



**MCDGV4 – Profibus DP  
HighPROTEC**

Lista de pontos de dados-

# Índice

ÍNDICE.....	2
PROFIBUS.....	3
Configuração.....	3
LISTAS DE PONTOS DE DADOS.....	4
Sinais.....	4
Valores de medição.....	13
Comandos.....	15

Este manual se aplica aos dispositivos (versão):

Versão 3.4.b

Versão: 35785

## Profibus

O Secundário é chamado "Secundário Modular" No Arquivo-GSD, os Módulos de Configuração opcional disponíveis são apenas descritos. A configuração precisa para um dispositivo pode ser solicitada por meio de um comando Profibus "GetConfig". A configuração consiste dos chamados "Módulos". A descrição dos módulos pode ser obtida a partir das especificações Profibus. Por favor, contate o Suporte Técnico em caso de questões a respeito da configuração. O significado dos campos Entrada e Saída pode ser obtido a partir das seguintes tabelas. Os campos de entrada são enviados do Secundário para o Primário. Os campos saída são enviados do Primário para o Secundário. O campo Saída contém os Comandos e o campo Entrada contém os Estados do dispositivo.

### Configuração

O telegrama de configuração vem na sequência do telegrama de parâmetro e declara o número de bytes de entrada e de saída. O mestre envia a todos os escravos quantos bytes são necessários para cada ciclo de mensagens de entrada e saída. A seguinte tabela define o tamanho necessário de uma entrada única e de um frame de saída.

Direção	Duração	Configuração
Input	116	0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x13
Output	8	0x27

## Listas de Pontos de Dados

### Sinais

Estes dados podem ser obtidos a partir do Campo Entrada do Profibus. O Campo Entrada é enviado do Secundário para o Primário e contém os estados do dispositivo.

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
Distribui[1]	Pós	0/0		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[2]	Pós	0/2		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[3]	Pós	0/4		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[4]	Pós	0/6		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[5]	Pós	1/0		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[6]	Pós	1/2		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Sis	PS 1	2/0		Sinal: Conjunto de Parâmetro 1
Sis	PS 2	2/1		Sinal: Conjunto de Parâmetro 2
Sis	PS 3	2/2		Sinal: Conjunto de Parâmetro 3
Sis	PS 4	2/3		Sinal: Conjunto de Parâmetro 4
Profibus	Dado OK	2/4		Os dados dentro do campo de Entrada estão OK (Sim=1)
Prot	ativo	2/5		Sinal: ativo
Prot	Alarm L1	2/6		Sinal: Geral-Alarme L1
Prot	Alarm L2	2/7		Sinal: Geral-Alarme L2
Prot	Alarm L3	3/0		Sinal: Geral-Alarme L3
Prot	Alarm G	3/1		Sinal: Geral-Alarme - Falha de terra

Listas de Pontos de Dados

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
Prot	Alarm	3/2		Sinal: Alarme Geral
Prot	Desa L1	3/3	*	Sinal: Desarme Geral L1
Prot	Desa L2	3/4	*	Sinal: Desarme Geral L2
Prot	Desa L3	3/5	*	Sinal: Desarme Geral L3
Prot	Desa G	3/6	*	Sinal: Falha de Terra de Desarme Geral
Prot	Desa	3/7	*	Sinal: Desarme Geral
Prot	Dir pro I	4/0		Sinal: Direção progressiva da falha da corrente de fase
Prot	Dir rev I	4/1		Sinal: Direção reversa da falha da corrente de fase
Prot	Dir I imposs	4/2		Sinal: Falha de Fase - voltagem de referência ausente
Prot	IG med dir pro	4/3		Sinal: Falha de terra (medida) progressiva
Prot	Rev de orient da med de IG	4/4		Sinal: Falha de terra (medida) direção reversa
Prot	IG med dir imposs	4/5		Sinal: Não foi possível detectar a direção da falha de terra (medida)
Profibus	Atribuição 1-I	5/0		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 2-I	5/1		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 3-I	5/2		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 4-I	5/3		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 5-I	5/4		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 6-I	5/5		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 7-I	5/6		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 8-I	5/7		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 9-I	6/0		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 10-I	6/1		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 11-I	6/2		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 12-I	6/3		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
Profibus	Atribuição 13-l	6/4		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 14-l	6/5		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 15-l	6/6		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 16-l	6/7		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 17-l	7/0		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 18-l	7/1		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 19-l	7/2		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 20-l	7/3		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 21-l	7/4		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 22-l	7/5		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 23-l	7/6		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 24-l	7/7		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 25-l	8/0		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 26-l	8/1		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 27-l	8/2		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 28-l	8/3		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 29-l	8/4		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 30-l	8/5		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 31-l	8/6		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 32-l	8/7		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Distribui[1]	CmdDesa	9/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[2]	CmdDesa	9/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[3]	CmdDesa	9/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[4]	CmdDesa	9/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[5]	CmdDesa	9/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor

Listas de Pontos de Dados

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
Distribui[6]	CmdDesa	9/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[1] - 50, 51	Alarm	10/0		Sinal: Alarme
I[1] - 50, 51	CmdDesa	10/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[2] - 50, 51	Alarm	10/2		Sinal: Alarme
I[2] - 50, 51	CmdDesa	10/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[3] - 50, 51	Alarm	10/4		Sinal: Alarme
I[3] - 50, 51	CmdDesa	10/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[4] - 50, 51	Alarm	10/6		Sinal: Alarme
I[4] - 50, 51	CmdDesa	10/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IG[1] - 50N, 51N	Alarm	11/0		Sinal: Alarme IG
IG[1] - 50N, 51N	CmdDesa	11/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IG[2] - 50N, 51N	Alarm	11/2		Sinal: Alarme IG
IG[2] - 50N, 51N	CmdDesa	11/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ThR - 49	Alarm	11/4		Sinal: Alarme de Sobrecarga Térmica
ThR - 49	CmdDesa	11/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[1] - 46	Alarm	11/6		Sinal: Alarme de Sequência Negativa
I2>[1] - 46	CmdDesa	11/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[2] - 46	Alarm	12/0		Sinal: Alarme de Sequência Negativa
I2>[2] - 46	CmdDesa	12/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IH2	Blo L1	12/2		Sinal: Bloqueado L1
IH2	Blo L2	12/3		Sinal: Bloqueado L2
IH2	Blo L3	12/4		Sinal: Bloqueado L3
IH2	Blo IG med	12/5		Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)
IH2	3-ph Blo	12/6		Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
V[1] - 27, 59	Alarm	12/7		Sinal: Alarme de estágio de voltagem
V[1] - 27, 59	CmdDesa	13/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V[2] - 27, 59	Alarm	13/1		Sinal: Alarme de estágio de voltagem
V[2] - 27, 59	CmdDesa	13/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V[3] - 27, 59	Alarm	13/3		Sinal: Alarme de estágio de voltagem
V[3] - 27, 59	CmdDesa	13/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V[4] - 27, 59	Alarm	13/5		Sinal: Alarme de estágio de voltagem
V[4] - 27, 59	CmdDesa	13/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
VX[1] - 27A, 59N,A	Alarm	13/7		Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio
VX[1] - 27A, 59N,A	CmdDesa	14/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
VX[2] - 27A, 59N,A	Alarm	14/1		Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio
VX[2] - 27A, 59N,A	CmdDesa	14/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
f[1] - 81	CmdDesa	14/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
f[1] - 81	Alarm	14/4		Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)
f[2] - 81	CmdDesa	14/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
f[2] - 81	Alarm	14/6		Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)
f[3] - 81	CmdDesa	14/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
f[3] - 81	Alarm	15/0		Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)
ExP[1]	Alarm	15/1		Sinal: Alarme
ExP[1]	CmdDesa	15/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[2]	Alarm	15/3		Sinal: Alarme
ExP[2]	CmdDesa	15/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[3]	Alarm	15/5		Sinal: Alarme
ExP[3]	CmdDesa	15/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[4]	Alarm	15/7		Sinal: Alarme



Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
Exp[4]	CmdDesa	16/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
CBF - 50BF, 62BF	Alarm	16/1		Sinal: Falha do Disjuntor
TCS - 74TC	Alarm	16/2		Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo
CTS - 60L	Alarm	16/3		Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente
V 012[1] - 47	Alarm	16/4		Sinal: Alarme de assimetria de voltagem
V 012[1] - 47	CmdDesa	16/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V 012[2] - 47	Alarm	16/6		Sinal: Alarme de assimetria de voltagem
V 012[2] - 47	CmdDesa	16/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V 012[3] - 47	Alarm	17/0		Sinal: Alarme de assimetria de voltagem
V 012[3] - 47	CmdDesa	17/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V 012[4] - 47	Alarm	17/2		Sinal: Alarme de assimetria de voltagem
V 012[4] - 47	CmdDesa	17/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[1]	Desa Intr Isum	17/4	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[2]	Desa Intr Isum	17/5	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[3]	Desa Intr Isum	17/6	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[4]	Desa Intr Isum	17/7	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[5]	Desa Intr Isum	18/0	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[6]	Desa Intr Isum	18/1	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Temp Ext Óle	Alarm	18/2		Sinal: Alarme
Temp Ext Óle	CmdDesa	18/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Press Repe Ext	Alarm	18/4		Sinal: Alarme

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
Press Repe Ext	CmdDesa	18/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Superv Temp Ext[1]	Alarm	18/6		Sinal: Alarme
Superv Temp Ext[1]	CmdDesa	18/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Superv Temp Ext[2]	Alarm	19/0		Sinal: Alarme
Superv Temp Ext[2]	CmdDesa	19/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Superv Temp Ext[3]	Alarm	19/2		Sinal: Alarme
Superv Temp Ext[3]	CmdDesa	19/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Id - 87	CmdDesa	19/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdG[1] - 87GN	Alarm	19/5		Sinal: Alarme
IdG[1] - 87GN	CmdDesa	19/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdG[2] - 87GN	Alarm	19/7		Sinal: Alarme
IdG[2] - 87GN	CmdDesa	20/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdGH[1] - 87GN	Alarm	20/1		Sinal: Alarme
IdGH[1] - 87GN	CmdDesa	20/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdGH[2] - 87GN	Alarm	20/3		Sinal: Alarme
IdGH[2] - 87GN	CmdDesa	20/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdH - 87	Alarm	20/5		Sinal: Alarme
IdH - 87	CmdDesa	20/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
DI Slot X1	DI 1	20/7		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1	DI 2	21/0		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1	DI 3	21/1		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1	DI 4	21/2		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1	DI 5	21/3		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1	DI 6	21/4		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1	DI 7	21/5		Sinal: Entrada Digital

Listas de Pontos de Dados

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
DI Slot X1	DI 8	21/6		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X5	DI 1	21/7		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X5	DI 2	22/0		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X5	DI 3	22/1		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X5	DI 4	22/2		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X5	DI 5	22/3		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X5	DI 6	22/4		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X5	DI 7	22/5		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X5	DI 8	22/6		Sinal: Entrada Digital
BO Slot X2	BO 1	22/7		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 2	23/0		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 3	23/1		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 4	23/2		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 5	23/3		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 6	23/4		Sinal: Relé de Saída Binária
RTD	ativo	23/5		Sinal: ativo
RTD	CmdDesa	23/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
RTD	Alarm	23/7		Alarme de Proteção de Temperatura RTD
PQS[1] - 32, 37	Alarm	24/0		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[1] - 32, 37	CmdDesa	24/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[2] - 32, 37	Alarm	24/2		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[2] - 32, 37	CmdDesa	24/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[3] - 32, 37	Alarm	24/4		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[3] - 32, 37	CmdDesa	24/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[4] - 32, 37	Alarm	24/6		Sinal: Alarme de Proteção de Energia

Listas de Pontos de Dados

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition)	Autotravament o	Descrição
PQS[4] - 32, 37	CmdDesa	24/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[5] - 32, 37	Alarm	25/0		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[5] - 32, 37	CmdDesa	25/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[6] - 32, 37	Alarm	25/2		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[6] - 32, 37	CmdDesa	25/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PF[1] - 55	Alarm	25/4		Sinal: Alarme de Fator de Energia
PF[1] - 55	CmdDesa	25/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PF[2] - 55	Alarm	25/6		Sinal: Alarme de Fator de Energia
PF[2] - 55	CmdDesa	25/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
CLPU	detectad	26/0		Sinal: Carga Fria detectada
LOP	Alarm	26/1		Sinal: Alarme de Perda de Potencial
Q->&V<	Alarm	26/2		Sinal: Alarme de Proteção de Subvoltagem de Energia Reativa
ReCon[1]	V Liber Ext PCC-I	26/3		Estado de entrada do módulo: Sinal de liberação está sendo gerado pelo PCC (Liberação Externa)
SOTF	ativo	26/4		Sinal: ativo
SOTF	I<	26/5		Sinal: Sem Corrente de Carga.
SOTF	habilit	26/6		Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.

## Valores de medição

Estes dados podem ser obtidos a partir do Campo Entrada do Profibus. O Campo Entrada é enviado do Secundário para o Primário e contém estados do dispositivo.

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Funções	Neutralização (BytePosition)	Formato	Descrição
CT Ntrl	IL1	28/0	Float IEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT Ntrl	IL2	32/0	Float IEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT Ntrl	IL3	36/0	Float IEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT Ntrl	med IG	40/0	Float IEEE754	Valor medido (medido): IG (fundamental)
CT princ	IL1	44/0	Float IEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT princ	IL2	48/0	Float IEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT princ	IL3	52/0	Float IEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT princ	med IG	56/0	Float IEEE754	Valor medido (medido): IG (fundamental)
VT	VL12	60/0	Float IEEE754	Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)
VT	VL23	64/0	Float IEEE754	Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)
VT	VL31	68/0	Float IEEE754	Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)
VT	VX med	72/0	Float IEEE754	Valor medido (medido): VG medido (fundamental)
EnergyCr	P	76/0	Float IEEE754	Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (fundamental)

## Listas de Pontos de Dados

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Funções	Neutralização (BytePosition)	Formato	Descrição
EnergyCr	Q	80/0	Float IEEE754	Valor medido (calculado): Energia reativa (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) (fundamental)
VT	f	84/0	Float IEEE754	Valor medido: Frequência
EnergyCr	cos fi	88/0	Float IEEE754	Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P )
EnergyCr	Wp+	92/0	Float IEEE754	A Energia Ativa Positiva é a energia ativa consumida
EnergyCr	Wp-	96/0	Float IEEE754	Energia Ativa Negativa (Energia Alimentada)
EnergyCr	Wq+	100/0	Float IEEE754	A Energia Reativa Positiva é a Energia Reativa consumida
EnergyCr	Wq-	104/0	Float IEEE754	Energia Reativa Negativa (Energia Alimentada)
CT Ntrl	%(I2/I1)	108/0	Float IEEE754	Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente.
Valore	Cr horas operacion	112/0	Float IEEE754	Contador de horas de operação do dispositivo de proteção

## Comandos

Os comandos são definidos no Campo Saída. Estes campos de dados são enviados do primário para o secundário. O secundário responderá apenas às modificações de dados. Por exemplo, se um estado de 2 Bits muda para Desligado (1) ou Ligado (2).

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition) em Campo Saída	Descrição
Distribui[1]	Controle/Posição do disjuntor	0/0	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[2]	Controle/Posição do disjuntor	0/2	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[3]	Controle/Posição do disjuntor	0/4	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[4]	Controle/Posição do disjuntor	0/6	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[5]	Controle/Posição do disjuntor	1/0	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[6]	Controle/Posição do disjuntor	1/2	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Sis	Con LED	2/0	Todos os LEDs confirmáveis serão confirmados.
Sis	Con BO	2/2	Todos os relés de saída binária confirmáveis serão confirmados.
Sis	Con Scada	2/4	SCADA será confirmado.
PSS via Scada	PSS via Scada	3/0	Sinal: Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4).
Comandos	Cmd Scada 1	4/0	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 2	4/2	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 3	4/4	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 4	4/6	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 5	5/0	Comando Scada

Listas de Pontos de Dados

Module ( - ANSI / IEEE N° do Dispositivo )	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition) em Campo Saída	Descrição
Comandos	Cmd Scada 6	5/2	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 7	5/4	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 8	5/6	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 9	6/0	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 10	6/2	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 11	6/4	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 12	6/6	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 13	7/0	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 14	7/2	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 15	7/4	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 16	7/6	Comando Scada





Obrigado por seus comentários sobre o conteúdo de nossas publicações.

Por favor envie comentários para: [kemp.doc@woodward.com](mailto:kemp.doc@woodward.com)

Por favor inclua o número do manual, presente na capa desta publicação.

Woodward Kempen GmbH se reserva o direito de atualizar qualquer porção desta publicação a qualquer momento. As informações fornecidas pela Woodward Kempen GmbH é tida como correta e confiável. Porém a Woodward Kempen GmbH não assume nenhuma responsabilidade não expressamente citada.

© Woodward Kempen GmbH, todos os direitos reservados.



**Woodward Kempen GmbH**

Krefelder Weg 47 · D – 47906 Kempen (Alemanha)  
Postfach 10 07 55 (Caixa Postal) · D – 47884 Kempen (Alemanha)  
Telefone: +49 (0) 21 52 145 1

**Internet**

[www.woodward.com](http://www.woodward.com)

**Vendas**

Telefone: +49 (0) 21 52 145 331 ou +49 (0) 711 789 54 510  
Fax: +49 (0) 21 52 145 354 ou +49 (0) 711 789 54 101  
e-mail: [SalesPGD\\_EUROPE@woodward.com](mailto:SalesPGD_EUROPE@woodward.com)

**Serviços**

Telefone: +49 (0) 21 52 145 600  
Fax: +49 (0) 21 52 145 455  
e-mail: [SupportPGD\\_Europe@woodward.com](mailto:SupportPGD_Europe@woodward.com)