



MCDTV4

Protection différentielle de transformateur améliorée

Version: 3.6.b (Compi 41590)

Traduction de l'original · Français

Revision: - (Compi 42232)

© 2019

Traduction du manuel de référence d'origine

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 1

© 2019 Woodward Kempen GmbH

Table des matières

1	À propos de ce Manuel de référence	13
2	Matériel	17
2.1	Configuration du périphérique	17
2.2	Entr numér.	19
2.2.1	Empl EN X1 (« DI8-X1 »)	19
2.2.2	Empl EN X5	20
2.2.3	Empl EN X6	21
2.3	Sort binaires	22
2.3.1	Empl SB X2 (6 Sort binaires)	22
2.3.2	Empl SB X5 (4 Sort binaires)	33
2.4	Ent analogs	41
2.4.1	AnIn[1]	41
2.4.2	AnIn[2]	42
2.4.3	AnIn[3]	43
2.4.4	AnIn[4]	44
2.5	Sort analogs	45
2.5.1	AnOut[1]	45
2.5.2	AnOut[2]	46
2.5.3	AnOut[3]	47
2.5.4	AnOut[4]	48
2.6	DEL	49
2.6.1	DEL groupe A	49
2.6.2	DEL groupe B	58
2.7	HMI	67
2.7.1	HMI: Paramètres globales	67
2.7.2	HMI: Commandes directes	68
2.7.3	HMI: Valeurs mesurées	68
3	Sécurité	69
4	Paramètres d'excitation	71
4.1	para champ: Paramètres globales	71
4.2	TT	72
4.2.1	TT: Paramètres globales	72
4.2.2	TT: Signaux (états des sorties)	77
4.2.3	TT: Valeurs mesurées	77
4.2.4	TT: Statistiques	82
4.3	TC W1	86
4.3.1	TC W1: Paramètres globales	86
4.3.2	TC W1: Signaux (états des sorties)	87
4.3.3	TC W1: Valeurs mesurées	88

4.3.4	TC W1: Statistiques	91
4.4	TC W2	95
4.4.1	TC W2: Paramètres globales	95
4.4.2	TC W2: Signaux (états des sorties)	96
4.4.3	TC W2: Valeurs mesurées	97
4.4.4	TC W2: Statistiques	100
4.5	Transform	104
4.5.1	Transform: Paramètres globales	104
5	Réseau	106
5.1	Sys: Paramètres globales	106
5.2	Sys: Commandes directes	108
5.3	Sys: États des entrées	109
5.4	Sys: Signaux (états des sorties)	110
5.5	Sys: Valeurs mesurées	112
6	Valeurs mesurées	114
6.1	Id	115
6.1.1	Id: Paramètres globales	115
6.1.2	Id: Valeurs mesurées	115
6.1.3	Id: Statistiques	116
6.2	IdG	117
6.2.1	IdG: Paramètres globales	117
6.2.2	IdG: Valeurs mesurées	117
6.2.3	IdG: Statistiques	117
6.3	PQSCr	119
6.3.1	PQSCr: Paramètres globales	119
6.3.2	PQSCr: Commandes directes	119
6.3.3	PQSCr: Signaux (états des sorties)	119
6.3.4	PQSCr: Valeurs mesurées	121
6.3.5	PQSCr: Statistiques	122
7	Statistiq	125
7.1	Statistiq: Paramètres globales	125
7.2	Statistiq: Commandes directes	128
7.3	Statistiq: États des entrées	129
7.4	Statistiq: Signaux (états des sorties)	130
7.5	Statistiq: Compteurs	130
8	Communication	132
8.1	Scada: Paramètres d'organisation	132
8.2	Scada: Signaux (états des sorties)	132
8.3	Tcplp	133
8.3.1	Tcplp: Paramètres globales	133
8.4	DNP3	134

8.4.1	DNP3: Paramètres globales	134
8.4.2	DNP3: Commandes directes.	139
8.4.3	DNP3: États des entrées.	140
8.4.4	DNP3: Signaux (états des sorties)	140
8.4.5	DNP3: Compteurs.	140
8.5	Modbus.	142
8.5.1	Modbus: Paramètres globales.	142
8.5.2	Modbus: Commandes directes.	145
8.5.3	Modbus: États des entrées.	145
8.5.4	Modbus: Signaux (états des sorties)	146
8.5.5	Modbus: Valeurs mesurées.	147
8.5.6	Modbus: Compteurs.	147
8.6	CEI 61850.	149
8.6.1	CEI 61850: Paramètres globales.	149
8.6.2	CEI 61850: Commandes directes.	149
8.6.3	CEI 61850: Signaux (états des sorties).	149
8.6.4	CEI 61850: Valeurs mesurées.	150
8.6.5	CEI 61850: Compteurs	151
8.6.6	CEI 61850 - Sort. virt..	153
8.7	IEC103	154
8.7.1	IEC103: Paramètres globales	154
8.7.2	IEC103: Commandes directes	156
8.7.3	IEC103: Signaux (états des sorties)	157
8.7.4	IEC103: Compteurs	157
8.8	IEC104	159
8.8.1	IEC104: Paramètres globales	159
8.8.2	IEC104: Commandes directes	162
8.8.3	IEC104: Signaux (états des sorties)	162
8.8.4	IEC104: Valeurs mesurées	163
8.8.5	IEC104: Compteurs	163
8.9	Profibus	165
8.9.1	Profibus: Paramètres globales	165
8.9.2	Profibus: Commandes directes.	165
8.9.3	Profibus: États des entrées.	166
8.9.4	Profibus: Signaux (états des sorties)	166
8.9.5	Profibus: Valeurs mesurées	167
8.9.6	Profibus: Compteurs.	168
8.10	IRIG-B	169
8.10.1	IRIG-B: Paramètres d'organisation	169
8.10.2	IRIG-B: Paramètres globales.	169
8.10.3	IRIG-B: Commandes directes	169
8.10.4	IRIG-B: Signaux (états des sorties).	170
8.10.5	IRIG-B: Compteurs	170
8.11	SNTP.	171

8.11.1	SNTP: Paramètres d'organisation	171
8.11.2	SNTP: Paramètres globales	171
8.11.3	SNTP: Commandes directes	172
8.11.4	SNTP: Signaux (états des sorties)	172
8.11.5	SNTP: Valeurs mesurées	172
8.11.6	SNTP: Compteurs	173
8.12	TimeSync	175
8.12.1	TimeSync: Paramètres globales	175
8.12.2	TimeSync: Signaux (états des sorties)	177
9	Paramètre de protection	178
9.1	Prot: Paramètres globales	178
9.2	Prot: Commandes directes	179
9.3	Prot: États des entrées	179
9.4	Prot: Signaux (états des sorties)	179
9.5	Prot: Valeurs mesurées	182
9.6	Id	183
9.6.1	Id: Paramètres d'organisation	183
9.6.2	Id: Paramètres globales	183
9.6.3	Id: Définition du groupe de paramètres	183
9.6.4	Id: États des entrées	187
9.6.5	Id: Signaux (états des sorties)	187
9.6.6	Id: Valeurs mesurées	191
9.6.7	Id: Statistiques	192
9.7	IdH	193
9.7.1	IdH: Paramètres d'organisation	193
9.7.2	IdH: Paramètres globales	193
9.7.3	IdH: Définition du groupe de paramètres	193
9.7.4	IdH: États des entrées	194
9.7.5	IdH: Signaux (états des sorties)	195
9.8	IdG[1] IdG[2]	197
9.8.1	IdG[1]: Paramètres d'organisation	197
9.8.2	IdG[1]: Paramètres globales	197
9.8.3	IdG[1]: Définition du groupe de paramètres	198
9.8.4	IdG[1]: États des entrées	199
9.8.5	IdG[1]: Signaux (états des sorties)	199
9.9	IdGH[1] IdGH[2]	201
9.9.1	IdGH[1]: Paramètres d'organisation	201
9.9.2	IdGH[1]: Paramètres globales	201
9.9.3	IdGH[1]: Définition du groupe de paramètres	202
9.9.4	IdGH[1]: États des entrées	203
9.9.5	IdGH[1]: Signaux (états des sorties)	203
9.10	IH2[1] IH2[2]	205
9.10.1	IH2[1]: Paramètres d'organisation	205

9.10.2	IH2[1]: Paramètres globales.	205
9.10.3	IH2[1]: Définition du groupe de paramètres.	205
9.10.4	IH2[1]: États des entrées	206
9.10.5	IH2[1]: Signaux (états des sorties).	206
9.11	I[1] ... I[6].	208
9.11.1	I[1]: Paramètres d'organisation	208
9.11.2	I[1]: Paramètres globales	208
9.11.3	I[1]: Définition du groupe de paramètres.	209
9.11.4	I[1]: États des entrées	213
9.11.5	I[1]: Signaux (états des sorties).	214
9.12	IG[1] ... IG[4].	217
9.12.1	IG[1]: Paramètres d'organisation	217
9.12.2	IG[1]: Paramètres globales.	217
9.12.3	IG[1]: Définition du groupe de paramètres.	219
9.12.4	IG[1]: États des entrées	222
9.12.5	IG[1]: Signaux (états des sorties).	223
9.13	ThR.	226
9.13.1	ThR: Paramètres d'organisation	226
9.13.2	ThR: Paramètres globales.	226
9.13.3	ThR: Définition du groupe de paramètres.	227
9.13.4	ThR: Commandes directes	228
9.13.5	ThR: États des entrées	228
9.13.6	ThR: Signaux (états des sorties).	229
9.13.7	ThR: Valeurs mesurées.	229
9.13.8	ThR: Statistiques	230
9.14	I2>[1] ... I2>[2].	231
9.14.1	I2>[1]: Paramètres d'organisation	231
9.14.2	I2>[1]: Paramètres globales.	231
9.14.3	I2>[1]: Définition du groupe de paramètres	232
9.14.4	I2>[1]: États des entrées	234
9.14.5	I2>[1]: Signaux (états des sorties).	234
9.15	U[1] ... U[6].	236
9.15.1	U[1]: Paramètres d'organisation.	236
9.15.2	U[1]: Paramètres globales	236
9.15.3	U[1]: Définition du groupe de paramètres	236
9.15.4	U[1]: États des entrées	239
9.15.5	U[1]: Signaux (états des sorties)	240
9.16	df/dt.	242
9.16.1	df/dt: Paramètres d'organisation	242
9.16.2	df/dt: Paramètres globales	242
9.16.3	df/dt: Définition du groupe de paramètres.	242
9.16.4	df/dt: États des entrées	244
9.16.5	df/dt: Signaux (états des sorties).	245
9.17	delta phi.	247

9.17.1	delta phi: Paramètres d'organisation	247
9.17.2	delta phi: Paramètres globales.	247
9.17.3	delta phi: Définition du groupe de paramètres.	247
9.17.4	delta phi: États des entrées	250
9.17.5	delta phi: Signaux (états des sorties).	250
9.18	Interdéclenchement.	252
9.18.1	Interdéclenchement: Paramètres d'organisation	252
9.18.2	Interdéclenchement: Paramètres globales.	252
9.18.3	Interdéclenchement: Définition du groupe de paramètres.	253
9.18.4	Interdéclenchement: États des entrées	254
9.18.5	Interdéclenchement: Signaux (états des sorties).	254
9.19	Pr	256
9.19.1	Pr: Paramètres d'organisation	256
9.19.2	Pr: Paramètres globales	256
9.19.3	Pr: Définition du groupe de paramètres.	256
9.19.4	Pr: États des entrées	258
9.19.5	Pr: Signaux (états des sorties)	259
9.20	Qr.	260
9.20.1	Qr: Paramètres d'organisation	260
9.20.2	Qr: Paramètres globales.	260
9.20.3	Qr: Définition du groupe de paramètres.	260
9.20.4	Qr: États des entrées	262
9.20.5	Qr: Signaux (états des sorties).	263
9.21	LVRT[1] . . . LVRT[2].	264
9.21.1	LVRT[1]: Paramètres d'organisation	264
9.21.2	LVRT[1]: Paramètres globales.	264
9.21.3	LVRT[1]: Définition du groupe de paramètres.	264
9.21.4	LVRT[1]: Commandes directes	269
9.21.5	LVRT[1]: États des entrées	269
9.21.6	LVRT[1]: Signaux (états des sorties).	269
9.21.7	LVRT[1]: Compteurs	271
9.22	VG[1] . . . VG[2].	272
9.22.1	VG[1]: Paramètres d'organisation.	272
9.22.2	VG[1]: Paramètres globales	272
9.22.3	VG[1]: Définition du groupe de paramètres.	273
9.22.4	VG[1]: États des entrées	274
9.22.5	VG[1]: Signaux (états des sorties).	275
9.23	V 012[1] . . . V 012[6]	277
9.23.1	V 012[1]: Paramètres d'organisation	277
9.23.2	V 012[1]: Paramètres globales.	277
9.23.3	V 012[1]: Définition du groupe de paramètres.	278
9.23.4	V 012[1]: États des entrées	279
9.23.5	V 012[1]: Signaux (états des sorties).	280
9.24	f[1] . . . f[6]	281

9.24.1	f[1]: Paramètres d'organisation	281
9.24.2	f[1]: Paramètres globales	281
9.24.3	f[1]: Définition du groupe de paramètres	281
9.24.4	f[1]: États des entrées	283
9.24.5	f[1]: Signaux (états des sorties)	284
9.25	PQS[1] PQS[6]	286
9.25.1	PQS[1]: Paramètres d'organisation	286
9.25.2	PQS[1]: Paramètres globales	286
9.25.3	PQS[1]: Définition du groupe de paramètres	286
9.25.4	PQS[1]: États des entrées	289
9.25.5	PQS[1]: Signaux (états des sorties)	289
9.26	PF[1] PF[2]	291
9.26.1	PF[1]: Paramètres d'organisation	291
9.26.2	PF[1]: Paramètres globales	291
9.26.3	PF[1]: Définition du groupe de paramètres	291
9.26.4	PF[1]: États des entrées	293
9.26.5	PF[1]: Signaux (états des sorties)	294
9.27	Q->&V<	295
9.27.1	Q->&V<: Paramètres d'organisation	295
9.27.2	Q->&V<: Paramètres globales	295
9.27.3	Q->&V<: Définition du groupe de paramètres	295
9.27.4	Q->&V<: États des entrées	298
9.27.5	Q->&V<: Signaux (états des sorties)	298
9.28	Recon[1] Recon[2]	300
9.28.1	Recon[1]: Paramètres d'organisation	300
9.28.2	Recon[1]: Paramètres globales	300
9.28.3	Recon[1]: Définition du groupe de paramètres	301
9.28.4	Recon[1]: États des entrées	304
9.28.5	Recon[1]: Signaux (états des sorties)	304
9.29	UFLS	306
9.29.1	UFLS: Paramètres d'organisation	306
9.29.2	UFLS: Paramètres globales	306
9.29.3	UFLS: Définition du groupe de paramètres	307
9.29.4	UFLS: États des entrées	310
9.29.5	UFLS: Signaux (états des sorties)	311
9.30	Sync	313
9.30.1	Sync: Paramètres d'organisation	313
9.30.2	Sync: Paramètres globales	313
9.30.3	Sync: Définition du groupe de paramètres	314
9.30.4	Sync: États des entrées	317
9.30.5	Sync: Signaux (états des sorties)	317
9.30.6	Sync: Valeurs mesurées	319
9.31	V/f>[1] V/f>[2]	320
9.31.1	V/f>[1]: Paramètres d'organisation	320

9.31.2	V/f>[1]: Paramètres globales	320
9.31.3	V/f>[1]: Définition du groupe de paramètres	320
9.31.4	V/f>[1]: États des entrées	322
9.31.5	V/f>[1]: Signaux (états des sorties)	322
9.32	SOTF	324
9.32.1	SOTF: Paramètres d'organisation	324
9.32.2	SOTF: Paramètres globales	324
9.32.3	SOTF: Définition du groupe de paramètres	325
9.32.4	SOTF: États des entrées	326
9.32.5	SOTF: Signaux (états des sorties)	326
9.33	CLPU	328
9.33.1	CLPU: Paramètres d'organisation	328
9.33.2	CLPU: Paramètres globales	328
9.33.3	CLPU: Définition du groupe de paramètres	329
9.33.4	CLPU: États des entrées	330
9.33.5	CLPU: Signaux (états des sorties)	331
9.34	Exp[1]	332
9.34.1	Exp[1]: Paramètres d'organisation	332
9.34.2	Exp[1]: Paramètres globales	332
9.34.3	Exp[1]: Définition du groupe de paramètres	333
9.34.4	Exp[1]: États des entrées	334
9.34.5	Exp[1]: Signaux (états des sorties)	334
9.35	Ext press soud	336
9.35.1	Ext press soud: Paramètres d'organisation	336
9.35.2	Ext press soud: Paramètres globales	336
9.35.3	Ext press soud: Définition du groupe de paramètres	337
9.35.4	Ext press soud: États des entrées	338
9.35.5	Ext press soud: Signaux (états des sorties)	338
9.36	Temp hui ext	340
9.36.1	Temp hui ext: Paramètres d'organisation	340
9.36.2	Temp hui ext: Paramètres globales	340
9.36.3	Temp hui ext: Définition du groupe de paramètres	341
9.36.4	Temp hui ext: États des entrées	342
9.36.5	Temp hui ext: Signaux (états des sorties)	342
9.37	Surv temp ext[1]	344
9.37.1	Surv temp ext[1]: Paramètres d'organisation	344
9.37.2	Surv temp ext[1]: Paramètres globales	344
9.37.3	Surv temp ext[1]: Définition du groupe de paramètres	345
9.37.4	Surv temp ext[1]: États des entrées	346
9.37.5	Surv temp ext[1]: Signaux (états des sorties)	346
9.38	URTD	348
9.38.1	URTD: Paramètres globales	348
9.38.2	URTD: Commandes directes	348
9.38.3	URTD: Signaux (états des sorties)	352

9.38.4	URTD: Valeurs mesurées	353
9.38.5	URTD: Statistiques	354
9.39	RTD	356
9.39.1	RTD: Paramètres d'organisation	356
9.39.2	RTD: Paramètres globales	356
9.39.3	RTD: Définition du groupe de paramètres	357
9.39.4	RTD: États des entrées	369
9.39.5	RTD: Signaux (états des sorties)	369
9.39.6	RTD: Compteurs	378
9.40	AnaP[1] ... AnaP[8]	379
9.40.1	AnaP[1]: Paramètres d'organisation	379
9.40.2	AnaP[1]: Paramètres globales	379
9.40.3	AnaP[1]: Définition du groupe de paramètres	380
9.40.4	AnaP[1]: États des entrées	381
9.40.5	AnaP[1]: Signaux (états des sorties)	381
9.41	Surv	383
9.41.1	CBF[1] ... CBF[2]	383
9.41.2	TCS[1] ... TCS[2]	387
9.41.3	CTS[1] ... CTS[2]	390
9.41.4	PdP	393
10	Contrôle	397
10.1	Ctrl: Paramètres d'organisation	397
10.2	Ctrl: Paramètres globales	397
10.3	Ctrl: Commandes directes	397
10.4	Ctrl: États des entrées	398
10.5	Ctrl: Signaux (états des sorties)	398
10.6	Ctrl: Valeurs mesurées	399
10.7	SG[1] ... SG[6]	400
10.7.1	SG[1]: Paramètres globales	400
10.7.2	SG[1]: Commandes directes	404
10.7.3	SG[1]: États des entrées	405
10.7.4	SG[1]: Signaux (états des sorties)	406
10.7.5	Usure du disjoncteur	410
11	Alarmes réseau	416
11.1	SysA: Paramètres d'organisation	416
11.2	SysA: Paramètres globales	416
11.3	SysA: États des entrées	418
11.4	SysA: Signaux (états des sorties)	418
12	Enregistrements	420
12.1	Enr. évt.	420
12.1.1	Enr. évt: Commandes directes	420
12.1.2	Enr. évt: Signaux (états des sorties)	420

12.2	Enr perturb.	421
12.2.1	Enr perturb: Paramètres globales.	421
12.2.2	Enr perturb: Commandes directes.	422
12.2.3	Enr perturb: États des entrées.	422
12.2.4	Enr perturb: Signaux (états des sorties).	423
12.2.5	Enr perturb: Valeurs mesurées.	423
12.3	Enr déf.	424
12.3.1	Enr déf.: Paramètres globales.	424
12.3.2	Enr déf.: Commandes directes.	424
12.3.3	Enr déf.: Signaux (états des sorties).	424
12.4	Enr tend.	425
12.4.1	Enr tend: Paramètres globales.	425
12.4.2	Enr tend: Commandes directes.	427
12.4.3	Enr tend: Signaux (états des sorties).	427
12.4.4	Enr tend: Compteurs.	427
13	Logiq.	428
13.1	Logiqu.	428
13.1.1	Logiqu: Paramètres d'organisation.	428
13.1.2	Logiqu ... Logiqu.	429
14	Auto-surveillance.	432
14.1	SSV: Commandes directes.	432
14.2	SSV: Signaux (états des sorties).	432
14.3	SSV: Compteurs.	432
15	Service.	433
15.1	Sgen.	434
15.1.1	Sgen: Paramètres d'organisation.	434
15.1.2	Sgen: Paramètres globales.	434
15.1.3	Sgen: Commandes directes.	435
15.1.4	Sgen: États des entrées.	436
15.1.5	Sgen: Signaux (états des sorties).	436
15.1.6	Sgen: Valeurs mesurées.	437
15.1.7	Sgen.	438
15.1.8	Sgen ... Sgen.	442
16	Listes sélect.	446
17	Index.	775

1 À propos de ce Manuel de référence

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MCDTV4. Autrement dit, il dresse la liste de tous les paramètres disponibles (ou susceptibles d'être rendus disponibles) avec les versions complètes (en option) du dispositif de protection MCDTV4.

PRUDENCE !



Ce document n'a pas été conçu pour fournir une description longue et/ou détaillée, ni pour remplacer de quelque façon que ce soit le Manuel technique complet. Pour chaque paramètre, seule une brève description est fournie.

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MCDTV4.

Chaque dispositif de protection HighPROTEC fonctionne en utilisant de nombreuses valeurs numériques de types différents. Dans toute notre documentation technique, il est fait référence aux « réglages » (ou « paramètres ») ou aux « signaux » ou encore aux « valeurs (mesurées) », selon le type.

Veuillez consulter le Manuel technique et, plus particulièrement le chapitre « Modules, paramètres, signaux et valeurs », afin d'obtenir les détails relatifs aux types de données existants.

Modules

Le micrologiciel de chaque dispositif de protection HighPROTEC peut être considéré comme étant divisé en plusieurs blocs de fonction indépendants, appelés « modules ». Chaque fonction de protection, par exemple, est un module à elle seule. Mais l'un des concepts fondamentaux d'un dispositif de protection HighPROTEC est d'assurer sa mise en œuvre avec des conséquences importantes : La fonction de calcul des données statistiques est un module (appelé « Statistiq »), chaque protocole de communication est un module, le contrôle des dispositifs d'appareillage de connexion est un module (appelé « Ctrl »), mais les propriétés du dispositif d'appareillage de connexion proprement dit font partie d'un autre module. Il existe même un module de protection générale (appelé « Prot ») qui interagit avec tous les modules de protection spécifiques.

Chaque paramètre, chaque valeur et chaque signal est, par conséquent, membre d'un module.

Mais, notez que souvent, les boîtes de dialogue de paramètres (sur le tableau (IHM) ou dans le logiciel d'exploitation *Smart view*) ne mentionnent pas le nom du module, dès lors qu'il est évident dans la branche de menu. Cela signifie que les paramètres sont souvent affichés uniquement avec leur nom de paramètre individuel, c'est-à-dire, simplement « Fonction » au lieu du nom complet « [1] . Fonction ». Cela offre un meilleur aperçu tout en simplifiant toutes les opérations et tâches de configuration. Néanmoins, sachez que l'écriture « Fonction » est une simple abréviation. En effet, **chaque** paramètre appartient **toujours** à un module et, par conséquent, pour que cela soit parfaitement clair, les tableaux de référence comportent toujours le nom du module qui est ajouté devant chaque nom de paramètre.

Plus spécifiquement, pour les fonctions de protection, il est souvent nécessaire d'avoir plusieurs instances actives. Par exemple, la protection contre les surintensités consiste généralement en plusieurs « étages » et ceux-ci sont exécutés simultanément (en utilisant leurs valeurs de réglage individuelles). C'est donc une particularité importante de tous les dispositifs de protection HighPROTEC que de nombreux modules existent dans

plusieurs « instances », qui sont numérotées (entre parenthèses) : Pour la protection contre les surintensités, par exemple : »I[1]«, I[2]«, ...

Dans les tableaux de référence, chaque module est généralement associé à un chapitre dédié, qui répertorie dès le début le nombre d'instances disponibles. Par la suite, dans les sous-chapitres qui répertorient les différents types de paramètre, seule la première instance (par ex., »I[1]«) est mentionnée car toutes les autres sont identiques.









Structure d'un tableau de référence

Étant donné que tous les modules (ou presque tous) peuvent être activés ou désactivés indépendamment des autres modules et que tous les paramètres d'un module inactif disparaissent de la branche de menu, il ne serait pas utile que ce Manuel de référence liste les paramètres triés selon la structure de menus. Au lieu de cela, la liste des catégories de modules (par ex., « Fonctions de protection ») et de tous les modules de chaque catégorie est fournie.


Chaque paramètre est associé à un tableau répertoriant ses propriétés, qui ressemble à ce qui suit :

Module Paramètre	[Chemin de menu pour accéder à ce paramètre]	
Valeur par défaut	Plage de valeurs	Autorisation
Pour certains paramètres :		
<ul style="list-style-type: none"> • Restrictions de disponibilité 		
Type Courte description expliquant la fonction de ce paramètre.		

« Type » désigne le type de données associé au paramètre, qui est représenté par une petite icône. Les types possibles sont les suivants :



-  Paramètre de réglage
-  Contrôle direct
-  État d'entrée
-  Signal (état de sortie)
-  Valeur statistique
-  Compteur
-  Valeur (de mesure)
-  Boîte de dialogue : une boîte de dialogue peut présenter plusieurs objets de données en utilisant une représentation et/ou une fonction spéciale.


« Autorisation » indique le niveau d'accès et le mot de passe requis pour modifier le paramètre. (Reportez-vous au chapitre « Sécurité » du Manuel technique complet pour obtenir plus de détails.)

«  Adapt. param. » signifie que ce paramètre prend en charge les " Groupes de paramètres adaptatifs. (Reportez-vous à la section « Groupes de paramètres adaptatifs » du Manuel d'utilisation.)

Pour certains types de paramètre (par ex., les états d'entrée et de sortie), la deuxième ligne (valeur par défaut, plage de valeurs, autorisation) n'est pas utile et n'est donc pas mentionnée.

Exemple de paramètre :

I[1] .Mode	[Organis module]	
non directionnel	Liste sélect  Mode: -, non directionnel, direct, inverse	S.3
 <i>mode de fonctionnement général</i>		

Cela signifie que le paramètre est accessible via le menu [Organis module] et que ses valeurs sont sélectionnées à partir d'une liste de sélection nommée « Mode ». La flèche «  » indique une référence croisée (lien hypertexte) dans le chapitre « Listes de sélection » et il suffit de cliquer pour accéder à un tableau fournissant la liste de tous les choix disponibles. Le niveau d'accès « S.3 » correspond au niveau d'accès « Superviseur-Lv3 », qui est nécessaire pour modifier le paramètre.

Public ciblé

Ce manuel est destiné à servir de base de travail aux :

- Ingénieurs du secteur de la protection,
- Techniciens de mise en service,
- Personnel chargé de la configuration, des tests et de la maintenance des dispositifs de protection et de commande,
- Personnel qualifié pour les installations et les centrales électriques.

Toutes les fonctions concernant le MCDTV4 sont répertoriées. S'il s'avérait qu'une description de fonction, de paramètre ou d'entrée-sortie ne s'applique pas à l'appareil utilisé, ignorez ces informations.

Ce manuel décrit les versions complètes (le cas échéant) des appareils.

Toutes les informations et données techniques contenues dans le présent manuel reflètent leur état au moment de la publication du document. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements techniques en rapport avec les développements futurs sans modifier ce manuel et sans préavis. Ainsi, aucune réclamation ne peut être apportée sur la base des informations et des descriptions contenues dans ce manuel.

Nous ne saurons être tenus responsable des dommages et défaillances de fonctionnement causés par des erreurs de manipulation ou le non respect des directives du présent manuel.

La reproduction ou la transmission à des tiers sous toute forme que ce soit de tout ou partie de ce manuel est formellement interdite, sauf autorisation écrite de *Woodward*.

Le présent Manuel de référence est livré avec l'appareil lors de son achat. Dans le cas où celui-ci est transmis (vendu) à un tiers, le manuel doit être remis également.

Informations relatives à la responsabilité et à la garantie

Woodward réfute toute responsabilité en cas de dommages résultants de conversions ou de modifications apportées au dispositif ou au travail de planification (projection), à la configuration des paramètres ou aux modifications de réglage effectuées par le client.

La garantie expire lorsqu'un dispositif est ouvert par des personnes autres que des spécialistes *Woodward*.

Les explications mentionnées ci-dessus ne complètent pas les conditions de garantie et de responsabilité stipulées dans les Conditions générales de *Woodward*.

2 Matériel

2.1 Configuration du périphérique

Protection différentielle de transformateur améliorée						
MCDTV4	-2	#	#	#	#	#
Var matérielle 1						
16 ent numér 11 relais sortie binaire Plage fonctiont Entrées mesure tension: 0-800VAC	A					
8 entr numér 11 relais sortie binaire 2 entr analog 2 sorties analog Plage fonctiont Entrées mesure tension: 0-800VAC	B					
8 entr numér 7 relais sortie binaire 4 entr analog 4 sorties analog Plage fonctiont Entrées mesure tension: 0-300VAC	C					
24 entrées numériques 11 relais sortie binaire Plage fonctiont Entrées mesure tension: 0-300VAC	D					
Var matérielle 2						
W1: Cour terre par défaut - W2: Cour terre par défaut	0					
W1: Cour sensible à la terre - W2: Cour terre par défaut	1					
W1: Cour terre par défaut - W2: Cour sensible à la terre	2					
W1: Cour sensible à la terre - W2: Cour sensible à la terre	3					
Boîtier						
Mont encastré				A		
Montage 19 po (semi-encastré)				B		
Vers personnel 1				H		
Vers personnel 2				K		
Communication						
Sans				A		
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU				B		
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104				C		
Fib optique: Profibus-DP				D		
D-SUB: Profibus-DP				E		
Fib optique: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU				F		
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU				G		
Ethernet: Communication CEI 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104				H		


2 Matériel


2.1 Configuration du périphérique


Protection différentielle de transformateur améliorée												
MCDTV4	-2	#	#	#	#	#						
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU							I					
Ethernet/Fib optique: Communication CEI 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104							K					
Ethernet/Fib optique: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104							L					
RS 485, Ethernet: CEI 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU							T					
Circuit imprimé												
Standard												A
les circuits imprimés sont tropicalisés												B


2.2 Entr numér

2.2.1 Empl EN X1 (« DI8-X1 »)



Empl EN X1 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA ↳ Tension nom.	S.3
 Tension nominale des entrées numériques		



Empl EN X1 . Inversion 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1]	
...	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2]	
Empl EN X1 . Inversion 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion des signaux d'entrée.		



Empl EN X1 . Durée anti-reb 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1]	
...	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2]	
Empl EN X1 . Durée anti-reb 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms ↳ Durée anti-reb.	S.3
 Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.		


Empl EN X1 . EN 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1]	
...	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2]	
Empl EN X1 . EN 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
 Signal : Entrée numérique		

2.2.2 Empl EN X5


Empl EN X5 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X5 / Group 1]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA	S.3
	 Tension nom.	
	<i>Tension nominale des entrées numériques</i>	


Empl EN X5 . Inversion 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X5 / Group 1]	
...		
Empl EN X5 . Inversion 8		
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion des signaux d'entrée.</i>	


Empl EN X5 . Durée anti-reb 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X5 / Group 1]	
...		
Empl EN X5 . Durée anti-reb 8		
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms	S.3
	 Durée anti-reb.	
	<i>Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.</i>	


Empl EN X5 . EN 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X5 / Group 1]	
...		
Empl EN X5 . EN 8		
	<i>Signal : Entrée numérique</i>	

2.2.3 Empl EN X6

Empl EN X6 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X6 / Group 1]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA	S.3
	↳ Tension nom.	
 Tension nominale des entrées numériques		


Empl EN X6 . Inversion 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X6 / Group 1]	
...		
Empl EN X6 . Inversion 8		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion des signaux d'entrée.		


Empl EN X6 . Durée anti-reb 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X6 / Group 1]	
...		
Empl EN X6 . Durée anti-reb 8		
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms	S.3
	↳ Durée anti-reb.	
 Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.		


Empl EN X6 . EN 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X6 / Group 1]	
...		
Empl EN X6 . EN 8		
 Signal : Entrée numérique		


2.3 Sort binaires


2.3.1 Empl SB X2 (6 Sort binaires)


Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
	Mode fonctiont	


Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.	


Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Retard désactiv	


Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.	


Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
	• Empl SB X2 . Mémor. = actif	
	Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.	


Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.	


Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		



Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		



Empl SB X2 . Affect 2		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		



Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		



Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		



Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		


Empl SB X2 . Acquitement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
 <i>Signal d'acquitement - Il est possible d'affecter un signal d'acquitement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquitement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>		


Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		


Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
SG[2] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		


Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


Empl SB X2 . Affect 2	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		


Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		


Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		


Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		


Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



Empl SB X2 . Affect 2		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 <i>Mode fonctiont</i>		



Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	



Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	



Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	


Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	


Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	



Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	



Empl SB X2 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
	<i>Mode fonctiont</i>	


Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	


Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	


Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	


Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	


Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		











Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 <i>Mode fonctiont</i>		


Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		


Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		


Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		
Empl SB X2 . Acquitement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]
« - » <i>Dispo seult si:</i> • Empl SB X2 . Mémor. = actif	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquitement - Il est possible d'affecter un signal d'acquitement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquitement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>		
Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		
Empl SB X2 . Affect 1 ... Empl SB X2 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . Inversion 1 ... Empl SB X2 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



2.3.1.1 Empl SB X2: Service


Empl SB X2 . Ctrl DÉSARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ actif/inactif.	
	<i>Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉSARMÉ" pour la deuxième étape.</i>	



Empl SB X2 . Mode désarm		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
permanent	permanent, Timeout	S.3
	↳ Mode.	
	<i>ATTENTION ! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	



Empl SB X2 . t-Tempo DÉSARM		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Empl SB X2 . Mode désarm = Timeout 		
	<i>Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.</i>	

Empl SB X2 . DÉSARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ actif/inactif.	
	<i>Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉSARMER les sorties relais. Cela DÉSARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	


Empl SB X2 . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	


Empl SB X2 . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Empl SB X2 . Force Mode = Timeout 		
	<i>L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.</i>	


Empl SB X2 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.</i>	


Empl SB X2 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
...		
Empl SB X2 . Force RS6		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	


2.3.2 Empl SB X5 (4 Sort binaires)


Empl SB X5 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
	<i>Mode fonctiont</i>	


Empl SB X5 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	


Empl SB X5 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	


Empl SB X5 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	


Empl SB X5 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
	• Empl SB X5 . Mémor. = actif	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	


Empl SB X5 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	


Empl SB X5 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
...		
Empl SB X5 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		


Empl SB X5 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
...		
Empl SB X5 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		


Empl SB X5 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		


Empl SB X5 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		


Empl SB X5 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X5 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		











Empl SB X5 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]
« - »		« - » ... Sys . Internal test state
<i>Dispo seult si:</i>		↳ 1..n, Liste affect.
	• Empl SB X5 . Mémor. = actif	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	



Empl SB X5 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]
inactif		inactif, actif
		↳ Mode.
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	



Empl SB X5 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]
...		
Empl SB X5 . Affect 7		
« - »		« - » ... Sys . Internal test state
		↳ 1..n, Liste affect.
	<i>Affect</i>	


Empl SB X5 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]
...		
Empl SB X5 . Inversion 7		
inactif		inactif, actif
		↳ Mode.
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


Empl SB X5 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]
Normalement ouvert (NO)		Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)
		↳ 1...n Modes fonctiont.
	<i>Mode fonctiont</i>	



Empl SB X5 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	
Empl SB X5 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	
Empl SB X5 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	
Empl SB X5 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X5 . Mémor. = actif		
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	
Empl SB X5 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	
Empl SB X5 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]
...		
Empl SB X5 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	



Empl SB X5 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
...		
Empl SB X5 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		



Empl SB X5 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
 Mode fonctiont		



Empl SB X5 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		



Empl SB X5 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		

Empl SB X5 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X5 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X5 . Mémor. = actif		
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X5 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	


Empl SB X5 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
...		
Empl SB X5 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	


Empl SB X5 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
...		
Empl SB X5 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	



2.3.2.1 Empl SB X5: Service


Empl SB X5 . Ctrl DÉARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X5]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ actif/inactif.	
	<i>Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉARMÉ" pour la deuxième étape.</i>	



Empl SB X5 . Mode désarm		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X5]
permanent	permanent, Timeout	S.3
	↳ Mode.	
	<i>ATTENTION ! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	



Empl SB X5 . t-Tempo DÉARM		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X5]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Empl SB X5 . Mode désarm = Timeout 		
	<i>Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.</i>	

Empl SB X5 . DÉARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X5]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ actif/inactif.	
	<i>Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉARMER les sorties relais. Cela DÉARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	

Empl SB X5 . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X5]	
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	


Empl SB X5 . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X5]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Empl SB X5 . Force Mode = Timeout 		
	<i>L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.</i>	

Empl SB X5 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X5]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.</i>	


Empl SB X5 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X5]	
...		
Empl SB X5 . Force RS4		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

2.4 Ent analogs


2.4.1 AnIn[1]

AnIn[1] . Mode	[Para module / Ent analogs / AnIn[1]]
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V ↳ Type entrée.
 Le seuil dépend du mode / mA ou V	S.3



2.4.2 AnIn[2]

AnIn[2] . Mode	[Para module / Ent analogs / AnIn[2]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V ↳ Type entrée.	S.3
 Le seuil dépend du mode / mA ou V		

2.4.3 AnIn[3]


AnIn[3] . Mode	[Para module / Ent analogs / AnIn[3]]
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V ↳ Type entrée.
 Le seuil dépend du mode / mA ou V	S.3


2.4.4 AnIn[4]


AnIn[4] . Mode	[Para module / Ent analogs / AnIn[4]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Type entrée.	S.3
 Le seuil dépend du mode / mA ou V		


2.5 Sort analogs

2.5.1 AnOut[1]


AnOut[1] . Affect		[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]
« - »	« - » ... PQSCr . Wq-	S.3
	↳ 1..n, AnalogOutputList.	
	Affect	


AnOut[1] . Plage		[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V	S.3
	↳ Type sortie.	
	Plage réglable	


AnOut[1] . Plage max		[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Plage maximale de réglage.	


AnOut[1] . Plage min		[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Plage minimale de réglage.	

2.5.2 AnOut[2]


AnOut[2] . Affect		[Para module / Sort analogs / AnOut[2]]	
« - »	« - » ... PQSCr . Wq-		S.3
	↳ 1..n, AnalogOutputList.		
	<i>Affect</i>		


AnOut[2] . Plage		[Para module / Sort analogs / AnOut[2]]	
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V		S.3
	↳ Type sortie.		
	<i>Plage réglable</i>		


AnOut[2] . Plage max		[Para module / Sort analogs / AnOut[2]]	
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C		S.3
	<i>Plage maximale de réglage.</i>		


AnOut[2] . Plage min		[Para module / Sort analogs / AnOut[2]]	
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C		S.3
	<i>Plage minimale de réglage.</i>		

2.5.3 AnOut[3]


AnOut[3] . Affect		[Para module / Sort analogs / AnOut[3]]	
« - »	« - » ... PQSCr . Wq-		S.3
	↳ 1..n, AnalogOutputList.		
	Affect		


AnOut[3] . Plage		[Para module / Sort analogs / AnOut[3]]	
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V		S.3
	↳ Type sortie.		
	Plage réglable		


AnOut[3] . Plage max		[Para module / Sort analogs / AnOut[3]]	
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C		S.3
	Plage maximale de réglage.		


AnOut[3] . Plage min		[Para module / Sort analogs / AnOut[3]]	
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C		S.3
	Plage minimale de réglage.		

2.5.4 AnOut[4]

AnOut[4] . Affect		[Para module / Sort analogs / AnOut[4]]
« - »	« - » ... PQSCr . Wq-	S.3
	↳ 1..n, AnalogOutputList.	
	<i>Affect</i>	


AnOut[4] . Plage		[Para module / Sort analogs / AnOut[4]]
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V	S.3
	↳ Type sortie.	
	<i>Plage réglable</i>	


AnOut[4] . Plage max		[Para module / Sort analogs / AnOut[4]]
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	<i>Plage maximale de réglage.</i>	


AnOut[4] . Plage min		[Para module / Sort analogs / AnOut[4]]
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	<i>Plage minimale de réglage.</i>	


2.6 DEL


2.6.1 DEL groupe A



DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	



DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	



DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]
vert	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	



DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	



DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]
Prot . actif	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	


DEL groupe A . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
...		
DEL groupe A . Inversion 5		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


DEL groupe A . Affect 2	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
...		
DEL groupe A . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	


DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	


DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	


DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	













DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		



DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]
...		
DEL groupe A . Inversion 5		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]
SG[2] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]
DEL groupe A . Affect 4		
DEL groupe A . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		
DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		
DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
clig roug	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		
DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		
DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
...		
DEL groupe A . Inversion 5		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Affect 2	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]	
...		
DEL groupe A . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		


DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		


DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		


DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		


DEL groupe A . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
...		
DEL groupe A . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


DEL groupe A . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
...		
DEL groupe A . Inversion 5		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		


DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		


DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		











DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		



DEL groupe A . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
...		
DEL groupe A . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
...		
DEL groupe A . Inversion 5		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		



DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		



DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		
DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		
DEL groupe A . Affect 1 ... DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 1 ... DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		

DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		



DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		



DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		



DEL groupe A . Affect 1 ... DEL groupe A . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 1 ... DEL groupe A . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



2.6.2 DEL groupe B



DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	



DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	



DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]	
rou	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	



DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]	
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	



DEL groupe B . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]	
...		
DEL groupe B . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	


DEL groupe B . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]	
...		
DEL groupe B . Inversion 5		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	


DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	


DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	


DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	


DEL groupe B . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
...		
DEL groupe B . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		


DEL groupe B . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
...		
DEL groupe B . Inversion 5		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		


DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		


DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		



DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		



DEL groupe B . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
...		
DEL groupe B . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



DEL groupe B . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
...		
DEL groupe B . Inversion 5		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		



DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		



DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		



DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		



DEL groupe B . Affect 1 ... DEL groupe B . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		



DEL groupe B . Inversion 1 ... DEL groupe B . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		



DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		



DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		



DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		



DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		



DEL groupe B . Affect 1 ... DEL groupe B . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



DEL groupe B . Inversion 1 ... DEL groupe B . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	



DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	



DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	



DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	



DEL groupe B . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
...		
DEL groupe B . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	



DEL groupe B . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
...		
DEL groupe B . Inversion 5		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	



DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	

DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	

DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	


DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	


DEL groupe B . Affect 1 ... DEL groupe B . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

DEL groupe B . Inversion 1 ... DEL groupe B . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


2.7 HMI



face avant



Mot pass	[Para module / Sécurité / Mot pass]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Modification du mot de passe</i>


Niveau d'accès	[Para module / Sécurité / Niveau d'accès]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Niveau d'accès</i>

2.7.1 HMI: Paramètres globales

HMI . Affichage éteint	[Para module / HMI]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>La lumière arrière de l'affichage s'éteint lorsque cette temporisation a expiré.</i>	

HMI . Langue menu	[Para module / HMI]
Anglais	Anglais ... Roumain S.3
	 <i>Selection.</i>
 <i>Sélection de la langue</i>	

HMI . Affichage du numéro ANSI	[Para module / HMI]
actif	inactif, actif S.3
	 <i>Mode.</i>
 <i>Affichage des numéros de module ANSI</i>	

HMI . t-max modi/accès	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Si aucune autre touche n'est activée sur le panneau, après l'expiration de cette période, tous les paramètres mis en cache (modifiés) sont annulés. L'accès au module sera verrouillé en retombant au niveau Lecture seule Lv0.</i>	







2.7.2 HMI: Commandes directes

HMI . Contrast	[Para module / HMI]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Contrast</i>	
HMI . Config. réinit. dispositif	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée	S.3
	↳ Config. réinit. dispositif.	
☉	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	

2.7.3 HMI: Valeurs mesurées



HMI . Config. réinit. dispositif	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée	
	↳ Config. réinit. dispositif.	
✎	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	



3 Sécurité



- Ctrl . Autoris commut:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- HMI . t-max modi/accès:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- Mot pass:  Tab.
- Niveau d'accès:  Tab.


Sys . Smart view via USB	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif	inactif, actif  Mode.
 Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).	



Sys . Smart view via Eth	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif <i>Dispo. selon matériel</i>	inactif, actif  Mode.
 Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).	



Sys . Mot de passe pour conn. USB	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Désactivé	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.  Type déf. mot de passe.
 Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion USB.	

Sys . Mot de passe conn. rés. distante	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Désactivé <i>Dispo. selon matériel</i>	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.  Type déf. mot de passe.
 Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion Smart view via une interface réseau.	

Sys . Certificat TLS		[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Spécifique au dispositif	Spécifique au dispositif, Basique, Altération	
	 Certificat TLS.	
	<i>Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.</i>	

Journal de sécurité		[Utilisat / Sécurité / Journal de sécurité]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Messages liés à la sécurité</i>	



Sys . Smart view via USB		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface USB.</i>	



Sys . Smart view via Eth		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif	S.3
<i>Dispo. selon matériel</i>	 Mode.	
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface Ethernet.</i>	

4 Paramètres d'excitation

Paramètres d'excitation

4.1 para champ: Paramètres globales








para champ . Ordre phases	[para champ / Paramètres généraux]	
ABC	ABC, ACB  Ordre phases.	S.3
 <i>Ordre des phases</i>		


para champ . f	[para champ / Paramètres généraux]	
50Hz	50Hz, 60Hz  fN.	S.3
 <i>Fréquence nominale</i>		



4.2 TT



Transformateur de tension


4.2.1 TT: Paramètres globales


TT . Niv coupure V	[Para module / Affich mesures / Tension]	
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>La tension de phase affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs. Ce paramètre est en rapport avec la tension connectée à l'appareil (entre phases ou entre phase et terre).</i>	
TT . Niv coupure VG mes	[Para module / Affich mesures / Tension]	
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>La tension résiduelle mesurée affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TT . Niv coupure VG calc	[Para module / Affich mesures / Tension]	
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>La tension résiduelle calculée affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TT . Niv coupure comp V012	[Para module / Affich mesures / Tension]	
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>La composante symétrique affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TT . Côté enrout TT	[para champ / TT]	
W1	W1, W2	S.3
	 Côté enrout TT.	
	<i>Les fonctions directionnelles dépendent de l'emplacement des transformateurs de tension (enroulement primaire ou secondaire) lorsque la tension est utilisée comme grandeur de polarisation. Ce paramètre détermine également le côté sur lequel les fonctions de puissance prélèvent les grandeurs mesurées.</i>	
TT . TT pri	[para champ / TT]	
10000U	60U ... 500000U	S.3
	<i>Tension nominale des transformateurs de tension du côté primaire. La tension entre phases doit être saisie même si la charge est connectée en triangle.</i>	

TT . TT sec	[para champ / TT]	
100U	If: empl 6 = Entrées mesure tension • 60.00U ... 520.00U If: empl 6 = Mesure de la tension 8 entrées numériques • 60.00U ... 200.00U	S.3
	<i>Tension nominale des transformateurs de tension du côté secondaire. La tension entre phases doit être saisie même si la charge est connectée en triangle.</i>	

TT . TT con	[para champ / TT]	
Phase/terre	Phase / phase, Phase/terre  TT con.	S.3
	<i>Ce paramètre doit être défini afin de garantir l'affectation correcte des canaux de mesure de la tension dans le module.</i>	

TT . Côté enroult VX	[para champ / TT]	
W1	W1, W2  Côté enroult TT.	S.3
	<i>Affectation de la tension de la quatrième entrée de mesure au côté de l'enroulement</i>	

TT . EVT pri	[para champ / TT]	
10000U	60U ... 500000U	S.3
	<i>Tension primaire nominale de l'enroulement e-n des transformateurs de tension qui est uniquement prise en compte dans la mesure directe de la tension résiduelle (GVT con=mesurée/triangle fermé).</i>	

TT . EVT sec	[para champ / TT]	
100U	If: empl 6 = Entrées mesure tension • 35.00U ... 520.00U If: empl 6 = Mesure de la tension 8 entrées numériques • 35.00U ... 200.00U	S.3
	<i>Tension secondaire nominale de l'enroulement e-n des transformateurs de tension qui est uniquement prise en compte dans la mesure directe de la tension résiduelle.</i>	

TT . V Sync		[para champ / TT]
L12	L1, L2, L3, L12, L23, L31	S.3
	↳ Tensions à synchroniser.	
🔗	<i>La quatrième entrée de la carte de mesure de la tension mesure la tension à synchroniser.</i>	
TT . Phase MTA		[para champ / Direction / Général]
45°	0° ... 360°	S.3
🔗	<i>Angle maximal du couple : Angle entre le courant de phase et la tension de référence en cas de court-circuit. Cet angle est nécessaire pour déterminer la direction du défaut en cas de court-circuits.</i>	
	<i>Remarque : si »Séquence de phase« = « ACB », le dispositif adapte en interne l'angle de direction en ajoutant 180°.</i>	
TT . 3V0 Source		[para champ / Direction / Général]
mesuré	mesuré, calculé	S.3
	↳ 3V0 Source.	
🔗	<i>Les fonctions de protection de surintensité à la terre tiennent compte de ce paramètre pour les décisions de direction. Vous devez vérifier que ce paramètre est configuré sur "Mesuré" uniquement si la tension résiduelle est alimentée sur la quatrième entrée de la carte de mesure de la tension.</i>	
TT . Terre MTA		[para champ / Direction / Général]
110°	0° ... 360°	S.3
🔗	<i>Angle maximal du couple à la terre : angle entre la grandeur de fonctionnement et la valeur de référence choisies en cas de défaut à la terre. Cet angle est nécessaire pour déterminer la direction du défaut à la terre en cas de court-circuit. En fonction de la direction à la terre sélectionnée, différentes valeurs de l'angle de couple maximal (MTA) sont utilisées : IGcalc 3V0, IGmeas 3V0 : Ground MTA; IGcalc Neg, IGmeas Neg : 90° + Phase MTA; IGcalc IPol : 0°; IGcalc Dual : 0° (si I2 et V2 sont disponibles) ou Ground MTA; IGmeas Dual : 90° + Phase MTA (si I2 et V2 sont disponibles) ou Ground MTA.</i>	
TT . Angle cor ECT		[para champ / Direction / Général]
0°	-45.0° ... 45.0°	S.3
🔗	<i>Réglage fin de l'angle de mesure des transformateurs de courant raccordés à la terre. Le paramètre Correction angulaire permet de tenir compte des défauts des transformateurs de courant raccordés à la terre.</i>	

TT . Ctrl IG mes dir		[para champ / Direction / Général]
IG mes 3V0	IG mes 3V0, I2,V2, Dual, $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$	S.3
	↳ Ctrl IG mes dir.	
Options de détection de la direction. IGmeas est utilisée comme grandeur d'exploitation.		


TT . Ctrl dir IG		[para champ / Direction / Général]
IG calc 3V0	IG calc 3V0, IG calc IPol (IG mes), Dual, I2,V2, $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$	S.3
	↳ Ctrl dir IG.	
Options de détection de la direction. IGcalc est utilisée comme grandeur d'exploitation.		


TT . 3V0 min		[para champ / Direction / Wattmétrique]
0.2Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	S.3
Seuil de tension pour la détection de la direction des défauts de terre		


TT . t(3V0 min)		[para champ / Direction / Wattmétrique]
0.1s	0.00s ... 60.00s	S.3
Minuterie de déblocage pour la détection de la direction des défaut de terre : lorsque 3V0 dépasse la valeur du paramètre »3V0 min«, cette minuterie s'enclenche. Les résultats de direction sont débloqués après l'expiration de la minuterie.		


TT . IG mes min		[para champ / Direction / Wattmétrique]
0.1In	Si: Cour sensible à la terre = 0	S.3
Dispo seult si:	• 0.02In ... 2.00In	
• TT . Ctrl IG mes dir = $\cos(\phi)$	Si: Cour sensible à la terre $\neq 0$	
• TT . Ctrl IG mes dir = $\sin(\phi)$	• 0.002In ... 2.000In	
Seuil du courant pour les méthodes de détection de direction $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$ avec le courant de terre mesuré		

TT . Angle limité $\lambda 1$ IG mes.		[para champ / Direction / Wattmétrique]
3°	1° ... 20°	S.3
Dispo seult si:		
• TT . Ctrl IG mes dir = $\cos(\phi)$		
• TT . Ctrl IG mes dir = $\sin(\phi)$		
Angle limité 1 pour la méthode « cos » ou « sin » avec le courant de terre mesuré		


TT . Angle limité λ2 IG mes.	[para champ / Direction / Wattmétrique]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • TT . Ctrl IG mes dir = $\cos(\phi)$ • TT . Ctrl IG mes dir = $\sin(\phi)$ 		
 <i>Angle limité 2 pour la méthode « cos » ou « sin » avec le courant de terre mesuré</i>		


TT . IG calc min	[para champ / Direction / Wattmétrique]	
0.1In	0.02In ... 2.00In	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • TT . Ctrl dir IG = $\cos(\phi)$ • TT . Ctrl dir IG = $\sin(\phi)$ 		
 <i>Seuil du courant pour les méthodes de détection de direction $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$ avec le courant de terre mesuré</i>		

TT . Angle limité λ1 IG calc.	[para champ / Direction / Wattmétrique]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • TT . Ctrl dir IG = $\cos(\phi)$ • TT . Ctrl dir IG = $\sin(\phi)$ 		
 <i>Angle limité 1 pour la détermination de la direction du défaut de terre avec la méthode « $\cos(\phi)$ » ou « $\sin(\phi)$ »</i>		


TT . Angle limité λ2 IG calc.	[para champ / Direction / Wattmétrique]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • TT . Ctrl dir IG = $\cos(\phi)$ • TT . Ctrl dir IG = $\sin(\phi)$ 		
 <i>Angle limité 2 pour la détermination de la direction du défaut de terre avec la méthode « $\cos(\phi)$ » ou « $\sin(\phi)$ »</i>		

TT . V Bloc f	[para champ / Fréquence]	
0.5Vn	0.15Vn ... 0.90Vn	S.3
 <i>Seuil de déblocage des étages de fréquence</i>		


TT . delta phi - Mode	[para champ / Fréquence]	
deux phases	Phase unique, deux phases, trois phases ↳ delta phi - Mode.	S.3
	<i>Le module Delta Phi (saut de vecteur) se déclenche en cas de dépassement du décalage angulaire de la tension admissible (delta phi) des trois tensions mesurées (phase-terre ou phase-phase) sur une seule phase, deux phases ou toutes les phases.</i>	

TT . Fenêtre de stab. f	[para champ / Fréquence]	
0	0 ... 10	S.3
	<i>Fenêtre de stabilisation, pour la stabilisation des valeurs de fréquence par rapport aux fluctuations momentanées. La valeur définie est exprimée en cycles à la fréquence nominale.</i>	


TT . Fenêtre df/dt	[para champ / Fréquence]	
4	2 ... 10	S.3
	<i>Fenêtre de détermination de df/dt (ROCOF). La valeur définie est exprimée en cycles à la fréquence nominale.</i>	


TT . Fenêtre de stab. df/dt	[para champ / Fréquence]	
5	2 ... 10	S.3
	<i>Fenêtre de stabilisation, pour la stabilisation des valeurs df/dt (ROCOF) par rapport aux fluctuations momentanées. La valeur définie est exprimée en cycles à la fréquence nominale.</i>	












4.2.2 TT: Signaux (états des sorties)









TT . Séq. de phase incorrecte	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / Ordre phases]	
	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>	











4.2.3 TT: Valeurs mesurées













TT . f	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]	
	<i>Valeur mesurée : Fréquence</i>	


TT . VL12	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]	
	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)</i>	


TT . VL23	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)	
TT . VL31	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)	
TT . VL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)	
TT . VL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)	
TT . VL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)	
TT . VX mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental)	
TT . VG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : VG (fondamental)	
TT . V0	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension résiduelle(fondamental)	
TT . V1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)	
TT . V2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)	
TT . %(V2/V1)	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	


TT . phi VL12	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL12	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TT . phi VL23	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL23	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TT . phi VL31	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL31	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TT . phi VL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL1	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TT . phi VL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL2	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TT . phi VL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL3	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TT . phi VX mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée : Angle du phaseur de VX mesurée	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TT . phi VG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de VG calculée	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>


TT . phi V0	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TT . phi V1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TT . phi V2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TT . df/dt	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.	
TT . delta phi	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension	
TT . VL12 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)	
TT . VL23 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)	
TT . VL31 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)	
TT . VL1 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)	
TT . VL2 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)	

TT . VL3 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)	
TT . VX mes Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace)	
TT . VG calc Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace)	
TT . V/f	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.	
TT . %VL12 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12 / Onde directe	
TT . %VL23 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23 / Onde directe	
TT . %VL31 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31 / Onde directe	
TT . %VL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1 / Onde directe	
TT . %VL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2 / Onde directe	
TT . %VL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3 / Onde directe	
TT . VL12 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12	
TT . VL23 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23	

TT . VL31 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31	

TT . VL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1	

TT . VL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2	

TT . VL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3	

4.2.4 TT: Statistiques

TT . f max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Fréquence maxi	

TT . VL12 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL12 (Efficace)	

TT . VL23 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL23 (Efficace)	

TT . VL31 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL31 (Efficace)	

TT . VL1 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL1 (Efficace)	

TT . VL2 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL2 (Efficace)	

TT . VL3 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL3 (Efficace)	

TT . VX mes max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur maximale VX (Efficace)	
TT . VG calc max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale VX (Efficace)	
TT . V1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)	
TT . V2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)	
TT . %(V2/V1) max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte	
TT . V/f max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale : Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.	
TT . f min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Fréquence mini	
TT . VL12 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL12 (Efficace)	
TT . VL23 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL23 (Efficace)	
TT . VL31 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL31 (Efficace)	
TT . VL1 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL1 (Efficace)	
TT . VL2 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL2 (Efficace)	

TT . VL3 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL3 (Efficace)	
TT . VX mes min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur minimale VX (Efficace)	
TT . VG calc min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale VX (Efficace)	
TT . V1 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)	
TT . V2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)	
TT . %(V2/V1) min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte	
TT . V/f min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale : Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.	
TT . VL12 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL12 (Efficace)	
TT . VL23 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL23 (Efficace)	
TT . VL31 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL31 (Efficace)	
TT . VL1 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL1 (Efficace)	
TT . VL2 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL2 (Efficace)	

TT . **VL3 moy Eff**








[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]



 Valeur moyenne VL3 (Efficace)


4.3 TC W1



Transformateur de courant Enroulement 1



4.3.1 TC W1: Paramètres globales

TC W1 . Niv coupure IL1, IL2, IL3		[Para module / Affich mesures / TC W1]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC W1 . Niv coupure IG mes		[Para module / Affich mesures / TC W1]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre mesuré affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC W1 . Niv coupure IG calc		[Para module / Affich mesures / TC W1]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre calculé affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC W1 . Niv coupure I012		[Para module / Affich mesures / TC W1]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La composante symétrique affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC W1 . TC pri		[para champ / TC W1]
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Courant nominal du côté primaire des transformateurs de courant.</i>	
TC W1 . TC sec		[para champ / TC W1]
1A	1A, 5A	S.3
	 Rap prim/sec.	
	<i>Courant nominal du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>	


TC W1 . TC dir	[para champ / TC W1]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>Les fonctions de protection avec directionnalité fonctionnent correctement uniquement si la connexion des transformateurs de courant ne comporte pas d'erreur de câblage. Si tous les transformateurs de courant sont connectés au module avec une polarité incorrecte, ce paramètre peut compenser l'erreur de câblage. Ce paramètre fait pivoter les vecteurs de courant de 180 degrés.</i>	

TC W1 . ECT pri	[para champ / TC W1]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal primaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est mesuré via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	












TC W1 . ECT sec	[para champ / TC W1]	
1A	1A, 5A  Rap prim/sec.	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal secondaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est réalisé via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	










TC W1 . ECT dir	[para champ / TC W1]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>La protection contre les défauts à la terre avec directionnalité dépend également du câblage correct du transformateur de courant raccordé à la terre. Il est possible de corriger un câblage ou une polarité incorrecte au moyen du paramètre "0°" ou "180°". L'utilisateur peut faire pivoter le vecteur de courant de 180 degrés (changement de signe) sans modifier le câblage. Cela signifie que, en chiffres, l'indicateur de courant déterminé a été pivoté de 180° par le périphérique.</i>	

4.3.2 TC W1: Signaux (états des sorties)


TC W1 . Séq. de phase incorrecte	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / Ordre phases]	
	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>	


4.3.3 TC W1: Valeurs mesurées

TC W1 . IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC W1 . IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC W1 . IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC W1 . IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)	
TC W1 . IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)	
TC W1 . I0	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)	
TC W1 . I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)	
TC W1 . I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC W1 . IL1 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1	
TC W1 . IL2 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2	
TC W1 . IL3 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3	

TC W1 . IG H2 mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée)	
TC W1 . IG H2 calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée)	
TC W1 . %(I2/I1)	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC W1 . phi IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W1 . phi IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W1 . phi IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W1 . phi IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W1 . phi IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W1 . phi IO	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	

TC W1 . phi I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC W1 . phi I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC W1 . IL1 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC W1 . IL2 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC W1 . IL3 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC W1 . IG mes Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)	
TC W1 . IG calc Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)	
TC W1 . %IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1	
TC W1 . %IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2	
TC W1 . %IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3	
TC W1 . IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1	

TC W1 . IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2	

TC W1 . IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W1 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3	

4.3.4 TC W1: Statistiques

TC W1 . IL1 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL1 (Efficace)	

TC W1 . IL2 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL12 (Efficace)	

TC W1 . IL3 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL13 (Efficace)	

TC W1 . Dem IL1 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 en crête, IL1 efficace	

TC W1 . Dem IL2 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> IL2 en crête, IL2 efficace	

TC W1 . Dem IL3 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> IL3 en crête, IL3 efficace	

TC W1 . IL1 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL1 (Efficace)	

TC W1 . IL2 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL12 (Efficace)	

TC W1 . IL3 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL13 (Efficace)	

TC W1 . IG mes max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)	
TC W1 . IG calc max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)	
TC W1 . I1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC W1 . I2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)	
TC W1 . %(I2/I1) max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC W1 . IL1 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1	
TC W1 . IL2 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2	
TC W1 . IL3 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL3	
TC W1 . IG H2 mes max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)	
TC W1 . IG H2 calc max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (calculée)	
TC W1 . IL1 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL1 (Efficace)	

TC W1 . IL2 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL12 (Efficace)	
TC W1 . IL3 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL3 (Efficace)	
TC W1 . IG mes min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)	
TC W1 . IG calc min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)	
TC W1 . I1 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC W1 . I2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC W1 . %(I2/I1) min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC W1 . IL1 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1	
TC W1 . IL2 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2	
TC W1 . IL3 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la valeur minimale des 2ème et 1ère harmonique de IL3	
TC W1 . IG H2 mes min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)	

4 Paramètres d'excitation

4.3 TC W1

TC W1 . **IG H2 calc min**


[Utilisat / Statistiq / Min / TC W1]


IG H2 calc min


4.4 TC W2


Transformateur de courant Enroulement 2


4.4.1 TC W2: Paramètres globales

TC W2 . Niv coupure IL1, IL2, IL3		[Para module / Affich mesures / TC W2]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	



TC W2 . Niv coupure IG mes		[Para module / Affich mesures / TC W2]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre mesuré affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	


TC W2 . Niv coupure IG calc		[Para module / Affich mesures / TC W2]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre calculé affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	



TC W2 . Niv coupure I012		[Para module / Affich mesures / TC W2]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La composante symétrique affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	



TC W2 . TC pri		[para champ / TC W2]
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Courant nominal du côté primaire des transformateurs de courant.</i>	

TC W2 . TC sec		[para champ / TC W2]
1A	1A, 5A	S.3
	 Rap prim/sec.	
	<i>Courant nominal du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>	


TC W2 . TC dir	[para champ / TC W2]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>Les fonctions de protection avec directionnalité fonctionnent correctement uniquement si la connexion des transformateurs de courant ne comporte pas d'erreur de câblage. Si tous les transformateurs de courant sont connectés au module avec une polarité incorrecte, ce paramètre peut compenser l'erreur de câblage. Ce paramètre fait pivoter les vecteurs de courant de 180 degrés.</i>	

TC W2 . ECT pri	[para champ / TC W2]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal primaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est mesuré via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	











TC W2 . ECT sec	[para champ / TC W2]	
1A	1A, 5A  Rap prim/sec.	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal secondaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est réalisé via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	










TC W2 . ECT dir	[para champ / TC W2]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>La protection contre les défauts à la terre avec directionnalité dépend également du câblage correct du transformateur de courant raccordé à la terre. Il est possible de corriger un câblage ou une polarité incorrecte au moyen du paramètre "0°" ou "180°". L'utilisateur peut faire pivoter le vecteur de courant de 180 degrés (changement de signe) sans modifier le câblage. Cela signifie que, en chiffres, l'indicateur de courant déterminé a été pivoté de 180° par le périphérique.</i>	












4.4.2 TC W2: Signaux (états des sorties)

TC W2 . Séq. de phase incorrecte	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / Ordre phases]	
	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>	

4.4.3 TC W2: Valeurs mesurées

TC W2 . IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC W2 . IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC W2 . IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC W2 . IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)	
TC W2 . IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)	
TC W2 . I0	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)	
TC W2 . I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)	
TC W2 . I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC W2 . IL1 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1	
TC W2 . IL2 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2	
TC W2 . IL3 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3	

TC W2 . IG H2 mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée)	
TC W2 . IG H2 calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée)	
TC W2 . %(I2/I1)	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC W2 . phi IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W2 . phi IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W2 . phi IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W2 . phi IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W2 . phi IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	
TC W2 . phi IO	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.	

TC W2 . phi I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC W2 . phi I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC W2 . IL1 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC W2 . IL2 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC W2 . IL3 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC W2 . IG mes Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)	
TC W2 . IG calc Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)	
TC W2 . %IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1	
TC W2 . %IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2	
TC W2 . %IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3	
TC W2 . IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1	

TC W2 . IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
<input type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2	

TC W2 . IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC W2 / Courant Eff]
<input type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3	

4.4.4 TC W2: Statistiques

TC W2 . IL1 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL1 (Efficace)	

TC W2 . IL2 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL12 (Efficace)	

TC W2 . IL3 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL13 (Efficace)	

TC W2 . Dem IL1 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 en crête, IL1 efficace	

TC W2 . Dem IL2 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> IL2 en crête, IL2 efficace	

TC W2 . Dem IL3 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> IL3 en crête, IL3 efficace	

TC W2 . IL1 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL1 (Efficace)	

TC W2 . IL2 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL12 (Efficace)	

TC W2 . IL3 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL13 (Efficace)	

TC W2 . IG mes max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)	
TC W2 . IG calc max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)	
TC W2 . I1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC W2 . I2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)	
TC W2 . %(I2/I1) max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC W2 . IL1 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1	
TC W2 . IL2 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2	
TC W2 . IL3 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL3	
TC W2 . IG H2 mes max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)	
TC W2 . IG H2 calc max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (calculée)	
TC W2 . IL1 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL1 (Efficace)	

TC W2 . IL2 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL12 (Efficace)	
TC W2 . IL3 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL3 (Efficace)	
TC W2 . IG mes min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)	
TC W2 . IG calc min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)	
TC W2 . I1 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC W2 . I2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC W2 . %(I2/I1) min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC W2 . IL1 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1	
TC W2 . IL2 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2	
TC W2 . IL3 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la valeur minimale des 2ème et 1ère harmonique de IL3	
TC W2 . IG H2 mes min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)	

TC W2 . **IG H2 calc min**

[Utilisat / Statistiq / Min / TC W2]


IG H2 calc min


4.5 Transform



Transform



4.5.1 Transform: Paramètres globales


Transform . SN	[para champ / Transform]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
 Puissance nominale du transformateur en MVA		

Transform . W1 nominale (HT)	[para champ / Transform]	
10500U	60U ... 500000U	P.2
 Tension nominale du transformateur (phase à phase) du côté HT. Au niveau du dispositif de protection, celle-ci est raccordée à l'entrée de mesure du courant W1 (logement X3).		

Transform . W2 nominale (BT)	[para champ / Transform]	
10000U	60U ... 500000U	P.2
 Tension nominale du transformateur (phase à phase) du côté BT. Au niveau du dispositif de protection, celle-ci est raccordée à l'entrée de mesure du courant W2 (logement X4).		

Transform . Connect/terre W1	[para champ / Transform]	
D	Y, D, Z, YN, ZN  Connect/terre W1.	P.2
 Rem: le courant nul est supprimé afin d'empêcher le déclenchement défectueux de la protection différentielle. Si un point neutre est raccordé à la terre conformément à la connexion des enroulements, le courant nul (composantes symétriques) est supprimé.		

Transform . Connect/terre W2	[para champ / Transform]	
yn	o, d, z, yn, zn  Connect/terre W2.	P.2
 Rem: le courant nul est supprimé afin d'empêcher le déclenchement défectueux de la protection différentielle. Si un point neutre est raccordé à la terre conformément à la connexion des enroulements, le courant nul (composantes symétriques) est supprimé.		





Transform . Déphasage	[para champ / Transform]	
1	0 ... 11	P.2
 Déphasage entre les côtés W1 et W2. L'angle de déphasage est un multiple (1, 2, 3...11) de 30 degrés.		


Transform . Chngr prise	[para champ / Transform]	
0%	-15% ... 15%	P.2
 <i>Changeur de prise (faisant référence au côté W1)</i>		


5 Réseau


Réseau


5.1 Sys: Paramètres globales


Sys . Échelle		[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]
Vals par unité	Vals par unité, Vals prims, Vals secs ↳ Échelle.	S.3
 <i>Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité</i>		
Sys . Acquitter via la touche « C »		[Para module / Acquitter]
Acquitter DEL sans mot de passe	Ne rien acquitter, Acquitter DEL sans mot de passe, Acquitter les DEL, Acquitter DEL et relais, Acquitter tout ↳ Acquitter via la touche « C ».	P.2
 <i>Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».</i>		
Sys . Réin à dist		[Para module / Acquitter]
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 <i>Active ou désactive l'option d'acquittement externe/distant via des signaux (affectations) et le système SCADA.</i>		
Sys . DEL acq		[Para module / Acquitter]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sys . Réin à dist = actif 		
 <i>Toutes DEL réinitialisables sont acquittées si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

Sys . Acq SB		[Para module / Acquitter]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• Sys . Réin à dist = actif		
	<i>Tous les relais de sortie binaire réinitialisables sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	


Sys . Acq Scada		[Para module / Acquitter]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• Sys . Réin à dist = actif		
	<i>Les signaux SCADA mémorisés sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur « vrai ».</i>	


Sys . Configuration du verrouillage		[para champ / Paramètres généraux]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.</i>	


Sys . Contac PSet		[Param protect / Contac PSet]
PS1	PS1, PS2, PS3, PS4, PSS via ent fct, PSS via Scada	P.2
	↳ Contac PSet.	
	<i>Changement d'un groupe de paramètres</i>	


Sys . PS1: activé par	[Param protect / Contac PSet]	
...		
Sys . PS4: activé par		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, PSS.	P.2
	<i>Ce groupe de paramètres est celui qui est actif si : le contacteur du groupe de paramètres est défini avec la valeur "Commuter via une entrée" et les autres fonctions d'entrée sont simultanément inactives. Si plusieurs fonctions d'entrée sont actives, aucune commutation de la configuration n'est exécutée. Si toutes les fonctions d'entrée sont inactives, le module continue à fonctionner avec le groupe de paramètres activé en dernier.</i>	

5.2 Sys: Commandes directes

Sys . Ack BO LED Scd TCmd	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Réinitialisation des relais de sortie binaire, des DEL, du système SCADA et de la commande de déclenchement.</i>	

Sys . DEL acq	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Toutes les DEL réinitialisables sont acquittées.</i>	

Sys . Acq SB	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Tous les relais de sortie binaire réinitialisables sont acquittés.</i>	

Sys . Acq Scada	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Les signaux SCADA mémorisés ont été acquittés.</i>	

Sys . Conf dériv verr	[para champ / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
☉ Déverrouillage bref		

Sys . Redém	[Service / Général]	
no	no, oui ↳ oui/no.	S.3
☉ Redémarrage du module.		

5.3 Sys: États des entrées

Sys . DEL acq-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓ État d'entrée d'un module : Acquiescement des DEL par une entrée numérique		

Sys . Acq SB-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓ État d'entrée d'un module : Acquiescement des relais de sortie binaire		

Sys . Acq Scada-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓ État de l'entrée d'un module : acquiescement des signaux SCADA mémorisés.		

Sys . PS1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
...		
Sys . PS4-I		
↓ État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.		

Sys . Configuration du verrouillage-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓ État entrée module: Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.		





5.4 Sys: Signaux (états des sorties)






Sys . Redém	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
<p>↑ Signal : Redémarrage du module.</p> <p>Codes de démarrage du module : 1=Démarrage normal; 2=Redémarrage par l'opérateur; 3=Redémarrage au moyen de la super réinitialisation; 4=obsolète; 5=obsolète; 6=Source d'erreur inconnue; 7=Redémarrage forcé (initié par le processeur principal); 8=Limite de temps du cycle de protection dépassée; 9= Redémarrage forcé (initié par le processeur de signal numérique); 10=Limite de temps du traitement e la valeur mesurée dépassée; 11=Affaiblissement de la tension d'alimentation; 12=Accès mémoire non autorisé.</p>	
Sys . Act Set	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
	[Param protect / Contac PSet]
↑ Signal: Groupe de paramètres actif	
Sys . PS 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1	
Sys . PS 2	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2	
Sys . PS 3	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3	
Sys . PS 4	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4	
Sys . PSS manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres	
Sys . PSS via Scada	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).	
Sys . PSS via ent fct	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée	

Sys . min 1 param modif	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Au moins un paramètre a été modifié	
Sys . Conf dériv verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal: Déverrouillage bref	
Sys . DEL acq	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : Acquittement de DEL	
Sys . Acq SB	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : Acquittement des sorties binaires	
Sys . Acq Scada	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés	
Sys . Acq TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement	
Sys . DEL acq-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : Acquittement de DEL : Pupitre opérateur	
Sys . Acq SB-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : Acquittement des sorties binaires : Pupitre opérateur	
Sys . Acq Scada-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés : Pupitre opérateur	
Sys . Acq TripCmd-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement : Pupitre opérateur	
Sys . DEL acq-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : Acquittement de DEL : SCADA	
Sys . Acq SB-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑ Signal : Acquittement des sorties binaires : SCADA	























Sys . Comptr acq-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal : Réinitialisation de tous les compteurs : SCADA</i>	
Sys . Acq Scada-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés : SCADA</i>	
Sys . Acq TripCmd-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement : SCADA</i>	
Sys . Réi OperationsCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal:: Réi OperationsCr</i>	
Sys . Réi AlarmCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal:: Réi AlarmCr</i>	
Sys . Réi TripCmdCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal:: Réi TripCmdCr</i>	
Sys . Réi TotalCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal:: Réi TotalCr</i>	

5.5 Sys: Valeurs mesurées

Sys . Cptr heures fonct	[Utilisat / Nb et RevData / Sys]
 <i>Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection</i>	
Sys . Version du modèle d'appareil	[Para module / Version]
3.6.b	3.6.b  .
 <i>Version du modèle d'appareil</i>	
Sys . Version du logiciel	[Para module / Version]
 <i>Version du microprogramme de l'appareil</i>	

Sys . Compi	[Para module / Version]
 <i>Numéro de construction</i>	
Sys . CAT No	[Para module / Version]
 <i>CAT No. : référence du module (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	
Sys . REV.	[Para module / Version]
 <i>Révision (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	
Sys . S/N	[Para module / Version]
 <i>Le numéro de série du module.</i>	
Sys . Construction du bootloader	[Para module / Version]
 <i>Numéro de construction du bootloader</i>	


6 Valeurs mesurées


- HMI:  « HMI: Valeurs mesurées »
- TT:  « TT: Valeurs mesurées »
- TC W1:  « TC W1: Valeurs mesurées »
- TC W2:  « TC W2: Valeurs mesurées »
- Réseau:  « Sys: Valeurs mesurées »
- Id:  « Id: Valeurs mesurées »
- IdG:  « IdG: Valeurs mesurées »
- PQSCr:  « PQSCr: Valeurs mesurées »
- Modbus:  « Modbus: Valeurs mesurées »
- CEI 61850:  « CEI 61850: Valeurs mesurées »
- IEC104:  « IEC104: Valeurs mesurées »
- Profibus:  « Profibus: Valeurs mesurées »
- SNTP:  « SNTP: Valeurs mesurées »
- Paramètre de protection:  « Prot: Valeurs mesurées »
- Id:  « Id: Valeurs mesurées »
- ThR:  « ThR: Valeurs mesurées »
- Sync:  « Sync: Valeurs mesurées »
- URTD:  « URTD: Valeurs mesurées »
- Contrôle:  « Ctrl: Valeurs mesurées »
- Usure du disjoncteur:  « SG[1]: Valeurs mesurées »
- Enr perturb:  « Enr perturb: Valeurs mesurées »
- Sgen:  « Sgen: Valeurs mesurées »

6.1 Id


Module de protection différentielle du moteur


6.1.1 Id: Paramètres globales


Id . Niv coupure Id	[Para module / Affich mesures / Diff]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant différentiel affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	


Id . Niv coupure IS	[Para module / Affich mesures / Diff]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant de retenue affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	


6.1.2 Id: Valeurs mesurées


Id . Is L1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant de retenue</i>

Id . Is L2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant de retenue</i>

Id . Is L3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant de retenue</i>

Id . Id L1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel</i>

Id . Id L2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel</i>

Id . Id L3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel</i>


6.1.3 Id: Statistiques


Id . Is L1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant de retenue Valeur maximale	
Id . Is L2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant de retenue Valeur maximale	
Id . Is L3 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant de retenue Valeur maximale	
Id . Id L1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Valeur maximale	
Id . Id L2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Valeur maximale	
Id . Id L3 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Valeur maximale	

6.2 IdG


Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre


6.2.1 IdG: Paramètres globales


IdG . Niv coupure IdG	[Para module / Affich mesures / Diff]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>Le courant à la terre affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>


IdG . Niv coupure ISG	[Para module / Affich mesures / Diff]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>Le courant de retenue à la terre affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>

6.2.2 IdG: Valeurs mesurées

IdG . IsG W1	[Utilisat / Valeurs mesurées / IdG W1]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre Enroulement 1</i>

IdG . IdG W1	[Utilisat / Valeurs mesurées / IdG W1]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG Enroulement 1</i>

IdG . IsG W2	[Utilisat / Valeurs mesurées / IdG W2]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre Enroulement 2</i>

IdG . IdG W2	[Utilisat / Valeurs mesurées / IdG W2]
	<i>Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG Enroulement 2</i>

6.2.3 IdG: Statistiques

IdG . IsG W1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / IdG W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre Enroulement 1 Valeur maximale</i>

IdG . IdG W1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / IdG W1]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG Enroulement 1 Valeur maximale</i>

IdG . IsG W2 max

[Utilisat / Statistiq / Max / IdG W2]

Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre Enroulement 2 Valeur maximale

IdG . IdG W2 max


[Utilisat / Statistiq / Max / IdG W2]


Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG Enroulement 2 Valeur maximale


6.3 PQSCr

Puissance et énergie


6.3.1 PQSCr: Paramètres globales

PQSCr . Unités puis	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]
Éch auto puiss	Éch auto puiss, kW/kVAr/kVA, MW/MVAr/MVA, GW/GVAr/GVA ↳ 1..n Éch puiss.
 Unités puis	


PQSCr . Unités éner	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]
MWh/MVArh/MVAh	Éch auto éner, kWh/kVArh/kVAh, MWh/MVArh/MVAh, GWh/GVArh/GVAh ↳ 1..n Éch énergie.
 Unités éner	

PQSCr . Niv coupure S, P, Q	[Para module / Affich mesures / Puiss]
0.005Sn	0.05Sn ... 0.100Sn
 La puissance active/réactive/apparente affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nulle, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.	S.3

6.3.2 PQSCr: Commandes directes

PQSCr . Réin ts cptr éner	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
 Réinitialiser tous les compteurs d'énergie	P.1

6.3.3 PQSCr: Signaux (états des sorties)

PQSCr . Cr OfIwW Ws Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Ws Net	

PQSCr . Cr OflwW Wp Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp Net</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wp+	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp+</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wp-	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp-</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wq Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq Net</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wq+	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq+</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wq-	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq-</i>	
PQSCr . Cr Oflw Ws Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Ws Net</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wp Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp Net</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wp+	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp+</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wp-	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp-</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wq Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq Net</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wq+	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq+</i>	

PQSCr . Cr Oflw Wq-	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
⬇	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq-</i>

PQSCr . Réin ts cptr éner	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
⬇	<i>Signal : Réinitialiser tous les compteurs d'énergie</i>

6.3.4 PQSCr: Valeurs mesurées

PQSCr . S	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
⬇	<i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (fondamental)</i>

PQSCr . P	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
⬇	<i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (fondamental)</i>

PQSCr . Q	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
⬇	<i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental)</i>










PQSCr . cos phi	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
⬇	<i>Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: $sign(PF) = sign(P)$</i>

PQSCr . P 1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
⬇	<i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance active dans le réseau à composante directe (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée)</i>

PQSCr . Q 1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
⬇	<i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive dans le réseau à composante directe (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée)</i>

PQSCr . S Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss Eff]
⬇	<i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace)</i>

PQSCr . P Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss Eff]
⬇	<i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace)</i>

PQSCr . cos phi eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance ($\cos \phi$): Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	
PQSCr . Wp+	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 La puissance active positive est l'énergie active consommée	
PQSCr . Wp-	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 Puissance active négative (énergie alimentée)	
PQSCr . Wq+	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée	
PQSCr . Wq-	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 Puissance réactive négative (énergie alimentée)	
PQSCr . Ws Net	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 Heures de puissance apparente absolue	
PQSCr . Wp Net	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 Heures de puissance active absolue	
PQSCr . Wq Net	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 Heures de puissance réactive absolue	
PQSCr . Date/heure dém	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 Les compteurs d'énergie fonctionnent depuis... (Date et heure de la dernière réinitialisation)	

6.3.5 PQSCr: Statistiques

PQSCr . S moy	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance apparente moyenne	
PQSCr . P moy	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance active moyenne	

PQSCr . Q moy	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance réactive moyenne	
PQSCr . Dema VL1 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> VA en crête, VA efficace	
PQSCr . Deman Watt crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> WATTS en crête, WATTS efficaces	
PQSCr . Deman VAR crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> VAR en crête, VAR efficace	
PQSCr . S max	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance apparente maximale	
PQSCr . P max	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance active maximale	
PQSCr . Q max	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance réactive maximale	
PQSCr . cos phi max eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Facteur de puissance maximal: Convention de signe: $sign(PF) = sign(P)$	
PQSCr . cos phi max	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Facteur de puissance maximal: Convention de signe: $sign(PF) = sign(P)$	
PQSCr . S min	[Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance apparente minimale	
PQSCr . P min	[Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance active minimale	
PQSCr . Q min	[Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance réactive minimale	










PQSCr . **cos phi min eff** [Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]

Facteur de puissance minimal: Convention de signe: $sign(PF) = sign(P)$



PQSCr . **cos phi min** [Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]



Facteur de puissance minimal: Convention de signe: $sign(PF) = sign(P)$



7 Statistiq

- TT:  « TT: Statistiques »
- TC W1:  « TC W1: Statistiques »
- TC W2:  « TC W2: Statistiques »
- Id:  « Id: Statistiques »
- IdG:  « IdG: Statistiques »
- PQSCr:  « PQSCr: Statistiques »
- Id:  « Id: Statistiques »
- ThR:  « ThR: Statistiques »
- URTD:  « URTD: Statistiques »


7.1 Statistiq: Paramètres globales


Statistiq . Dém demand I:	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
Durée	Durée, StartFct  Durée.	S.3
 Demande de courant au démarrage par :		


Statistiq . Dém demand I Fc:	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - » <i>Dispo seult si:</i>	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
<ul style="list-style-type: none"> • Statistiq . Dém demand I: = StartFct 		
 Commencer le calcul si le signal affecté prend la valeur 'vrai'.		


Statistiq . ResFc I Demand	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)		


Statistiq . Durée demand I		[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]
15 s	2 s ... 30 d	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> Statistiq . Dém demand I: = Durée 		↳ Durée.
🔗 <i>Durée de l'enregistrement</i>		
Statistiq . Fenêt demand I		[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]
glisst	glisst, const	S.3
		↳ Config fenêtre.
🔗 <i>Config fenêtre</i>		
Statistiq . Dém demand P:		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
Durée	Durée, StartFct	S.3
		↳ Durée.
🔗 <i>Demande de puissance active au démarrage par :</i>		
Statistiq . Dém demand P Fc:		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> Statistiq . Dém demand P: = StartFct 		↳ 1..n, Liste affect.
🔗 <i>Commencer le calcul si le signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		
Statistiq . ResFc P Demand		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.
🔗 <i>Réinitialisation des statistiques - Demande de puissance (moyenne, moyenne en pointe)</i>		


Statistiq . Durée demand P		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
15 s	2 s ... 30 d	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> Statistiq . Dém demand P: = Durée 		↳ Durée.
 <i>Durée de l'enregistrement</i>		

Statistiq . Fenêt demand P		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
glisst	glisst, const	S.3
		↳ Config fenêtre.
 <i>Config fenêtre</i>		

Statistiq . ResFc Max		[Para module / Statistiq / Min / Max]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.
 <i>Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>		

Statistiq . ResFc Min		[Para module / Statistiq / Min / Max]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.
 <i>Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>		

Statistiq . Démarrer Vavg via :		[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]
Durée	Durée, StartFct	S.3
		↳ Durée.
 <i>Commencer la supervision de la tension mobile moyenne par :</i>		

Statistiq . Démarrer Vavg Fc		[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> Statistiq . Démarrer Vavg via : = StartFct 		↳ 1..n, Liste affect.
 <i>Commencer le calcul si le signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

Statistiq . ResFc Vavg		[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
🔗 Réinitialisation des statistiques		

Statistiq . Duration Vavg		[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]
10 min	2 s ... 30 d	S.3
Dispo seult si:	↳ Durée.	
• Statistiq . Démarrer Vavg via : = Durée		
🔗 Durée de l'enregistrement		

Statistiq . Fenêtre Vavg		[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]
glisst	glisst, const ↳ Config fenêtre.	S.3
🔗 Configuration de la fenêtre		

7.2 Statistiq: Commandes directes

Statistiq . ResFc tt		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
🔗 Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)		

Statistiq . ResFc Max		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
🔗 Réinitialisation de toutes les valeurs maximales		

Statistiq . ResFc Min	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
⊙	Réinitialisation de toutes les valeurs minimales

Statistiq . ResFc I Demand	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
⊙	Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)

Statistiq . ResFc P Demand	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
⊙	Réinitialisation des statistiques - Demande de puissance (moyenne, moyenne en pointe)

Statistiq . ResFc Vavg	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
⊙	Réinitialisation des statistiques

7.3 Statistiq: États des entrées

Statistiq . StartFc 1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
↓	État entrée module: Démarrage des statistiques 1

Statistiq . StartFc 2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
↓	État entrée module: Démarrage des statistiques 2

Statistiq . StartFc 3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
↓	État entrée module: Démarrage des statistiques 3

7.4 Statistiq: Signaux (états des sorties)

Statistiq . ResFc tt		[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬆	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)</i>	
Statistiq . ResFc Vavg		[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬆	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques</i>	
Statistiq . ResFc I Demand		[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬆	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>	
Statistiq . ResFc P Demand		[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬆	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de puissance (moyenne, moyenne en pointe)</i>	
Statistiq . ResFc Max		[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬆	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>	
Statistiq . ResFc Min		[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬆	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>	

7.5 Statistiq: Compteurs

Statistiq . Réi Cr demand I		[Utilisat / Statistiq / Demand / TC W1] [Utilisat / Statistiq / Demand / TC W2]
#	<i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>	
Statistiq . Réi Cr demand P		[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
#	<i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>	

Statistiq . Réi Cr vals max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension] ... [Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
#	<i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>


Statistiq . Réi Cr vals min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension] ... [Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
#	<i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>

Statistiq . Res Cr Vavg	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
#	<i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>



8 Communication

Scada

8.1 Scada: Paramètres d'organisation


Scada . Protocol	[Organis module]	
« - »	« - » ... Profibus ↳ Protocole utilisé.	S.3
 <i>Sélectionnez le protocole SCADA à utiliser.</i>		

8.2 Scada: Signaux (états des sorties)


Scada . SCADA connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]
 <i>Au moins un système SCADA est connecté au module</i>	
Scada . SCADA non connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]
 <i>Aucun système SCADA n'est connecté au module</i>	


8.3 Tcplp


Tcplp

Config TCP/IP	[Para module / TCP/IP / Config TCP/IP]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Configuration du protocole TCP/IP.</i>

8.3.1 Tcplp: Paramètres globales

Tcplp . Durée Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]
720s	1s ... 7200s S.3
	<i>La durée Keep Alive est la durée entre deux transmissions keep alive en état de veille</i>



Tcplp . Intervalle Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]
15s	1s ... 60s S.3
	<i>L'intervalle Keep Alive est la durée entre deux retransmissions Keep Alive successives, si l'acquittement de la transmission keepalive précédente n'a pas été reçu.</i>


Tcplp . Tentative Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]
3	3 ... 3 S.3
	<i>La tentative Keep alive est le nombre de retransmissions à effectuer avant de déclarer que l'extrémité distante n'est pas disponible.</i>



8.4 DNP3



Protocole de réseau distribué



8.4.1 DNP3: Paramètres globales


DNP3 . Fonction	[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


DNP3 . Numéro port IP	[Para module / DNP3 / Communication]	
20000	0 ... 65535	S.3
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.</i> <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionner un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	


DNP3 . Vit trans	[Para module / DNP3 / Communication]	
19200	1200 ... 115200  Vit trans.	S.3
	<i>Vitesse de transmission pour la communication</i>	


DNP3 . Disposition de la trame	[Para module / DNP3 / Communication]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
	<i>Disposition de la trame</i>	


DNP3 . Pos optique repos	[Para module / DNP3 / Communication]	
Allumer <i>Dispo. selon matériel</i>	Éteindre, Allumer  Pos optique repos.	S.3
	<i>Pos optique repos</i>	


DNP3 . AdressAuto		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Prise en charge des adresses automatiques</i>		


DNP3 . DataLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
Jamais	Jamais, Toujours, On_Large	S.3
	↳ Variantes de démarrage de communication.	
 <i>Active ou désactive la confirmation de la couche de données (acq).</i>		


DNP3 . t-DataLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
 <i>Temporisation de confirmation de la couche de données</i>		


DNP3 . DataLink nombre de tentatives		[Para module / DNP3 / Communication]
3	0 ... 255	S.3
 <i>Nombre de répétition d'envoi de paquet de liaison de données après un échec</i>		


DNP3 . Direction Bit		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Active la fonctionnalité Direction Bit. Le Direction Bit est 0 pour la station esclave et 1 pour la station maître</i>		


DNP3 . Taille de cadre max		[Para module / DNP3 / Communication]
255	64 ... 255	S.3
 <i>Cette valeur est utilisée pour limiter la taille du cadre net Frame</i>		


DNP3 . Test Link Period		[Para module / DNP3 / Communication]
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
 <i>Cette valeur indique la période de temps où envoyer un Link-Frame de test</i>		


DNP3 . AppLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
Toujours	Jamais, Toujours, Événement	S.3
	↳ <code>_AL_ResponseType_k</code> .	
	<i>Détermine si le module demandera que la réponse de couche d'application soit confirmée ou non</i>	



DNP3 . t-AppLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Temporisation de réponse de couche d'application</i>	



DNP3 . AppLink nombre de tentatives		[Para module / DNP3 / Communication]
0	0 ... 255	S.3
	<i>Nombre de fois où le module retransmettra un fragment de couche d'application</i>	


DNP3 . Rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ <code>Mode</code> .	
	<i>Cette option permet d'activer les rapports non sollicités. Elle est disponible uniquement pour les connexions DNP3 TCP, et pour DNP3 RTU en cas de connexion de pair à pair.</i>	



DNP3 . Tempo rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>Définir la durée pendant laquelle la station externe attendra une confirmation de couche d'application de la part du maître indiquant que celui-ci a reçu un message de réponse non sollicité.</i>	


DNP3 . Essais rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
2	0 ... 255	S.3
	<i>Définir le nombre de tentatives qu'une station externe transmet à chaque série de réponses non sollicitées si elle ne reçoit aucune confirmation de la part du maître.</i>	



DNP3 . TestSeqNo		[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Test si le numéro de séquence de la demande est incrémenté. S'il n'est pas incrémenté correctement, la demande est ignorée. Il est recommandé de le désactiver, mais certaines implémentations DNP plus anciennes nécessitent de l'activer.</i>		



DNP3 . TestSBO		[Para module / DNP3 / Communication]	
actif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Il permet une comparaison plus stricte de SBO et des commandes d'opération. Pour les anciennes versions DNP, il est recommandé de le désactiver.</i>		



DNP3 . Tempo SBO		[Para module / DNP3 / Communication]	
30s	1.0s ... 60.0s		S.3
	<i>Les sorties DNP peuvent être contrôlées dans une procédure en deux étapes (SBO : Sélectionner Avant Opération). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'opération. Lorsque cette temporisation est expirée, le bit est libéré.</i>		



DNP3 . Redemarrage à froid		[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Active le support pour la fonction de démarrage à froid.</i>		



DNP3 . Tps intégr. bande neutre		[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 300		S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>		


DNP3 . Entrée binaire 0 ... DNP3 . Entrée binaire 63	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées binaires]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>	

DNP3 . Entrée double bit 0 ... DNP3 . Entrée double bit 5	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées double bit]	
« - »	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>	



DNP3 . Compteur binaire 0 ... DNP3 . Compteur binaire 7	[Para module / DNP3 / Point map / Compteur binaire]	
« - »	« - » ... Sys . Cptr heures fonct  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Compteur pour signaler les valeurs de compteur au maître DNP.</i>	


DNP3 . Valeur analogique 0 ... DNP3 . Valeur analogique 31	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
« - »	« - » ... PQSCr . cos phi eff  1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Valeur analogique pour signaler des valeurs au maître (DNP)</i>	


DNP3 . Facteur d'échelle 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Facteur d'échelle 31		
1	0.001 ... 1000000	S.3
	 Facteur d'échelle.	
	<i>Le facteur d'échelle sert à convertir la valeur mesurée en valeur entière</i>	

DNP3 . Bande neutre 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Bande neutre 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	<i>Tout changement de valeur mesurée supérieur à la valeur de bande neutre sera transmis au maître.</i>	

8.4.2 DNP3: Commandes directes

DNP3 . Réin ts cptr diag	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3] [Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i>	

DNP3 . ID esclave	[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 65519	S.3
	<i>SlaveId définit l'adresse DNP3 de ce module (station externe)</i>	

DNP3 . ID maître	[Para module / DNP3 / Communication]	
65500	0 ... 65519	S.3
	<i>MasterID définit l'adresse DNP3 du maître (SCADA)</i>	

8.4.3 DNP3: États des entrées

DNP3 . Entrée binaire0-I	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées binaires]
...	
DNP3 . Entrée binaire63-I	
↓	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

DNP3 . Entrée double bit0-I	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées double bit]
...	
DNP3 . Entrée double bit5-I	
↓	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>

8.4.4 DNP3: Signaux (états des sorties)

DNP3 . occupé	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>

DNP3 . prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>

DNP3 . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i>
	<i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>

8.4.5 DNP3: Compteurs

DNP3 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus</i>

DNP3 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés</i>

DNP3 . NTramagesIncorr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre de tramages incorrects. Un chiffre important indique un problème de connexion série.

DNP3 . NParitésIncorr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre d'erreurs de parité. Un chiffre important indique un problème de connexion série.

DNP3 . NSignauxInterr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre de signaux d'interruption. Un chiffre important indique un problème de connexion série.

DNP3 . NSomContrErr


[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]



Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.



8.5 Modbus



Modbus


8.5.1 Modbus: Paramètres globales


Modbus . t-app		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
10s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>	


Modbus . CmdBlo Scada		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation (autorisation) / désactivation (interdiction) du blocage des commandes Scada</i>	


Modbus . Désact mémoris		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Désactiver la mémorisation : si ce paramètre est actif (vrai), aucun état Modbus n'est mémorisé. Cela signifie que Modbus ne mémorise pas les signaux de déclenchement.</i>	


Modbus . AllowGap		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Si ce paramètre est actif (vrai), l'utilisateur peut interroger un ensemble de registres Modbus sans recevoir d'exception à cause d'une adresse incorrecte dans le tableau demandé. Les adresses incorrectes ont la valeur spéciale 0xFAFA, mais l'utilisateur est responsable de l'ignorance des adresses incorrectes. Attention : cette valeur spéciale peut être correcte si l'adresse est correcte.</i>	

Modbus . Pos optique repos		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
Allumer	Éteindre, Allumer	S.3
<i>Dispo. selon matériel</i>	↳ Pos optique repos.	
 Pos optique repos		


Modbus . Config port TCP		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
Défaut	Défaut, Privé	S.3
	↳ Sélection port.	
 Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.		

Modbus . Port		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
502	Si: Modbus . Config port TCP = Défaut • 502 ... 502 Si: Modbus . Config port TCP = Privé • 49152 ... 65535	S.3
 Numéro de port de l'adresse IP. <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>		


Modbus . t-temps		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
 Pendant ce temps, le système SCADA doit recevoir la réponse, faute de quoi la demande est annulée. Dans ce cas, le système Scada détecte un défaut de communication et doit envoyer une autre demande.		


Modbus . Vit trans		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	S.3
	↳ Vit trans.	
 Vit trans		


Modbus . Param. physiques		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
	↳ Tram octet.	
<p>☞ <i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i></p>		
Modbus . Entr bin config1		[Para module / Modbus / Registres configb / États]
...		
Modbus . Entr bin config32		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
<p>☞ <i>Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.</i></p>		
Modbus . Entr bin config mém1		[Para module / Modbus / Registres configb / États]
...		
Modbus . Entr bin config mém32		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
<p>☞ <i>Entrée binaire configurable mémorisée</i></p>		
Modbus . Mes. mappées 1		[Para module / Modbus / Registres configb / Valeurs mesurées]
...		
Modbus . Mes. mappées 16		
« - »	« - » ... AnIn[4] . Val	S.3
	↳ 1..n, TrendRecList.	
<p>☞ <i>Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.</i></p>		

Modbus . Type de mappage SCADA	[Para module / Modbus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util. ↳ Type de mappage SCADA.	S.3
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	

8.5.2 Modbus: Commandes directes

Modbus . Res Diagn Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Tous les compteurs de diagnostics Modbus seront réinitialisés.</i>	

Modbus . ID unit	[Para module / Modbus / Communication / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
	<i>L'identifiant de l'appareil est utilisé pour le routage. Ce paramètre doit être défini si des réseaux Modbus RTU et Modbus TCP doivent être couplés.</i>	

Modbus . ID escl	[Para module / Modbus / Communication / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
	<i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>	

8.5.3 Modbus: États des entrées

Modbus . Entr bin config1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Registres config]	
...		
Modbus . Entr bin config32-I		
	<i>État entrée module: Entr bin config</i>	

8.5.4 Modbus: Signaux (états des sorties)

Modbus . Transmission RTU	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↕	<i>Signal : SCADA actif</i>


Modbus . Transmission TCP	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↕	<i>Signal : SCADA actif</i>


Modbus . Device Type	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↕	<p><i>Device Type (Type de module) : code du type de module pour la mise en relation entre le nom du module et son code Modbus.</i></p> <p><i>Woodward:</i></p> <p><i>MRI4 - 1000</i></p> <p><i>MRU4 - 1001</i></p> <p><i>MRA4 - 1002</i></p> <p><i>MCA4 - 1003</i></p> <p><i>MRDT4 - 1005</i></p> <p><i>MCDTV4 - 1006</i></p> <p><i>MCDGV4 - 1007</i></p> <p><i>MRM4 - 1009</i></p> <p><i>MRMV4 - 1010</i></p> <p><i>MCDLV4 - 1011</i></p>


Modbus . Version Comm	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↕	<i>Version de communication Modbus. Ce numéro de version change si une incompatibilité est présente entre différentes versions de Modbus.</i>



Modbus . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Commands]
...	
Modbus . Scada Cmd 16	
↕	<i>Commande Scada</i>

8.5.5 Modbus: Valeurs mesurées


Modbus . Mes. mappées 1	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / Valeurs mesurées]
...	
Modbus . Mes. mappées 16	
 <i>Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.</i>	

Modbus . Information config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	

Modbus . Version config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	

Modbus . État config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur  État config..
 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i>	
<i>- La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>	
<i>- La configuration SCADA est active.</i>	
<i>- La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>	
<i>- Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>	

8.5.6 Modbus: Compteurs



Modbus . NoOfRequestsTotal	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes. Comprend les requêtes des autres esclaves.</i>	


Modbus . NoOfRequestsForMe	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes pour cet esclave</i>
Modbus . NoOfResponse	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes ayant reçu une réponse.</i>
Modbus . NoOfQueryInvalid	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
#	<i>Nombre total d'erreurs de requêtes. Impossible d'interpréter la requête</i>
Modbus . NoOfInternalError	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
#	<i>Nombre total d'erreurs internes pendant l'interprétation de la requête.</i>
Modbus . NoOfFrameErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfParityErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de parité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfResponTimeOverruns	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes avec dépassement du temps de réponse. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfOverrunErros	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de dépassement de capacité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfBreaks	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre d'abandons de communication détectés</i>

8.6 CEI 61850



Communication CEI 61850

8.6.1 CEI 61850: Paramètres globales


CEI 61850 . Fonction	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
inactif	inactif, actif  1..n, OnOffList.	S.3
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


CEI 61850 . Tps intégr. bande neutre	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
0	0 ... 300	S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>	


8.6.2 CEI 61850: Commandes directes


CEI 61850 . ResetStatistic	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostics IEC61850</i>	


8.6.3 CEI 61850: Signaux (états des sorties)

CEI 61850 . Client MMS connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
	<i>Au moins un client MMS est connecté au module</i>	



CEI 61850 . Tout abonné Goose actif	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
	<i>Tout abonné Goose dans le module fonctionne</i>	



CEI 61850 . SPCSO1 ... CEI 61850 . SPCSO32	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Contrôle des entrées]
 <i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>	


CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal ... CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1] [Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>	

CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q ... CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1] [Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>	

8.6.4 CEI 61850: Valeurs mesurées

CEI 61850 . GoosePublisherState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'éditeur GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . GooseSubscriberState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'abonné GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . MmsServerState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err ↳ État.
 État du serveur MMS (on ou off)	

8.6.5 CEI 61850: Compteurs

CEI 61850 . NoOfGooseRxAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE reçus, y compris les messages d'autres périphériques (messages d'abonnés ou non).</i>

CEI 61850 . NoOfGooseRxSubscribed	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE, y compris les messages ayant un contenu incorrect.</i>

CEI 61850 . NoOfGooseRxCorrect	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus.</i>

CEI 61850 . NoOfGooseRxNew	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus ayant un nouveau contenu.</i>

CEI 61850 . NoOfGooseTxAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE publiés par ce périphérique.</i>

CEI 61850 . NoOfGooseTxNew	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de nouveaux messages GOOSE (contenu modifié) publiés par ce périphérique.</i>

CEI 61850 . NoOfServerRequestsAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de requêtes du serveur MMS, y compris les requêtes incorrectes.</i>

CEI 61850 . NoOfDataReadAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs lues sur ce périphérique, y compris les requêtes incorrectes.</i>

CEI 61850 . **NoOfDataReadCorrect** [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre total de valeurs lues correctement sur ce périphérique.

CEI 61850 . **NoOfDataWrittenAll** [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre total de valeurs écrites sur ce périphérique, y compris les valeurs incorrectes.

CEI 61850 .
NoOfDataWrittenCorrect [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre total de valeurs correctement écrites par ce périphérique.

CEI 61850 .
NoOfDataChangeNotification [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre de modifications détectées dans les groupes de données publiés avec des messages GOOSE.


CEI 61850 . **Nombre de connexions client** [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre de connexions client MMS actives


8.6.6 CEI 61850 - Sort. virt.

Communication CEI 61850

8.6.6.1 CEI 61850: Paramètres globales

CEI 61850 . COU TGGIO1.Ind1.stVal ... CEI 61850 . COU TGGIO1.Ind32.stVal	[Para module / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Sortie virtuelle. Ce signal peut être affecté ou affiché via le fichier SCD vers d'autres périphériques dans la sous-station IEC61850.</i>		



8.6.6.2 CEI 61850: États des entrées


CEI 61850 . COU TGGIO1.Ind1.stVal-I ... CEI 61850 . COU TGGIO1.Ind32.stVal-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
 <i>État d'entrée d'un module : État binaire de la sortie virtuelle (GGIO)</i>		



8.7 IEC103



Communication CEI 60870-5-103


8.7.1 IEC103: Paramètres globales


IEC103 . Fonction	[Para module / IEC103]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Activation ou désactivation de la communication IEC103.</i>		


IEC103 . ID escl	[Para module / IEC103]	
1	1 ... 247	S.3
 <i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>		


IEC103 . Vit trans	[Para module / IEC103]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Vit trans.	S.3
 <i>Vit trans</i>		


IEC103 . Param. physiques	[Para module / IEC103]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
 <i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i>		


IEC103 . t-app	[Para module / IEC103]	
60s	1s ... 3600s	S.3
 <i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>		

IEC103 . Transm val mes priv		[Para module / IEC103]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Transmettre les valeurs mesurées (privées) supplémentaires		

IEC103 . Enr. de perturbation de transfert		[Para module / IEC103]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Active la transmission d'enregistrements de perturbation		

IEC103 . Fuseau horaire		[Para module / IEC103]
UTC	UTC, Heure locale	S.3
	↳ Fuseau horaire.	
 Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)		

IEC103 . Taux d'impulsion énergétique		[Para module / IEC103]
0	0 ... 100	S.3
 Les valeurs d'énergie sont toujours transmises sous la forme de valeurs de compteur (c'est-à-dire des nombres entiers). Ce paramètre définit l'étalonnage de l'unité : s'il est réglé sur « 1 », chaque incrément de compteur correspondra à 1 kWh, s'il est réglé sur « 2 », chaque incrément de compteur correspondra à 2 kWh, etc. S'il est réglé sur « 0 », aucune valeur d'énergie ne sera transmise.		

IEC103 . Compat. DFC		[Para module / IEC103]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Ce paramètre est uniquement requis pour certains types d'implantation de sous-stations. En cas de problèmes de communication concernant la file d'attente de réponse de commande, ce réglage permet de définir un comportement différent pour le module.		

IEC103 . Pos optique repos		[Para module / IEC103]
Allumer	Éteindre, Allumer	S.3
<i>Dispo. selon matériel</i>	↳ Pos optique repos.	
🔗 <i>Pos optique repos</i>		

IEC103 . Activation mode test (Ex)		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
Sgen . Exéc.	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
🔗 <i>Le signal affecté à ce paramètre bascule la communication IEC103 en mode test.</i>		

IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
🔗 <i>Le signal affecté à ce paramètre active le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>		

8.7.2 IEC103: Commandes directes

IEC103 . Réin ts cptr diag		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i>		

IEC103 . Activation mode test		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Ce paramètre de contrôle direct bascule la communication IEC103 en mode test (ou permet de revenir au mode normal).</i>		

IEC103 . Activation blocage MD	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
◎	<i>Ce paramètre de contrôle direct active (ou désactive) le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>

8.7.3 IEC103: Signaux (états des sorties)

IEC103 . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
...	
IEC103 . Scada Cmd 10	
↑	<i>Commande Scada</i>

IEC103 . Transmission	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
↑	<i>Signal : SCADA actif</i>

IEC103 . Déf perte évént	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
↑	<i>Perte d'événement de panne</i>

IEC103 . Mode test actif	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
↑	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>

IEC103 . Blocage MD actif	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
↑	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>

8.7.4 IEC103: Compteurs

IEC103 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre total de messages reçus</i>



IEC103 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre total de messages envoyés</i>



IEC103 . NBadFramings	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre de messages incorrects</i>
IEC103 . NBadParities	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre d'erreurs de parité</i>
IEC103 . NBreakSignals	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre d'interruptions des communications</i>
IEC103 . NInternalError	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre d'erreurs internes</i>
IEC103 . NBadCharChecksum	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre d'erreurs de somme de contrôle</i>


8.8 IEC104



Communication CEI 60870-5-104


8.8.1 IEC104: Paramètres globales


IEC104 . Fonction	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation ou désactivation de la communication IEC104.</i>	


IEC104 . Config port TCP	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
Défaut	Défaut, Privé  Sélectionner port.	S.3
	<i>Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.</i>	


IEC104 . Port	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
2404	Si: IEC104 . Config port TCP = Défaut <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Si: IEC104 . Config port TCP = Privé <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.</i> <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	


IEC104 . Fuseau horaire	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
UTC	UTC, Heure locale  Fuseau horaire.	S.3
	<i>Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).</i>	


IEC104 . Tps intégr. bande neutre		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
1s	0s ... 1000s	S.3
 <i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>		


IEC104 . SBE temporisation		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
30s	1s ... 60s	S.3
 <i>Les sorties de communication peuvent être contrôlées dans le cadre d'une procédure en deux étapes (SBE : Sélectionner Avant Exécution). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'exécution. Ce réglage définit la minuterie pour cette réservation. Lorsque la minuterie a expiré, le bit est libéré.</i>		


IEC104 . Temporisation t0		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
30s	30s ... 30s	S.3
 <i>Temporisation de l'établissement de la connexion</i>		


IEC104 . Temporisation t1		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
15s	15s ... 15s	S.3
 <i>Temporisation des APDU d'envoi ou de test</i>		


IEC104 . Temporisation t2		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
10s	10s ... 10s	S.3
 <i>Temporisation pour les acquittements en l'absence de messages de données</i>		


IEC104 . Temporisation t3		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
20s	20s ... 20s	S.3
 <i>Temporisation pour l'envoi des trames de test en cas d'état d'inactivité prolongé</i>		


IEC104 . Param. k		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
12	12 ... 12	S.3
 <i>Paramètre k du protocole</i>		



IEC104 . Param. w		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
8	8 ... 8	S.3
 <i>Paramètre w du protocole</i>		



IEC104 . Longueur de l'adresse		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse commune de l'ASDU</i>	


IEC104 . Longueur de la COT		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de la raison de la transmission</i>	

IEC104 . Longueur adr. obj. Info		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
3	3 ... 3	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse de l'objet Information</i>	


IEC104 . Heure de mise à jour		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
1s	1s ... 60s	S.3
	<i>Ce paramètre spécifie l'heure après laquelle les valeurs de mesure sont rafraîchies. Si la transmission cyclique est sélectionnée, les nouvelles valeurs sont signalées une fois cette heure dépassée.</i>	


IEC104 . Transmettre état Int.		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Si ce paramètre est réglé sur « actif » (par défaut), la position intermédiaire d'un appareillage de connexion est également transmise. Ce réglage doit être changé en « inactif » uniquement dans le rare cas où la communication de la sous-station ne prend pas en charge le signalement des positions intermédiaires.</i>	

IEC104 . Trans. Cmd. State		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	


IEC104 . Type de mappage SCADA		[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Standard	Standard, Défini par util.	S.3
	↳ Type de mappage SCADA.	
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	


8.8.2 IEC104: Commandes directes


IEC104 . Réin ts cptr diag		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i>	


IEC104 . Adresse commune		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
1	1 ... 65535	S.3
	<i>Adresse commune de l'ASDU</i>	


8.8.3 IEC104: Signaux (états des sorties)

IEC104 . Scada Cmd 1		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
...		
IEC104 . Scada Cmd 16		
	<i>Commande Scada</i>	


IEC104 . occupé		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>	


IEC104 . prêt		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>	



IEC104 . Transmission		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	<i>Signal : SCADA actif</i>	

IEC104 . Déf perte évént	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
 Perte d'événement de panne	


8.8.4 IEC104: Valeurs mesurées


IEC104 . Information config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
 Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)	


IEC104 . Versio n config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
 Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur	

IEC104 . État config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur
	 État config..
 État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.	
Valeurs possibles :	
- Modifications: La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.	
- OK: La configuration SCADA est active.	
- Config. non disponible: La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).	
- Erreur: Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.	

8.8.5 IEC104: Compteurs

IEC104 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus	

IEC104 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés	

IEC104 . Nbre de conn. perdues	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 Compteur de diagnostic : Nombre de connexions perdues	

IEC104 . **NSomContrErr**



[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]



Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.



8.9 Profibus

Module Profibus


8.9.1 Profibus: Paramètres globales

Profibus . Config Bin Inp 1	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . Config Bin Inp 32		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.</i>		

Profibus . Mémor. 1	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . Mémor. 32		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Définit si l'entrée est mémorisée.</i>		

Profibus . Type de mappage SCADA	[Para module / Profibus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util.  Type de mappage SCADA.	S.3
 <i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>		

8.9.2 Profibus: Commandes directes

Profibus . ID escl	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Param bus]	
2	2 ... 125	P.1
 <i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>		

Profibus . Réinit cmds	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
<p>☉ <i>Toutes les commandes Profibus seront réinitialisées.</i></p>		

8.9.3 Profibus: États des entrées

Profibus . Affect 1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 1-16]
...	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 17-32]
Profibus . Affect 32-I	
↓	<i>État d'entrée d'un module : Affectation Scada</i>

8.9.4 Profibus: Signaux (états des sorties)


Profibus . Data OK	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
↑	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>

Profibus . SubModul Err	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
↑	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>


Profibus . Connexion active	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
↑	<i>Connexion active</i>


Profibus . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Commands]
...	
Profibus . Scada Cmd 16	
↑	<i>Commande Scada</i>


8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées


Profibus . État escl	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
Rech vitess	Rech vitess ... Éch données ↳ État.
 état des communications entre l'esclave et le maître	

Profibus . Vit trans	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
--	12 Mb/s ... -- ↳ Vit trans.
 La dernière vitesse de transmission détectée est affichée après un problème de connexion.	

Profibus . Id PNO	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
0C50h	0C50h ↳ Id PNO.
 Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.	

Profibus . Information config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
 Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)	

Profibus . Version config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
 Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur	

Profibus . État config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur ↳ État config..
 État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur. Valeurs possibles :	



8.9.6 Profibus: Compteurs

Profibus . ID maître	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
#	<i>Adresse du module (ID maître) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>
Profibus . Id HO PSub	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
#	<i>Id de transfert de PbSub</i>
Profibus . t-WatchDog	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
#	<i>La puce Profibus détecte un problème de communication si cette temporisation a expiré sans communication (télégramme de paramétrage).</i>
Profibus . Err sync Fr	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Les trames provenant du maître sont défectueuses.</i>
Profibus . Num. CRC err.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Number of CRC errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i>
Profibus . Num. frame loss err.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Number of frame loss errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i>
Profibus . Num. trig. CRC err.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Number of CRC errors that the subsystem has recognized in the received trigger frames from the host.</i>
Profibus . Num. subsys. res.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Number of subsystem restarts or resets that the subsystem manager has caused.</i>



8.10 IRIG-B



Module IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Paramètres d'organisation



IRIG-B . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 <i>Module IRIG-B, mode de fonctionnement général</i>		

8.10.2 IRIG-B: Paramètres globales

IRIG-B . Fonction	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les "Expressions codées" incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).</i>		

8.10.3 IRIG-B: Commandes directes

IRIG-B . Réi IRIG-B Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 <i>Réinitialisation des compteurs de diagnostic : IRIG-B</i>		

8.10.4 IRIG-B: Signaux (états des sorties)

IRIG-B . IRIG-B Actif	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
⬇	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>
IRIG-B . High-Low Invert	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
⬇	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>
IRIG-B . Signal contr1 ... IRIG-B . Signal contr18	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
⬇	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>



8.10.5 IRIG-B: Compteurs

IRIG-B . NoOfFramesOK	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Nombre total de trames correctes.</i>
IRIG-B . NoOfFrameErrors	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>
IRIG-B . Front	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Fronts : Nombre total de fronts montants et descendants. Ce signal indique si un signal est disponible à l'entrée IRIG-B.</i>



8.11 SNTP


Module SNTP



8.11.1 SNTP: Paramètres d'organisation

SNTP . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 <i>Module SNTP, mode de fonctionnement général</i>		

8.11.2 SNTP: Paramètres globales

SNTP . Servr1	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Servr 1</i>		


SNTP . Oct IP1	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
...		
SNTP . Oct IP4		
0	0 ... 255	S.3
 <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>		

SNTP . Servr2	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Servr 2</i>		


8.11.3 SNTP: Commandes directes


SNTP . Res Counter		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
		↳ Mode.
 Réinitialiser tous les compteurs.		


8.11.4 SNTP: Signaux (états des sorties)


SNTP . SNTP actif		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
	Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.	



8.11.5 SNTP: Valeurs mesurées

SNTP . Srvr util		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
Aucu	Server1, Server2, Aucu	
		↳ État serveur.
 Serveur utilisé pour la synchronisation SNTP.		

SNTP . PrecServer1		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
 Précision du serveur 1		

SNTP . PrecServer2		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
 Précision du serveur 2		

SNTP . ServerQlty		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »	
		↳ État.
 Qualité du serveur utilisé pour la synchronisation (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)		

SNTP . NetConn	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »  État.
 <i>Qualité de la connexion réseau (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)</i>	

8.11.6 SNTP: Compteurs

SNTP . StratumServer1	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
# <i>Couche du serveur 1</i>	

SNTP . StratumServer2	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
# <i>Couche du serveur 2</i>	

SNTP . NoOfSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Nombre total de synchronisations.</i>	

SNTP . NoOfConnectLost	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Nombre total de connexions SNTP perdues (pas de synchronisation pendant 120 s).</i>	

SNTP . NoOfSmallSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de très petites corrections horaires.</i>	

SNTP . NoOfNormSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires normales.</i>	

SNTP . NoOfBigSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total d'importantes corrections horaires.</i>	

SNTP . NoOfFiltSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires filtrées.</i>	

SNTP . NoOfSlowTrans	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de transferts lents.</i>	

SNTP . NoOfHighOffs

[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]

Compteur de maintenance : nombre total de décalages importants.


SNTP . NoOfIntTimeouts

[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]



Compteur de maintenance : nombre total de temporisations internes écoulées.


8.12 TimeSync



Synchronisation horaire



Date et heure		[Para module / Heur / Date et heure]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>(Ré-)initialisation de la date et de l'heure</i>	



8.12.1 TimeSync: Paramètres globales

TimeSync . Fus hor		[Para module / Heur / Fus hor]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands	S.3
	 Fus hor.	
	<i>Fus hor</i>	

TimeSync . Décal DST		[Para module / Heur / Fus hor]
60min	-180min ... 180min	S.3
	<i>Différence avec l'heure d'hiver</i>	

TimeSync . DST manuel		[Para module / Heur / Fus hor]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Configuration manuelle de l'heure d'été</i>	

TimeSync . Hr été		[Para module / Heur / Fus hor]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Heure d'été</i>	

TimeSync . Hr été mois		[Para module / Heur / Fus hor]
Mars	Janvier ... Décembre	S.3
	 Moischange heure.	
	<i>Mois du changement d'heure d'été</i>	

TimeSync . Hr été jour		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér	S.3
	↳ Date.	
🔗 Jour du changement d'heure d'été		

TimeSync . Hr été sem		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern	S.3
	↳ Jour chgt hr hiver.	
🔗 Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'été)		


TimeSync . Hr été hr		[Para module / Heur / Fus hor]
2h	0h ... 23h	S.3
🔗 Heure du changement d'heure d'été		


TimeSync . Hr été min		[Para module / Heur / Fus hor]
0min	0min ... 59min	S.3
🔗 Minute du changement d'heure d'été		

TimeSync . Hr hivr mois		[Para module / Heur / Fus hor]
Octobre	Janvier ... Décembre	S.3
	↳ Mois chngt heure.	
🔗 Mois du changement d'heure d'hiver		

TimeSync . Hr hivr jour		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér	S.3
	↳ Date.	
🔗 Jour du changement d'heure d'hiver		


TimeSync . Hr hivr sem		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern	S.3
	↳ Jour chgt hr hiver.	
🔗 Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'hiver)		

TimeSync . Hr hiver hr	[Para module / Heur / Fus hor]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Heure du changement d'heure d'hiver</i>	

TimeSync . Hr hiver min	[Para module / Heur / Fus hor]	
0min	0min ... 59min	S.3
	<i>Minute du changement d'heure d'hiver</i>	

TimeSync . TimeSync	[Para module / Heur / TimeSync / TimeSync]	
« - »	« - », IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3  Proto utilisé.	S.3
	<i>Synchronisation horaire</i>	



8.12.2 TimeSync: Signaux (états des sorties)



TimeSync . synchronized	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / TimeSync]	
	<i>L'horloge est synchronisée.</i>	



9 Paramètre de protection



Module de protection générale



9.1 Prot: Paramètres globales


Prot . Fonction	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

Prot . ExBlo Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) le blocage externe de la protection globale du module.</i>	


Prot . ExBlo1 Prot . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Si le blocage externe de ce module est activé (autorisé), la protection globale du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	

Prot . Blo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement de l'ensemble de déclenchement</i>	




Prot . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) le blocage externe de la commande de déclenchement de l'ensemble du module.</i>	

Prot . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Si le blocage externe de la commande de déclenchement est activé (autorisé), la commande de déclenchement de l'ensemble du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	


9.2 Prot: Commandes directes

Prot . Res Fault a Mains No	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>	

9.3 Prot: États des entrées








Prot . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	
Prot . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	
Prot . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.4 Prot: Signaux (états des sorties)

Prot . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>Signal : actif</i>	

9 Paramètre de protection

9.4 Prot: Signaux (états des sorties)

Prot . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale</i>	
Prot . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général</i>	
Prot . dispo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Protection disponible</i>	
Prot . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
Prot . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
Prot . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
Prot . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale L1</i>	
Prot . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale L2</i>	
Prot . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale L3</i>	
Prot . Alar. G	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale - Défaut à la terre</i>	
Prot . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général L1</i>	

Prot . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général L2</i>	
Prot . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général L3</i>	
Prot . Déc. G	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>	
Prot . Res Fault a Mains No	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>	
Prot . I dir fwd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut de courant de phase en sens direct</i>	
Prot . I dir rev	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut de courant de phase en sens inverse</i>	
Prot . I dir n poss	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut de phase - tension de référence absente</i>	
Prot . IG calc dir av	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens direct</i>	
Prot . IG calculé (dir arr)	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens inverse</i>	
Prot . IG calc dir n poss	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (calculé)</i>	
Prot . IG mes dir av	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens direct</i>	
Prot . IG mesuré (dir arr)	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens inverse</i>	

Prot . IG mes dir n poss	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (mesuré)</i>

Prot . FaultNo	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
↑	<i>Nombre de défauts</i>

Prot . Nombre de défauts du réseau	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
↑	<i>Nombre de défauts du réseau : un défaut du réseau (par ex., court-circuit) peut entraîner plusieurs défauts de déclenchement et de réenclenchement. Dans ce cas, le nombre de défauts comptabilise chaque défaut, mais le nombre de défauts du réseau reste identique.</i>

9.5 Prot: Valeurs mesurées

Prot . Direction I	[Utilisat / Valeurs mesurées / Direction]
impossible	inverse, direct, impossible ↳ Direction.
⚡	<i>Direction détectée pour le flux du courant de phase.</i>



Prot . Direction IG mes.	[Utilisat / Valeurs mesurées / Direction]
impossible	inverse, direct, impossible ↳ Direction.
⚡	<i>Direction détectée pour le flux de courant du courant résiduel mesuré.</i>

Prot . Direction IG calc.	[Utilisat / Valeurs mesurées / Direction]
impossible	inverse, direct, impossible ↳ Direction.
⚡	<i>Direction détectée pour le flux de courant du courant résiduel calculé.</i>



9.6 Id



Module de protection différentielle

9.6.1 Id: Paramètres d'organisation



Id . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>mode de fonctionnement général</i>	


9.6.2 Id: Paramètres globales


Id . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / Id]	
Id . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Id . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / Id]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.6.3 Id: Définition du groupe de paramètres


Id . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


Id . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


Id . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


Id . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


Id . Id min	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
0.2lb	0.05lb ... 1.00lb	P.2
	<i>Courant d'excitation constant minimal (courant différentiel). Valeur d'excitation du courant différentiel basée sur la valeur lb du courant nominal de l'objet de protection.</i>	


Id . Id(Is0)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
0.0lb	0.0lb ... 1.00lb	P.2
	<i>Point de départ de la courbe caractéristique de déclenchement statique lorsque Is0</i>	


Id . Id(Is1)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
0.6lb	0.2lb ... 2.00lb	P.2
	<i>Point de rupture de la caractéristique de déclenchement statique à Is1</i>	



Id . Id(Is2)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
6.2lb	1.0lb ... 8.0lb	P.2
	<i>Valeur de la courbe de déclenchement statique lorsque Is2</i>	


Id . Is1	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
2.0Ib	0.5Ib ... 4.0Ib	P.2
	<i>Point de rupture de la courbe caractéristique de déclenchement statique lorsque Is1</i>	


Id . Is2	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
10.0Ib	5.0Ib ... 10.0Ib	P.2
	<i>Valeur de la courbe de déclenchement statique lorsque Is2</i>	



Id . Char Reset%	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
95%	90% ... 98%	P.2
	<i>Taux d'abandon (en %). Le taux d'abandon configurable fonctionne uniquement sur les gradients. Id min utilise un taux d'abandon fixe.</i>	


Id . d(H,m)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
8Ib	0.0Ib ... 30.0Ib	P.2
	<i>Facteur de limitation de l'augmentation de la courbe de déclenchement statique en cas de composantes harmoniques stationnaires ou transitoires confirmées par l'analyse de Fourier (H) ou la surveillance de phénomènes transitoires (m).</i>	



Id . Stab H2	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Limitation de la fonction de protection différentielle contre les composantes stationnaires ou transitoires de la 2ème harmonique du courant de phase (ex. effet d'appel).</i>	


Id . H2 Sta	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
25%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (2ème harmonique - rapport d'ondes de base) de limitation de la fonction de protection différentielle contre la 2ème harmonique stationnaire.</i>	


Id . H2 Tra	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
10%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (2ème harmonique - rapport d'ondes de base) de la stabilisation provisoire de la fonction de protection différentielle par rapport à la 2ème harmonique transitoire.</i>	


Id . Stab H4	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Limitation de la fonction de protection différentielle contre les composantes stationnaires de la 4ème harmonique du courant de phase.</i>	



Id . H4 Sta	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
20%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (4ème harmonique - rapport d'ondes de base) de limitation de la fonction de protection différentielle contre la 4ème stationnaire.</i>	



Id . Stab H5	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Stabilisation de la fonction de protection différentielle contre les composantes stationnaires ou transitoires de la 5ème harmonique du courant de phase (ex. surexcitation d'un transformateur).</i>	


Id . H5 Sta	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
30%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (5ème harmonique - rapport d'ondes de base) de stabilisation de la fonction de protection différentielle contre la 5ème stationnaire.</i>	

Id . H5 Tra	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
15%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (5ème harmonique - rapport d'ondes de base) de la limitation provisoire de la fonction de protection différentielle par rapport à la 5ème harmonique transitoire.</i>	


Id . t-Trans	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
2s	0.05s ... 100.00s	P.2
	<i>Durée de la stabilisation provisoire de la fonction de protection différentielle lorsque les seuils de „H2 Tra“ et „H5 Tra“ (harmoniques transitoires) sont dépassés.</i>	


Id . Crossbl	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Actif = stabilisation du chevauchement des phases de la fonction de protection différentielle. Inactif = stabilisation sélective des phases de la fonction de protection différentielle.</i>	


Id . Stab. satur. CT	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activer (ou désactiver) la limitation temporaire de la protection différentielle déclenchée par la détection d'un défaut externe en cas de saturation CT.</i>	

Id . t-bloc stab. sat. CT	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
0.30s	0.01s ... 10.00s	P.2
	<i>Durée de stabilisation maximum pour la limitation temporaire de la stabilisation de la saturation CT. La valeur définie doit être (parmi les autres dépendance) coordonnée avec la durée maximum de résolution des défauts pour un défaut externe.</i>	


9.6.4 Id: États des entrées

Id . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

Id . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

Id . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.6.5 Id: Signaux (états des sorties)

Id . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]	
	Signal : actif	









Id . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Alarme</i>	
Id . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Décl</i>	
Id . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement</i>	
Id . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>	
Id . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement bloquée</i>	
Id . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
Id . Alarm L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Alarme réseau Phase 1</i>	
Id . Alarm L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Alarme réseau Phase 2</i>	
Id . Alarm L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Alarme réseau L3</i>	
Id . Décl L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
↑ Signal : <i>Déclenchement réseau Phase 1</i>	

Id . Décl L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 2</i>
Id . Décl L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 3</i>
Id . Blo H2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : Bloqué par une harmonique :2</i>
Id . Blo H4	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : Bloqué par une harmonique :4</i>
Id . Blo H5	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : Bloqué par une harmonique :5</i>
Id . Blo H2,H4,H5	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : Bloqué par les harmoniques (inhibition)</i>
Id . Stab. satur. CT déclenchée	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase, déclenchée par la détection d'un défaut externe en cas de saturation CT.</i>
Id . Transitoi	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : Stabilisation temporaire de la protection différentielle après la mise sous tension du transformateur.</i>
Id . Limitation	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : Limitation de la protection différentielle au moyen de la croissance de la courbe de déclenchement.</i>
Id . Stab. satur. CT L1 décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L1, déclenchée par la détection d'un défaut externe de la phase L1 en cas de saturation CT.</i>
Id . Stab. satur. CT L2 décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L2, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L2 en cas de saturation CT.</i>

Id . Stab. satur. CT L3 décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L3, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L3 en cas de saturation CT.</i>
Id . Limitation: L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Limitation: L1</i>
Id . Limitation: L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Limitation: L2</i>
Id . Limitation: L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Limitation: L3</i>
Id . IH2 Blo L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH2 Blo L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH2 Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH4 Blo L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>
Id . IH4 Blo L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>
Id . IH4 Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
⤴	<i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>

Id . IH5 Blo L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>	
Id . IH5 Blo L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>	
Id . IH5 Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>	

9.6.6 Id: Valeurs mesurées

Id . Id L1 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :2</i>	
Id . Id L2 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :2</i>	
Id . Id L3 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :2</i>	
Id . Id L1 H4	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :4</i>	
Id . Id L2 H4	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :4</i>	
Id . Id L3 H4	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :4</i>	
Id . Id L1 H5	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :5</i>	
Id . Id L2 H5	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :5</i>	

Id . Id L3 H5	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
<input type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :5	

9.6.7 Id: Statistiques

Id . Id L1H2max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L1H2	

Id . Id L2H2max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L2H2	

Id . Id L3H2max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L3H2	

Id . Id L1H4max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L1H4	

Id . Id L2H4max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L2H4	

Id . Id L3H4max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L3H4	

Id . Id L1H5max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L1H5	


Id . Id L2H5max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L2H5	

Id . Id L3H5max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L3H5	


9.7 IdH


Seuil supérieur du module de protection différentielle

9.7.1 IdH: Paramètres d'organisation


IdH . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		


9.7.2 IdH: Paramètres globales


IdH . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdH]	
IdH . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


IdH . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdH]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


9.7.3 IdH: Définition du groupe de paramètres

IdH . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


IdH . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


IdH . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

IdH . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

IdH . Id>>	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]	
10.0lb	0.5lb ... 30.0lb	P.2
	<i>Protection maximale du courant différentiel / Défaut de phase supérieure non stabilisée : valeur d'excitation du courant différentiel basée sur la valeur lb du courant nominal de l'objet de protection.</i>	

9.7.4 IdH: États des entrées

IdH . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

IdH . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

IdH . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.7.5 IdH: Signaux (états des sorties)

IdH . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>Signal : actif</i>

IdH . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>Signal : Alarme</i>

IdH . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>Signal : Décl</i>

IdH . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

IdH . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>Signal : Blocage externe</i>

IdH . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>

IdH . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>


IdH . Alarm L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
↳	<i>Signal : Alarme réseau Phase 1</i>

IdH . Alarm L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
⤴	<i>Signal : Alarme réseau Phase 2</i>
IdH . Alarm L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
⤴	<i>Signal : Alarme réseau L3</i>
IdH . Décl L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
⤴	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 1</i>
IdH . Décl L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
⤴	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 2</i>
IdH . Décl L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
⤴	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 3</i>


9.8 IdG[1] ... IdG[2]


Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre


9.8.1 IdG[1]: Paramètres d'organisation

IdG[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		



9.8.2 IdG[1]: Paramètres globales



IdG[1] . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdG[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Côté enrout TC.	P.2
 Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur		



IdG[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdG[1]]	
IdG[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



IdG[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


9.8.3 IdG[1]: Définition du groupe de paramètres


IdG[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	


IdG[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	


IdG[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.	


IdG[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués	


IdG[1] . IdG min	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]	
0.05lb	0.05lb ... 1.00lb	P.2
	Courant d'excitation constant minimal (courant de terre différentiel). Valeur d'excitation du courant différentiel basée sur la valeur lb du courant nominal de l'objet de protection associé.	

IdG[1] . IdG(Is0)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]	
0.1lb	0.00lb ... 1.00lb	P.2
	Point de départ de la courbe caractéristique de déclenchement statique lorsque Is0	


IdG[1] . IdG(Is1)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]
0.2Ib	0.2Ib ... 2.00Ib P.2
	<i>Point de rupture de la caractéristique de déclenchement statique à Is1</i>


IdG[1] . IdG(Is2)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]
2.0Ib	1.0Ib ... 8.0Ib P.2
	<i>Valeur de la courbe de déclenchement statique lorsque Is2</i>


IdG[1] . Is1	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]
2.0Ib	0.5Ib ... 5.0Ib P.2
	<i>Point de rupture de la courbe caractéristique de déclenchement statique lorsque Is1</i>

IdG[1] . Is2	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG[1]]
10.0Ib	5.0Ib ... 10.0Ib P.2
	<i>Valeur de la courbe de déclenchement statique lorsque Is2</i>


9.8.4 IdG[1]: États des entrées

IdG[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

IdG[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>







IdG[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.8.5 IdG[1]: Signaux (états des sorties)

IdG[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
	<i>Signal : actif</i>

9 Paramètre de protection


9.8 IdG[1] ... IdG[2]

IdG[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
 <i>Signal : Alarme</i>	
IdG[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
 <i>Signal : Décl</i>	
IdG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
IdG[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
IdG[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
IdG[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.9 IdGH[1] ... IdGH[2]


Module de protection limitée du seuil des défauts à la terre


9.9.1 IdGH[1]: Paramètres d'organisation

IdGH[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		


9.9.2 IdGH[1]: Paramètres globales


IdGH[1] . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdGH[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Côté enrout TC.	P.2
 Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur		


IdGH[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdGH[1]]	
IdGH[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


IdGH[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdGH[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


9.9.3 IdGH[1]: Définition du groupe de paramètres

IdGH[1] . Fonction		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

IdGH[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

IdGH[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

IdGH[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

IdGH[1] . IdG>>		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH[1]]
2.00lb	0.50lb ... 20.00lb	P.2
 Protection maximale du courant de terre différentiel / Défaut à la terre sans limite de phase supérieure non stabilisée : valeur d'excitation du courant de terre différentiel basée sur la valeur lb du courant nominal de l'objet de protection associé.		

9.9.4 IdGH[1]: États des entrées

IdGH[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdGH[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdGH[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.9.5 IdGH[1]: Signaux (états des sorties)

IdGH[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↑	<i>Signal : actif</i>
IdGH[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↑	<i>Signal : Alarme</i>
IdGH[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↑	<i>Signal : Décl</i>
IdGH[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↑	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↑	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdGH[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]
↑	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>

9 Paramètre de protection

9.9 IdGH[1] ... IdGH[2]

IdGH[1] . **ExBlo TripCmd**

[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH[1]]





Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement



9.10 IH2[1] ... IH2[2]



Appel de courant d'un module

9.10.1 IH2[1]: Paramètres d'organisation



IH2[1] . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Organis module.	S.3
	Appel de courant d'un module, mode de fonctionnement général	


9.10.2 IH2[1]: Paramètres globales


IH2[1] . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IH2[1]]	
W1	W1  Côté enrout TC.	P.2
	Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur	


IH2[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IH2[1]]	
IH2[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

9.10.3 IH2[1]: Définition du groupe de paramètres


IH2[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	


IH2[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

IH2[1] . IH2 / IH1		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2[1]]
15%	10% ... 40%	P.2
	<i>Pourcentage maximal admissible de la 2ème harmonique de la 1ère harmonique.</i>	


IH2[1] . mode bloca		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2[1]]
1-ph Blo	1-ph Blo, 3-ph Blo	P.2
	↳ mode bloca.	
	<i>1-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur une phase, la phase correspondante des modules, où le blocage d'appel de courant est activé, est bloquée./3-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur au moins une phase, les 3 phases des modules où le blocage d'appel de courant est activé sont bloquées.</i>	


9.10.4 IH2[1]: États des entrées

IH2[1] . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

IH2[1] . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

9.10.5 IH2[1]: Signaux (états des sorties)

IH2[1] . actif		[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
	<i>Signal : actif</i>	



IH2[1] . ExBlo		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
	<i>Signal : Blocage externe</i>	

IH2[1] . Blo L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
⤴	<i>Signal : L1 bloquée</i>
IH2[1] . Blo L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
⤴	<i>Signal : L2 bloquée</i>
IH2[1] . Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
⤴	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2[1] . Blo IG mes	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
⤴	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2[1] . Blo IG calc	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
⤴	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2[1] . 3-ph Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2[1]]
⤴	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>



9.11 I[1] ... I[6]



Étage à maximum de courant de phase



9.11.1 I[1]: Paramètres d'organisation


I[1] . Mode	[Organis module]	
non directionnel	« - », non directionnel, direct, inverse  I>.	S.3
	Étage à maximum de courant de phase, mode de fonctionnement général	


9.11.2 I[1]: Paramètres globales


I[1] . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
W1	W1, W2  Côté enrout TC.	P.2
	Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur	


I[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
I[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


I[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

I[1] . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


I[1] . AdaptSet 1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>	


I[1] . AdaptSet 2	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 2</i>	


I[1] . AdaptSet 3	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 3</i>	


I[1] . AdaptSet 4	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 4</i>	


9.11.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres


I[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


I[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	



I[1] . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	


I[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


I[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	



I[1] . Méthode mesure	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Fondamental	Fondamental, Eff vrai, I2 ↳ Méthode mesure.	P.2
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	


I[1] . I>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00In ⊕ Adapt. param.	If: I[1] . VLimit = actif • 0.10In ... 40.00In If: I[1] . VLimit = inactif • 0.02In ... 40.00In	P.2
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.</i>	


I[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
DEFT ⊕ Adapt. param.	DEFT ... I4T  Car.	P.2
	<i>Caractéristique</i>	


I[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00s ⊕ Adapt. param.	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	


I[1] . tchar	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1 ⊕ Adapt. param.	0.02 ... 20.00	P.2
	<i>Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.</i>	


I[1] . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
instantané ⊕ Adapt. param.	instantané, retardée, calculé  Réini mode.	P.2
	<i>Réini mode</i>	


I[1] . Délai de réinit. décl.	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . Réini mode = retardée 		
⊕ Adapt. param.		
 <i>Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)</i>		


I[1] . IH2 Blo	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, Sys . actif	P.2
⊕ Adapt. param.		
↳ IH2 Blo.		
 <i>Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.</i>		

I[1] . Déc. non dir à V=0	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif	P.2
⊕ Adapt. param.		
↳ actif/inactif.		
 <i>Concerne uniquement les modules/étages de protection du courant avec directionnalité ! Le module se déclenche sans directionnalité si ce paramètre est actif et si aucune direction ne peut être déterminée parce qu'il n'était plus possible de mesurer une tension de référence (V=0) (ex. en cas de court-circuit triphasé proche du module). Si ce paramètre est inactif, l'étage de protection est bloqué si V=0.</i>		






I[1] . VLimit	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif	P.2
⊕ Adapt. param.		
↳ Mode.		
 <i>Protection de retenue de tension</i>		

I[1] . Mode de mesure	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Phase/terre	Phase/terre, Phase / phase	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . VLimit = actif 		
⊕ Adapt. param.		
↳ Mode de mesure.		
 <i>Mode de mesure</i>		

I[1] . VLimit max	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00Vn	0.04Vn ... 2.00Vn	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . VLimit = actif 		
⊕ Adapt. param.		
<p> Niveau de retenue maximal de la tension. Définition de Vn : Vn dépend du paramètre réseau de "VT con". Lorsque les paramètres réseau "VT con" sont définis sur "phase/phase", "Vn = VT sec". Lorsque les paramètres réseau "VT con" sont définis sur "phase/terre", "Vn = Vn = VT sec/SQRT(3)".</p>		

I[1] . Surv circ mes	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . VLimit = actif 		
⊕ Adapt. param.		
<p> Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</p>		

9.11.4 I[1]: États des entrées

I[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
I[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
I[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
I[1] . Ex rev InterI-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe	
I[1] . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1	

I[1] . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[1] . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[1] . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4

9.11.5 I[1]: Signaux (états des sorties)

I[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	Signal : actif
I[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	Signal : Alarme
I[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	Signal : Décl
I[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	Signal : Commande de déclenchement
I[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	Signal : Blocage externe
I[1] . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳	Signal : Verrouillage externe

I[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Commande de déclenchement bloquée</i>	
I[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
I[1] . IH2 Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>	
I[1] . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Alarme L1</i>	
I[1] . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Alarme L2</i>	
I[1] . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Alarme L3</i>	
I[1] . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Déclenchement général phase L1</i>	
I[1] . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Déclenchement général phase L2</i>	
I[1] . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Déclenchement général phase L3</i>	
I[1] . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Groupe de paramètres par défaut</i>	
I[1] . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Paramètre adaptatif 1</i>	
I[1] . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Paramètre adaptatif 2</i>	

9 Paramètre de protection

9.11 I[1] ... I[6]

I[1] . **AdaptSet 3**

[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]

⬆️ *Signal : Paramètre adaptatif 3*

I[1] . **AdaptSet 4**


[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]


⬆️ *Signal : Paramètre adaptatif 4*

9.12 IG[1] ... IG[4]


Protection du courant à la terre - Étage


9.12.1 IG[1]: Paramètres d'organisation


IG[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », non directionel, direct, inverse ↳ Surintens terre.	S.3
 Protection du courant à la terre - Étage, mode de fonctionnement général		


IG[1] . Seulement surv.	[Organis module]	
no	no, oui ↳ oui/no.	S.3
 Protection du courant à la terre - Étage, en cas de réglage sur « Oui » : la fonction est limitée à une fonction de supervision, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alarme générale, de déclenchement général ni de commande de déclenchement.		


9.12.2 IG[1]: Paramètres globales


IG[1] . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Côté enrout TC.	P.2
 Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur		


IG[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
IG[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


IG[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• IG[1] . Seulement surv. = no		
 <i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>		

IG[1] . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>		



IG[1] . AdaptSet 1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
 <i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>		



IG[1] . AdaptSet 2	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
 <i>Paramètre adaptatif d'affectation 2</i>		



IG[1] . AdaptSet 3	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
 <i>Paramètre adaptatif d'affectation 3</i>		



IG[1] . AdaptSet 4	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
 <i>Paramètre adaptatif d'affectation 4</i>		



9.12.3 IG[1]: Définition du groupe de paramètres


IG[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		


IG[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		


IG[1] . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>		


IG[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no 		
 <i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>		


IG[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no 		
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>		


IG[1] . IG Source	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
TC W1 . calculé	Si: IG[1] . Côté enrout TC = W1 <ul style="list-style-type: none"> • TC W1 . mesure sensible, TC W1 . mesuré, TC W1 . calculé Si: IG[1] . Côté enrout TC = W2 <ul style="list-style-type: none"> • TC W1 . calculé, TC W2 . mesuré (X4), TC W2 . mesure sensible (X4) <p>↳ Measuring Channel.</p>	P.2
 Sélection si le courant à la terre mesuré ou calculé doit être utilisé.		



IG[1] . Méthode mesure	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Fondamental	Fondamental, Eff vrai <p>↳ Méthode mesure.</p>	P.2
 Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)		


IG[1] . Source VX	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
mesuré	mesuré, calculé <p>↳ Source VX.</p>	P.2
 Sélection si VG est mesurée ou calculée (tension neutre ou résiduelle)		


IG[1] . Surv circ mes	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Sys . inactif <p>Dispo seult si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Source VX = calculé 	Sys . inactif, PdP . actif <p>↳ Bloc VTS.</p>	P.2
 Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).		



IG[1] . IG>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.02In <p>⊕ Adapt. param.</p>	0.02In ... 20.00In	P.2
 Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.		


IG[1] . IGs>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.02In	0.002In ... 2.000In	P.2
⊕ Adapt. param.		
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	

IG[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
⊕ Adapt. param.	 Car.	
	<i>Caractéristique</i>	

IG[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. param.		
	<i>Retard au déclenchement</i>	

IG[1] . tchar	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
	<i>Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.</i>	

IG[1] . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
instantané	instantané, retardée, calculé	P.2
⊕ Adapt. param.	 Réini mode.	
	<i>Réini mode</i>	

IG[1] . Délai de réinit. décl.	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
• IG[1] . Réini mode = retardée		
⊕ Adapt. param.		
	<i>Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)</i>	

IG[1] . IH2 Blo	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, Sys . actif	P.2
↻ Adapt. param.	↳ IH2 Blo.	
🔗	<i>Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.</i>	

IG[1] . Dir n poss->Déc non dir	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif	P.2
↻ Adapt. param.	↳ actif/inactif.	
🔗	<i>Concerne uniquement les fonctions de protection du courant avec directionnalité ! Le module se déclenche sans directionnalité si ce paramètre est actif et si aucune direction ne peut être déterminée. La détection de la direction est impossible (ex. s'il n'est pas possible de mesurer ou de valider les grandeurs indispensables pour la détection de la direction). La détection de la direction est également impossible si la fréquence varie significativement de la fréquence nominale. Attention : si ce paramètre est inactif, la fonction de protection se déclenche uniquement s'il est possible de détecter la direction.</i>	

IG[1] . VX Blo	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif	P.2
↻ Adapt. param.	↳ actif/inactif.	
🔗	<i>VX Blo = actif signifie que l'étage IG est excité uniquement si une tension résiduelle supérieure à la valeur d'excitation est mesurée en même temps. VX Blo = inactif que l'excitation de l'étage IG ne dépend pas d'un étage de tension résiduelle.</i>	

IG[1] . VG>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
↻ Adapt. param.		
🔗	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	

9.12.4 IG[1]: États des entrées

IG[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]	
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

IG[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]	
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

IG[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<p><i>Dispo seult si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <p><i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i></p>

IG[1] . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>

IG[1] . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>

IG[1] . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>

IG[1] . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>

IG[1] . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>

9.12.5 IG[1]: Signaux (états des sorties)

IG[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : actif</i>

IG[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Alarme IG</i>

IG[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Décl</i>

IG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<p><i>Dispo seult si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <p><i>Signal : Commande de déclenchement</i></p>
IG[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[1] . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<p><i>Dispo seult si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <p><i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i></p>
IG[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<p><i>Dispo seult si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <p><i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i></p>
IG[1] . IGH2 Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[1] . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[1] . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[1] . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>

IG[1] . **AdaptSet 3**

[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]

 *Signal : Paramètre adaptatif 3*IG[1] . **AdaptSet 4**


[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]

 *Signal : Paramètre adaptatif 4*


9.13 ThR


Module d'image thermique


9.13.1 ThR: Paramètres d'organisation

ThR . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Module d'image thermique, mode de fonctionnement général</i>	


9.13.2 ThR: Paramètres globales


ThR . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
W1	W1, W2 ↳ Côté enrout TC.	P.2
	<i>Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur</i>	


ThR . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
ThR . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


ThR . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.13.3 ThR: Définition du groupe de paramètres


ThR . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


ThR . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


ThR . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


ThR . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

ThR . Ib	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
1.00In	0.01In ... 4.00In	P.2
 Courant de base : Courant thermique permanent maximal admissible.		

ThR . K	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
 Facteur de surcharge : la limite thermique maximale est définie comme $k \cdot IB$, produit du facteur de surcharge et du courant de base.		

ThR . Alar Thêta	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
80%	50% ... 100%	P.2
 Valeur d'excitation		


ThR . t-chau	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
 Constante de temps du préchauffage		


ThR . t-ref	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
 Constante de temps du refroidissement		


9.13.4 ThR: Commandes directes

ThR . Réini	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 Réinitialiser l'image thermique		

9.13.5 ThR: États des entrées

ThR . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		

ThR . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		

ThR . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement		

9.13.6 ThR: Signaux (états des sorties)

ThR . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⬆	<i>Signal : actif</i>
ThR . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⬆	<i>Signal : Alarme de surcharge thermique</i>
ThR . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⬆	<i>Signal : Décl</i>
ThR . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⬆	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⬆	<i>Signal : Blocage externe</i>
ThR . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⬆	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ThR . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⬆	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ThR . Réin cap therm	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⬆	<i>Signal : Réinitialisation de l'image thermique</i>

9.13.7 ThR: Valeurs mesurées

ThR . Cap ther utilisé	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
✂	<i>Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée</i>

ThR . Moment décl	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
<input type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée/mesurée) : Temps restant jusqu'au déclenchement du module de surcharge thermique	


9.13.8 ThR: Statistiques

ThR . Capa therm maxi	[Utilisat / Statistiq / Max / ThR]
<input checked="" type="checkbox"/> Capacité thermique maximale	


9.14 I2>[1] ... I2>[2]


Étage de charge déséquilibrée


9.14.1 I2>[1]: Paramètres d'organisation


I2>[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	Étage de charge déséquilibrée, mode de fonctionnement général	

9.14.2 I2>[1]: Paramètres globales


I2>[1] . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
W1	W1, W2 ↳ Côté enrout TC.	P.2
	Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur	


I2>[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
I2>[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


I2>[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


I2>[1] . CurrentBase	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
Car nom modul	Car nom modul, Caract nom obj protégé ↳ CurrentBase.	P.2
	<i>Sélection du courant de base (en fonction des caractéristiques nominales du module (1A/5A)/ caractéristiques nominales de l'objet protégé).</i>	


9.14.3 I2>[1]: Définition du groupe de paramètres


I2>[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	



I2>[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


I2>[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	



I2>[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


I2>[1] . I2>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.01In	0.01In ... 4.00In	P.2
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> I2>[1] . CurrentBase = Car nom modul 		
	<i>Le paramètre de seuil définit l'amplitude minimale du courant de fonctionnement pour I2 afin que la fonction 46 soit opérationnelle, ce qui garantit que le relais dispose d'une base fiable pour lancer un déclenchement sur déséquilibre de charge. Il s'agit d'une fonction de surveillance et non de déclenchement.</i>	


I2>[1] . I2/FLA	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.08Ib	0.000Ib ... 1.000Ib	P.2
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> I2>[1] . CurrentBase = Caract nom obj protégé 		
	<i>Valeur d'excitation du courant de déséquilibre de la génératrice / moteur en fonction du courant à pleine charge (FLA) (paramètre provenant de la capacité de courant continu de déséquilibre)</i>	


I2>[1] . %(I2/I1)	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif	P.2
 Mode.		
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	

I2>[1] . %(I2/I1)	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	


I2>[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV	P.2
 Car.		
	<i>Caractéristique</i>	


I2>[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s P.2
 Retard au déclenchement	


I2>[1] . K	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
10.0s	1.00s ... 200.00s P.2
 Ce paramètre est la constante de puissance inverse. Cette valeur est normalement fournie par le fabricant de la génératrice.	

I2>[1] . t-ref	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
0.0s	0.0s ... 60000.0s P.2
 Si le courant de charge déséquilibrée est inférieur à la valeur d'excitation, le temps d'arrêt du refroidissement est pris en compte. Si la charge déséquilibrée est à nouveau supérieure à la valeur d'excitation, la chaleur enregistrée dans l'appareil électrique entraîne un déclenchement accéléré.	


9.14.4 I2>[1]: États des entrées


I2>[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

I2>[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

I2>[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.14.5 I2>[1]: Signaux (états des sorties)

I2>[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 Signal : actif	



I2>[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 Signal : Alarme de composante inverse	

I2>[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 <i>Signal : Décl</i>	
I2>[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
I2>[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
I2>[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
I2>[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.15 U[1] ... U[6]



Étage de tension

9.15.1 U[1]: Paramètres d'organisation



U[1] . Mode	[Organis module]	
V>	« - », V>, V<  Organis module.	S.3
	Étage de tension, mode de fonctionnement général	



9.15.2 U[1]: Paramètres globales



U[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / U[1]]	
U[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



U[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / U[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.15.3 U[1]: Définition du groupe de paramètres



U[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	



U[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	








U[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	



U[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


U[1] . Mode de mesure	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
Phase/terre	Phase/terre, Phase / phase  Mode de mesure.	P.2
	<i>Mode de mesure/supervision : Détermine si les tensions entre phases ou entre la phase et la terre doivent être surveillées</i>	


U[1] . Méthode mesure	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
Fondamental	Fondamental, Eff vrai, V glisst moy Supv  Méthode mesure.	P.2
	<i>Méthode de mesure : fondamental ou efficace ou \supervision de la tension mobile moyenne"</i>	

U[1] . Mode alar.	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
tout	tout, deux, tt  Mode alar..	P.2
	<i>Critère d'alarme de l'étage de protection de la tension.</i>	




U[1] . V>	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
1.1Vn	0.01Vn ... 2.000Vn	P.2
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction est activé. La définition de Vn dépend à la fois du paramètre de champ « VT con » et de la définition du paramètre de groupe « Mode de mesure » : si les entrées de mesure sur la carte de mesure de la tension sont alimentées avec des tensions Phase-terre (»VT con« = "Phase-terre"), alors le paramétrage »Mode de mesure« = "Phase-terre" signifie que $Vn=VTsec/SQRT(3)$ et le paramétrage »Mode de mesure« = "Entre phases" signifie que $Vn=VTsec$. Toutefois, si les entrées de mesure de la carte de mesure de la tension sont alimentées avec des tensions Entre phases (»VT con« = "Entre phases"), le paramètre "Mode de mesure" est ignoré et défini de manière interne sur "Entre phases", ce qui implique que $Vn=VTsec$.</i>	
U[1] . V> Réinitialiser%	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
98.5%	80% ... 99.0%	P.2
	<i>Abandon (est en pour cent du réglage)</i>	
U[1] . V<	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
0.80Vn	0.01Vn ... 2.000Vn	P.2
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction est activé. La définition de Vn dépend à la fois du paramètre de champ « VT con » et de la définition du paramètre de groupe « Mode de mesure » : si les entrées de mesure sur la carte de mesure de la tension sont alimentées avec des tensions Phase-terre (»VT con« = "Phase-terre"), alors le paramétrage »Mode de mesure« = "Phase-terre" signifie que $Vn=VTsec/SQRT(3)$ et le paramétrage »Mode de mesure« = "Entre phases" signifie que $Vn=VTsec$. Toutefois, si les entrées de mesure de la carte de mesure de la tension sont alimentées avec des tensions Entre phases (»VT con« = "Entre phases"), le paramètre "Mode de mesure" est ignoré et défini de manière interne sur "Entre phases", ce qui implique que $Vn=VTsec$.</i>	
U[1] . V< Réinitialiser%	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
101.5%	101% ... 110.0%	P.2
	<i>Abandon (est en pour cent du réglage)</i>	
U[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
1s	0.00s ... 3000.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	
U[1] . Surv circ mes	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
	 Bloc VTS.	
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	

U[1] . Contrôle Imin	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Cet élément contrôle le courant minimum. Le flux de courant est surveillé (côté CT ou VT), ce qui permet de détecter si le disjoncteur est en permanence à l'état ouvert. Dans ce cas, le module Détection de sous-tension est bloqué.</i>	

U[1] . Seuil Imin	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
0.05In	0.02In ... 10.00In	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> • U[1] . Contrôle Imin = actif 	
	<i>Valeur de seuil utilisée pour le contrôle de Imin (courant minimum). Si le débit de courant est inférieur à cette valeur, on peut considérer que le disjoncteur est en permanence à l'état ouvert.</i>	






U[1] . t-retard Imin	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
0.03s	0.00s ... 3000.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> • U[1] . Contrôle Imin = actif 	
	<i>Délai de déblocage pour le déclenchement du module Détection de sous-tension. Ce délai devient effectif uniquement lorsque l'élément qui contrôle le courant minimum a bloqué le déclenchement du module Détection de sous-tension. Une fois le disjoncteur fermé et le flux de courant rétabli, ce délai permet de bloquer le module Détection de sous-tension. Durant ce laps de temps, la tension peut dépasser la valeur d'excitation « V ».</i>	

9.15.4 U[1]: États des entrées

U[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	
U[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	
U[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.15.5 U[1]: Signaux (états des sorties)



U[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : actif</i>	
U[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>	
U[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : Décl</i>	
U[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
U[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe</i>	
U[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
U[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
U[1] . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : Alarme L1</i>	
U[1] . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
↳ <i>Signal : Alarme L2</i>	

U[1] . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Alarme L3</i>	
U[1] . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>	
U[1] . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>	
U[1] . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>	
U[1] . Contrôle Imin actif	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>	



9.16 df/dt



Vitesse de variation de la fréquence.

9.16.1 df/dt: Paramètres d'organisation



df/dt . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection de la fréquence , mode de fonctionnement général</i>	


9.16.2 df/dt: Paramètres globales


df/dt . ExBlo1 df/dt . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


df/dt . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.16.3 df/dt: Définition du groupe de paramètres


df/dt . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


df/dt . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif. P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>


df/dt . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
inactif	inactif, actif ↳ Mode. P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>


df/dt . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif. P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>


df/dt . f>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz P.2
	<i>Valeur d'excitation pour une fréquence excessive.</i>


df/dt . f<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz P.2
	<i>Valeur d'excitation pour une fréquence insuffisante.</i>


df/dt . Chute fréq.	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz P.2
	<i>Chute de la fonction Fréquence. Ce réglage modifie la forme de l'hystérésis utilisée pour la protection de la fréquence.</i>



df/dt . t	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
1.00s	0.00s ... 3600.00s P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>


df/dt . df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s P.2
 Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.	

df/dt . t-df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
1.00s	0.00s ... 300.00s P.2
 Retard au déclenchement df/dt	


df/dt . DF	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz P.2
 Différence de fréquence de la variation maximale admissible de la vitesse moyenne de variation de la fréquence. Cette fonction est inactive si DF=0.	


df/dt . DT	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
1.00s	0.1s ... 10.0s P.2
 Intervalle de temps de la vitesse maximale admissible de variation de la fréquence.	

df/dt . mode df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
df/dt abslu	df/dt abslu, df/dt positif, df/dt négatif P.2
	 Mode.
 mode df/dt	

df/dt . delta phi	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
10°	1° ... 30° P.2
 Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension	

9.16.4 df/dt: États des entrées

df/dt . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

df/dt . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

df/dt . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

9.16.5 df/dt: Signaux (états des sorties)

df/dt . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
↳	Signal : actif

df/dt . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
↳	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)

df/dt . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
↳	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)

df/dt . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
↳	Signal : Commande de déclenchement

df/dt . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
↳	Signal : Blocage externe

df/dt . Blo pr V<	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
↳	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.

df/dt . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
↳	Signal : Commande de déclenchement bloquée

9 Paramètre de protection

9.16 df/dt

df/dt . **ExBlo TripCmd**



[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]

↕ *Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement*



9.17 delta phi



Saut de vecteur de tension

9.17.1 delta phi: Paramètres d'organisation



delta phi . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection de la fréquence , mode de fonctionnement général</i>	


9.17.2 delta phi: Paramètres globales


delta phi . ExBlo1 delta phi . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


delta phi . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.17.3 delta phi: Définition du groupe de paramètres


delta phi . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


delta phi . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


delta phi . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


delta phi . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


delta phi . f>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Valeur d'excitation pour une fréquence excessive.</i>	


delta phi . f<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Valeur d'excitation pour une fréquence insuffisante.</i>	


delta phi . Chute fréq.	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	<i>Chute de la fonction Fréquence. Ce réglage modifie la forme de l'hystérésis utilisée pour la protection de la fréquence.</i>	



delta phi . t	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 Retard au déclenchement		


delta phi . df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
 Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.		

delta phi . t-df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 Retard au déclenchement df/dt		

delta phi . DF	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
 Différence de fréquence de la variation maximale admissible de la vitesse moyenne de variation de la fréquence. Cette fonction est inactive si DF=0.		

delta phi . DT	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
 Intervalle de temps de la vitesse maximale admissible de variation de la fréquence.		

delta phi . mode df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
df/dt abslu	df/dt abslu, df/dt positif, df/dt négatif  Mode.	P.2
 mode df/dt		

delta phi . delta phi	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
10°	1° ... 30°	P.2
 Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension		

9.17.4 delta phi: États des entrées

delta phi . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
delta phi . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
delta phi . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.17.5 delta phi: Signaux (états des sorties)



delta phi . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↑	<i>Signal : actif</i>
delta phi . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↑	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)</i>
delta phi . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↑	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>
delta phi . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↑	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

delta phi . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>	
delta phi . Blo pr V<	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↑ Signal : <i>Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>	
delta phi . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement bloquée</i>	
delta phi . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
↑ Signal : <i>Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.18 Interdéclenchement



Interdéclenchement



9.18.1 Interdéclenchement: Paramètres d'organisation


Interdéclenchement . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.18.2 Interdéclenchement: Paramètres globales


Interdéclenchement . ExBlo1 Interdéclenchement . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Interdéclenchement . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Interdéclenchement . Alarm	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	



Interdéclenchement . Décl	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

9.18.3 Interdéclenchement: Définition du groupe de paramètres


Interdéclenchement . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


Interdéclenchement . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


Interdéclenchement . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


Interdéclenchement . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.
	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>


9.18.4 Interdéclenchement: États des entrées

Interdéclenchement . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>


Interdéclenchement . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

Interdéclenchement . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

Interdéclenchement . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>

Interdéclenchement . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>

9.18.5 Interdéclenchement: Signaux (états des sorties)



Interdéclenchement . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
	<i>Signal : actif</i>

Interdéclenchement . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
↑ Signal : <i>Alarme</i>	
Interdéclenchement . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
↑ Signal : <i>Décl</i>	
Interdéclenchement . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement</i>	
Interdéclenchement . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>	
Interdéclenchement . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement bloquée</i>	
Interdéclenchement . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
↑ Signal : <i>Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.19 Pr



Puissance active inverse

9.19.1 Pr: Paramètres d'organisation



Pr . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », P>, Pr>  Mode.	S.3
	<i>Protection de l'alimentation - Module, mode de fonctionnement général</i>	


9.19.2 Pr: Paramètres globales


Pr . ExBlo1 Pr . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Pr . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.19.3 Pr: Définition du groupe de paramètres


Pr . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


Pr . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>

Pr . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>


Pr . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>

Pr . Volt MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif ↳ Bloc VTS.
	<i>Tension de surveillance du circuit de mesure</i>


Pr . Cour MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
Sys . inactif	Sys . inactif, Sys . actif ↳ Bloc VTS.
	<i>Courant de surveillance du circuit de mesure</i>

Pr . P>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance active de surcharge. Utilisable pour surveiller les limites maximales autorisées de puissance directe des transformateurs ou de lignes aériennes. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>


Pr . Pr>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2

 Valeur d'excitation de la puissance active inverse de surcharge. Protection contre l'alimentation inverse dans le réseau d'alimentation. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 \cdot \text{valeur nominale VT} \cdot \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.


Pr . S>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2


 Valeur d'excitation de la puissance apparente de surcharge. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 \cdot \text{valeur nominale VT} \cdot \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.


Pr . S<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2

 Valeur d'excitation de la puissance apparente en sous-charge. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 \cdot \text{valeur nominale VT} \cdot \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.


Pr . t	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
0.01s	0.00s ... 1100.00s P.2


 Retard au déclenchement

Pr . PowMeasMethod	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
Eff	DFT, Eff P.2  PowMeasMethod.

 Détermine si les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces ou de la transformée de Fourier (DFT).

9.19.4 Pr: États des entrées

Pr . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
Pr . ExBlo2-I	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe

Pr . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement



9.19.5 Pr: Signaux (états des sorties)

Pr . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
⬆	<i>Signal : actif</i>
Pr . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
⬆	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
Pr . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
⬆	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
Pr . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
⬆	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Pr . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
⬆	<i>Signal : Blocage externe</i>
Pr . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
⬆	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Pr . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
⬆	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>



9.20 Qr



Qr

9.20.1 Qr: Paramètres d'organisation



Qr . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », Q>, Qr>  Mode.	S.3
	<i>Protection de l'alimentation - Module, mode de fonctionnement général</i>	


9.20.2 Qr: Paramètres globales


Qr . ExBlo1 Qr . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Qr . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.20.3 Qr: Définition du groupe de paramètres


Qr . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


Qr . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>


Qr . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>


Qr . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>


Qr . Volt MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif ↳ Bloc VTS.
	<i>Tension de surveillance du circuit de mesure</i>


Qr . Cour MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
Sys . inactif	Sys . inactif, Sys . actif ↳ Bloc VTS.
	<i>Courant de surveillance du circuit de mesure</i>

Qr . Q>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive de surcharge. Surveillance de la puissance réactive maximale autorisée du matériel électrique tel que des transformateurs ou des lignes aériennes. Si la valeur maximale est dépassée, une batterie de condensateurs peut être coupée. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>


Qr . Qr>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive inverse de surcharge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>


Qr . S>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente de surcharge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>

Qr . S<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente en sous-charge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>

Qr . t	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
0.01s	0.00s ... 1100.00s P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>

9.20.4 Qr: États des entrées

Qr . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
Qr . ExBlo2-I	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>

Qr . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>


9.20.5 Qr: Signaux (états des sorties)

Qr . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
↳ <i>Signal : actif</i>	
Qr . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
↳ <i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>	
Qr . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
↳ <i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>	
Qr . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
Qr . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
↳ <i>Signal : Blocage externe</i>	
Qr . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
Qr . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
↳ <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.21 LVRT[1] ... LVRT[2]


Maintien de l'alimentation en cas d'incident de tension (LVRT)

9.21.1 LVRT[1]: Paramètres d'organisation


LVRT[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		


9.21.2 LVRT[1]: Paramètres globales


LVRT[1] . ExBlo1 LVRT[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / LVRT[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


LVRT[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / LVRT[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


9.21.3 LVRT[1]: Définition du groupe de paramètres


LVRT[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


LVRT[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


LVRT[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


LVRT[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


LVRT[1] . Mode de mesure		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
Phase/terre	Phase/terre, Phase / phase	P.2
	↳ Mode de mesure.	
	<i>Mode de mesure/supervision : Détermine si les tensions entre phases ou entre la phase et la terre doivent être surveillées</i>	


LVRT[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai	P.2
	↳ Méthode mesure.	
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	

LVRT[1] . Mode alar.		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
tout	tout, deux, tt, seulement 2	P.2
	↳ Mode alar..	
	<i>Critère d'alarme de l'étage de protection de la tension.</i>	

LVRT[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
	↳ Bloc VTS.	
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	


LVRT[1] . LVRT contr pr RA		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Active la supervision du nombre de chutes de tension durant une période définie (t-LVRT).</i>	


LVRT[1] . Nbr chutes V à déclencher		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
1	1 ... 6	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • LVRT[1] . LVRT contr pr RA = actif 		
	<i>Nombre de chutes de tension jusqu'à l'émission d'un signal de déconnexion (chute).</i>	


LVRT[1] . t-LVRT	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]	
30.00s	0.00s ... 3000.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • LVRT[1] . LVRT contr pr RA = actif 		
	<i>Ce temporisateur définit l'intervalle de surveillance (fenêtre/période) du comptage du nombre de chutes de tension à déclencher (Nb chutes V à déclencher). La première chute de tension démarrera le temporisateur. Le nombre de chutes de tension sera réinitialisé si le temporisateur expire. Le temporisateur sera également réinitialisé si la valeur maximale Nb chutes V à déclencher est atteinte.</i>	


LVRT[1] . Vdém<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.90Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Une chute de tension est détectée si la tension mesurée est inférieure à ce seuil.</i>	


LVRT[1] . Vrepris>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.93Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>La tension est rétablie si la tension mesurée est supérieure à ce seuil.</i>	


LVRT[1] . V(t1) LVRT[1] . V(t2)	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.00Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Valeur de tension d'un point V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	


LVRT[1] . t1	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
	<i>Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	


LVRT[1] . t2 LVRT[1] . t3	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.15s	0.00s ... 20.00s	P.2
	<i>Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	

LVRT[1] . V(t3)	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
LVRT[1] . V(t4)		
0.70Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Valeur de tension d'un point V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	

LVRT[1] . t4	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.70s	0.00s ... 20.00s	P.2
	<i>Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	

LVRT[1] . V(t5)	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
...		
LVRT[1] . V(t10)		
0.90Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Valeur de tension d'un point V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	

LVRT[1] . t5	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
1.50s	0.00s ... 20.00s	P.2
	<i>Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	

LVRT[1] . t6	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
...		
LVRT[1] . t10		
3.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
	<i>Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	

9.21.4 LVRT[1]: Commandes directes

LVRT[1] . Réi Cr LVRT	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
●	Réinitialiser le nombre total de chutes de tension et réinitialiser le nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.	

9.21.5 LVRT[1]: États des entrées

LVRT[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

LVRT[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

LVRT[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

9.21.6 LVRT[1]: Signaux (états des sorties)

LVRT[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↑	Signal : actif

LVRT[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↑	Signal : Alarme de l'étage de tension

LVRT[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↑	Signal : Décl

LVRT[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Blocage externe</i>
LVRT[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
LVRT[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Alarme L1</i>
LVRT[1] . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Alarme L2</i>
LVRT[1] . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Alarme L3</i>
LVRT[1] . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
LVRT[1] . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
LVRT[1] . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
LVRT[1] . t-LVRT exéc	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
↳	<i>Signal: t-LVRT exéc</i>

9.21.7 LVRT[1]: Compteurs

LVRT[1] . NumOf Vdips in t-LVRT	[Utilisat / Nb et RevData / LVRT[1]]
--	--------------------------------------

#	<i>Nombre de chutes de tension pendant t-LVRT</i>
---	---

LVRT[1] . Cr nb tot chutes V	[Utilisat / Nb et RevData / LVRT[1]]
-------------------------------------	--------------------------------------

#	<i>Nombre total de chutes de tension.</i>
---	---


LVRT[1] . Cr nb tot chutes V à déclenc	[Utilisat / Nb et RevData / LVRT[1]]
---	--------------------------------------


#	<i>Nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.</i>
---	---

9.22 VG[1] ... VG[2]


Étage de tension résiduelle


9.22.1 VG[1]: Paramètres d'organisation

VG[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », V>, V< ↳ Organis module.	S.3
	Étage de tension résiduelle, mode de fonctionnement général	



VG[1] . Seulement surv.	[Organis module]	
no	no, oui ↳ oui/no.	S.3
	Étage de tension résiduelle, en cas de réglage sur « Oui » : la fonction est limitée à une fonction de supervision, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alarme générale, de déclenchement général ni de commande de déclenchement.	



9.22.2 VG[1]: Paramètres globales



VG[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / VG[1]]	
VG[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



VG[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / VG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
Dispo seult si:		
<ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Seulement surv. = no 		
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.22.3 VG[1]: Définition du groupe de paramètres



VG[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


VG[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


VG[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Seulement surv. = no 		
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


VG[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Seulement surv. = no 		
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		



VG[1] . Source VX	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
mesuré	mesuré, calculé  Source VX.	P.2
 Sélection si VG est mesurée ou calculée (tension neutre ou résiduelle)		

VG[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai	P.2
	 Méthode mesure.	
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	


VG[1] . VG>		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
1Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	


VG[1] . VG<		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
0.8Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Seuil de tension insuffisante</i>	

VG[1] . t		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	

VG[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
	 Bloc VTS.	
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	

9.22.4 VG[1]: États des entrées

VG[1] . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

VG[1] . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

VG[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
↳ <i>Dispo seult si:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Seulement surv. = no
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.22.5 VG[1]: Signaux (états des sorties)

VG[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
↳ <i>Signal : actif</i>	

VG[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
↳ <i>Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle</i>	

VG[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
↳ <i>Signal : Décl</i>	

VG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
↳ <i>Dispo seult si:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Seulement surv. = no
	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

VG[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe</i>	

VG[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
↳ <i>Dispo seult si:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Seulement surv. = no
	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>

VG[1] . **ExBlo TripCmd**

[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]

⇅ *Dispo seult si:*



- VG[1] . Seulement surv. = no

Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement



9.23 V 012[1] ... V 012[6]



Composantes symétriques : Surveillance de la composante directe ou de la composante inverse du courant



9.23.1 V 012[1]: Paramètres d'organisation

V 012[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », V1>, V1<, V2>  Organis module.	S.3
	<i>Protection contre les déséquilibres : Surveillance du réseau de tension</i>	


9.23.2 V 012[1]: Paramètres globales


V 012[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / V 012[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.1</i>	


V 012[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / V 012[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.2</i>	


V 012[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / V 012[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.23.3 V 012[1]: Définition du groupe de paramètres


V 012[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


V 012[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		



V 012[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


V 012[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


V 012[1] . V1>	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 Surtension de composante directe		



V 012[1] . V1<	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 Tension insuffisante de la composante directe		

V 012[1] . V2>	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Surtension de composante inverse</i>	


V 012[1] . %(V2/V1)	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
	<i>Le paramètre %(V2/V1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre la tension inverse et la tension directe (% déséquilibre =V2/V1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	


V 012[1] . %(V2/V1)	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>Le paramètre %(V2/V1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre la tension inverse et la tension directe (% déséquilibre =V2/V1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	

V 012[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	

V 012[1] . Surv circ mes	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
	 Bloc VTS.	
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	

9.23.4 V 012[1]: États des entrées

V 012[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

V 012[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

V 012[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

9.23.5 V 012[1]: Signaux (états des sorties)

V 012[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
↳	Signal : actif

V 012[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
↳	Signal : Alarme de tension asymétrique

V 012[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
↳	Signal : Décl

V 012[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
↳	Signal : Commande de déclenchement

V 012[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
↳	Signal : Blocage externe


V 012[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
↳	Signal : Commande de déclenchement bloquée

V 012[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
↳	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement


9.24 f[1] ... f[6]


Module de protection de la fréquence

9.24.1 f[1]: Paramètres d'organisation


f[1] . Mode	[Organis module]	
f<	« - » ... delta phi ↳ Organis module.	S.3
	<i>Module de protection de la fréquence , mode de fonctionnement général</i>	



9.24.2 f[1]: Paramètres globales



f[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / f-Prot / f[1]]	
f[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



f[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / f-Prot / f[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.24.3 f[1]: Définition du groupe de paramètres


f[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


f[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


f[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


f[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


f[1] . f>	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Valeur d'excitation pour une fréquence excessive.</i>	


f[1] . f<	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Valeur d'excitation pour une fréquence insuffisante.</i>	


f[1] . Chute fréq.	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	<i>Chute de la fonction Fréquence. Ce réglage modifie la forme de l'hystérésis utilisée pour la protection de la fréquence.</i>	



f[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	


f[1] . df/dt	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
	<i>Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.</i>	

f[1] . t-df/dt	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement df/dt</i>	


f[1] . DF	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
	<i>Différence de fréquence de la variation maximale admissible de la vitesse moyenne de variation de la fréquence. Cette fonction est inactive si DF=0.</i>	


f[1] . DT	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
	<i>Intervalle de temps de la vitesse maximale admissible de variation de la fréquence.</i>	

f[1] . mode df/dt	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
df/dt abslu	df/dt abslu, df/dt positif, df/dt négatif  Mode.	P.2
	<i>mode df/dt</i>	

f[1] . delta phi	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
10°	1° ... 30°	P.2
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension</i>	

9.24.4 f[1]: États des entrées

f[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

f[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

f[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.24.5 f[1]: Signaux (états des sorties)

f[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>Signal : actif</i>

f[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)</i>

f[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>

f[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

f[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>Signal : Blocage externe</i>

f[1] . Blo pr V<	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>

f[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>

f[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
↳	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

f[1] . Alar. f	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
-----------------------	--

↕	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence</i>
---	--

f[1] . Alar. df/dt DF/DT	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
-----------------------------------	--

↕	<i>Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence</i>
---	---

f[1] . Alarm delta phi	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
-------------------------------	--

↕	<i>Signal : Alarme de saut de vecteur de tension</i>
---	--

f[1] . Déc. f	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
----------------------	--

↕	<i>Signal : La fréquence est supérieure à la limite.</i>
---	--

f[1] . Déc. df/dt DF/DT	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
----------------------------------	--

↕	<i>Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT</i>
---	--


f[1] . Décl delta phi	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
------------------------------	--

↕	<i>Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension</i>
---	--


9.25 PQS[1] ... PQS[6]


Protection de l'alimentation - Module

9.25.1 PQS[1]: Paramètres d'organisation


PQS[1] . Mode	[Organis module]	
P>	« - » ... S< ↳ Mode.	S.3
 Protection de l'alimentation - Module, mode de fonctionnement général		


9.25.2 PQS[1]: Paramètres globales


PQS[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / P-Prot / PQS[1]]	
PQS[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


PQS[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / P-Prot / PQS[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


9.25.3 PQS[1]: Définition du groupe de paramètres


PQS[1] . Fonction	[Param protect / Set 1..4 / P-Prot / PQS[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


PQS[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


PQS[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


PQS[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


PQS[1] . Volt MeasCircSv		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
	↳ Bloc VTS.	
	<i>Tension de surveillance du circuit de mesure</i>	


PQS[1] . Cour MeasCircSv		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif, Sys . actif	P.2
	↳ Bloc VTS.	
	<i>Courant de surveillance du circuit de mesure</i>	


PQS[1] . P>		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
1.0Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance active de surcharge. Utilisable pour surveiller les limites maximales autorisées de puissance directe des transformateurs ou de lignes aériennes. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	


PQS[1] . P<	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance active en sous-charge (ex. due à des moteurs fonctionnant à vide). Définition de Sn: $S_n = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	

PQS[1] . Pr>	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance active inverse de surcharge. Protection contre l'alimentation inverse dans le réseau d'alimentation. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	


PQS[1] . Pr<	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Sous inverse Définition de Sn: $S_n = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	


PQS[1] . Q>	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive de surcharge. Surveillance de la puissance réactive maximale autorisée du matériel électrique tel que des transformateurs ou des lignes aériennes. Si la valeur maximale est dépassée, une batterie de condensateurs peut être coupée. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	


PQS[1] . Q<	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive en sous-charge. Surveillance de la valeur minimale de la puissance réactive. Si cette valeur chute au-dessous de la valeur configurée, une batterie de condensateurs peut être coupée. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	



PQS[1] . Qr>	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive inverse de surcharge. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	

PQS[1] . Qr<	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Sous inverse Définition de Sn: $S_n = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	


PQS[1] . S>	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente de surcharge. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 \cdot \text{valeur nominale VT} \cdot \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	


PQS[1] . S<	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente en sous-charge. Définition de Sn: $S_n = 1.7321 \cdot \text{valeur nominale VT} \cdot \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	

PQS[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.00s	0.00s ... 1100.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	


PQS[1] . PowMeasMethod	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
DFT	DFT, Eff  PowMeasMethod.	P.2
	<i>Détermine si les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces ou de la transformée de Fourier (DFT).</i>	

9.25.4 PQS[1]: États des entrées

PQS[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]	
PQS[1] . ExBlo2-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>	

PQS[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.25.5 PQS[1]: Signaux (états des sorties)


PQS[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]	
	<i>Signal : actif</i>	

PQS[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 <i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>	
PQS[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 <i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>	
PQS[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
PQS[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
PQS[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
PQS[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.26 PF[1] ... PF[2]


Facteur de puissance - Module

9.26.1 PF[1]: Paramètres d'organisation


PF[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
	<i>Facteur de puissance - Module, mode de fonctionnement général</i>	


9.26.2 PF[1]: Paramètres globales


PF[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / PF-Prot / PF[1]]	
PF[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


PF[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / PF-Prot / PF[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.26.3 PF[1]: Définition du groupe de paramètres


PF[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


PF[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	



PF[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


PF[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


PF[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai	P.2
	↳ Méthode mesure.	
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	


PF[1] . Mode déc		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
I ret/V	I avan/V, I ret/V	P.2
	↳ Mode.	
	<i>Mode Déclenchement. Le module doit-il être déclenché si le phaseur de courant avance le phaseur de tension = Avance ? Ou le module doit-il être déclenché si le phaseur de courant retarde le phaseur de tension = Retard ?</i>	


PF[1] . Décl PF		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
0.8	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Il s'agit du facteur de puissance pour lequel le relais est excité.</i>	

PF[1] . Réin Mod	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
I avan/V	I avan/V, I ret/V  Mode.	P.2
	<i>Mode Déclenchement. Le module doit-il être déclenché si le phaseur de courant avance le phaseur de tension = Avance ? Ou le module doit-il être déclenché si le phaseur de courant retarde le phaseur de tension = Retard ?</i>	

PF[1] . Réin PF	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
0.99	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Ce paramètre est le facteur de puissance pour lequel le relais réinitialise le déclenchement du facteur de puissance. Cela est similaire à la configuration d'un hystérésis du paramètre de déclenchement.</i>	


PF[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	

PF[1] . Comp av décl	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Temps d'excitation (avant déclenchement) du signal de compensation. Lorsque cette temporisation s'est écoulée, le signal de compensation est activé.</i>	

PF[1] . Comp apr décl	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Temps après déclenchement du signal de compensation. Lorsque cette temporisation s'est écoulée, le signal de compensation est désactivé.</i>	

9.26.4 PF[1]: États des entrées

PF[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]	
PF[1] . ExBlo2-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>	

PF[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.26.5 PF[1]: Signaux (états des sorties)

PF[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : actif</i>	
PF[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : Alarme de facteur de puissance</i>	
PF[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : Déclenchement sur facteur de puissance</i>	
PF[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
PF[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : Blocage externe</i>	
PF[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
PF[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
PF[1] . Compensatr	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : Signal de compensation</i>	
PF[1] . Impossible	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
⇅ <i>Signal : Alarme de facteur de puissance impossible</i>	



9.27 Q->&V<



Q->&V<

9.27.1 Q->&V<: Paramètres d'organisation



Q->&V< . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		

9.27.2 Q->&V<: Paramètres globales


Q->&V< . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Q->&V<]	
Q->&V< . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


Q->&V< . Sens d'alimentation	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Q->&V<]	
Positif	Positif, Négatif  Sens d'alimentation.	P.2
 Ce paramètre permet d'inverser le sens de la puissance active et réactive dans le module QV (inversion de polarité).		


9.27.3 Q->&V<: Définition du groupe de paramètres


Q->&V< . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


Q->&V< . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
<p>🔗 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</p>		
Q->&V< . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Paramètres généraux]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif ↳ Bloc VTS.	P.2
<p>🔗 Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</p>		
Q->&V< . QV-Méthod		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
Surv angle de charge	Surv angle de charge, Surv puiss réactive pure ↳ Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive.	P.2
<p>🔗 Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive</p>		
Q->&V< . I1 Débloc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
actif	<p>If: Q->&V< . QV-Méthod = Surv angle de charge</p> <ul style="list-style-type: none"> • actif <p>If: Q->&V< . QV-Méthod = Surv puiss réactive pure</p> <ul style="list-style-type: none"> • inactif, actif <p>↳ I1 Débloc.</p>	P.2
<p>🔗 Critère d'activation du "Courant minimal I1".</p>		


Q->&V< . I1 min QV		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
0.10In	0.01In ... 0.20In	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . I1 Débloc = actif 		
 <i>L'activation d'un "Courant minimal I1" du courant nominal de la source d'énergie (distribuée) peut empêcher un déclenchement intempestif.</i>		

Q->&V< . VLL< QV		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
0.85Vn	0.70Vn ... 1.00Vn	P.2
 <i>Seuil de tension insuffisante (tension ligne/ligne !)</i>		


Q->&V< . Puiss Phi		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
3°	0° ... 10°	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . QV-Méthod = Surv angle de charge 		
 <i>Déclenchement puissance Phi (réseau à composante directe)</i>		


Q->&V< . Q min QV		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
0.05Sn	0.01Sn ... 0.20Sn	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . QV-Méthod = Surv puiss réactive pure 		
 <i>Déclenchement de la puissance réactive (réseau à composante directe)</i>		

Q->&V< . t1-QV		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
0.5s	0.00s ... 2.00s	P.2
 <i>Première temporisation. Si cette temporisation est écoulée, un signal de déclenchement est émis vers la source d'énergie (locale).</i>		


Q->&V< . t2-QV	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
0.5s	0.00s ... 4.00s P.2
	<i>Deuxième temporisation. Si cette temporisation est écoulée, un signal de déclenchement est émis vers le PCC (point de couplage commun)</i>


9.27.4 Q->&V<: États des entrées


Q->&V< . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>


Q->&V< . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>


9.27.5 Q->&V<: Signaux (états des sorties)

Q->&V< . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Signal : actif</i>

Q->&V< . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Signal : Alarme de protection de tension insuffisante de la puissance réactive</i>

Q->&V< . Générat. distrib. de découp.	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)</i>

Q->&V< . Découplage PCC	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Signal : Découplage au point de couplage commun</i>

Q->&V< . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Signal : Blocage externe</i>

Q->&V< . **Déf fus. blo TT** [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]

⤴ *Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)*

Q->&V< . **Angl charge** [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]

⤴ *Signal : Dépassement de l'angle de charge admissible*

Q->&V< . **Seuil puiss réactive** [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]

⤴ *Signal : Dépassement du seuil de puissance réactive admissible*


Q->&V< . **VLL faible** [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]

⤴ *Signal : Tension ligne/ligne insuffisante*


9.28 Recon[1] ... Recon[2]


Reconnexion


9.28.1 Recon[1]: Paramètres d'organisation


Recon[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		


9.28.2 Recon[1]: Paramètres globales

Recon[1] . ExBlo1 Recon[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


Recon[1] . Débl ext V PCC Fc	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Signal de déblocage par le point de couplage commun. La tension ligne/ligne est supérieure à 95 % de VN.		


Recon[1] . Déf fu ex TT PCC	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Empl EN X6 . EN 8 ↳ 1..n, ent num.	P.2
 Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).		


Recon[1] . reconnecté	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).		


Recon[1] . Découplage1 ... Recon[1] . Découplage6	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Découplage]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ Fonctions de découplage.	P.2
 Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.		


9.28.3 Recon[1]: Définition du groupe de paramètres


Recon[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


Recon[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


Recon[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
	↳ Bloc VTS.	
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	


Recon[1] . Débloc ext V PCC Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	<i>Activer le signal de déblocage du point de couplage commun. La tension ligne/ligne est supérieure à 95 % de VN.</i>	


Recon[1] . Cond débloc réencl		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]
Les deux	V Débloc interne, Débl ext V PCC Fc, Les deux	P.2
	↳ Cond débloc réencl.	
	<i>Ce paramètre garantit que la tension secteur est rétablie.</i>	


Recon[1] . Déf fu ex TT PCC Fk		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]
inactif	inactif, actif	P.2
<i>Dispo seult si:</i>	↳ Mode.	
<ul style="list-style-type: none"> • Recon[1] . Cond débloc réencl = Débl ext V PCC Fc • Recon[1] . Cond débloc réencl = Les deux 		
	<i>Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).</i>	


Recon[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai, V glisst moy Supv	P.2
	↳ Méthode mesure.	
	<i>Méthode de mesure : fondamental ou efficace ou \supervision de la tension mobile moyenne"</i>	

Recon[1] . VLL< Débloc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
1.10Vn	1.00Vn ... 1.50Vn	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Recon[1] . Cond débloc réencl = V Débloc interne • Recon[1] . Cond débloc réencl = Les deux 		
 <i>Tension maximale (ligne à ligne) de réenclenchement (tension de rétablissement)</i>		

Recon[1] . Débloc VLL>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
0.95Vn	0.70Vn ... 1.00Vn	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Recon[1] . Cond débloc réencl = V Débloc interne • Recon[1] . Cond débloc réencl = Les deux 		
 <i>Tension minimale (ligne/ligne) de réenclenchement (tension de rétablissement)</i>		

Recon[1] . f>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
50.05Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
 <i>Limite supérieure de fréquence pour le réenclenchement</i>		

Recon[1] . f<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
47.5Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
 <i>Limite inférieure de tension (ligne/ligne) de réenclenchement (tension de rétablissement)</i>		

Recon[1] . Bloc. Tps Mise en service	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
600s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 <i>Étage de temps (retard) pour le réenclenchement des sources d'énergie. Selon notre expérience, le délai de mise en service est d'approximativement 10 - 15 minutes.</i>		

9.28.4 Recon[1]: États des entrées

Recon[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
↓ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Recon[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
↓ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Recon[1] . Débl ext V PCC Fc-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
↓ État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)	
Recon[1] . Déf fu ex TT PCC-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
↓ État entrée module: Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).	
Recon[1] . reconnecté-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
↓ Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).	
Recon[1] . Découplage1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
...	
Recon[1] . Découplage6-I	
↓ Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.	

9.28.5 Recon[1]: Signaux (états des sorties)

Recon[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
↑ Signal : actif	
Recon[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
↑ Signal : Blocage externe	
Recon[1] . Bloc. par superv. du circ. de mes.	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
↑ Signal: Module bloqué par la supervision du circuit de mesure	



Recon[1] . **Débloc source énergie** [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]

↕ *Signal : déblocage de la source d'énergie.*



9.29 UFLS



Délestage de charge de sous-fréquence basé sur la direction du flux de puissance active



9.29.1 UFLS: Paramètres d'organisation



UFLS . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		



9.29.2 UFLS: Paramètres globales



UFLS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
UFLS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



UFLS . Ex Pdir	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Ignore (bloc) l'évaluation de la direction du flux de puissance. Il en résulte une fréquence classique basée sur la fonction de délestage de charge. Lorsque cette fonction est définie et active, la fonctionnalité du module se transforme en délestage de charge conventionnel, uniquement basé sur la fréquence.		



UFLS . P Block dir	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
négative	positive, négative  P Block dir.	P.2
 Par le biais de ce paramètre, la direction de bloc de la puissance active peut être inversée avec cette (inversion du signe).		

UFLS . AdaptSet 1	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>	



UFLS . AdaptSet 2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 2</i>	


UFLS . AdaptSet 3	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 3</i>	


UFLS . AdaptSet 4	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 4</i>	


UFLS . AdaptSet 5	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 5</i>	


9.29.3 UFLS: Définition du groupe de paramètres


UFLS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


UFLS . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


UFLS . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Paramètres généraux]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
	↳ Bloc VTS.	
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	


UFLS . Méthode UFLS		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]
Aucun Pdir / Ex Pdir	Aucun Pdir / Ex Pdir, Surveillance de l'angle de charge, Surveillance de la puissance active pure	P.2
	↳ Méthode UFLS.	
	<i>Comment la puissance active doit être prise en compte.</i>	


UFLS . I1 Débloc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]
inactif	Si: UFLS . Méthode UFLS = Aucun Pdir / Ex Pdir	P.2
	• inactif	
	Si: UFLS . Méthode UFLS = Surveillance de l'angle de charge	
	• actif	
	Si: UFLS . Méthode UFLS = Surveillance de la puissance active pure	
	• inactif, actif	
	↳ I1 Débloc.	
	<i>"I courant minimum" afin d'éviter un déclenchement intempestif. Le module sera libéré si le courant dépasse cette valeur.</i>	


UFLS . I1 min	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
0.05In	0.02In ... 0.20In	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • UFLS . I1 Débloc = actif 		
	<i>Courant minimum</i>	

UFLS . VLL min	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
0.70Vn	0.50Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Tension minimale</i>	


UFLS . Angl charge	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
5°	0° ... 10°	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • UFLS . Méthode UFLS = Surveillanccce de l'angle de charge 		
⊕ Adapt. param.		
	<i>Déclenchement puissance Phi (réseau à composante directe)</i>	


UFLS . P min	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
0.05Sn	0.01Sn ... 0.10Sn	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • UFLS . Méthode UFLS = Surveillance de la puissance active pure 		
⊕ Adapt. param.		
	<i>Valeur minimale (seuil) pour la puissance active</i>	


UFLS . f<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]
49.00Hz ↻ Adapt. param.	45.00Hz ... 65.00Hz P.2
 <i>Seuil de sous-fréquence</i>	


UFLS . t-UFLS	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]
0.1s ↻ Adapt. param.	0.00s ... 300.00s P.2
 <i>Délai de déclenchement</i>	


9.29.4 UFLS: États des entrées


UFLS . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>	


UFLS . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>	

UFLS . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>	

UFLS . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>	

UFLS . AdaptSet5-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif5</i>	

UFLS . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

UFLS . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

UFLS . Ex Pdir-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↓	<i>Ignore (bloc) l'évaluation de la direction du flux de puissance. Il en résulte une fréquence classique basée sur la fonction de délestage de charge. Lorsque cette fonction est définie et active, la fonctionnalité du module se transforme en délestage de charge conventionnel, uniquement basé sur la fréquence.</i>

9.29.5 UFLS: Signaux (états des sorties)

UFLS . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↑	<i>Signal : actif</i>

UFLS . Alarme	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↑	<i>Signal : Alarme P ->&f<</i>

UFLS . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↑	<i>Signal: Signal : Décl</i>










UFLS . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↑	<i>Signal : Blocage externe</i>

UFLS . Déf fus. blo TT	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↑	<i>Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)</i>

UFLS . I1 Débloc	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↑	<i>Signal: "I courant minimum" afin d'éviter un déclenchement intempestif. Le module sera libéré si le courant dépasse cette valeur.</i>

UFLS . VLL min	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↑	<i>Signal: Tension minimale</i>


UFLS . Angl charge	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
↑	<i>Signal: Déclenchement puissance Phi (réseau à composante directe)</i>

UFLS . P min	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Valeur minimale (seuil) pour la puissance active</i>	
UFLS . Délestage de charge P Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Délestage de charge bloqué basé sur l'évaluation de la puissance active</i>	
UFLS . f<	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Seuil de sous-fréquence</i>	
UFLS . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>	
UFLS . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>	
UFLS . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>	
UFLS . AdaptSet 3	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>	
UFLS . AdaptSet 4	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>	
UFLS . AdaptSet 5	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 5</i>	


9.30 Sync


Contr synchr


9.30.1 Sync: Paramètres d'organisation


Sync . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
	<i>Contr synchr, mode de fonctionnement général</i>	

9.30.2 Sync: Paramètres globales


Sync . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Sync]	
Sync . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	C.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Sync . Dériv	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Sync]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
	<i>Le contrôle de la synchronisation est ignoré si l'état du signal affecté (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.</i>	


Sync . Détec pos CB	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Sync]	
SG[1] . Pos	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ Gestr disj.	C.2
	<i>Condition de détection de la commutation du disjoncteur.</i>	






Sync . CBCloseInitiate	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Sync]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, SyncRequestList.	C.2
	<i>Lancement de la fermeture du disjoncteur avec contrôle du synchronisme provenant de n'importe quelle source de commande (ex. pupitre opérateur / système SCADA). Si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai', la fermeture du disjoncteur se produit (origine du déclenchement).</i>	









9.30.3 Sync: Définition du groupe de paramètres


Sync . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


Sync . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

Sync . Dériv Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Autorisation d'ignorer le contrôle de la synchronisation si le signal d'état affecté au paramètre du même nom dans les paramètres globaux (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.</i>	


Sync . SyncMode	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Mode/ Heures]	
System2System	System2System, Generator2System ↳ SyncMode.	P.2
	<i>Mode Contrôle de la synchronisation : GENERATOR2SYSTEM = synchronisation de la génératrice avec le réseau (lancement de la fermeture du disjoncteur nécessaire). SYSTEM2SYSTEM = contrôle de la synchronisation entre 2 réseaux (autonome, aucune information du disjoncteur nécessaire)</i>	
Sync . t-MaxCBCloseDelay	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Mode/ Heures]	
0.05s	0.00s ... 300.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sync . SyncMode = Generator2System 	
	<i>Retard maximal de la fermeture du disjoncteur (utilisé uniquement en mode de fonctionnement GÉNÉRATEUR-SYSTÈME et essentiel pour une commutation synchronisée correcte)</i>	
Sync . t-MaxSyncSuperv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Mode/ Heures]	
30.00s	0.00s ... 3000.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sync . SyncMode = Generator2System 	
	<i>Temporisation Synchron-Fonctionnement : Temps maximal autorisé pour la synchronisation après le début d'une fermeture. Utilisé uniquement pour le mode de fonctionnement GENERATOR2SYSTEM.</i>	
Sync . MinLiveBusVoltage	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.65Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Tension minimale du bus (bus sous tension détecté lorsque les tensions des 3 phases sont supérieures à cette limite).</i>	
Sync . MaxDeadBusVoltage	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.03Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Tension maximale du bus hors circuit (bus hors tension détecté lorsque les tensions des 3 phases sont inférieures à cette limite).</i>	


Sync . MinLiveLineVoltage	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.65Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Tension minimale d'une ligne (ligne sous tension détectée lorsque la tension est supérieure à cette limite).</i>	
Sync . MaxDeadLineVoltage	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.03Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Tension maximale d'une ligne hors circuit (ligne hors tension détectée lorsque la tension est inférieure à cette limite).</i>	
Sync . t-VoltDead	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.167s	0.000s ... 300.000s	P.2
	<i>Temps mort tension (l'état hors tension d'un bus/ligne est accepté uniquement si la tension chute au-dessous de la tension de temps mort plus longue que cette durée configurée).</i>	
Sync . MaxVoltageDiff	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Conditions]	
0.24Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Différence maximale de tension entre les phaseurs de bus et de ligne (Delta V) pour le synchronisme (liée à la tension nominale secondaire)</i>	
Sync . MaxSlipFrequency	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Conditions]	
0.20Hz	0.01Hz ... 2.00Hz	P.2
	<i>Différence maximale de fréquence (glissement : Delta f) entre les tensions de bus et de ligne autorisée pour le synchronisme</i>	
Sync . MaxAngleDiff	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Conditions]	
20°	1° ... 60°	P.2
	<i>Différence maximale d'angle de phase (Delta Phi en degrés) entre les tensions de bus et de ligne autorisée pour le synchronisme</i>	
Sync . DBDL	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Ignorer]	
inactif	inactif, actif	P.2
	 actif/inactif.	
	<i>Activer/désactiver les priorités de bus et ligne hors tension</i>	


Sync . DBLL	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Ignorer]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
 Activer/désactiver les priorités de bus hors tension et de ligne sous tension	


Sync . LBDL	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Ignorer]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
 Activer/désactiver les priorités de bus sous tension et de ligne hors tension	

9.30.4 Sync: États des entrées


Sync . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

Sync . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

Sync . Dériv-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
 État entrée module: Le contrôle de la synchronisation est ignoré si l'état du signal affecté (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.	

Sync . CBCloseInitiate-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
 État entrée module: Lancement de la fermeture du disjoncteur avec contrôle du synchronisme provenant de n'importe quelle source de commande (ex. pupitre opérateur / système SCADA). Si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai', la fermeture du disjoncteur se produit (origine du déclenchement).	

9.30.5 Sync: Signaux (états des sorties)

Sync . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
 Signal : actif	

Sync . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal : Blocage externe</i>
Sync . LiveBus	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Marqueur de bus sous tension : 1=bus sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension du bus</i>
Sync . LiveLine	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Marqueur de ligne sous tension : 1=ligne sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension de la ligne</i>
Sync . SynchronRunTiming	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Temporisation Synchron/Fonctionnement en cours (cette temporisation commence au lancement de la fermeture et s'arrête si le disjoncteur est fermé. La temporisation écoulée signifie que la synchronisation a échoué).</i>
Sync . SynchronFailed	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Ce signal indique l'échec de la synchronisation. Il est réglé sur 5 s lorsque le disjoncteur est toujours ouvert lorsque la temporisation Synchron/Fonctionnement a expiré.</i>
Sync . SyncOverridden	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal:Le contrôle du synchronisme est ignoré parce qu'une des conditions de priorité du synchronisme (DB/DL ou ExtBypass) est remplie.</i>
Sync . VDiffTooHigh	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Différence de tension trop élevée entre le bus et la ligne.</i>
Sync . SlipTooHigh	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Différence de fréquence (glissement de fréquence) trop élevée entre les tensions de bus et de ligne.</i>
Sync . AngleDiffTooHigh	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Différence d'angle de phase trop élevée entre le bus et la ligne.</i>
Sync . Sys-in-Sync	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Les tensions du bus et de la ligne sont en synchronisme d'après les conditions de synchronisme du réseau.</i>

Sync . Prêt à fermer	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
↕	<i>Signal: Prêt à fermer</i>

9.30.6 Sync: Valeurs mesurées

Sync . Glis fréq	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Glissement Fréq</i>

Sync . Diff volt	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Différence de tension entre le bus et la ligne.</i>

Sync . Diff angle	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Déphasage entre les tensions du bus et de la ligne.</i>

Sync . f Bus	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Fréquence du bus</i>

Sync . f Lign	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Fréquence de la ligne</i>

Sync . V Bus	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Tension du bus</i>

Sync . V Lign	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Tension de la ligne</i>


Sync . Angle bus	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Angle du bus (référence)</i>

Sync . Angle lig	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
↕	<i>Angle de la ligne</i>


9.31 V/f>[1] ... V/f>[2]


Surexcitation

9.31.1 V/f>[1]: Paramètres d'organisation


V/f>[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 Surexcitation, mode de fonctionnement général		


9.31.2 V/f>[1]: Paramètres globales


V/f>[1] . ExBlo1 V/f>[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


V/f>[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


9.31.3 V/f>[1]: Définition du groupe de paramètres


V/f>[1] . Fonction	[Param protect / Set 1..4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


V/f>[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


V/f>[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


V/f>[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

V/f>[1] . V/f>	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
100.0%	80.0% ... 400.0%	P.2
	<i>Si cette valeur est dépassée, la fonction est activée.</i>	


V/f>[1] . Form courbe	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
DEFT	DEFT, Inv A, Inv B, Inv C ↳ Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f..	P.2
	<i>Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.</i>	


V/f>[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
1.00s	0.00s ... 600.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	


V/f>[1] . t-multiplica	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
1.00	0.05 ... 600.00 P.2
	<i>Multiplicateur de temps pour la caractéristique inverse.</i>

V/f>[1] . t-réin	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
1.0s	0.0s ... 1000.0s P.2
	<i>Réinitialiser le temps de la caractéristique inverse.</i>


9.31.4 V/f>[1]: États des entrées


V/f>[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>


V/f>[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

V/f>[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.31.5 V/f>[1]: Signaux (états des sorties)

V/f>[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Signal : actif</i>

V/f>[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Signal: Alarme de surexcitation</i>

V/f>[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Signal : Décl</i>

V/f>[1] . **TripCmd**

[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds]

[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]

 *Signal : Commande de déclenchement*
V/f>[1] . **ExBlo**


[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]

 *Signal : Blocage externe*
V/f>[1] . **Blo TripCmd**

[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]

 *Signal : Commande de déclenchement bloquée*
V/f>[1] . **ExBlo TripCmd**


[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]

 *Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement*


9.32 SOTF


Commutation sur défaut - Module


9.32.1 SOTF: Paramètres d'organisation


SOTF . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		


9.32.2 SOTF: Paramètres globales


SOTF . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
W1	W1, W2 ↳ Côté enrout TC.	P.2
 Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur		

SOTF . Mode	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB Et I<, CB manuel ON, SOTF ext ↳ Mode.	P.2
 mode de fonctionnement général		


SOTF . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
SOTF . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


SOTF . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


SOTF . SG affecté	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
. SG[1]	« - », . SG[1], . SG[2], . SG[3], . SG[4], . SG[5], . SG[6] ↳ Lst dis.	P.2
	<i>Appareillage de connexion affecté</i>	


SOTF . SOTF ext	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
	<i>Commutation sur défaut externe</i>	


9.32.3 SOTF: Définition du groupe de paramètres

SOTF . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

SOTF . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


SOTF . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	


SOTF . I<	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.</i>	

SOTF . t-activ	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Pendant le fonctionnement de cette temporisation, et lorsque le module n'est pas bloqué, le module de commutation sur défaut est armé.</i>	

9.32.4 SOTF: États des entrées

SOTF . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
SOTF . ExBlo2-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>	

SOTF . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>	

SOTF . SOTF ext-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>État d'entrée d'un module : Alarme de commutation sur défaut externe</i>	

9.32.5 SOTF: Signaux (états des sorties)


SOTF . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>Signal : actif</i>	

SOTF . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
⬆	<i>Signal : Blocage externe</i>
SOTF . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
⬆	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
SOTF . activé	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
⬆	<i>Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.</i>
SOTF . I<	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
⬆	<i>Signal : Pas de courant de charge.</i>


9.33 CLPU


Module d'excitation de charge à froid


9.33.1 CLPU: Paramètres d'organisation


CLPU . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		


9.33.2 CLPU: Paramètres globales

CLPU . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
W1	W1, W2 ↳ Côté enrout TC.	P.2
 Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur		


CLPU . Mode	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB Ou I<, Pos CB Et I< ↳ Mode.	P.2
 mode de fonctionnement général		


CLPU . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
CLPU . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


CLPU . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


CLPU . Détec pos CB	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
SG[1] . Pos	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ Gestr disj.	P.2
	<i>Condition de détection de la commutation du disjoncteur.</i>	


9.33.3 CLPU: Définition du groupe de paramètres


CLPU . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


CLPU . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


CLPU . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	

CLPU . t-char Off	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]
1.00s	0.00s ... 7200.00s P.2
	<i>Sélectionner le temps de coupure nécessaire pour qu'une charge soit considérée froide. Si la temporisation d'excitation (délai) est expirée, un signal de charge froide est émis.</i>

CLPU . t-max boc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]
1.00s	0.00s ... 300.00s P.2
	<i>Sélectionner la durée de l'appel de courant de la charge froide. Si la temporisation de déblocage (délai) est expirée, un signal de charge chaude est émis.</i>


CLPU . I<	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]
0.01In	0.01In ... 1.00In P.2
	<i>Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.</i>

CLPU . Seuil	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]
1.2In	0.10In ... 4.00In P.2
	<i>Configurer le seuil d'appel de courant de la charge.</i>

CLPU . Tps établis	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]
1.00s	0.00s ... 300.00s P.2
	<i>Sélectionner la durée de l'appel de courant de la charge froide</i>

9.33.4 CLPU: États des entrées

CLPU . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
CLPU . ExBlo2-I	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>

CLPU . Ex rev Inter-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>



9.33.5 CLPU: Signaux (états des sorties)

CLPU . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>actif</i>	
CLPU . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>	
CLPU . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Verrouillage externe</i>	
CLPU . activé	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Charge froide activée</i>	
CLPU . déecté	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Charge froide détectée</i>	
CLPU . I<	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Pas de courant de charge.</i>	
CLPU . Ap cou char	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Appel de courant de la charge</i>	
CLPU . Tps établis	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Temps d'établissement</i>	



9.34 ExP[1] ... ExP[4]



Module de protection externe



9.34.1 ExP[1]: Paramètres d'organisation


ExP[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.34.2 ExP[1]: Paramètres globales


ExP[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
ExP[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


ExP[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


ExP[1] . Alarm	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	


ExP[1] . Décl	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.34.3 ExP[1]: Définition du groupe de paramètres

ExP[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

ExP[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

ExP[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

ExP[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

9.34.4 Exp[1]: États des entrées

Exp[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Exp[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Exp[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
Exp[1] . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Alarme	
Exp[1] . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Décl	

9.34.5 Exp[1]: Signaux (états des sorties)


Exp[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ Signal : actif	
Exp[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ Signal : Alarme	
Exp[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ Signal : Décl	
Exp[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Exp / Exp[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement	

ExP[1] . **ExBlo**

[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]

 *Signal : Blocage externe*ExP[1] . **Blo TripCmd**

[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]

 *Signal : Commande de déclenchement bloquée*ExP[1] . **ExBlo TripCmd**


[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]

 *Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement*


9.35 Ext press soud


Pression soudaine


9.35.1 Ext press soud: Paramètres d'organisation


Ext press soud . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.35.2 Ext press soud: Paramètres globales


Ext press soud . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Ext press soud]	
Ext press soud . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Ext press soud . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Ext press soud]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Ext press soud . Alarm	[Param protect / Para glob prot / Ext press soud]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	


Ext press soud . Décl	[Param protect / Para glob prot / Ext press soud]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.35.3 Ext press soud: Définition du groupe de paramètres

Ext press soud . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Ext press soud]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

Ext press soud . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Ext press soud]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

Ext press soud . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Ext press soud]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

Ext press soud . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Ext press soud]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

9.35.4 Ext press soud: États des entrées

Ext press soud . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Ext press soud . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Ext press soud . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
Ext press soud . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Alarme	
Ext press soud . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Décl	

9.35.5 Ext press soud: Signaux (états des sorties)


Ext press soud . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ Signal : actif	
Ext press soud . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ Signal : Alarme	
Ext press soud . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ Signal : Décl	
Ext press soud . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ Signal : Commande de déclenchement	

Ext press soud . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>	
Ext press soud . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement bloquée</i>	
Ext press soud . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↑ Signal : <i>Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.36 Temp hui ext


Température d'huile extérieure


9.36.1 Temp hui ext: Paramètres d'organisation


Temp hui ext . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.36.2 Temp hui ext: Paramètres globales


Temp hui ext . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Temp hui ext]	
Temp hui ext . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Temp hui ext . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Temp hui ext]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Temp hui ext . Alarm	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Temp hui ext]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	


Temp hui ext . Décl	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Temp hui ext]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.36.3 Temp hui ext: Définition du groupe de paramètres

Temp hui ext . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Temp hui ext]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

Temp hui ext . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Temp hui ext]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

Temp hui ext . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Temp hui ext]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

Temp hui ext . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Temp hui ext]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

9.36.4 Temp hui ext: États des entrées

Temp hui ext . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Temp hui ext . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Temp hui ext . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
Temp hui ext . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ État d'entrée d'un module : Alarme	
Temp hui ext . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ État d'entrée d'un module : Décl	

9.36.5 Temp hui ext: Signaux (états des sorties)

Temp hui ext . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ Signal : actif	
Temp hui ext . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ Signal : Alarme	
Temp hui ext . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ Signal : Décl	
Temp hui ext . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
↳ Signal : Commande de déclenchement	

Temp hui ext . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
-----------------------------	---

↑↓	<i>Signal : Blocage externe</i>
----	---------------------------------

Temp hui ext . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
-----------------------------------	---

↑↓	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
----	---


Temp hui ext . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
-------------------------------------	---

↑↓	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
----	---


9.37 Surv temp ext[1] ... Surv temp ext[3]


Surveillance de la température extérieure


9.37.1 Surv temp ext[1]: Paramètres d'organisation


Surv temp ext[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
 Module de protection externe, mode de fonctionnement général		

9.37.2 Surv temp ext[1]: Paramètres globales


Surv temp ext[1] . ExBlo1 Surv temp ext[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


Surv temp ext[1] . Alarm	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Affectation d'une alarme externe		


Surv temp ext[1] . Décl	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>		

9.37.3 Surv temp ext[1]: Définition du groupe de paramètres

Surv temp ext[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

Surv temp ext[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		

Surv temp ext[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 <i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>		

Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>		

9.37.4 Surv temp ext[1]: États des entrées

Surv temp ext[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Surv temp ext[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Surv temp ext[1] . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Alarme
Surv temp ext[1] . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Décl

9.37.5 Surv temp ext[1]: Signaux (états des sorties)

Surv temp ext[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↑	Signal : actif
Surv temp ext[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↑	Signal : Alarme
Surv temp ext[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↑	Signal : Décl
Surv temp ext[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
↑	Signal : Commande de déclenchement

Surv temp ext[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
---------------------------------	---

↕	<i>Signal : Blocage externe</i>
---	---------------------------------

Surv temp ext[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
---------------------------------------	---

↕	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
---	---



Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
---	---



↕	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
---	---


9.38 URTD

Détecteur polyvalent de température d'une résistance



9.38.1 URTD: Paramètres globales

URTD . Unité tempér	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]	
Celsius	Celsius, Fahrenheit  Units.	P.2
 Unité tempér		

URTD . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]	
permanent	permanent, Timeout  Mode.	P.2
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

URTD . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
• URTD . Force Mode = Timeout		
	<i>L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.</i>	

9.38.2 URTD: Commandes directes

URTD . Fonction	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.1
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

URTD . Force W1 L1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	

URTD . Force W1 L2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	

URTD . Force W1 L3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	

URTD . Force W2 L1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	

URTD . Force W2 L2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	

URTD . Force W2 L3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	

URTD . Force Amb1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température ambiante</i>	

URTD . Force Amb2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température ambiante</i>	

URTD . Force Aux1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température auxiliaire</i>	






URTD . Force Aux2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température auxiliaire</i>	

URTD . Force Aux3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température auxiliaire</i>	





URTD . Force Aux4	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Valeur mesurée : Température auxiliaire</i>	






9.38.3 URTD: Signaux (états des sorties)

URTD . W1L1 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enroulement1 Phase L1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . W1L2 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enroulement1 Phase L2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . W1L3 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enroulement1 Phase L3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . W2L1 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enroulement2 Phase L1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . W2L2 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enroulement2 Phase L2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . W2L3 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enroulement2 Phase L3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Amb1 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Ambiante1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Amb2 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Ambiante2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Aux1 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Auxiliaire1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	

URTD . Aux2 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Auxiliaire2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Aux3 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Auxiliaire3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Aux4 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Auxiliaire4, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : canal de surveillance URTD. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que tous les canaux RTD fonctionnent normalement.)</i>	
URTD . Connexion active	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : une connexion active existe entre le détecteur de température (URTD) et le relais de protection.</i>	
URTD . Sorts forcé	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>	

9.38.4 URTD: Valeurs mesurées

URTD . W1 L1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	
URTD . W1 L2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	
URTD . W1 L3	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	
URTD . W2 L1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Valeur mesurée : Température d'enroulement</i>	

URTD . W2 L2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Valeur mesurée : Température d'enroulement	
URTD . W2 L3	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Valeur mesurée : Température d'enroulement	
URTD . Amb1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Valeur mesurée : Température ambiante	
URTD . Amb2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Valeur mesurée : Température ambiante	
URTD . Aux1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Valeur mesurée : Température auxiliaire	
URTD . Aux2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Valeur mesurée : Température auxiliaire	
URTD . Aux3	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Valeur mesurée : Température auxiliaire	
URTD . Aux4	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Valeur mesurée : Température auxiliaire	
URTD . RTD Max	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Température maximale de tous les canaux.	

9.38.5 URTD: Statistiques



URTD . W1 L1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale	
URTD . W1 L2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale	

URTD . W1 L3 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale	
URTD . W2 L1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale	
URTD . W2 L2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale	
URTD . W2 L3 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale	
URTD . Amb1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température ambiante Valeur maximale	
URTD . Amb2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température ambiante Valeur maximale	
URTD . Aux1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température auxiliaire Valeur maximale	
URTD . Aux2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température auxiliaire Valeur maximale	
URTD . Aux3 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température auxiliaire Valeur maximale	
URTD . Aux4 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Température auxiliaire Valeur maximale	



9.39 RTD



Module de protection thermique



9.39.1 RTD: Paramètres d'organisation

RTD . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		









9.39.2 RTD: Paramètres globales



RTD . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
RTD . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



RTD . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


RTD . Sélection TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
Décl	Décl, Déclenchement sur vote  Sélection TripCmd.	P.2
 Ce paramètre détermine si le dernier déclenchement du module RTD est émis par le moyen par défaut ou par les groupes de vote.		


9.39.3 RTD: Définition du groupe de paramètres


RTD . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	
RTD . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	
RTD . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.	
RTD . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués	



RTD . W1L1 Fonct alarme		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L1]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement1 Phase L1 Fonct alarme</i>		



RTD . W1L1 Fonction décl		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L1]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement1 Phase L1 Fonction décl</i>		

RTD . W1L1 Alarm		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L1]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Enroulement1 Phase L1 Seuil d'alarme de température</i>		


RTD . W1L1 t-retar		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L1]
1min	0min ... 360min	P.2
 <i>Enroulement1 Phase L1 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>		


RTD . W1L1 Décl		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L1]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Enroulement1 Phase L1 Seuil de déclenchement thermique</i>		



RTD . W1L2 Fonct alarme		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L2]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement1 Phase L2 Fonct alarme</i>		



RTD . W1L2 Fonction décl		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L2]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement1 Phase L2 Fonction décl</i>		

RTD . W1L2 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement1 Phase L2 Seuil d'alarme de température</i>	


RTD . W1L2 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement1 Phase L2 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	


RTD . W1L2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement1 Phase L2 Seuil de déclenchement thermique</i>	



RTD . W1L3 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L3]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement1 Phase L3 Fonct alarme</i>	



RTD . W1L3 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L3]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement1 Phase L3 Fonction décl</i>	


RTD . W1L3 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement1 Phase L3 Seuil d'alarme de température</i>	


RTD . W1L3 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L3]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement1 Phase L3 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	


RTD . W1L3 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W1L3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement1 Phase L3 Seuil de déclenchement thermique</i>	



RTD . W2L1 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L1 Fonct alarme</i>	



RTD . W2L1 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L1 Fonction décl</i>	

RTD . W2L1 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L1 Seuil d'alarme de température</i>	


RTD . W2L1 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L1]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L1 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	


RTD . W2L1 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L1 Seuil de déclenchement thermique</i>	



RTD . W2L2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L2 Fonct alarme</i>	



RTD . W2L2 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L2 Fonction décl</i>	

RTD . W2L2 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L2 Seuil d'alarme de température</i>	


RTD . W2L2 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L2 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	


RTD . W2L2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L2 Seuil de déclenchement thermique</i>	



RTD . W2L3 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L3]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L3 Fonct alarme</i>	



RTD . W2L3 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L3]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L3 Fonction décl</i>	


RTD . W2L3 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L3 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . W2L3 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L3]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L3 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	


RTD . W2L3 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / W2L3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement2 Phase L3 Seuil de déclenchement thermique</i>	



RTD . Amb1 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 1]	
RTD . Amb2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Ambiante Fonct alarme</i>		



RTD . Amb1 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Ambiante Fonction décl</i>		



RTD . Amb1 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 1]	
RTD . Amb2 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 2]	
RTD . Amb Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Ambiante Seuil d'alarme de température</i>		


RTD . Amb1 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 1]	
RTD . Amb2 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 2]	
RTD . Amb t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
 <i>Ambiante Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>		


RTD . Amb1 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 1]	
RTD . Amb2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Ambiante Seuil de déclenchement thermique</i>		


RTD . Amb2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Ambiante Fonction décl</i>	



RTD . Aux1Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire Fonct alarme</i>	



RTD . Aux1Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire Fonction décl</i>	


RTD . Aux1 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
...	...	
RTD . Aux Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire Seuil d'alarme de température</i>	



RTD . Aux1 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
...	...	
RTD . Aux t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Auxiliaire Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	



RTD . Aux1 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
RTD . Aux2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire Seuil de déclenchement thermique</i>	


RTD . Aux2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
RTD . Aux3 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 3]	
RTD . Aux4 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 4]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Auxiliaire Fonct alarme</i>		


RTD . Aux2 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
RTD . Aux3 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 3]	
RTD . Aux4 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 4]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Auxiliaire Fonction décl</i>		


RTD . Aux3 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 3]	
RTD . Aux4 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 4]	
RTD . Aux Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliaire Seuil de déclenchement thermique</i>		



RTD . Enrlt W1 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Enroulement W1 Fonct alarme</i>		



RTD . Enrlt W1 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Enroulement W1 Fonction décl</i>		


RTD . Enrlt W1 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement W1 Seuil d'alarme de température</i>	


RTD . Enrlt W1 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement W1 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	


RTD . Enrlt W1 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement W1 Seuil de déclenchement thermique</i>	



RTD . Enrlt W2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]	
inactif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
	<i>Enroulement W2 Fonct alarme</i>	



RTD . Enrlt W2 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]	
inactif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
	<i>Enroulement W2 Fonction décl</i>	


RTD . Enrlt W2 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement W2 Seuil d'alarme de température</i>	



RTD . Enrlt W2 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement W2 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	



RTD . Enrlt W2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement W2 Seuil de déclenchement thermique</i>	


RTD . Amb Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Ambiante Fonct alarme</i>		



RTD . Amb Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Ambiante Fonction décl</i>		



RTD . Amb Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Amb Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Ambiante Seuil de déclenchement thermique</i>		



RTD . Aux Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Auxiliaire Fonct alarme</i>		



RTD . Aux Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Auxiliaire Fonction décl</i>		



RTD . Vote 1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1]	
RTD . Vote 2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
1	1 ... 12	P.2
 <i>Vote : ce paramètre définit le nombre de canaux sélectionnés qui doivent être supérieurs à leur seuil pour obtenir un déclenchement sur vote</i>		



RTD . W1L1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement1 Phase L1</i>		



RTD . W1L2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement1 Phase L2</i>		



RTD . W1L3	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement1 Phase L3</i>		



RTD . W2L1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement2 Phase L1</i>		



RTD . W2L2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement2 Phase L2</i>		



RTD . W2L3	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement2 Phase L3</i>		



RTD . Amb 1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Ambiante 1</i>		

RTD . Amb 2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Ambiante 2</i>		


RTD . Aux 1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Auxiliaire 1</i>		


RTD . Aux 2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Auxiliaire 2</i>		


RTD . Aux 3	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 Auxiliaire 3		

RTD . Aux 4	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 Auxiliaire 4		


9.39.4 RTD: États des entrées

RTD . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		




RTD . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		




RTD . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement		

9.39.5 RTD: Signaux (états des sorties)



RTD . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 Signal : actif		

RTD . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 Alarme de température de résistance (RTD)		

RTD . W1L1 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L1]
 <i>Enroulement1 Phase L1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . W1L1 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L1]
 <i>Enroulement1 Phase L1 Tempo al exp</i>	
RTD . W1L2 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L2]
 <i>Enroulement1 Phase L2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . W1L2 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L2]
 <i>Enroulement1 Phase L2 Tempo al exp</i>	
RTD . W1L3 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L3]
 <i>Enroulement1 Phase L3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . W1L3 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L3]
 <i>Enroulement1 Phase L3 Tempo al exp</i>	
RTD . W2L1 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L1]
 <i>Enroulement2 Phase L1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . W2L1 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L1]
 <i>Enroulement2 Phase L1 Tempo al exp</i>	

RTD . W2L2 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L2]
 <i>Enroulement2 Phase L2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . W2L2 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L2]
 <i>Enroulement2 Phase L2 Tempo al exp</i>	
RTD . W2L3 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L3]
 <i>Enroulement2 Phase L3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . W2L3 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L3]
 <i>Enroulement2 Phase L3 Tempo al exp</i>	
RTD . Amb 1 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb 1]
 <i>Ambiante 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Amb 1 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb 1]
 <i>Ambiante 1 Tempo al exp</i>	
RTD . Amb 2 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb 2]
 <i>Ambiante 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Amb 2 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb 2]
 <i>Ambiante 2 Tempo al exp</i>	

RTD . Aux 1 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 1]
 <i>Auxiliaire 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Aux 1 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 1]
 <i>Auxiliaire 1 Tempo al exp</i>	
RTD . Aux 2 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 2]
 <i>Auxiliaire 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Aux 2 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 2]
 <i>Auxiliaire 2 Tempo al exp</i>	
RTD . Aux 3 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 3]
 <i>Auxiliaire 3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Aux 3 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 3]
 <i>Auxiliaire 3 Tempo al exp</i>	
RTD . Aux4 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 4]
 <i>Auxiliaire 4 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Aux4 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 4]
 <i>Auxiliaire 4 Tempo al exp</i>	


RTD . Alarm WD W1 Group	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]
 <i>Alarme sur tous les enroulements du groupe W1</i>	
RTD . TimeoutAlmWDW1Grp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]
 <i>Alarme de temporisation écoulée pour le groupe W1</i>	
RTD . Alarm WD W2 Group	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]
 <i>Alarme sur tous les enroulements du groupe W2</i>	
RTD . TimeoutAlmWDW2Grp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]
 <i>Alarme de temporisation écoulée pour le groupe W2</i>	
RTD . Alarm Amb Group	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb Group]
 <i>Alarme sur tous les enroulements du groupe Ambiante</i>	
RTD . TimeoutAlmAmbGrp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb Group]
 <i>Alarme de temporisation écoulée pour le groupe Ambiante</i>	
RTD . Alarm grp aux	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
 <i>Alarme de groupe auxiliaire</i>	

RTD . TimeoutAlmAuxGrp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
 <i>Temporisation de groupe auxiliaire écoulée</i>	
RTD . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Décl</i>	
RTD . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
RTD . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
RTD . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
RTD . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
RTD . Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Temporisation d'alarme expirée</i>	
RTD . W1L1 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L1]
 <i>Enroulement1 Phase L1 Signal : Décl</i>	
RTD . W1L1 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L1]
 <i>Enroulement1 Phase L1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . W1L2 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L2]
 <i>Enroulement1 Phase L2 Signal : Décl</i>	


RTD . W1L2 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L2]
↳ <i>Enroulement1 Phase L2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . W1L3 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L3]
↳ <i>Enroulement1 Phase L3 Signal : Décl</i>	
RTD . W1L3 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W1L3]
↳ <i>Enroulement1 Phase L3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . W2L1 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L1]
↳ <i>Enroulement2 Phase L1 Signal : Décl</i>	
RTD . W2L1 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L1]
↳ <i>Enroulement2 Phase L1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . W2L2 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L2]
↳ <i>Enroulement2 Phase L2 Signal : Décl</i>	
RTD . W2L2 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L2]
↳ <i>Enroulement2 Phase L2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . W2L3 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L3]
↳ <i>Enroulement2 Phase L3 Signal : Décl</i>	
RTD . W2L3 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / W2L3]
↳ <i>Enroulement2 Phase L3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Amb 1 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb 1]
↳ <i>Ambiante 1 Signal : Décl</i>	
RTD . Amb 1 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb 1]
↳ <i>Ambiante 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	


RTD . Amb 2 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb 2]
 <i>Ambiante 2 Signal : Décl</i>	
RTD . Amb 2 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb 2]
 <i>Ambiante 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Aux 1 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 1]
 <i>Auxiliaire 1 Signal : Décl</i>	
RTD . Aux 1 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 1]
 <i>Auxiliaire 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Aux 2 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 2]
 <i>Auxiliaire 2 Signal : Décl</i>	
RTD . Aux 2 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 2]
 <i>Auxiliaire 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Aux 3 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 3]
 <i>Auxiliaire 3 Signal : Décl</i>	
RTD . Aux 3 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 3]
 <i>Auxiliaire 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Aux4 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 4]
 <i>Auxiliaire 4 Signal : Décl</i>	
RTD . Aux4 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux 4]
 <i>Auxiliaire 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Décl WD W1 Group	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]
 <i>Déclencher tous les enroulements du groupe W1</i>	


RTD . Enrlt W1 Group Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt W1 Group]
⤴	<i>Enroulement W1 Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Décl WD W2 Group	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]
⤴	<i>Déclencher tous les enroulements du groupe W2</i>
RTD . Enrlt W2 Group Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt W2 Group]
⤴	<i>Enroulement W2 Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Décl Amb Group	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb Group]
⤴	<i>Déclencher tous les enroulements du groupe Ambiante</i>
RTD . Amb Group Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Amb Group]
⤴	<i>Ambiante Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Décl grp aux	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
⤴	<i>Déclenchement de groupe auxiliaire</i>
RTD . AuxGrpInvalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
⤴	<i>Groupe auxiliaire incorrect</i>
RTD . Décl/tt groupe	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
⤴	<i>Décl/tt groupe</i>
RTD . Alarm tt groupe	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
⤴	<i>Alarm tt groupe</i>
RTD . TimeoutAlmAnyGrp	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
⤴	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur n'importe quel groupe</i>
RTD . Grp décl 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Vote]
⤴	<i>Grp décl 1</i>


RTD . Grp décl 2	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Vote]
 Grp décl 2	

9.39.6 RTD: Compteurs

RTD . WD maxi W1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement le plus chaud du côté W1</i>	

RTD . WD maxi W2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement le plus chaud du côté W2</i>	



RTD . Amb maxi	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Température ambiante la plus élevée</i>	

RTD . Temp aux maxi	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Température auxiliaire la plus élevée en °C.</i>	



9.40 AnaP[1] ... AnaP[8]



Protection d'entrée analogique



9.40.1 AnaP[1]: Paramètres d'organisation


AnaP[1] . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>Ent analogs, mode de fonctionnement général</i>	

9.40.2 AnaP[1]: Paramètres globales


AnaP[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Ent analogs / AnaP[1]]	
AnaP[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


AnaP[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Ent analogs / AnaP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


AnaP[1] . Entrée mesure	[Param protect / Para glob prot / Ent analogs / AnaP[1]]	
« - »	« - », AnIn[1] . Val, AnIn[2] . Val, AnIn[3] . Val, AnIn[4] . Val  1..n, AnalogOutputList.	S.3
	<i>Entrée mesure</i>	


AnaP[1] . Mode Alarm	[Param protect / Para glob prot / Ent analogs / AnaP[1]]	
Sur	Sur, Sous ↳ t-Alarm.	S.3
 Mode Alarm		


9.40.3 AnaP[1]: Définition du groupe de paramètres


AnaP[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Ent analogs / AnaP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

AnaP[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Ent analogs / AnaP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	S.3
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


AnaP[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Ent analogs / AnaP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


AnaP[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Ent analogs / AnaP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	S.3
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


AnaP[1] . Seuil	[Param protect / Set 1...4 / Ent analogs / AnaP[1]]	
20%	Si: AnaP[1] . Mode Alarm = Sur • 1.0% ... 99.9%	S.3
	Si: AnaP[1] . Mode Alarm = Sous • 0.1% ... 97.0%	
 <i>Seuil</i>		

AnaP[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / Ent analogs / AnaP[1]]	
1s	0.00s ... 10.00s	S.3
 <i>Retard au déclenchement</i>		


9.40.4 AnaP[1]: États des entrées


AnaP[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]	
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>		


AnaP[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]	
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>		

AnaP[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]	
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>		

9.40.5 AnaP[1]: Signaux (états des sorties)

AnaP[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]	
 <i>Signal : actif</i>		

AnaP[1] . Excit	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]	
 <i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>		



AnaP[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]
 <i>Signal : Décl</i>	
AnaP[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
AnaP[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
AnaP[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
AnaP[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Ent analogs / AnaP[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.41 Surv



9.41.1 CBF[1] ... CBF[2]



Module de protection de défaut de disjoncteur



9.41.1.1 CBF[1]: Paramètres d'organisation


CBF[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection contre les défauts de disjoncteur, mode de fonctionnement général</i>	


9.41.1.2 CBF[1]: Paramètres globales


CBF[1] . Schéma	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF[1]]	
50BF	If: CBF[1] . CB = « - » <ul style="list-style-type: none">• 50BF If: CBF[1] . CB ≠ « - » <ul style="list-style-type: none">• 50BF, Pos CB, 50BF et Pos CB  Schéma.	P.2
	<i>Schéma</i>	

CBF[1] . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF[1]]	
W1	W1, W2  Côté enrout TC.	P.2
	<i>Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur</i>	


CBF[1] . CB	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF[1]]	
SG[1] .	« - », SG[1] . , SG[2] . , SG[3] . , SG[4] . , SG[5] . , SG[6] .  Lst dis.	P.2
	<i>Sélection du disjoncteur à surveiller.</i>	


CBF[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF[1]]	
CBF[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


CBF[1] . Décl	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF[1]]	
Ts décls	- . -, Ts décls, Décls ext, Décls cour	P.2
Dispo seult si:	↳ Décl.	
• CBF[1] . CB ≠ « - »		
 Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur.		


CBF[1] . Décl1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF[1]]	
CBF[1] . Décl2		
CBF[1] . Décl3		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ Décl.	P.2
 Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)		

9.41.1.3 CBF[1]: Définition du groupe de paramètres

CBF[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

CBF[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


CBF[1] . I-CBF >	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF[1]]
0.02In	0.02In ... 4.00In P.2
	<i>L'alarme de défaut du disjoncteur sera déclenchée si ce seuil est toujours dépassé après expiration du délai imparti (50 BF).</i>


CBF[1] . t-CBF	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF[1]]
0.20s	0.00s ... 10.00s P.2
	<i>Si le délai a expiré, une alarme de défaut de disjoncteur (CBF) est émise.</i>


9.41.1.4 CBF[1]: Commandes directes

CBF[1] . Réinit verr	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif P.1  Mode.
<input checked="" type="radio"/>	<i>Réinit verr</i>


9.41.1.5 CBF[1]: États des entrées

CBF[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

CBF[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

CBF[1] . Décl1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
CBF[1] . Décl2-I	
CBF[1] . Décl3-I	
	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>

9.41.1.6 CBF[1]: Signaux (états des sorties)



CBF[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
	<i>Signal : actif</i>

CBF[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
↳	<i>Signal : Défaut de disjoncteur</i>
CBF[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
↳	<i>Signal : Blocage externe</i>
CBF[1] . En attente de décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
↳	<i>En attente de décl.</i>
CBF[1] . exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
↳	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF[1] . Verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
↳	<i>Signal: Verr</i>
CBF[1] . Réinit verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF[1]]
↳	<i>Signal: Réinit verr</i>



9.41.2 TCS[1] ... TCS[2]



Déclenchement de surveillance du circuit



9.41.2.1 TCS[1]: Paramètres d'organisation


TCS[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Déclenchement de surveillance du circuit, mode de fonctionnement général</i>	


9.41.2.2 TCS[1]: Paramètres globales

TCS[1] . Détec pos CB	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS[1]]	
SG[1] . Pos	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestr disj.	P.2
	<i>Condition de détection de la commutation du disjoncteur.</i>	


TCS[1] . Mode	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS[1]]	
Fermé <i>Dispo seult si:</i> • TCS[1] . Détec pos CB ≠ « - »	Fermé, N'imp  Mode.	P.2
	<i>Sélectionner ces commandes si le circuit de déclenchement va être surveillé lorsque le disjoncteur est ouvert ou fermé.</i>	


TCS[1] . Entr 1	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS[1]]	
« - » <i>Dispo seult si:</i> • TCS[1] . Détec pos CB ≠ « - »	« - » ... Empl EN X6 . EN 8  1..n, ent num.	P.2
	<i>Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est fermé.</i>	


TCS[1] . Entr 2	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS[1]]	
« - » Dispo seult si: • TCS[1] . Détec pos CB ≠ « - » • TCS[1] . Mode = N'imp	« - » ... Empl EN X6 . EN 8 ↳ 1..n, ent num.	P.2
 Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est ouvert. Disponible uniquement si le mode est "N'importe".		

TCS[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS[1]]	
TCS[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.41.2.3 TCS[1]: Définition du groupe de paramètres

TCS[1] . Fonction	[Param protect / Set 1..4 / Surv / TCS[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

TCS[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1..4 / Surv / TCS[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

TCS[1] . t-TCS	[Param protect / Set 1..4 / Surv / TCS[1]]	
0.2s	0.10s ... 10.00s	P.2
 Délai du déclenchement de la surveillance du circuit		

9.41.2.4 TCS[1]: États des entrées

TCS[1] . Aux ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)

TCS[1] . Aux OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)

TCS[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

TCS[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

9.41.2.5 TCS[1]: Signaux (états des sorties)

TCS[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS[1]]
↳	Signal : actif

TCS[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS[1]]
↳	Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit



TCS[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS[1]]
↳	Signal : Blocage externe

TCS[1] . Impossible	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS[1]]
↳	Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.



9.41.3 CTS[1] ... CTS[2]



Surveillance TC

9.41.3.1 CTS[1]: Paramètres d'organisation



CTS[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Surveillance TC, mode de fonctionnement général</i>	



9.41.3.2 CTS[1]: Paramètres globales


CTS[1] . Côté enrout TC	[Param protect / Para glob prot / Surv / CTS[1]]	
W1	W1  Côté enrout TC.	P.2
	<i>Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur</i>	


CTS[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CTS[1]]	
CTS[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.41.3.3 CTS[1]: Définition du groupe de paramètres

CTS[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


CTS[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS[1]]	
inactif	inactif, actif		P.2
	 actif/inactif.		
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		


CTS[1] . ΔI		[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS[1]]	
0.50In	0.10In ... 1.00In		P.2
	<i>Afin d'empêcher des déclenchements intempestifs des fonctions de protection sélective des phases qui utilisent le courant comme condition de déclenchement. Si la différence entre le courant à la terre mesuré et la valeur calculée I_0 est supérieure au seuil ΔI, un événement d'alarme est généré à l'expiration de la durée d'excitation. Dans ce cas, on peut supposer qu'il existe un défaut de fusible, un fil cassé ou un circuit de mesure défectueux.</i>		

CTS[1] . Ret alarme		[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS[1]]	
1.0s	0.0s ... 9999.0s		P.2
	Ret alarme		

CTS[1] . Kd		[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS[1]]	
0.00	0.00 ... 0.99		P.2
	<i>Facteur de correction dynamique pour l'évaluation de la différence entre le courant à la terre calculé et mesuré. Ce facteur de correction permet de compenser des défauts du transformateur dus à des courants élevés.</i>		

9.41.3.4 CTS[1]: États des entrées

CTS[1] . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1		

CTS[1] . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2		



9.41.3.5 CTS[1]: Signaux (états des sorties)

CTS[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS[1]]
↕	<i>Signal : actif</i>
CTS[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS[1]]
↕	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
CTS[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS[1]]
↕	<i>Signal : Blocage externe</i>



9.41.4 PdP



Perte de potentiel



9.41.4.1 PdP: Paramètres d'organisation


PdP . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>mode de fonctionnement général</i>	


9.41.4.2 PdP: Paramètres globales

PdP . Détec pos CB	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
« - »	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestr disj.	P.2
	<i>Si un disjoncteur est assigné, la fonction PdP sera inhibée lorsque ce disjoncteur est ouvert. La position du disjoncteur ne sera pas prise en compte par PdP si aucun disjoncteur n'est assigné.</i>	


PdP . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
PdP . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


PdP . Blo décl.1	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
...		
PdP . Blo décl.5		
« - »	« - » ... IG[4] . Alarm  Blo décl..	P.2
	<i>Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>	


PdP . Ex FF VT	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension</i>	


PdP . Ex FF EVT	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>	


9.41.4.3 PdP: Définition du groupe de paramètres



PdP . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

PdP . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


PdP . Activ LOPB	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage par le module PdP.</i>	


PdP . I<	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
2.0In	0.5In ... 4.0In	P.2
	<i>Pour prévenir tout fonctionnement inattendu en cas de défaut, ce seuil doit être utilisé pour distinguer courant de charge et surintensité. Un courant supérieur à ce seuil sera considéré comme une surintensité et la fonction PdP sera inhibée. Si le détecteur de courant identifie le courant de charge comme une surintensité (seuil trop bas), une situation de perte de potentiel ne sera pas détectée. Si le seuil est trop élevé, un défaut sera identifié comme perte de potentiel, ce qui entraînera un blocage des fonctions de protection.</i>	


PdP . t-Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
0.1s	0s ... 9999.0s	P.2
	Retard excit	


PdP . Détection de bus mort	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Si cette détection est active, la fonction PdP sera inhibée si aucun courant et aucune tension ne sont appliqués.</i>	

9.41.4.4 PdP: États des entrées

PdP . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

PdP . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

PdP . Ex FF VT-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]	
	État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension	

PdP . Ex FF EVT-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]	
	État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre	

PdP . Blo décl.1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
...	
PdP . Blo décl.5-I	
↓	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>

9.41.4.5 PdP: Signaux (états des sorties)

PdP . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
↑	<i>Signal : actif</i>

PdP . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
↑	<i>Signal : Alarme de perte de potentiel</i>

PdP . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
↑	<i>Signal : Blocage externe</i>


PdP . Blo Pdp	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
↑	<i>Signal : La perte de potentiel bloque les autres fonctions.</i>

PdP . Ex FF VT	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
↑	<i>Signal: Ex FF VT</i>

PdP . Ex FF EVT	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
↑	<i>Signal: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>



10 Contrôl


Contrôl



Page contrôl	[Contrôl / Page contrôl]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
<i>Page contrôl</i>	

10.1 Ctrl: Paramètres d'organisation



10.2 Ctrl: Paramètres globales

Ctrl . Réi NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]
Opération simple	Opération simple, Timeout, permanent C.2  NonIL ResetMode.
 <i>Mode de réinitialisation non bloquant</i>	

Ctrl . Timeout NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]
60s	2s ... 3600s C.2
 <i>Temporisation non bloquante</i>	

Ctrl . Affect NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]
< - >	< - > ... Sys . Internal test state C.2  1..n, Liste affect.
 <i>Affectation non bloquante</i>	

10.3 Ctrl: Commandes directes

Ctrl . Autoris commut	[Contrôl / Paramètres généraux]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant C.2  Autoris commut.
 <i>Autoris commut</i>	

Ctrl . NonInterl	[Contrôle / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	C.2
<input checked="" type="radio"/> Courant continu non bloquant		

10.4 Ctrl: États des entrées

Ctrl . NonInterl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
↳ Absence de blocage	

10.5 Ctrl: Signaux (états des sorties)

Ctrl . Local	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
↳ Autorisation de commutation : Local	

Ctrl . Dist	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
↳ Autorisation de commutation : Distant	

Ctrl . NonInterl	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
↳ L'absence de blocage est active	



Ctrl . SG indéterminé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
↳ (Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).	

Ctrl . Perturbation SG	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
↳ (Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.	

Ctrl . CES SAutorité	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
↳ Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées suite à l'absence d'autorisation de commutation.	

Ctrl . CES DoubleOperating	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
↳ Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées pour couasse de commutation vers une seconde commande en conflit avec une commande en attente.	

10.6 Ctrl: Valeurs mesurées


Ctrl . Autoris commut	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant  Autoris commut.
 <i>Autoris commut</i>	


10.7 SG[1] ... SG[6]


Appareillage de connexion


10.7.1 SG[1]: Paramètres globales


SG[1] . ON incl Prot ON		[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
actif	inactif, actif	C.2
	 Mode.	
 <i>La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>		
SG[1] . OFF incl TripCmd		[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
actif	inactif, actif	C.2
	 Mode.	
 <i>La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>		
SG[1] . t-dépl ON		[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 <i>Moment de déplacement en position ON</i>		
SG[1] . t-dépl OFF		[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 <i>Moment de déplacement en position OFF</i>		
SG[1] . t-paus		[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0s	0s ... 100.00s	C.2
 <i>Temps mort</i>		
SG[1] . t-TripCmd		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]
0.2s	0s ... 300.00s	P.2
 <i>Temps d'appui minimal de la commande OFF (disjoncteur, contacteur de coupure de la charge)</i>		


SG[1] . Mémor.		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
 <i>Définit si la commande de déclenchement est mémorisée.</i>		


SG[1] . Acq TripCmd		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Acq TripCmd</i>		


SG[1] . Cmd Off1		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
Id . TripCmd	« - » ... AnaP[8] . TripCmd	P.2
	↳ 1..n, cmds déc..	
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off2		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
IdH . TripCmd	« - » ... AnaP[8] . TripCmd	P.2
	↳ 1..n, cmds déc..	
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off3		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
I[1] . TripCmd	« - » ... AnaP[8] . TripCmd	P.2
	↳ 1..n, cmds déc..	
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off4		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
U[1] . TripCmd	« - » ... AnaP[8] . TripCmd	P.2
	↳ 1..n, cmds déc..	
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off5		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
U[2] . TripCmd	« - » ... AnaP[8] . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off6		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
f[1] . TripCmd	« - » ... AnaP[8] . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off7		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
f[2] . TripCmd	« - » ... AnaP[8] . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off8		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
PQS[1] . TripCmd	« - » ... AnaP[8] . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off9		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
...			
SG[1] . Cmd Off75			
« - »	« - » ... AnaP[8] . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Aux ON	[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
Empl EN X1 . EN 1	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
	<i>Le disjoncteur est en position ON si l'état du signal affecté est 'vrai' (52a).</i>	


SG[1] . Aux OFF	[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
Empl EN X1 . EN 2	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
	<i>Le disjoncteur est en position OFF si l'état du signal affecté est 'vrai' (52b).</i>	


SG[1] . Prêt	[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
	<i>Le disjoncteur est prêt à fonctionner si l'état du signal affecté est 'vrai'. Cette entrée numérique est utilisable par certaines fonctions de protection (si elles sont disponibles dans le module) telles que le réenclenchement automatique (ex. signal de déclenchement).</i>	

SG[1] . Supprim	[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
	<i>Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>	


SG[1] . SCmd ON	[Contrôl / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
	<i>Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>	

SG[1] . SCmd OFF	[Contrôl / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
	<i>Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>	


SG[1] . Sécu ON1	[Contrôl / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . Sécu ON2		
SG[1] . Sécu ON3		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	C.2
 Verrouillage de sécurité de la commande ON		

SG[1] . Sécu OFF1	[Contrôl / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . Sécu OFF2		
SG[1] . Sécu OFF3		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	C.2
 Verrouillage de sécurité de la commande OFF		

SG[1] . Synchronism	[Contrôl / SG / SG[1] / Commut synchron]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, In-SyncList.	C.2
 Synchronism		

SG[1] . t-MaxSyncSuperv	[Contrôl / SG / SG[1] / Commut synchron]	
0.2s	0s ... 3000.00s	C.2
 Temporisation Synchron-Fonctionnement : Temps maximal autorisé pour la synchronisation après le début d'une fermeture. Utilisé uniquement pour le mode de fonctionnement GENERATOR2SYSTEM.		

10.7.2 SG[1]: Commandes directes

SG[1] . Acq TripCmd	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Acquitter commande de déclenchement		

SG[1] . Réi SGwear SI SG	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
<p>☉ Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</p>		

SG[1] . Position manip	[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, Pos OFF, Pos ON ↳ Position manip.	C.2
<p>☉ AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position</p>		

10.7.3 SG[1]: États des entrées

SG[1] . Sécu ON1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
SG[1] . Sécu ON2-I		
SG[1] . Sécu ON3-I		
↓	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON	

SG[1] . Sécu OFF1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
SG[1] . Sécu OFF2-I		
SG[1] . Sécu OFF3-I		
↓	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF	

SG[1] . SCmd ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
↓	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique	

SG[1] . SCmd OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
↓	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique	

SG[1] . Aux ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
↓	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)	

SG[1] . Aux OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[1] . Prêt-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[1] . Sys-in-Sync-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[1] . Supprim-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[1] . Acq TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module

10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal : Commande de déclenchement
SG[1] . SI SingleContactInd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[1] . Pos pas ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal: Pos pas ON
SG[1] . Pos ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[1] . Pos OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal : Le disjoncteur est en position OFF

SG[1] . Pos indéterm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>

SG[1] . Pos perturb	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>

SG[1] . Pos	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>

SG[1] . Prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>

SG[1] . t-paus	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Temps mort</i>

SG[1] . Supprim	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>

SG[1] . Sécu ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>

SG[1] . Sécu OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>

SG[1] . CES réussi	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>

SG[1] . CES perturbé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>

SG[1] . CES déf TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>







SG[1] . CES SwitchgDir	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . CES SG pas prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . CES Fiel Séc	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[1] . CES SyncTimeout	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[1] . CES SG supprimé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[1] . Prot ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[1] . Acq TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[1] . ON incl Prot ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[1] . OFF incl TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>


SG[1] . Position manip ind	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[1] . SGwear SG lent	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[1] . Réi SGwear SI SG	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . Cmd ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd ON manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[1] . Cmd OFF manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[1] . Dem sync ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>


10.7.5 Usure du disjoncteur

Appareillage de connexion


10.7.5.1 SG[1]: Paramètres globales

SG[1] . Côté enrout TC	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
W1	W1, W2	C.2
	↳ Côté enrout TC.	
	<i>Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur</i>	
SG[1] . Alarm opérations	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
9999	1 ... 100000	C.2
	<i>Nombre maximum d'opérations. Si le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« dépasse cette limite, le signal »Alarme opérations« est définie.</i>	
SG[1] . Alarm Isum Intr	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Alarme : la somme (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	
SG[1] . Isum Intr ph Alm	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	
SG[1] . SGwear courb Fc	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
inactif	inactif, actif	C.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>La courbe d'usure du disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) définit le nombre de cycles d'ouverture/fermeture en fonction des courants de freinage. Si la courbe de maintenance du disjoncteur est dépassée, une alarme est émise. La courbe de maintenance du disjoncteur doit provenir des données de la fiche technique du fabricant du disjoncteur. Les données disponibles permettent de tracer la courbe.</i>	
SG[1] . Alarm WearLevel	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Seuil de l'alarme</i>	

SG[1] . Débloc WearLevel	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
 <i>Seuil du verrouillage</i>		

SG[1] . Courant1	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #1</i>		


SG[1] . Nb1	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #1</i>		

SG[1] . Courant2	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #2</i>		


SG[1] . Nb2	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #2</i>		

SG[1] . Courant3	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #3</i>		

SG[1] . Nb3	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
150	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #3</i>		

SG[1] . Courant4	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #4</i>		


SG[1] . Nb4	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
12	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #4</i>		

SG[1] . Courant5	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #5</i>	


SG[1] . Nb5	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #5</i>	


SG[1] . Courant6	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #6</i>	

SG[1] . Nb6	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #6</i>	

SG[1] . Courant7	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #7</i>	


SG[1] . Nb7	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #7</i>	

SG[1] . Courant8	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #8</i>	

SG[1] . Nb8	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #8</i>	


SG[1] . Courant9	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #9</i>	


SG[1] . Nb9	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #9</i>		


SG[1] . Courant10	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #10</i>		

SG[1] . Nb10	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #10</i>		

10.7.5.2 SG[1]: Commandes directes

SG[1] . Res TripCmd Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Réinitialisation du compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>		

SG[1] . Réin som déc	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>		

SG[1] . Réi capac CB OUV	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Réinitialiser la capacité CB OUV.</i> <i>(Remarque : une valeur « Capacité CB OUV » de 100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)</i>		

SG[1] . Réi Isum Intr /hr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
<p>● Réinitialisation de la somme par heure des courants de coupure.</p>		

10.7.5.3 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . Alarm opérations	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]	
↑	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)	

SG[1] . Déc Isum Intr: IL1	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]	
↑	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1	

SG[1] . Déc Isum Intr: IL2	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]	
↑	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2	

SG[1] . Déc Isum Intr: IL3	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]	
↑	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3	

SG[1] . Déc Isum Intr	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]	
↑	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.	

SG[1] . Res TripCmd Cr	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]	
↑	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion	

SG[1] . Réin som déc	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]	
↑	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement	

SG[1] . Alarm WearLevel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]	
↑	Signal: Seuil de l'alarme	

SG[1] . Débloc WearLevel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	<i>Signal: Seuil du verrouillage</i>
SG[1] . Réi capacité CB OUV	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	<i>Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).</i>
SG[1] . Isum Intr ph Alm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	<i>Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>
SG[1] . Réi Isum Intr ph Alm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".</i>

10.7.5.4 SG[1]: Valeurs mesurées

SG[1] . Som décl IL1	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôle / SG[1]]
SG[1] . Som décl IL2	
SG[1] . Som décl IL3	
⌘	<i>Somme des courants de déclenchement de phase</i>
SG[1] . Isum Intr /hr	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôle / SG[1]]
⌘	<i>Somme par heure des courants de coupure.</i>
SG[1] . Capacité CB OUV	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôle / SG[1]]
⌘	<i>Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)</i>


10.7.5.5 SG[1]: Compteurs

SG[1] . TripCmd Cr	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôle / SG[1]]
#	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>


11 Alarmes réseau


Alarmes réseau


11.1 SysA: Paramètres d'organisation



SysA . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		


11.2 SysA: Paramètres globales


SysA . Fonction	[SysA / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


SysA . ExBlo Fc	[SysA / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

SysA . Côté enrout TC	[SysA / Paramètres généraux]	
W1	W1, W2 ↳ Côté enrout TC.	P.2
 Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur		

SysA . Alarm	[SysA / Puiss / Watt] ... [SysA / THD / I THD]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Alarm		

SysA . Seuil	[SysA / Puiss / Watt] ... [SysA / THD / V THD]	
10000kW	1kW ... 40000000kW	P.2
 Seuil (à saisir comme valeur primaire)		

SysA . t-retar	[SysA / Puiss / Watt] ... [SysA / THD / I THD]	
0min	0min ... 60min	P.2
 Retard au déclenchement		

SysA . Seuil	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 Seuil (à saisir comme valeur primaire)		

SysA . Seuil	[SysA / Demand / Demand puiss / Demand VAR] [SysA / Demand / Demand puiss / Demand VA]	
20000kVAR	1kVAR ... 40000000kVAR	P.2
 Seuil (à saisir comme valeur primaire)		

11.3 SysA: États des entrées

SysA . ExBlo-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe

11.4 SysA: Signaux (états des sorties)

SysA . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal : actif

SysA . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal : Blocage externe

SysA . Alarm puiss Watt	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal: Alarme de dépassement de la puissance active autorisée

SysA . Alarm puiss VAR	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive autorisée

SysA . Alarm puiss VA	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente autorisée

SysA . Alarm demand Watt	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal: Alarme de dépassement de la puissance active moyenne

SysA . Alarm demand VAR	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive moyenne

SysA . Alarm demand VA	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente moyenne

SysA . Alm dmd courant	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal: Alarme de demande moyenne de courant


SysA . Alarm I THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
↳	Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale

SysA . Alarm V THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Alarme de tension de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Décl puiss Watt	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active autorisée</i>
SysA . Décl puiss VAR	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive autorisée</i>
SysA . Décl puiss VA	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente autorisée</i>
SysA . Décl demand Watt	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active moyenne</i>
SysA . Décl demand VAR	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive moyenne</i>
SysA . Décl demand VA	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente moyenne</i>
SysA . Décl demand courant	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur demande moyenne de courant</i>
SysA . Décl I THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Décl V THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⤴	<i>Signal: Déclenchement sur tension de distorsion harmonique totale</i>



12 Enregistrements

12.1 Enr. évt


L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.

Enr. évt	[Utilisat / Enregist / Enr. évt]
	<p>Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)</p> <p><i>L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.</i></p>

12.1.1 Enr. évt: Commandes directes


Enr. évt . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialiser tous les enregistrements	

12.1.2 Enr. évt: Signaux (états des sorties)


Enr. évt . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr. évt]
	<p><i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i></p>


12.2 Enr perturb


Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques


Enr perturb	[Utilisat / Enregist / Enr perturb]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
<i>Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques</i>	


12.2.1 Enr perturb: Paramètres globales


Enr perturb . Dém: 1	[Para module / Enregist / Enr perturb]
Prot . Décl	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.
	S.3
 Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.	

Enr perturb . Dém: 2	[Para module / Enregist / Enr perturb]
...	
Enr perturb . Dém: 8	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.
	S.3
 Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.	


Enr perturb . Écras. auto	[Para module / Enregist / Enr perturb]
actif	inactif, actif ↳ Mode.
	S.3
 Si la mémoire est insuffisante, le fichier le plus ancien est écrasé.	

Enr perturb . Tps avant décl.	[Para module / Enregist / Enr perturb]
20%	0% ... 99%
	S.3
 Le temps avant déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il correspond à la partie de l'enregistrement qui précède la survenue de l'événement de déclenchement.	

Enr perturb . Tps apr déclenc.	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Le temps après déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il s'agit du temps restant de la « taille maximale du fichier », cette valeur dépend du réglage du « temps avant déclenchement » et de la durée de l'événement de déclenchement. Sa valeur maximale est le « temps après déclenchement » défini ici.</i>	


Enr perturb . Tail max fich	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>Capacité de stockage maximale (durée max.) autorisée par enregistrement (temps avant déclenchement et après déclenchement inclus). Le nombre d'enregistrements pouvant être consignés dépend de la durée de chaque enregistrement, de la taille de fichier maximale autorisée (durée max., définie ici), ainsi que de la capacité de stockage totale de l'enregistreur.</i>	

12.2.2 Enr perturb: Commandes directes







Enr perturb . Déc. manuel	[Utilisat / Enregist / Déc. manuel]	
Faux	Faux, VRAI  vrai ou faux.	P.1
	<i>Déclenchement manuel</i>	

Enr perturb . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les enregistrements</i>	

12.2.3 Enr perturb: États des entrées

Enr perturb . Démar1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]	
...		
Enr perturb . Démar8-I		
	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>	

12.2.4 Enr perturb: Signaux (états des sorties)


Enr perturb . enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Enregistrement</i>	
Enr perturb . mém saturée	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Mémoire saturée</i>	
Enr perturb . Eff échec	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>	
Enr perturb . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>	
Enr perturb . Res. tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>	
Enr perturb . Déc. manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Déclenchement manuel</i>	

12.2.5 Enr perturb: Valeurs mesurées



Enr perturb . État enr	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
Prêt	Prêt, Enregist, Écr fichier, Blo déclen.  État enr.
 <i>Enregistrement de l'état en cours</i>	
Enr perturb . Cod erreur	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
OK	OK, Err écr, Eff échec, Erreur calcul, Fich introuv, Écras. auto off  Déf.
 <i>Cod erreur</i>	


12.3 Enr déf.

Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.


Enr déf.	[Utilisat / Enregist / Enr déf.]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.</i>

12.3.1 Enr déf.: Paramètres globales


Enr déf. . Mode enregistrement	[Para module / Enregist / Enr déf.]	
Déclenchements uniquement	Alarmes et déclenchements, Déclenchements uniquement  Mode enregistrement.	S.3
	Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)	

Enr déf. . t-meas-delay	[Para module / Enregist / Enr déf.]	
0ms	0ms ... 60ms	S.3
	Après le déclenchement, la mesure sera retardée pour cette période.	

12.3.2 Enr déf.: Commandes directes

Enr déf. . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialiser tous les enregistrements	

12.3.3 Enr déf.: Signaux (états des sorties)

Enr déf. . Res. tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr déf.]	
	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)	

12.4 Enr tend

Enregistr de tendance

Enr tend		[Utilisat / Enregist / Enr tend]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Enregistr de tendance</i>	


12.4.1 Enr tend: Paramètres globales


Enr tend . Résolution		[Para module / Enregist / Enr tend]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min	S.3
	Résolution.	
	<i>Résolution (fréquence d'enregistrement)</i>	


Enr tend . Tend1		[Para module / Enregist / Enr tend]
TC W1 . IL1 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff	S.3
	1..n, TrendReclList.	
	<i>Valeur mesurée1</i>	


Enr tend . Tend2		[Para module / Enregist / Enr tend]
TC W1 . IL2 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff	S.3
	1..n, TrendReclList.	
	<i>Valeur mesurée2</i>	


Enr tend . Tend3		[Para module / Enregist / Enr tend]
TC W1 . IL3 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff	S.3
	1..n, TrendReclList.	
	<i>Valeur mesurée3</i>	


Enr tend . Tend4		[Para module / Enregist / Enr tend]
TC W1 . IG mes Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 Valeur mesurée4		


Enr tend . Tend5		[Para module / Enregist / Enr tend]
TT . VL1 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 Valeur mesurée5		

Enr tend . Tend6		[Para module / Enregist / Enr tend]
TT . VL2 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 Valeur mesurée6		


Enr tend . Tend7		[Para module / Enregist / Enr tend]
TT . VL3 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 Valeur mesurée7		

Enr tend . Tend8		[Para module / Enregist / Enr tend]
TT . VX mes Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 Valeur mesurée8		


Enr tend . Tend9		[Para module / Enregist / Enr tend]
« - »	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 Valeur mesurée9		

Enr tend . Tend10	[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 Valeur mesurée10		


12.4.2 Enr tend: Commandes directes

Enr tend . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Réinitialiser tous les enregistrements		

12.4.3 Enr tend: Signaux (états des sorties)

Enr tend . Res. tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr tend]	
 Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)		

12.4.4 Enr tend: Compteurs



Enr tend . Entr dispo max	[Utilisat / Nb et RevData / Enr tend]	
 Nombre maximal d'entrées disponibles dans la configuration active		

13 Logiq

13.1 Logiqu

Logiq



13.1.1 Logiqu: Paramètres d'organisation



Logiqu . Nb équations:	[Organis module]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80	S.3
	 Nb équations:.	
	Nombre d'équations logiques nécessaires :	



13.1.2 Logiqu ... Logiqu


Logiq


13.1.2.1 Logiqu: Paramètres globales


Logiqu . LE1.Port	[Logiqu / LE 1]	
ET	ET, OU, NAND, NOR  LE1.Port.	S.3
 <i>Porte logique</i>		


Logiqu . LE1.Entré1 ... Logiqu . LE1.Entré4	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affectation du signal d'entrée</i>		


Logiqu . LE1.Inversion1 ... Logiqu . LE1.Inversion4	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion des signaux d'entrée.</i>		

Logiqu . LE1.Retar t-On	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard d'activ</i>		


Logiqu . LE1.Retar t-Off	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		


Logiqu . LE1.Réinit mémor	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		

Logiqu . LE1.Invers. réinit.	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		


Logiqu . LE1.Invers. déf	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal de configuration pour la mémorisation de l'état</i>		


13.1.2.2 Logiqu: États des entrées

Logiqu . LE1.Port In1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
...		
Logiqu . LE1.Port In4-I		
 <i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>		

Logiqu . LE1.Réin mémor-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
 <i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		

13.1.2.3 Logiqu: Signaux (états des sorties)

Logiqu . LE1.Port Out	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
 <i>Signal : Sortie de la porte logique</i>		

Logiqu . LE1.Tempo exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
 <i>Signal : Sortie de la temporisation</i>		

Logiqu . **LE1.Out**

[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]

⤴ *Signal : Sortie mémorisée (Q)*


Logiqu . **LE1.Out inversé**

[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]



⤴ *Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)*

14 Auto-surveillance





Auto-surveillance

Messages	[Utilisat / Auto-surveillance / Messages]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Messages internes</i>	


14.1 SSV: Commandes directes

SSV . Acq System LED	[Utilisat / Acquitter]	
Faux	Faux, VRAI  vrai ou faux.	P.1
 <i>DEL système d'acquitterment (LED rouge/vert clignotante)</i>		


14.2 SSV: Signaux (états des sorties)

SSV . Erreur système	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Défaillance du module</i>	
SSV . Contact d'auto-surveillance	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Contact d'auto-surveillance</i>	
SSV . Nouvelle erreur	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.</i>	
SSV . Nouvel avertissement	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.</i>	

14.3 SSV: Compteurs

SSV . Compteur Nb. de sockets libres	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Compteur pour le diagnostic réseau. Nombre de sockets libres.</i>	


15 Service

- Sys . Redém:  Tab.


15.1 Sgen


Générateur de signal sinusoïdal


15.1.1 Sgen: Paramètres d'organisation


Sgen . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 <i>Générateur de signal sinusoïdal, mode de fonctionnement général</i>		


15.1.2 Sgen: Paramètres globales


Sgen . Mode TripCmd	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
No TripCmd	No TripCmd, Avec TripCmd ↳ Mode TripCmd.	S.3
 <i>Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).</i>		


Sgen . Démar simul ex	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>		


Sgen . ExBlo1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
SG[1] . Pos ON	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.1</i>		

Sgen . ExBlo2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.2</i>		


Sgen . Ex ForcePost	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>		

Sgen . PreFault	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Durée de l'état avant défaut</i>		

Sgen . FaultSimulation	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
 <i>Durée de la simulation de défaut</i>		

Sgen . PostFault	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Durée de l'état après défaut</i>		

15.1.3 Sgen: Commandes directes

Sgen . Démar simul	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Démarrer la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>		

Sgen . Arrêt simul	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
● Arrêter la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)		

15.1.4 Sgen: États des entrées

Sgen . Démar simul ex-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]	
↓	État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)	

Sgen . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]	
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

Sgen . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]	
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

Sgen . Ex ForcePost-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]	
↓	État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.	

15.1.5 Sgen: Signaux (états des sorties)

Sgen . Démarrage manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]	
↑	La simulation de défauts a été démarrée manuellement.	

Sgen . Arrêt manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]	
↑	La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.	


Sgen . Exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
⬇	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>

Sgen . Démarrée	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬇	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>

Sgen . Arrêtée	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬇	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>

Sgen . État	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬇	<i>Signal : États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>

15.1.6 Sgen: Valeurs mesurées


Sgen . État	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
Off	Off, PreFault, FaultSimulation, PostFault, Init Res  État.
⌘	<i>États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>


15.1.7 Sgen


Générateur de signal sinusoïdal


15.1.7.1 Sgen: Paramètres globales


Sgen . VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en pré-état: phase L1</i>	
Sgen . VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en pré-état: phase L2</i>	
Sgen . VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en pré-état: phase L3</i>	
Sgen . VX	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0.0Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en pré-état: VX</i>	
Sgen . phi VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état pré-phase:phase L1</i>	
Sgen . phi VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état pré-phase:phase L2</i>	


Sgen . phi VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état pré-phase:phase L3</i>	


Sgen . phi VX mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état pré-phase: VX</i>	








Sgen . VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en état de défaut: phase L1</i>	





Sgen . VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en état de défaut: phase L2</i>	

Sgen . VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en état de défaut: phase L3</i>	

Sgen . VX	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en état de défaut: phase VX</i>	

Sgen . phi VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état phase défaut:phase L1</i>	





Sgen . phi VL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état phase défaut:phase L2</i>		
Sgen . phi VL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état phase défaut:phase L3</i>		
Sgen . phi VX mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état phase défaut: VX</i>		
Sgen . VL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Ampl fondamentale tens pendant état post phase: phase L1</i>		
Sgen . VL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Ampl fondamentale tens pendant état post phase: phase L2</i>		
Sgen . VL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Ampl fondamentale tens pendant état post phase: phase L3</i>		
Sgen . VX		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]
0.0Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Ampl fondamentale tens pendant état post phase: phase VX</i>		

Sgen . phi VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état post-phase: phase L1</i>	
Sgen . phi VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état post-phase: phase L2</i>	
Sgen . phi VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état post-phase: phase L3</i>	
Sgen . phi VX mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état post-phase: phase VX</i>	


15.1.8 Sgen ... Sgen





Générateur de signal sinusoïdal

15.1.8.1 Sgen: Paramètres globales

Sgen . TC W1.IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L1</i>	
Sgen . TC W1.IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L2</i>	
Sgen . TC W1.IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L3</i>	
Sgen . TC W1.IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC W1]
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In 	S.3
	<i>Amplitude fondamentale cour en pré-état: IG</i>	
Sgen . TC W1.phi IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L1</i>	
Sgen . TC W1.phi IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC W1]
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L2</i>	

Sgen . TC W1.phi IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC W1]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L3</i>		
Sgen . TC W1.phi IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase: IG</i>		
Sgen . TC W1.IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L1</i>		
Sgen . TC W1.IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L2</i>		
Sgen . TC W1.IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L3</i>		
Sgen . TC W1.IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC W1]
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In 	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: IG</i>		
Sgen . TC W1.phi IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L1</i>		

Sgen . TC W1.phi IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC W1]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L2</i>		
Sgen . TC W1.phi IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC W1]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L3</i>		
Sgen . TC W1.phi IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC W1]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut: IG</i>		
Sgen . TC W1.IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L1</i>		
Sgen . TC W1.IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L2</i>		
Sgen . TC W1.IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC W1]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L3</i>		
Sgen . TC W1.IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC W1]
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: IG</i>		




Sgen . TC W1.phi IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC W1]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L1</i>	
Sgen . TC W1.phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC W1]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L2</i>	
Sgen . TC W1.phi IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC W1]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L3</i>	
Sgen . TC W1.phi IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC W1]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: IG</i>	

16 Listes sélect

Direction

Détection direction

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Prot . Direction I
-  Prot . Direction IG mes.
-  Prot . Direction IG calc.

Direction	Description
inverse	<i>inverse</i>
direct	<i>direct</i>
impossible	<i>impossible</i>

État enr

Enregistrement de l'état en cours

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . État enr

État enr	Description
Prêt	<i>Prêt</i>
Enregist	<i>Enregist</i>
Écr fichier	<i>Signal : Écriture dans un fichier</i>
Blo déclen.	<i>Le signal de déclenchement est toujours actif - attente de la disparition Un nouvel enregistrement peut commencer uniquement si le signal de déclenchement qui a démarré l'enregistrement précédent a disparu une fois. Les enregistrements interminables sont ainsi évités.</i>

Déf




Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . Cod erreur

Déf	Description
OK	OK
Err écr	Signal : Écriture en cours de l'erreur en mémoire
Eff échec	Signal : Effacer le défaut en mémoire
Erreur calcul	Erreur de calcul
Fich introuv	Fich introuv
Écras. auto off	Si la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête.

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . GoosePublisherState
-  CEI 61850 . GooseSubscriberState
-  CEI 61850 . MmsServerState

État	Description
Off	Off
On	On
Err	Err

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . État escl

État	Description
Rech vitess	Absence de connexion au maître PROFIBUS-DP
Vit trouvé	L'esclave PROFIBUS DP est connecté au bus. L'esclave n'a pas encore été adressé par le périphérique maître (il n'a pas été adressé depuis la dernière coupure de la connexion).
PRM OK	L'esclave a été adressé par le maître ; le message de configuration des paramètres a été reçu et est correct ; un message de configuration est attendu du maître.

État	Description
PRM REQ	<i>L'esclave n'est plus adressé par le maître (paramètres modifiés dans le maître sans couper la connexion ; le logiciel du maître est désactivé mais la couche inférieure PROFIBUS est toujours active)</i>
Déf. PRM	<i>Une erreur dans le message de configuration des paramètres (ex. numéro d'identification PNO incorrect)</i>
Déf. CFG	<i>Erreur de configuration : le nombre d'octets d'entrées/sorties paramétrés dans le maître ne correspond pas au nombre paramétré dans le périphérique (esclave).</i>
Ef données	<i>Le maître envoie une commande de contrôle général pour effacer les données.</i>
Éch données	<i>Données échangées entre le maître et l'esclave.</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Vit trans

Vit trans	Description
12 Mb/s	<i>12 Mb/s</i>
6 Mb/s	<i>6 Mb/s</i>
3 Mb/s	<i>3 Mb/s</i>
1.5 Mb/s	<i>1.5 Mb/s</i>
0.5 Mb/s	<i>0.5 Mb/s</i>
187500 baud	<i>187500 baud</i>
93750 baud	<i>93750 baud</i>
45450 baud	<i>45450 baud</i>
19200 baud	<i>19200 baud</i>
9600 baud	<i>9600 baud</i>
.-	<i>.-</i>

Id PNO

Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Id PNO

Id PNO	Description
OC50h	<i>PnodID du fichier de configuration.</i>

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

État serveur

État du serveur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Svr util

État serveur	Description
Server1	<i>Serveur1 utilisé.</i>
Server2	<i>Serveur2 utilisé.</i>
Aucu	<i>Aucun serveur utilisé.</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . ServerQty







-  SNTP . NetConn

État	Description
BON	<i>BON</i>
SUFFISANT	<i>SUFFISANT</i>
MÉD	<i>MÉD</i>
« - »	<i>PAS DE CONNEXION</i>

Mode

mode de fonctionnement général



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Inversion 1
-  Empl EN X5 . Inversion 1
-  Empl EN X6 . Inversion 1
-  Empl SB X2 . Mémor.
-  Empl SB X2 . Inversion
-  Empl SB X2 . Inversion 1
- [...]]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

vrai ou faux

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Enr perturb . Déc. manuel
-  SSV . Acq System LED

vrai ou faux	Description
Faux	<i>Faux</i>
VRAI	<i>VRAI</i>

Type déf. mot de passe

Type de définition du mot de passe. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité de l'accès au dispositif.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Mot de passe pour conn. USB
-  Sys . Mot de passe conn. rés. distante

Type déf. mot de passe	Description
Désactivé	<i>Le mot de passe a été désactivé par l'utilisateur.</i>
Valeur par défaut	<i>Le mot de passe est identique à la valeur par défaut (définie en usine), ce qui signifie qu'il ne peut pas être modifié par l'utilisateur.</i>
Déf. par util.	<i>Le mot de passe a été défini par l'utilisateur. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé de l'accès au dispositif.</i>

Certificat TLS

Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Certificat TLS

Certificat TLS	Description
Spécifique au dispositif	<i>Le dispositif utilise un certificat spécifique au dispositif pour les communications cryptées. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé des communications.</i>
Basique	<i>Le dispositif utilise un certificat de base pour les communications cryptées. Par rapport à un certificat spécifique au dispositif, cela signifie que le niveau de sécurité est légèrement inférieur.</i>
Altération	<i>Le certificat pour la communication cryptée est altéré et ne peut donc pas être utilisé.</i>

Autoris commut

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :





-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut

Autoris commut	Description
Aucu	<i>Aucu</i>
Local	<i>Local</i>
Dist	<i>Dist</i>
Local et distant	<i>Local et distant</i>

Config. réinit. dispositif

Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif

Config. réinit. dispositif	Description
« Défaut usine », « Réinit. Mdp »	<p><i>Deux options de réinitialisation sont disponibles :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Restaurer les paramètres d'usine", - "Réinitialiser les mots de passe".
« Défaut usine » uniquement	<p><i>Une seule option de réinitialisation doit être disponible :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - « Restaurer les paramètres d'usine». <p><i>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, la seule possibilité pour récupérer le contrôle consiste à réinitialiser le dispositif de protection et à rétablir les paramètres d'usine.</i></p>
Réinit. désactivée	<p><i>Les options de réinitialisation doivent être désactivées.</i></p> <p><i>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, le dispositif de protection doit être envoyé au fabricant dans le cadre d'une demande de service.</i></p>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Id . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IdH . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IdG[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IdGH[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IH2[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

I>

Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Mode

I>	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
non directionnel	<i>non directionnel</i>
direct	<i>direct</i>
inverse	<i>inverse</i>

Surintens terre







Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Mode

Surintens terre	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
non directionnel	<i>non directionnel</i>
direct	<i>direct</i>
inverse	<i>inverse</i>

oui/no

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Redém
-  IG[1] . Seulement surv.
-  VG[1] . Seulement surv.
-  RTD . W1L1
-  RTD . W1L2
-  RTD . W1L3
- [...]]

oui/no	Description
no	<i>no</i>
oui	<i>oui</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  ThR . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- $I_2 > [1]$. Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- $U[1]$. Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
V>	<i>V></i>
V<	<i>Valeur d'excitation</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- df/dt . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  delta phi . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Interdéclenchement . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Pr . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
P>	<i>Sur direct</i>
Pr>	<i>Sur inverse</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Qr . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
Q>	<i>Sur direct</i>
Qr>	<i>Sur inverse</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  LVRT[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  VG[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
V>	<i>V></i>
V<	<i>Valeur d'excitation</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  V 012[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
V1>	<i>Surtension de composante directe</i>

Organis module	Description
V1<	Tension insuffisante de la composante directe
V2>	Surtension de composante inverse

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ f[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	ne pas uti
f<	Fréquence insuffisante
f>	Fréquence excessive
f< et df/dt	Fréquence insuffisante et vitesse (instantanée) de variation de la fréquence
f> et df/dt	Fréquence excessive et vitesse (instantanée) de variation de la fréquence
f< et DF/DT	Fréquence insuffisante et vitesse (moyenne) de variation de la fréquence
f> et DF/DT	Fréquence excessive et vitesse (moyenne) de variation de la fréquence
df/dt	Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.
delta phi	Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ PQS[1] . Mode

Mode	Description
« - »	ne pas uti
P>	Valeur d'excitation de la puissance active de surcharge. Utilisable pour surveiller les limites maximales autorisées de puissance directe des transformateurs ou de lignes aériennes.

Mode	Description
P<	Valeur d'excitation de la puissance active en sous-charge (ex. due à des moteurs fonctionnant à vide).
Pr<	Sous inverse
Pr>	Valeur d'excitation de la puissance active inverse de surcharge. Protection contre l'alimentation inverse dans le réseau d'alimentation.
Q>	Valeur d'excitation de la puissance réactive de surcharge. Surveillance de la puissance réactive maximale autorisée du matériel électrique tel que des transformateurs ou des lignes aériennes. Si la valeur maximale est dépassée, une batterie de condensateurs peut être coupée.
Q<	Valeur d'excitation de la puissance réactive en sous-charge. Surveillance de la valeur minimale de la puissance réactive. Si cette valeur chute au-dessous de la valeur configurée, une batterie de condensateurs peut être coupée.
Qr<	Sous inverse
Qr>	Valeur d'excitation de la puissance réactive inverse de surcharge.
S>	Valeur d'excitation de la puissance apparente de surcharge.
S<	Valeur d'excitation de la puissance apparente en sous-charge.

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PF[1] . Mode

Mode	Description
« - »	ne pas uti
uti	uti

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Q->&V< . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  UFLS . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sync . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>

Mode	Description
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  V/f>[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SOTF . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CLPU . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Exp[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ext press soud . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Temp hui ext . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Surv temp ext[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  RTD . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CTS[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PdP . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SysA . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnaP[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Protocole utilisé

Protocole SCADA utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Scada . Protocol

Protocole utilisé	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
Modbus RTU	<i>Protocole Modbus RTU</i>
Modbus TCP	<i>Protocole Modbus TCP</i>
Modbus TCP/RTU	<i>Protocole Modbus TCP/RTU</i>
DNP3 RTU	<i>Protocole de réseau distribué RTU</i>
DNP3 TCP	<i>Protocole de réseau distribué TCP</i>
DNP3 UDP	<i>Protocole de réseau distribué UDP</i>
IEC 60870-5-103	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC 60870-5-104	<i>Protocole IEC 60870-5-104</i>
CEI 61850	<i>Communication CEI 61850</i>
Profibus	<i>Module Profibus</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IRIG-B . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Nb équations:

Nombre d'équations logiques nécessaires :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Logiqu . Nb équations:

Nb équations:	Description
0	0
5	5
10	10
20	20
40	40
80	80

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>

Mode	Description
uti	<i>uti</i>

Échelle

Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Échelle

Échelle	Description
Vals par unité	<i>Vals par unité</i>
Vals prims	<i>Vals prims</i>
Vals secs	<i>Vals secs</i>

Units

Unités de mesure

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Unité tempér

Units	Description
Celsius	<i>Celsius</i>
Fahrenheit	<i>Fahrenheit</i>

1..n Éch puiss

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PQSCr . Unités puis

1..n Éch puiss	Description
Éch auto puiss	<i>Sélectionne le préfixe de l'unité (k, M, G) et le nombre de décimales pour adapter les valeurs de la puissance en fonction des paramètres primaires VT et CT.</i>

1..n Éch puiss	Description
kW/kVAr/kVA	Configurer le préfixe k (kW, kVAr ou kVA)
MW/MVAr/MVA	Configurer le préfixe M (MW, MVAr ou MVA)
GW/GVAr/GVA	Configurer le préfixe G (GW, GVAr ou GVA)

1..n Éch énergie

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ PQSCr . Unités éner

1..n Éch énergie	Description
Éch auto éner	Sélectionne le préfixe de l'unité (k, M, G) et le nombre de décimales pour adapter les valeurs de la puissance en fonction des paramètres primaires VT et CT.
kWh/kVArh/kVAh	Configurer le préfixe k (kWh, kVArh ou kVAh)
MWh/MVArh/MVAh	Configurer le préfixe M (MWh, MVArh ou MVAh)
GWh/GVArh/GVAh	Configurer le préfixe G (GWh, GVArh ou GVAh)

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ Empl EN X1 . Tension nom

Tension nom	Description
24 VCC	24 VCC
48 VCC	48 VCC
60 VCC	60 VCC
110 VCC	110 VCC
230 VCC	230 VCC
110 VCA	110 VCA
230 VCA	230 VCA

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>
20 ms	<i>20 ms</i>
50 ms	<i>50 ms</i>
100 ms	<i>100 ms</i>

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X5 . Tension nom

Tension nom	Description
24 VCC	<i>24 VCC</i>
48 VCC	<i>48 VCC</i>
60 VCC	<i>60 VCC</i>
110 VCC	<i>110 VCC</i>
230 VCC	<i>230 VCC</i>
110 VCA	<i>110 VCA</i>
230 VCA	<i>230 VCA</i>

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X5 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X6 . Tension nom

Tension nom	Description
24 VCC	24 VCC
48 VCC	48 VCC
60 VCC	60 VCC
110 VCC	110 VCC
230 VCC	230 VCC
110 VCA	110 VCA
230 VCA	230 VCA

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  Empl EN X6 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>

Durée anti-reb	Description
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

1...n Modes fonctiont

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
Normalement fermé (NC)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Acquittement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
-  Empl SB X2 . Acquittement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
- [...]

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . dispo	<i>Signal : Protection disponible</i>
Prot . actif	<i>Signal : actif</i>
Prot . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Prot . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Prot . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Prot . Alar. L1	<i>Signal : Alarme générale L1</i>
Prot . Alar. L2	<i>Signal : Alarme générale L2</i>
Prot . Alar. L3	<i>Signal : Alarme générale L3</i>
Prot . Alar. G	<i>Signal : Alarme générale - Défaut à la terre</i>
Prot . Alarm	<i>Signal : Alarme générale</i>
Prot . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général L1</i>
Prot . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général L2</i>
Prot . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général L3</i>
Prot . Déc. G	<i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>
Prot . Décl	<i>Signal : Déclenchement général</i>
Prot . Res Fault a Mains No	<i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>
Prot . I dir fwd	<i>Signal : Défaut de courant de phase en sens direct</i>
Prot . I dir rev	<i>Signal : Défaut de courant de phase en sens inverse</i>
Prot . I dir n poss	<i>Signal : Défaut de phase - tension de référence absente</i>
Prot . IG calc dir av	<i>Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens direct</i>
Prot . IG calculé (dir arr)	<i>Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens inverse</i>
Prot . IG calc dir n poss	<i>Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (calculé)</i>
Prot . IG mes dir av	<i>Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens direct</i>
Prot . IG mesuré (dir arr)	<i>Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens inverse</i>
Prot . IG mes dir n poss	<i>Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (mesuré)</i>
Prot . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Prot . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

1..n, Liste affect	Description
Prot . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
TT . Séq. de phase incorrecte	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>
TC W1 . Séq. de phase incorrecte	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>
TC W2 . Séq. de phase incorrecte	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>
Ctrl . Local	<i>Autorisation de commutation : Local</i>
Ctrl . Dist	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>
Ctrl . NonInterl	<i>L'absence de blocage est active</i>
Ctrl . SG indéterminé	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>
Ctrl . Perturbation SG	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>
Ctrl . NonInterl-I	<i>Absence de blocage</i>
SG[1] . SI SingleContactInd	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>
SG[1] . Pos pas ON	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[1] . Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[1] . Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[1] . Pos indéterm	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[1] . Pos perturb	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[1] . Prêt	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[1] . t-paus	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[1] . Supprim	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Sécu ON	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[1] . Sécu OFF	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[1] . CES réussi	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[1] . CES perturbé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . CES déf TripCmd	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[1] . CES SwitchgDir	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . CES SG pas prêt	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[1] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[1] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[1] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[1] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[1] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[1] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[1] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[1] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[1] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[1] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[1] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[1] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[1] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[1] . Sys-in-Sync-I	<i>État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.</i>
SG[1] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Acq TripCmd-I	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[1] . Sécu ON1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu ON2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu ON3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu OFF1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . Sécu OFF2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . Sécu OFF3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . SCmd ON-I	<i>État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>
SG[1] . SCmd OFF-I	<i>État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>
SG[1] . Alarm opérations	<i>Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL1	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL2	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL3	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3</i>
SG[1] . Déc Isum Intr	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.</i>
SG[1] . Res TripCmd Cr	<i>Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[1] . Réin som déc	<i>Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>
SG[1] . Alarm WearLevel	<i>Signal: Seuil de l'alarme</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Débloc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[1] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[1] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[1] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
SG[2] . SI SingleContactInd	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[2] . Pos pas ON	Signal: Pos pas ON
SG[2] . Pos ON	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[2] . Pos OFF	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
SG[2] . Pos indéterm	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[2] . Pos perturb	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[2] . Prêt	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[2] . t-paus	Signal: Temps mort
SG[2] . Supprim	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[2] . Sécu ON	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[2] . Sécu OFF	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
SG[2] . CES réussi	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[2] . CES perturbé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
SG[2] . CES déf TripCmd	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
SG[2] . CES SwitchgDir	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
SG[2] . CES ON d OFF	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
SG[2] . CES SG pas prêt	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt

1..n, Liste affect	Description
SG[2] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[2] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[2] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[2] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[2] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[2] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[2] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[2] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[2] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[2] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[2] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[2] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[2] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[2] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[2] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[2] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[2] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[2] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[2] . Sys-in-Sync-I	<i>État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.</i>
SG[2] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[2] . Acq TripCmd-I	État entrée module: Signal d'acquittement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module
SG[2] . Sécu ON1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[2] . Sécu ON2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[2] . Sécu ON3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[2] . Sécu OFF1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[2] . Sécu OFF2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[2] . Sécu OFF3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[2] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[2] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[2] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[2] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[2] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[2] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[2] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[2] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[2] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[2] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[2] . Débloc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[2] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[2] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[2] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
SG[3] . SI SingleContactInd	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[3] . Pos pas ON	Signal: Pos pas ON

1..n, Liste affect	Description
SG[3] . Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[3] . Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[3] . Pos indéterm	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[3] . Pos perturb	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[3] . Prêt	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[3] . t-paus	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[3] . Supprim	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[3] . Sécu ON	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[3] . Sécu OFF	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[3] . CES réussi	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[3] . CES perturbé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[3] . CES déf TripCmd	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[3] . CES SwitchgDir	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[3] . CES ON d OFF	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[3] . CES SG pas prêt	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[3] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[3] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[3] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[3] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[3] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[3] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[3] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[3] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[3] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[3] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[3] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[3] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[3] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[3] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[3] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[3] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[3] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[3] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[3] . Sys-in-Sync-I	<i>État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.</i>
SG[3] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[3] . Acq TripCmd-I	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[3] . Sécu ON1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[3] . Sécu ON2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[3] . Sécu ON3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[3] . Sécu OFF1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[3] . Sécu OFF2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[3] . Sécu OFF3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[3] . SCmd ON-I	<i>État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[3] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[3] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[3] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[3] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[3] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[3] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[3] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[3] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[3] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[3] . Déblocc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[3] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[3] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[3] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
SG[4] . SI SingleContactInd	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[4] . Pos pas ON	Signal: Pos pas ON
SG[4] . Pos ON	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[4] . Pos OFF	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
SG[4] . Pos indéterm	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[4] . Pos perturb	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[4] . Prêt	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[4] . t-paus	Signal: Temps mort
SG[4] . Supprim	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[4] . Sécu ON	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.

1..n, Liste affect	Description
SG[4] . Sécu OFF	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[4] . CES réussi	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[4] . CES perturbé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[4] . CES déf TripCmd	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[4] . CES SwitchgDir	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[4] . CES ON d OFF	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[4] . CES SG pas prêt	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[4] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[4] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[4] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[4] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[4] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[4] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[4] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[4] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[4] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[4] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[4] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[4] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[4] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[4] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[4] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[4] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[4] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[4] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[4] . Sys-in-Sync-I	<i>État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.</i>
SG[4] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[4] . Acq TripCmd-I	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[4] . Sécu ON1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[4] . Sécu ON2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[4] . Sécu ON3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[4] . Sécu OFF1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[4] . Sécu OFF2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[4] . Sécu OFF3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[4] . SCmd ON-I	<i>État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>
SG[4] . SCmd OFF-I	<i>État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>
SG[4] . Alarm opérations	<i>Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)</i>
SG[4] . Déc Isum Intr: IL1	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1</i>
SG[4] . Déc Isum Intr: IL2	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2</i>
SG[4] . Déc Isum Intr: IL3	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3</i>
SG[4] . Déc Isum Intr	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[4] . Res TripCmd Cr	<i>Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[4] . Réin som déc	<i>Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>
SG[4] . Alarm WearLevel	<i>Signal: Seuil de l'alarme</i>
SG[4] . Déblocc WearLevel	<i>Signal: Seuil du verrouillage</i>
SG[4] . Réi capacité CB OUV	<i>Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).</i>
SG[4] . Isum Intr ph Alm	<i>Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>
SG[4] . Réi Isum Intr ph Alm	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".</i>
SG[5] . SI SingleContactInd	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>
SG[5] . Pos pas ON	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[5] . Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[5] . Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[5] . Pos indéterm	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[5] . Pos perturb	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[5] . Prêt	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[5] . t-paus	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[5] . Supprim	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[5] . Sécu ON	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[5] . Sécu OFF	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[5] . CES réussi	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[5] . CES perturbé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[5] . CES déf TripCmd	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[5] . CES SwitchgDir	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à</i>

1..n, Liste affect	Description
	<i>nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[5] . CES ON d OFF	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[5] . CES SG pas prêt	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[5] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[5] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[5] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[5] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[5] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[5] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[5] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[5] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[5] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[5] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[5] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[5] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[5] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[5] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[5] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[5] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[5] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[5] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[5] . Sys-in-Sync-I	<i>État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.</i>
SG[5] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[5] . Acq TripCmd-I	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[5] . Sécu ON1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[5] . Sécu ON2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[5] . Sécu ON3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[5] . Sécu OFF1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[5] . Sécu OFF2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[5] . Sécu OFF3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[5] . SCmd ON-I	<i>État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>
SG[5] . SCmd OFF-I	<i>État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>
SG[5] . Alarm opérations	<i>Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)</i>
SG[5] . Déc Isum Intr: IL1	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1</i>
SG[5] . Déc Isum Intr: IL2	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2</i>
SG[5] . Déc Isum Intr: IL3	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3</i>
SG[5] . Déc Isum Intr	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.</i>
SG[5] . Res TripCmd Cr	<i>Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[5] . Réin som déc	<i>Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>
SG[5] . Alarm WearLevel	<i>Signal: Seuil de l'alarme</i>
SG[5] . Déblocc WearLevel	<i>Signal: Seuil du verrouillage</i>
SG[5] . Réi capacité CB OUV	<i>Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).</i>
SG[5] . Isum Intr ph Alm	<i>Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[5] . Réi Isum Intr ph Alm	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".</i>
SG[6] . SI SingleContactInd	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>
SG[6] . Pos pas ON	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[6] . Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[6] . Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[6] . Pos indéterm	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[6] . Pos perturb	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[6] . Prêt	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[6] . t-paus	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[6] . Supprim	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[6] . Sécu ON	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[6] . Sécu OFF	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[6] . CES réussi	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[6] . CES perturbé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[6] . CES déf TripCmd	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[6] . CES SwitchgDir	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[6] . CES ON d OFF	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[6] . CES SG pas prêt	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[6] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[6] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[6] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[6] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[6] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[6] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[6] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[6] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[6] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[6] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[6] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[6] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[6] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[6] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[6] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[6] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[6] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[6] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[6] . Sys-in-Sync-I	<i>État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.</i>
SG[6] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[6] . Acq TripCmd-I	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[6] . Sécu ON1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[6] . Sécu ON2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[6] . Sécu ON3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[6] . Sécu OFF1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[6] . Sécu OFF2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[6] . Sécu OFF3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[6] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[6] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[6] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[6] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[6] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[6] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[6] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[6] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[6] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[6] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[6] . Débloc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[6] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[6] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[6] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
Id . actif	Signal : actif
Id . ExBlo	Signal : Blocage externe
Id . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Id . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Id . Alarm L1	Signal : Alarme réseau Phase 1
Id . Alarm L2	Signal : Alarme réseau Phase 2
Id . Alarm L3	Signal : Alarme réseau L3
Id . Alarm	Signal : Alarme

1..n, Liste affect	Description
Id . Décl L1	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 1</i>
Id . Décl L2	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 2</i>
Id . Décl L3	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 3</i>
Id . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Id . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Id . Blo H2	<i>Signal : Bloqué par une harmonique :2</i>
Id . Blo H4	<i>Signal : Bloqué par une harmonique :4</i>
Id . Blo H5	<i>Signal : Bloqué par une harmonique :5</i>
Id . Blo H2,H4,H5	<i>Signal : Bloqué par les harmoniques (inhibition)</i>
Id . Stab. satur. CT déclenchée	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase, déclenchée par la détection d'un défaut externe en cas de saturation CT.</i>
Id . Transitoi	<i>Signal : Stabilisation temporaire de la protection différentielle après la mise sous tension du transformateur.</i>
Id . Limitation	<i>Signal : Limitation de la protection différentielle au moyen de la croissance de la courbe de déclenchement.</i>
Id . Stab. satur. CT L1 décl.	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L1, déclenchée par la détection d'un défaut externe de la phase L1 en cas de saturation CT.</i>
Id . Stab. satur. CT L2 décl.	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L2, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L2 en cas de saturation CT.</i>
Id . Stab. satur. CT L3 décl.	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L3, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L3 en cas de saturation CT.</i>
Id . Limitation: L1	<i>Limitation: L1</i>
Id . Limitation: L2	<i>Limitation: L2</i>
Id . Limitation: L3	<i>Limitation: L3</i>
Id . IH2 Blo L1	<i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH2 Blo L2	<i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH2 Blo L3	<i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH4 Blo L1	<i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>
Id . IH4 Blo L2	<i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>

1..n, Liste affect	Description
Id . IH4 Blo L3	<i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>
Id . IH5 Blo L1	<i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>
Id . IH5 Blo L2	<i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>
Id . IH5 Blo L3	<i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>
Id . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Id . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Id . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdH . actif	<i>Signal : actif</i>
IdH . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdH . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IdH . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdH . Alarm L1	<i>Signal : Alarme réseau Phase 1</i>
IdH . Alarm L2	<i>Signal : Alarme réseau Phase 2</i>
IdH . Alarm L3	<i>Signal : Alarme réseau L3</i>
IdH . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
IdH . Décl L1	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 1</i>
IdH . Décl L2	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 2</i>
IdH . Décl L3	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 3</i>
IdH . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdH . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdH . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdG[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
IdG[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdG[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IdG[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdG[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>

1..n, Liste affect	Description
IdG[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IdG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdG[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdG[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdGH[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
IdGH[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdGH[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IdGH[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdGH[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
IdGH[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IdGH[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdGH[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdGH[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdG[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
IdG[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdG[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IdG[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdG[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
IdG[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IdG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdG[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdG[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdGH[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
IdGH[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdGH[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IdGH[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdGH[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>

1..n, Liste affect	Description
IdGH[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IdGH[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdGH[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdGH[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IH2[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
IH2[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IH2[1] . Blo L1	<i>Signal : L1 bloquée</i>
IH2[1] . Blo L2	<i>Signal : L2 bloquée</i>
IH2[1] . Blo L3	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2[1] . Blo IG mes	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2[1] . Blo IG calc	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2[1] . 3-ph Blo	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>
IH2[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IH2[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IH2[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
IH2[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IH2[2] . Blo L1	<i>Signal : L1 bloquée</i>
IH2[2] . Blo L2	<i>Signal : L2 bloquée</i>
IH2[2] . Blo L3	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2[2] . Blo IG mes	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2[2] . Blo IG calc	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2[2] . 3-ph Blo	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>
IH2[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IH2[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[1] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>

1..n, Liste affect	Description
I[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[1] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[1] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[1] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[1] . Alarm	Signal : Alarme
I[1] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[1] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[1] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[1] . Décl	Signal : Décl
I[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[1] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[1] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[1] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[1] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[1] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[1] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[1] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[1] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[1] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[2] . actif	Signal : actif
I[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[2] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

1..n, Liste affect	Description
I[2] . IH2 Blo	<i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>
I[2] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[2] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[2] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[2] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[2] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[2] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[2] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[2] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[2] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[2] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[2] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[2] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[2] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[2] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[2] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[3] . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[3] . IH2 Blo	<i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>
I[3] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>

1..n, Liste affect	Description
I[3] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[3] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[3] . Alarm	Signal : Alarme
I[3] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[3] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[3] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[3] . Décl	Signal : Décl
I[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[3] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[3] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[3] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[3] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[3] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[3] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[3] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[3] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[3] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[3] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[3] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[3] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[4] . actif	Signal : actif
I[4] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[4] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[4] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[4] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[4] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[4] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[4] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[4] . Alarm	Signal : Alarme

1..n, Liste affect	Description
I[4] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[4] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[4] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[4] . Décl	Signal : Décl
I[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[4] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[4] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[4] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[4] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[4] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[4] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[4] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[4] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[4] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[4] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[4] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[5] . actif	Signal : actif
I[5] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[5] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[5] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[5] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[5] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[5] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[5] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[5] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[5] . Alarm	Signal : Alarme
I[5] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[5] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[5] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3

1..n, Liste affect	Description
I[5] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[5] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[5] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[5] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[5] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[5] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[5] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[5] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[5] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[5] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[5] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[5] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[5] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[6] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[6] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[6] . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[6] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[6] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[6] . IH2 Blo	<i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>
I[6] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[6] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[6] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[6] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[6] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[6] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[6] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>

1..n, Liste affect	Description
I[6] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[6] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[6] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[6] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[6] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[6] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[6] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[6] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[6] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[6] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[6] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[6] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
IG[1] . actif	Signal : actif
IG[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
IG[1] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
IG[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] . Alarm	Signal : Alarme IG
IG[1] . Décl	Signal : Décl
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . IGH2 Blo	Signal : bloqué par un appel de courant
IG[1] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
IG[1] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
IG[1] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
IG[1] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
IG[1] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
IG[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[1] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1

1..n, Liste affect	Description
IG[1] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[1] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[1] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[2] . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>
IG[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . IGH2 Blo	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[2] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[2] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[2] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[2] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[2] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[2] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[2] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[2] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[2] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[2] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[3] . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>

1..n, Liste affect	Description
IG[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . IGH2 Blo	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[3] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[3] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[3] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[3] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[3] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[3] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[3] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[3] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[3] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[4] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>
IG[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . IGH2 Blo	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[4] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[4] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[4] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[4] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[4] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

1..n, Liste affect	Description
IG[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[4] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[4] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[4] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[4] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[4] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
ThR . actif	<i>Signal : actif</i>
ThR . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ThR . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ThR . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ThR . Alarm	<i>Signal : Alarme de surcharge thermique</i>
ThR . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . Réin cap therm	<i>Signal : Réinitialisation de l'image thermique</i>
ThR . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ThR . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ThR . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
I2>[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I2>[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I2>[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de composante inverse</i>
I2>[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I2>[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I2>[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
I2>[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>

1..n, Liste affect	Description
I2>[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I2>[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[2] . Alarm	Signal : Alarme de composante inverse
I2>[2] . Décl	Signal : Décl
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I2>[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I2>[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[1] . actif	Signal : actif
U[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
U[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
U[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[1] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
U[1] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
U[1] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
U[1] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de tension
U[1] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
U[1] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
U[1] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
U[1] . Décl	Signal : Décl
U[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
U[1] . Contrôle Imin actif	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
U[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
U[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[2] . actif	Signal : actif
U[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
U[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
U[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

1..n, Liste affect	Description
U[2] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[2] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[2] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
U[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[2] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
U[2] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
U[2] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
U[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
U[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[2] . Contrôle Imin actif	<i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>
U[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
U[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
U[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
U[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
U[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
U[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[3] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[3] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[3] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
U[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[3] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
U[3] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
U[3] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
U[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
U[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[3] . Contrôle Imin actif	<i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>
U[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
U[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

1..n, Liste affect	Description
U[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
U[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
U[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
U[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[4] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[4] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[4] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
U[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[4] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
U[4] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
U[4] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
U[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
U[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[4] . Contrôle Imin actif	<i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>
U[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
U[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
U[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[5] . actif	<i>Signal : actif</i>
U[5] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
U[5] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
U[5] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[5] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[5] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[5] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
U[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[5] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
U[5] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
U[5] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>

1..n, Liste affect	Description
U[5] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
U[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[5] . Contrôle Imin actif	<i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>
U[5] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
U[5] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
U[5] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[6] . actif	<i>Signal : actif</i>
U[6] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
U[6] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
U[6] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[6] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[6] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[6] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
U[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[6] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
U[6] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
U[6] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
U[6] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
U[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[6] . Contrôle Imin actif	<i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>
U[6] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
U[6] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
U[6] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
df/dt . actif	<i>Signal : actif</i>
df/dt . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
df/dt . Blo pr V<	<i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>
df/dt . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
df/dt . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
df/dt . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)</i>
df/dt . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>
df/dt . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
df/dt . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
df/dt . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
df/dt . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
delta phi . actif	<i>Signal : actif</i>
delta phi . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
delta phi . Blo pr V<	<i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>
delta phi . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
delta phi . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
delta phi . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)</i>
delta phi . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>
delta phi . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
delta phi . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
delta phi . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
delta phi . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . actif	<i>Signal : actif</i>
Interdéclenchement . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Interdéclenchement . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Interdéclenchement . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Interdéclenchement . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

1..n, Liste affect	Description
Interdéclenchement . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Interdéclenchement . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Interdéclenchement . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Pr . actif	<i>Signal : actif</i>
Pr . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Pr . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Pr . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Pr . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
Pr . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
Pr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Pr . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Pr . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Pr . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Qr . actif	<i>Signal : actif</i>
Qr . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Qr . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Qr . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Qr . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
Qr . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
Qr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Qr . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Qr . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Qr . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
LVRT[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
LVRT[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
LVRT[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
LVRT[1] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
LVRT[1] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
LVRT[1] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
LVRT[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
LVRT[1] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
LVRT[1] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
LVRT[1] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
LVRT[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
LVRT[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . t-LVRT exéc	<i>Signal: t-LVRT exéc</i>
LVRT[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
LVRT[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
LVRT[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
LVRT[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
LVRT[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
LVRT[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
LVRT[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
LVRT[2] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
LVRT[2] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
LVRT[2] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
LVRT[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
LVRT[2] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
LVRT[2] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
LVRT[2] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
LVRT[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
LVRT[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[2] . t-LVRT exéc	<i>Signal: t-LVRT exéc</i>
LVRT[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
LVRT[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
LVRT[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
VG[1] . actif	<i>Signal : actif</i>

1..n, Liste affect	Description
VG[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
VG[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
VG[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
VG[1] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
VG[1] . Décl	Signal : Décl
VG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
VG[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
VG[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
VG[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
VG[2] . actif	Signal : actif
VG[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
VG[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
VG[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
VG[2] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
VG[2] . Décl	Signal : Décl
VG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
VG[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
VG[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
VG[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[1] . actif	Signal : actif
V 012[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
V 012[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
V 012[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[1] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[1] . Décl	Signal : Décl
V 012[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
V 012[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
V 012[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

1..n, Liste affect	Description
V 012[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
V 012[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
V 012[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
V 012[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
V 012[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
V 012[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
V 012[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
V 012[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
V 012[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
V 012[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
V 012[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
V 012[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
V 012[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
V 012[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
V 012[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
V 012[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
V 012[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
V 012[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

1..n, Liste affect	Description
V 012[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[5] . actif	Signal : actif
V 012[5] . ExBlo	Signal : Blocage externe
V 012[5] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
V 012[5] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[5] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[5] . Décl	Signal : Décl
V 012[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[5] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
V 012[5] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
V 012[5] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[6] . actif	Signal : actif
V 012[6] . ExBlo	Signal : Blocage externe
V 012[6] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
V 012[6] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[6] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[6] . Décl	Signal : Décl
V 012[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[6] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
V 012[6] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
V 012[6] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[1] . actif	Signal : actif
f[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
f[1] . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
f[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[1] . Alar. f	Signal : Alarme de protection de la fréquence
f[1] . Alar. df/dt DF/DT	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence

1..n, Liste affect	Description
f[1] . Alarm delta phi	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
f[1] . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[1] . Déc. f	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
f[1] . Déc. df/dt DF/DT	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
f[1] . Décl delta phi	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
f[1] . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
f[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
f[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
f[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[2] . actif	Signal : actif
f[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
f[2] . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
f[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[2] . Alar. f	Signal : Alarme de protection de la fréquence
f[2] . Alar. df/dt DF/DT	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
f[2] . Alarm delta phi	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
f[2] . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[2] . Déc. f	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
f[2] . Déc. df/dt DF/DT	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
f[2] . Décl delta phi	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
f[2] . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
f[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
f[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
f[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[3] . actif	Signal : actif
f[3] . ExBlo	Signal : Blocage externe

1..n, Liste affect	Description
f[3] . Blo pr V<	<i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>
f[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
f[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
f[3] . Alar. f	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence</i>
f[3] . Alar. df/dt DF/DT	<i>Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence</i>
f[3] . Alarm delta phi	<i>Signal : Alarme de saut de vecteur de tension</i>
f[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)</i>
f[3] . Déc. f	<i>Signal : La fréquence est supérieure à la limite.</i>
f[3] . Déc. df/dt DF/DT	<i>Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT</i>
f[3] . Décl delta phi	<i>Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension</i>
f[3] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>
f[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
f[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
f[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
f[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
f[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
f[4] . Blo pr V<	<i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>
f[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
f[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
f[4] . Alar. f	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence</i>
f[4] . Alar. df/dt DF/DT	<i>Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence</i>
f[4] . Alarm delta phi	<i>Signal : Alarme de saut de vecteur de tension</i>
f[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)</i>
f[4] . Déc. f	<i>Signal : La fréquence est supérieure à la limite.</i>
f[4] . Déc. df/dt DF/DT	<i>Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT</i>
f[4] . Décl delta phi	<i>Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension</i>
f[4] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>
f[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
f[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
f[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
f[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
f[5] . actif	<i>Signal : actif</i>
f[5] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
f[5] . Blo pr V<	<i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>
f[5] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
f[5] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
f[5] . Alar. f	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence</i>
f[5] . Alar. df/dt DF/DT	<i>Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence</i>
f[5] . Alarm delta phi	<i>Signal : Alarme de saut de vecteur de tension</i>
f[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)</i>
f[5] . Déc. f	<i>Signal : La fréquence est supérieure à la limite.</i>
f[5] . Déc. df/dt DF/DT	<i>Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT</i>
f[5] . Décl delta phi	<i>Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension</i>
f[5] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>
f[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[5] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
f[5] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
f[5] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
f[6] . actif	<i>Signal : actif</i>
f[6] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
f[6] . Blo pr V<	<i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>
f[6] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
f[6] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
f[6] . Alar. f	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence</i>
f[6] . Alar. df/dt DF/DT	<i>Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence</i>
f[6] . Alarm delta phi	<i>Signal : Alarme de saut de vecteur de tension</i>
f[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)</i>

1..n, Liste affect	Description
f[6] . Déc. f	<i>Signal : La fréquence est supérieure à la limite.</i>
f[6] . Déc. df/dt DF/DT	<i>Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT</i>
f[6] . Décl delta phi	<i>Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension</i>
f[6] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>
f[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[6] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
f[6] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
f[6] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[1] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[2] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[3] . actif	<i>Signal : actif</i>

1..n, Liste affect	Description
PQS[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[3] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[4] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[5] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[5] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[5] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[5] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[5] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[5] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[5] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[5] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[6] . actif	<i>Signal : actif</i>

1..n, Liste affect	Description
PQS[6] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[6] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[6] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[6] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[6] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[6] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[6] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PF[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
PF[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PF[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PF[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PF[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance</i>
PF[1] . Décl	<i>Signal : Déclenchement sur facteur de puissance</i>
PF[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[1] . Compensatr	<i>Signal : Signal de compensation</i>
PF[1] . Impossible	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance impossible</i>
PF[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PF[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PF[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PF[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
PF[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PF[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PF[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PF[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance</i>
PF[2] . Décl	<i>Signal : Déclenchement sur facteur de puissance</i>
PF[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[2] . Compensatr	<i>Signal : Signal de compensation</i>
PF[2] . Impossible	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance impossible</i>
PF[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>

1..n, Liste affect	Description
PF[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PF[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Q->&V< . actif	<i>Signal : actif</i>
Q->&V< . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Q->&V< . Déf fus. blo TT	<i>Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)</i>
Q->&V< . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de tension insuffisante de la puissance réactive</i>
Q->&V< . Générat. distrib. de découp.	<i>Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)</i>
Q->&V< . Découplage PCC	<i>Signal : Découplage au point de couplage commun</i>
Q->&V< . Angl charge	<i>Signal : Dépassement de l'angle de charge admissible</i>
Q->&V< . Seuil puiss réactive	<i>Signal : Dépassement du seuil de puissance réactive admissible</i>
Q->&V< . VLL faible	<i>Signal : Tension ligne/ligne insuffisante</i>
Q->&V< . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Q->&V< . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Recon[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
Recon[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Recon[1] . Bloc. par superv. du circ. de mes.	<i>Signal: Module bloqué par la supervision du circuit de mesure</i>
Recon[1] . Débloc source énergie	<i>Signal : déblocage de la source d'énergie.</i>
Recon[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Recon[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Recon[1] . Débl ext V PCC Fc-I	<i>État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)</i>
Recon[1] . Déf fu ex TT PCC-I	<i>État entrée module: Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).</i>
Recon[1] . reconnecté-I	<i>Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).</i>
Recon[1] . Découplage1-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[1] . Découplage2-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>

1..n, Liste affect	Description
Recon[1] . Découplage3-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[1] . Découplage4-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[1] . Découplage5-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[1] . Découplage6-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
Recon[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Recon[2] . Bloc. par superv. du circ. de mes.	<i>Signal: Module bloqué par la supervision du circuit de mesure</i>
Recon[2] . Débloc source énergie	<i>Signal : déblocage de la source d'énergie.</i>
Recon[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Recon[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Recon[2] . Débl ext V PCC Fc-I	<i>État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)</i>
Recon[2] . Déf fu ex TT PCC-I	<i>État entrée module: Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).</i>
Recon[2] . reconnecté-I	<i>Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).</i>
Recon[2] . Découplage1-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[2] . Découplage2-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[2] . Découplage3-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[2] . Découplage4-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[2] . Découplage5-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[2] . Découplage6-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
UFLS . actif	<i>Signal : actif</i>
UFLS . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
UFLS . Déf fus. blo TT	<i>Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)</i>
UFLS . I1 Débloc	<i>Signal: "I courant minimum" afin d'éviter un déclenchement intempestif. Le module sera libéré si le courant dépasse cette valeur.</i>

1..n, Liste affect	Description
UFLS . VLL min	<i>Signal: Tension minimale</i>
UFLS . Angl charge	<i>Signal: Déclenchement puissance Phi (réseau à composante directe)</i>
UFLS . P min	<i>Signal: Valeur minimale (seuil) pour la puissance active</i>
UFLS . Délestage de charge P Blo	<i>Signal: Délestage de charge bloqué basé sur l'évaluation de la puissance active</i>
UFLS . f<	<i>Signal: Seuil de sous-fréquence</i>
UFLS . Alarme	<i>Signal : Alarme P ->&f<</i>
UFLS . Décl	<i>Signal: Signal : Décl</i>
UFLS . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
UFLS . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
UFLS . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
UFLS . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
UFLS . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
UFLS . AdaptSet 5	<i>Signal : Paramètre adaptatif 5</i>
UFLS . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
UFLS . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
UFLS . Ex Pdir-I	<i>Ignore (bloc) l'évaluation de la direction du flux de puissance. Il en résulte une fréquence classique basée sur la fonction de délestage de charge. Lorsque cette fonction est définie et active, la fonctionnalité du module se transforme en délestage de charge conventionnel, uniquement basé sur la fréquence.</i>
UFLS . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
UFLS . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
UFLS . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
UFLS . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
UFLS . AdaptSet5-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif5</i>
Sync . actif	<i>Signal : actif</i>
Sync . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Sync . LiveBus	<i>Signal: Marqueur de bus sous tension : 1=bus sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension du bus</i>
Sync . LiveLine	<i>Signal: Marqueur de ligne sous tension : 1=ligne sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension de la ligne</i>
Sync . SynchronRunTiming	<i>Signal: Temporisation Synchron/Fonctionnement en cours (cette temporisation commence au lancement de la fermeture et s'arrête si le disjoncteur est fermé. La temporisation écoulée signifie que la synchronisation a échoué).</i>

1..n, Liste affect	Description
Sync . SynchronFailed	<i>Signal: Ce signal indique l'échec de la synchronisation. Il est réglé sur 5 s lorsque le disjoncteur est toujours ouvert lorsque la temporisation Synchron/Fonctionnement a expiré.</i>
Sync . SyncOverridden	<i>Signal:Le contrôle du synchronisme est ignoré parce qu'une des conditions de priorité du synchronisme (DB/DL ou ExtBypass) est remplie.</i>
Sync . VDiffTooHigh	<i>Signal: Différence de tension trop élevée entre le bus et la ligne.</i>
Sync . SlipTooHigh	<i>Signal: Différence de fréquence (glissement de fréquence) trop élevée entre les tensions de bus et de ligne.</i>
Sync . AngleDiffTooHigh	<i>Signal: Différence d'angle de phase trop élevée entre le bus et la ligne.</i>
Sync . Sys-in-Sync	<i>Signal: Les tensions du bus et de la ligne sont en synchronisme d'après les conditions de synchronisme du réseau.</i>
Sync . Prêt à fermer	<i>Signal: Prêt à fermer</i>
Sync . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sync . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sync . Dériv-I	<i>État entrée module: Le contrôle de la synchronisation est ignoré si l'état du signal affecté (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.</i>
Sync . CBCloseInitiate-I	<i>État entrée module: Lancement de la fermeture du disjoncteur avec contrôle du synchronisme provenant de n'importe quelle source de commande (ex. pupitre opérateur / système SCADA). Si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai', la fermeture du disjoncteur se produit (origine du déclenchement).</i>
V/f>[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
V/f>[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
V/f>[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
V/f>[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V/f>[1] . Alarm	<i>Signal: Alarme de surexcitation</i>
V/f>[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
V/f>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V/f>[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
V/f>[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
V/f>[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V/f>[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
V/f>[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
V/f>[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
V/f>[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
V/f>[2] . Alarm	<i>Signal: Alarme de surexcitation</i>
V/f>[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
V/f>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V/f>[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
V/f>[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
V/f>[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
SOTF . actif	<i>Signal : actif</i>
SOTF . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
SOTF . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
SOTF . activé	<i>Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.</i>
SOTF . I<	<i>Signal : Pas de courant de charge.</i>
SOTF . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
SOTF . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
SOTF . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
SOTF . SOTF ext-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme de commutation sur défaut externe</i>
CLPU . actif	<i>Signal : actif</i>
CLPU . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CLPU . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
CLPU . activé	<i>Signal : Charge froide activée</i>
CLPU . déTECTÉ	<i>Signal : Charge froide détectée</i>
CLPU . I<	<i>Signal : Pas de courant de charge.</i>
CLPU . Ap cou char	<i>Signal : Appel de courant de la charge</i>
CLPU . Tps établis	<i>Signal : Temps d'établissement</i>
CLPU . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
CLPU . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
CLPU . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
Exp[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
Exp[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Exp[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Exp[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>

1..n, Liste affect	Description
Exp[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Exp[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Exp[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Exp[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[1] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Exp[1] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Exp[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
Exp[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Exp[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Exp[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Exp[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Exp[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Exp[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[2] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Exp[2] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Exp[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
Exp[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Exp[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Exp[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Exp[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Exp[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Exp[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[3] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>

1..n, Liste affect	Description
Exp[3] . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Exp[4] . actif	Signal : actif
Exp[4] . ExBlo	Signal : Blocage externe
Exp[4] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Exp[4] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Exp[4] . Alarm	Signal : Alarme
Exp[4] . Décl	Signal : Décl
Exp[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Exp[4] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Exp[4] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Exp[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Exp[4] . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
Exp[4] . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Ext press soud . actif	Signal : actif
Ext press soud . ExBlo	Signal : Blocage externe
Ext press soud . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Ext press soud . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Ext press soud . Alarm	Signal : Alarme
Ext press soud . Décl	Signal : Décl
Ext press soud . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Ext press soud . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Ext press soud . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Ext press soud . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Ext press soud . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
Ext press soud . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Temp hui ext . actif	Signal : actif
Temp hui ext . ExBlo	Signal : Blocage externe
Temp hui ext . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée

1..n, Liste affect	Description
Temp hui ext . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Temp hui ext . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Temp hui ext . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Temp hui ext . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Temp hui ext . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Temp hui ext . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Temp hui ext . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Temp hui ext . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Temp hui ext . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Surv temp ext[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
Surv temp ext[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Surv temp ext[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Surv temp ext[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Surv temp ext[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Surv temp ext[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[1] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Surv temp ext[1] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Surv temp ext[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
Surv temp ext[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Surv temp ext[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Surv temp ext[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>

1..n, Liste affect	Description
Surv temp ext[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Surv temp ext[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Surv temp ext[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Surv temp ext[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[2] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Surv temp ext[2] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Surv temp ext[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
Surv temp ext[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Surv temp ext[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Surv temp ext[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Surv temp ext[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Surv temp ext[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Surv temp ext[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Surv temp ext[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[3] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Surv temp ext[3] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
URTD . W1L1 Surv	<i>Signal: Enroulement1 Phase L1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . W1L2 Surv	<i>Signal: Enroulement1 Phase L2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . W1L3 Surv	<i>Signal: Enroulement1 Phase L3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>

1..n, Liste affect	Description
URTD . W2L1 Surv	<i>Signal: Enroulement2 Phase L1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . W2L2 Surv	<i>Signal: Enroulement2 Phase L2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . W2L3 Surv	<i>Signal: Enroulement2 Phase L3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Amb1 Surv	<i>Signal: Ambiante1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Amb2 Surv	<i>Signal: Ambiante2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Aux1 Surv	<i>Signal: Auxiliaire1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Aux2 Surv	<i>Signal: Auxiliaire2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Aux3 Surv	<i>Signal: Auxiliaire3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Aux4 Surv	<i>Signal: Auxiliaire4, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Surv	<i>Signal : canal de surveillance URTD. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que tous les canaux RTD fonctionnent normalement.)</i>
URTD . Connexion active	<i>Signal : une connexion active existe entre le détecteur de température (URTD) et le relais de protection.</i>
URTD . Sorts forcé	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
RTD . actif	<i>Signal : actif</i>
RTD . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
RTD . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
RTD . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
RTD . Alarm	<i>Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Décl	<i>Signal : Décl</i>
RTD . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
RTD . W1L1 Décl	<i>Enroulement1 Phase L1 Signal : Décl</i>
RTD . W1L1 Alarm	<i>Enroulement1 Phase L1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . W1L1 Tempo al exp	<i>Enroulement1 Phase L1 Tempo al exp</i>
RTD . W1L1 Invalid	<i>Enroulement1 Phase L1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . W1L2 Décl	<i>Enroulement1 Phase L2 Signal : Décl</i>
RTD . W1L2 Alarm	<i>Enroulement1 Phase L2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . W1L2 Tempo al exp	<i>Enroulement1 Phase L2 Tempo al exp</i>
RTD . W1L2 Invalid	<i>Enroulement1 Phase L2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . W1L3 Décl	<i>Enroulement1 Phase L3 Signal : Décl</i>
RTD . W1L3 Alarm	<i>Enroulement1 Phase L3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . W1L3 Tempo al exp	<i>Enroulement1 Phase L3 Tempo al exp</i>
RTD . W1L3 Invalid	<i>Enroulement1 Phase L3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . W2L1 Décl	<i>Enroulement2 Phase L1 Signal : Décl</i>
RTD . W2L1 Alarm	<i>Enroulement2 Phase L1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . W2L1 Tempo al exp	<i>Enroulement2 Phase L1 Tempo al exp</i>
RTD . W2L1 Invalid	<i>Enroulement2 Phase L1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . W2L2 Décl	<i>Enroulement2 Phase L2 Signal : Décl</i>
RTD . W2L2 Alarm	<i>Enroulement2 Phase L2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . W2L2 Tempo al exp	<i>Enroulement2 Phase L2 Tempo al exp</i>
RTD . W2L2 Invalid	<i>Enroulement2 Phase L2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . W2L3 Décl	<i>Enroulement2 Phase L3 Signal : Décl</i>
RTD . W2L3 Alarm	<i>Enroulement2 Phase L3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . W2L3 Tempo al exp	<i>Enroulement2 Phase L3 Tempo al exp</i>

1..n, Liste affect	Description
RTD . W2L3 Invalid	<i>Enroulement2 Phase L3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Amb 1 Décl	<i>Ambiante 1 Signal : Décl</i>
RTD . Amb 1 Alarm	<i>Ambiante 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Amb 1 Tempo al exp	<i>Ambiante 1 Tempo al exp</i>
RTD . Amb 1 Invalid	<i>Ambiante 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Amb 2 Décl	<i>Ambiante 2 Signal : Décl</i>
RTD . Amb 2 Alarm	<i>Ambiante 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Amb 2 Tempo al exp	<i>Ambiante 2 Tempo al exp</i>
RTD . Amb 2 Invalid	<i>Ambiante 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Aux 1 Décl	<i>Auxiliaire 1 Signal : Décl</i>
RTD . Aux 1 Alarm	<i>Auxiliaire 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Aux 1 Tempo al exp	<i>Auxiliaire 1 Tempo al exp</i>
RTD . Aux 1 Invalid	<i>Auxiliaire 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Aux 2 Décl	<i>Auxiliaire 2 Signal : Décl</i>
RTD . Aux 2 Alarm	<i>Auxiliaire 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Aux 2 Tempo al exp	<i>Auxiliaire 2 Tempo al exp</i>
RTD . Aux 2 Invalid	<i>Auxiliaire 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Aux 3 Décl	<i>Auxiliaire 3 Signal : Décl</i>
RTD . Aux 3 Alarm	<i>Auxiliaire 3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Aux 3 Tempo al exp	<i>Auxiliaire 3 Tempo al exp</i>
RTD . Aux 3 Invalid	<i>Auxiliaire 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Aux4 Décl	<i>Auxiliaire 4 Signal : Décl</i>

1..n, Liste affect	Description
RTD . Aux4 Alarm	<i>Auxiliaire 4 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Aux4 Tempo al exp	<i>Auxiliaire 4 Tempo al exp</i>
RTD . Aux4 Invalid	<i>Auxiliaire 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Décl WD W1 Group	<i>Déclencher tous les enroulements du groupe W1</i>
RTD . Alarm WD W1 Group	<i>Alarme sur tous les enroulements du groupe W1</i>
RTD . TimeoutAlmWDW1Grp	<i>Alarme de temporisation écoulée pour le groupe W1</i>
RTD . Enrlt W1 Group Invalid	<i>Enroulement W1 Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Décl WD W2 Group	<i>Déclencher tous les enroulements du groupe W2</i>
RTD . Alarm WD W2 Group	<i>Alarme sur tous les enroulements du groupe W2</i>
RTD . TimeoutAlmWDW2Grp	<i>Alarme de temporisation écoulée pour le groupe W2</i>
RTD . Enrlt W2 Group Invalid	<i>Enroulement W2 Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Décl Amb Group	<i>Déclencher tous les enroulements du groupe Ambiante</i>
RTD . Alarm Amb Group	<i>Alarme sur tous les enroulements du groupe Ambiante</i>
RTD . TimeoutAlmAmbGrp	<i>Alarme de temporisation écoulée pour le groupe Ambiante</i>
RTD . Amb Group Invalid	<i>Ambiante Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Décl/tt groupe	<i>Décl/tt groupe</i>
RTD . Alarm tt groupe	<i>Alarm tt groupe</i>
RTD . TimeoutAlmAnyGrp	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur n'importe quel groupe</i>
RTD . Grp décl 1	<i>Grp décl 1</i>
RTD . Grp décl 2	<i>Grp décl 2</i>
RTD . Tempo al exp	<i>Temporisation d'alarme expirée</i>
RTD . Décl grp aux	<i>Déclenchement de groupe auxiliaire</i>

1..n, Liste affect	Description
RTD . Alarm grp aux	<i>Alarme de groupe auxiliaire</i>
RTD . TimeoutAlmAuxGrp	<i>Temporisation de groupe auxiliaire écoulée</i>
RTD . AuxGrpInvalid	<i>Groupe auxiliaire incorrect</i>
RTD . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
RTD . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
RTD . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
CBF[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
CBF[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CBF[1] . En attente de décl.	<i>En attente de décl.</i>
CBF[1] . exéc.	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF[1] . Alarm	<i>Signal : Défaut de disjoncteur</i>
CBF[1] . Verr	<i>Signal: Verr</i>
CBF[1] . Réinit verr	<i>Signal: Réinit verr</i>
CBF[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CBF[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CBF[1] . Décl1-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF[1] . Décl2-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF[1] . Décl3-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
CBF[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CBF[2] . En attente de décl.	<i>En attente de décl.</i>
CBF[2] . exéc.	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF[2] . Alarm	<i>Signal : Défaut de disjoncteur</i>
CBF[2] . Verr	<i>Signal: Verr</i>
CBF[2] . Réinit verr	<i>Signal: Réinit verr</i>
CBF[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CBF[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

1..n, Liste affect	Description
CBF[2] . Décl1-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF[2] . Décl2-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF[2] . Décl3-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
TCS[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
TCS[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
TCS[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>
TCS[1] . Impossible	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>
TCS[1] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
TCS[1] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
TCS[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
TCS[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
TCS[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
TCS[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
TCS[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>
TCS[2] . Impossible	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>
TCS[2] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
TCS[2] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
TCS[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
TCS[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CTS[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
CTS[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CTS[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
CTS[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CTS[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CTS[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
CTS[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CTS[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>

1..n, Liste affect	Description
CTS[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CTS[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
PdP . actif	<i>Signal : actif</i>
PdP . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PdP . Alarm	<i>Signal : Alarme de perte de potentiel</i>
PdP . Blo Pdp	<i>Signal : La perte de potentiel bloque les autres fonctions.</i>
PdP . Ex FF VT	<i>Signal: Ex FF VT</i>
PdP . Ex FF EVT	<i>Signal: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>
PdP . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
PdP . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
PdP . Ex FF VT-I	<i>État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension</i>
PdP . Ex FF EVT-I	<i>État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>
PdP . Blo décl.1-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PdP . Blo décl.2-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PdP . Blo décl.3-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PdP . Blo décl.4-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PdP . Blo décl.5-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PQSCr . Cr Oflw Ws Net	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Ws Net</i>
PQSCr . Cr Oflw Wp Net	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp Net</i>
PQSCr . Cr Oflw Wp+	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp+</i>
PQSCr . Cr Oflw Wp-	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp-</i>
PQSCr . Cr Oflw Wq Net	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq Net</i>
PQSCr . Cr Oflw Wq+	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq+</i>
PQSCr . Cr Oflw Wq-	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq-</i>
PQSCr . Ws Net Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Ws Net</i>
PQSCr . Réin Cr Wp+	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wp Net</i>
PQSCr . Wp+ Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wp+</i>

1..n, Liste affect	Description
PQSCr . Wp- Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wp-</i>
PQSCr . Réin Cr Wq-	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wq Net</i>
PQSCr . Wq+ Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wq+</i>
PQSCr . Wq- Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wq-</i>
PQSCr . Réin ts cptr éner	<i>Signal : Réinitialiser tous les compteurs d'énergie</i>
PQSCr . Cr OflwW Ws Net	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Ws Net</i>
PQSCr . Cr OflwW Wp Net	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp Net</i>
PQSCr . Cr OflwW Wp+	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp+</i>
PQSCr . Cr OflwW Wp-	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp-</i>
PQSCr . Cr OflwW Wq Net	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq Net</i>
PQSCr . Cr OflwW Wq+	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq+</i>
PQSCr . Cr OflwW Wq-	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq-</i>
SysA . actif	<i>Signal : actif</i>
SysA . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
SysA . Alarm puiss Watt	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance active autorisée</i>
SysA . Alarm puiss VAR	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive autorisée</i>
SysA . Alarm puiss VA	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente autorisée</i>
SysA . Alarm demand Watt	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance active moyenne</i>
SysA . Alarm demand VAR	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive moyenne</i>
SysA . Alarm demand VA	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente moyenne</i>
SysA . Alm dmd courant	<i>Signal: Alarme de demande moyenne de courant</i>
SysA . Alarm I THD	<i>Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Alarm V THD	<i>Signal: Alarme de tension de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Décl puiss Watt	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active autorisée</i>
SysA . Décl puiss VAR	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive autorisée</i>
SysA . Décl puiss VA	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente autorisée</i>

1..n, Liste affect	Description
SysA . Décl demand Watt	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active moyenne</i>
SysA . Décl demand VAR	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive moyenne</i>
SysA . Décl demand VA	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente moyenne</i>
SysA . Décl demand courant	<i>Signal: Déclenchement sur demande moyenne de courant</i>
SysA . Décl I THD	<i>Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Décl V THD	<i>Signal: Déclenchement sur tension de distorsion harmonique totale</i>
SysA . ExBlo-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, Liste affect	Description
Empl EN X6 . EN 7	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6 . EN 8	Signal : Entrée numérique
Empl SB X2 . SB 1	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 2	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 3	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 4	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 5	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 6	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . DÉSARMÉ!	Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
Empl SB X2 . Sorts forcé	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
Empl SB X5 . SB 1	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X5 . SB 2	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X5 . SB 3	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X5 . SB 4	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X5 . DÉSARMÉ!	Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
Empl SB X5 . Sorts forcé	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
AnIn[1] . Rupture fil	Signal : Rupture d'un fil. Ce signal est valide uniquement si l'entrée analogique est utilisée en mode 4...20 mA.
AnIn[1] . Entr forcée	La valeur de l'entrée analogique a été forcée. Cela signifie que la valeur de l'entrée analogique est forcée et ne représente pas la valeur réelle mesurée.
AnIn[2] . Rupture fil	Signal : Rupture d'un fil. Ce signal est valide uniquement si l'entrée analogique est utilisée en mode 4...20 mA.
AnIn[2] . Entr forcée	La valeur de l'entrée analogique a été forcée. Cela signifie que la valeur de l'entrée analogique est forcée et ne représente pas la valeur réelle mesurée.
AnIn[3] . Rupture fil	Signal : Rupture d'un fil. Ce signal est valide uniquement si l'entrée analogique est utilisée en mode 4...20 mA.

1..n, Liste affect	Description
AnIn[3] . Entr forcée	<i>La valeur de l'entrée analogique a été forcée. Cela signifie que la valeur de l'entrée analogique est forcée et ne représente pas la valeur réelle mesurée.</i>
AnIn[4] . Rupture fil	<i>Signal : Rupture d'un fil. Ce signal est valide uniquement si l'entrée analogique est utilisée en mode 4...20 mA.</i>
AnIn[4] . Entr forcée	<i>La valeur de l'entrée analogique a été forcée. Cela signifie que la valeur de l'entrée analogique est forcée et ne représente pas la valeur réelle mesurée.</i>
AnaP[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
AnaP[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AnaP[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
AnaP[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[1] . Excit	<i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>
AnaP[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
AnaP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AnaP[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AnaP[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
AnaP[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AnaP[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
AnaP[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[2] . Excit	<i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>
AnaP[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
AnaP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AnaP[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AnaP[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
AnaP[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AnaP[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
AnaP[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[3] . Excit	<i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>

1..n, Liste affect	Description
AnaP[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
AnaP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AnaP[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AnaP[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
AnaP[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AnaP[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
AnaP[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[4] . Excit	<i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>
AnaP[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
AnaP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AnaP[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AnaP[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[5] . actif	<i>Signal : actif</i>
AnaP[5] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AnaP[5] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
AnaP[5] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[5] . Excit	<i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>
AnaP[5] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
AnaP[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[5] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AnaP[5] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AnaP[5] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[6] . actif	<i>Signal : actif</i>
AnaP[6] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AnaP[6] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
AnaP[6] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[6] . Excit	<i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>

1..n, Liste affect	Description
AnaP[6] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
AnaP[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[6] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AnaP[6] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AnaP[6] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[7] . actif	<i>Signal : actif</i>
AnaP[7] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AnaP[7] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
AnaP[7] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[7] . Excit	<i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>
AnaP[7] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
AnaP[7] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[7] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AnaP[7] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AnaP[7] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[8] . actif	<i>Signal : actif</i>
AnaP[8] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AnaP[8] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
AnaP[8] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnaP[8] . Excit	<i>Signal: Alarme d'entrée analogique</i>
AnaP[8] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
AnaP[8] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[8] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AnaP[8] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AnaP[8] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
AnOut[1] . Force Mode	<i>Pour les opérations de mise en service ou de maintenance, les sorties analogiques peuvent être forcées. Cette fonction permet d'ignorer les sorties analogiques normales.</i>
AnOut[2] . Force Mode	<i>Pour les opérations de mise en service ou de maintenance, les sorties analogiques peuvent être forcées. Cette fonction permet d'ignorer les sorties analogiques normales.</i>

1..n, Liste affect	Description
AnOut[3] . Force Mode	<i>Pour les opérations de mise en service ou de maintenance, les sorties analogiques peuvent être forcées. Cette fonction permet d'ignorer les sorties analogiques normales.</i>
AnOut[4] . Force Mode	<i>Pour les opérations de mise en service ou de maintenance, les sorties analogiques peuvent être forcées. Cette fonction permet d'ignorer les sorties analogiques normales.</i>
Enr. évt . Res tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr perturb . enreg.	<i>Signal : Enregistrement</i>
Enr perturb . mém saturée	<i>Signal : Mémoire saturée</i>
Enr perturb . Eff échec	<i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>
Enr perturb . Res tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr perturb . Res. tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr perturb . Déc. manuel	<i>Signal : Déclenchement manuel</i>
Enr perturb . Démar1-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar2-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar3-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar4-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar5-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar6-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar7-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar8-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr déf. . Res. tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr tend . Res. tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
SSV . Erreur système	<i>Signal: Défaillance du module</i>
SSV . Contact d'auto-surveillance	<i>Signal: Contact d'auto-surveillance</i>

1..n, Liste affect	Description
SSV . Nouvelle erreur	<i>Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.</i>
SSV . Nouvel avertissement	<i>Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.</i>
Syslog . actif	<i>Signal : actif</i>
Sys . Smart view via USB	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>
Sys . Smart view via Eth	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).</i>
Scada . SCADA connecté	<i>Au moins un système SCADA est connecté au module</i>
Scada . SCADA non connecté	<i>Aucun système SCADA n'est connecté au module</i>
DNP3 . occupé	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>
DNP3 . prêt	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
DNP3 . actif	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i> <i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire0-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire1-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire2-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire3-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire4-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire5-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire6-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire7-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire8-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire9-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire10-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire11-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire12-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire13-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire14-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire15-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire16-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire17-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire18-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire19-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire20-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire21-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire22-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire23-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire24-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire25-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire26-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire27-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire28-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire29-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire30-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire31-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire32-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire33-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire34-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire35-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire36-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire37-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire38-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire39-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire40-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire41-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire42-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire43-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire44-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire45-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire46-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire47-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire48-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire49-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire50-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire51-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire52-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire53-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire54-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire55-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire56-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire57-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire58-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire59-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire60-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire61-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire62-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire63-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
Modbus . Transmission RTU	<i>Signal : SCADA actif</i>
Modbus . Transmission TCP	<i>Signal : SCADA actif</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Entr bin config1-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config2-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Entr bin config3-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config4-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config5-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config6-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config7-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config8-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config9-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config10-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config11-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config12-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config13-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config14-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config15-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config16-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config17-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config18-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config19-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config20-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config21-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config22-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Entr bin config23-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config24-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config25-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config26-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config27-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config28-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config29-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config30-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config31-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config32-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
CEI 61850 . Client MMS connecté	<i>Au moins un client MMS est connecté au module</i>
CEI 61850 . Tout abonné Goose actif	<i>Tout abonné Goose dans le module fonctionne</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO17	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO18	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO19	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO20	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . SPCSO21	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO22	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO23	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO24	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO25	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO26	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO27	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO28	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO29	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO30	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO31	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO32	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Transmission	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC103 . Déf perte événement	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC103 . Mode test actif	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>

1..n, Liste affect	Description
IEC103 . Blocage MD actif	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>
IEC103 . Activation mode test (Ex)-I	<i>État d'entrée du module : mode test de la communication IEC103.</i>
IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)-I	<i>État d'entrée du module : activation du blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>
IEC104 . occupé	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>
IEC104 . prêt	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
IEC104 . Transmission	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC104 . Déf perte événement	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Data OK	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>
Profibus . SubModul Err	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>
Profibus . Connexion active	<i>Connexion active</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>

1..n, Liste affect	Description
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
IRIG-B . IRIG-B Actif	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>
IRIG-B . High-Low Invert	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>
IRIG-B . Signal contr1	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr2	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr3	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr4	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr5	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr6	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>

1..n, Liste affect	Description
IRIG-B . Signal contr7	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr8	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr9	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr10	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr11	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr12	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr13	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr14	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr15	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr16	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr17	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr18	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
SNTP . SNTP actif	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.</i>
TimeSync . synchronized	<i>L'horloge est synchronisée.</i>
Statistiq . ResFc tt	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)</i>
Statistiq . ResFc Vavg	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques</i>

1..n, Liste affect	Description
Statistiq . ResFc I Demand	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>
Statistiq . ResFc P Demand	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de puissance (moyenne, moyenne en pointe)</i>
Statistiq . ResFc Max	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>
Statistiq . ResFc Min	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>
Statistiq . StartFc 1-I	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 1</i>
Statistiq . StartFc 2-I	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 2</i>
Statistiq . StartFc 3-I	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 3</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE1.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE6.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE9.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE12.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE15.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE18.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE21.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE24.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE27.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE30.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE33.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE36.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE39.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE42.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE45.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE48.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE51.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE54.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE57.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE60.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE63.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE66.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE69.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE72.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE75.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>





1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE78.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Sgen . Démarrage manuel	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>
Sgen . Arrêt manuel	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>
Sgen . Exéc.	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>
Sgen . Démarrée	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>
Sgen . Arrêtée	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>

1..n, Liste affect	Description
Sgen . Démar simul ex-I	<i>État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>
Sgen . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sgen . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sgen . Ex ForcePost-I	<i>État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>
Sys . PS 1	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1</i>
Sys . PS 2	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2</i>
Sys . PS 3	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3</i>
Sys . PS 4	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4</i>
Sys . PSS manuel	<i>Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres</i>
Sys . PSS via Scada	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>
Sys . PSS via ent fct	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
Sys . min 1 param modif	<i>Signal: Au moins un paramètre a été modifié</i>
Sys . Conf dériv verr	<i>Signal: Déverrouillage bref</i>
Sys . DEL acq	<i>Signal : Acquittement de DEL</i>
Sys . Acq SB	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires</i>
Sys . Acq Scada	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés</i>
Sys . Acq TripCmd	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement</i>
Sys . DEL acq-HMI	<i>Signal : Acquittement de DEL : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq SB-HMI	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq Scada-HMI	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq TripCmd-HMI	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement : Pupitre opérateur</i>
Sys . DEL acq-Sca	<i>Signal : Acquittement de DEL : SCADA</i>
Sys . Acq SB-Sca	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires : SCADA</i>
Sys . Comptr acq-Sca	<i>Signal : Réinitialisation de tous les compteurs : SCADA</i>
Sys . Acq Scada-Sca	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés : SCADA</i>
Sys . Acq TripCmd-Sca	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement : SCADA</i>
Sys . Réi OperationsCr	<i>Signal:: Réi OperationsCr</i>

1..n, Liste affect	Description
Sys . Réi AlarmCr	Signal:: Réi AlarmCr
Sys . Réi TripCmdCr	Signal:: Réi TripCmdCr
Sys . Réi TotalCr	Signal:: Réi TotalCr
Sys . DEL acq-I	État d'entrée d'un module : Acquitement des DEL par une entrée numérique
Sys . Acq SB-I	État d'entrée d'un module : Acquitement des relais de sortie binaire
Sys . Acq Scada-I	État de l'entrée d'un module : acquitement des signaux SCADA mémorisés.
Sys . PS1-I	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Sys . PS2-I	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Sys . PS3-I	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Sys . PS4-I	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Sys . Configuration du verrouillage-I	État entrée module: Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.
Sys . Internal test state	Auxiliary state for testing purposes.

1...n Modes fonctiont

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X5 . Mode fonctiont
-  Empl SB X5 . Modé fonctiont
-  Empl SB X5 . Mode fonctiont
-  Empl SB X5 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.
Normalement fermé (NC)	Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.

Type entrée

Type d'entrée : sélectionner la plage et le type de l'entrée

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnIn[1] . Mode

Type entrée	Description
0...20 mA	<i>0...20 mA</i>
4...20 mA	<i>4...20 mA</i>
0...10V	<i>0...10V</i>

Type entrée

Type d'entrée : sélectionner la plage et le type de l'entrée

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnIn[2] . Mode

Type entrée	Description
0...20 mA	<i>0...20 mA</i>
4...20 mA	<i>4...20 mA</i>
0...10V	<i>0...10V</i>

Type entrée

Type d'entrée : sélectionner la plage et le type de l'entrée

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnIn[3] . Mode

Type entrée	Description
0...20 mA	<i>0...20 mA</i>
4...20 mA	<i>4...20 mA</i>
0...10V	<i>0...10V</i>

Type entrée

Type d'entrée : sélectionner la plage et le type de l'entrée





Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnIn[4] . Mode

Type entrée	Description
0...20 mA	<i>0...20 mA</i>
4...20 mA	<i>4...20 mA</i>
0...10V	<i>0...10V</i>

1..n, AnalogOutputList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[1] . Affect
-  AnOut[2] . Affect
-  AnOut[3] . Affect
-  AnOut[4] . Affect

1..n, AnalogOutputList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
TT . f	<i>Valeur mesurée : Fréquence</i>
TT . VL12 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)</i>
TT . VL23 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)</i>
TT . VL31 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)</i>
TT . VL1 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)</i>
TT . VL2 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)</i>
TT . VL3 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)</i>
TT . VX mes Eff	<i>Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace)</i>
TT . VG calc Eff	<i>Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace)</i>
TT . VL12 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12</i>
TT . VL23 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23</i>
TT . VL31 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31</i>
TT . VL1 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1</i>

1..n, AnalogOutputList	Description
TT . VL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2
TT . VL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3
TC W1 . IL1 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W1 . IL2 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W1 . IL3 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W1 . IG mes Eff	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC W1 . IG calc Eff	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
TC W1 . IL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC W1 . IL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC W1 . IL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
TC W2 . IL1 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W2 . IL2 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W2 . IL3 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W2 . IG mes Eff	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC W2 . IG calc Eff	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
TC W2 . IL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC W2 . IL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC W2 . IL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
ThR . Cap ther utilisé	Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée
Sync . Glis fréq	Glissement Fréq
Sync . Diff volt	Différence de tension entre le bus et la ligne.
Sync . Diff angle	Déphasage entre les tensions du bus et de la ligne.
Sync . f Bus	Fréquence du bus
Sync . f Lign	Fréquence de la ligne
Sync . V Bus	Tension du bus
Sync . V Lign	Tension de la ligne
Sync . Angle bus	Angle du bus (référence)
Sync . Angle lig	Angle de la ligne
URTD . W1 L1	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W1 L2	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W1 L3	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W2 L1	Valeur mesurée : Température d'enroulement

1..n, AnalogOutputList	Description
URTD . W2 L2	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W2 L3	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . Amb1	Valeur mesurée : Température ambiante
URTD . Amb2	Valeur mesurée : Température ambiante
URTD . Aux1	Valeur mesurée : Température auxiliaire
URTD . Aux2	Valeur mesurée : Température auxiliaire
URTD . Aux3	Valeur mesurée : Température auxiliaire
URTD . Aux4	Valeur mesurée : Température auxiliaire
URTD . RTD Max	Température maximale de tous les canaux.
RTD . WD maxi W1	Enroulement le plus chaud du côté W1
RTD . WD maxi W2	Enroulement le plus chaud du côté W2
PQSCr . S Eff	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace)
PQSCr . P Eff	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace)
PQSCr . Q	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental)
PQSCr . cos phi (±)	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos φ): Convention de signe: (+)PF:I ret/V (-)PF:I avan/V
PQSCr . cos phi eff(±)	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos φ): Convention de signe: (+)PF:I ret/V (-)PF:I avan/V
PQSCr . Ws Net	Heures de puissance apparente absolue
PQSCr . Wp Net	Heures de puissance active absolue
PQSCr . Wp+	La puissance active positive est l'énergie active consommée
PQSCr . Wp-	Puissance active négative (énergie alimentée)
PQSCr . Wq Net	Heures de puissance réactive absolue
PQSCr . Wq+	La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée
PQSCr . Wq-	Puissance réactive négative (énergie alimentée)

Type sortie

Type de sortie : sélectionner la plage et le type de la sortie

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[1] . Plage

Type sortie	Description
0...20mA	0...20mA
4...20mA	4...20mA
0...10V	0...10V

Type sortie

Type de sortie : sélectionner la plage et le type de la sortie

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[2] . Plage

Type sortie	Description
0...20mA	0...20mA
4...20mA	4...20mA
0...10V	0...10V

Type sortie

Type de sortie : sélectionner la plage et le type de la sortie

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[3] . Plage

Type sortie	Description
0...20mA	0...20mA
4...20mA	4...20mA
0...10V	0...10V

Type sortie

Type de sortie : sélectionner la plage et le type de la sortie

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :






-  AnOut[4] . Plage

Type sortie	Description
0...20mA	<i>0...20mA</i>
4...20mA	<i>4...20mA</i>
0...10V	<i>0...10V</i>

Mode

mode de fonctionnement général






Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
- [...]]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>
actif, acq. par alarme	<i>Le verrouillage des LED est actif, mais il sera acquitté (réinitialisé) automatiquement (par une fonction de protection) en cas de nouvelle alarme.</i>

Coul activ DEL

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL







-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
- [...]

Coul activ DEL	Description
vert	<i>vert</i>
rou	<i>rou</i>
clig roug	<i>clignotant rouge</i>
vert clign.	<i>clignotant vert</i>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :






-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
- [...]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>
actif, acq. par alarme	<i>Le verrouillage des LED est actif, mais il sera acquitté (réinitialisé) automatiquement (par une fonction de protection) en cas de nouvelle alarme.</i>

Coul activ DEL

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe B . Coul activ DEL

-  DEL groupe B . Coul inactive DEL
-  DEL groupe B . Coul activ DEL
-  DEL groupe B . Coul inactive DEL
-  DEL groupe B . Coul activ DEL
-  DEL groupe B . Coul inactive DEL
- [...]]

Coul activ DEL	Description
vert	vert
rou	rou
clig roug	clignotant rouge
vert clign.	clignotant vert
« - »	Pas d'affectation

Acquitter via la touche « C »

Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Acquitter via la touche « C »




Acquitter via la touche « C »	Description
Ne rien acquitter	<i>Aucun élément n'est réinitialisé directement en cas d'appui prolongé sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Dans ce mode, un appui sur la touche »C« permet uniquement d'accéder au menu d'acquitterment, dans lequel l'utilisateur devra sélectionner les éléments qu'il souhaite réinitialiser.</i>
Acquitter DEL sans mot de passe	<i>Toutes les DEL sont acquittées (réinitialisées) via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Cette opération n'exige pas la saisie d'un mot de passe. Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter les DEL	<i>Toutes les DEL sont réinitialisées via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter DEL et relais	<i>Toutes les DEL et tous les relais de sortie binaire acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est</i>

Acquitter via la touche « C »	Description
	<i>possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter tout	<p><i>Tous les éléments acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- toutes les LED,</i> <i>- tous les relais de sortie binaire,</i> <i>- tous les signaux SCADA mémorisés, ainsi que</i> <i>- les commandes de déclenchement.</i> <p><i>Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i></p>

Durée

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :




-  Statistiq . Dém demand I:
-  Statistiq . Dém demand P:
-  Statistiq . Démarrer Vavg via :

Durée	Description
Durée	<i>Durée de l'enregistrement</i>
StartFct	<i>Fonction d'activation</i>

Durée

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Durée demand I
-  Statistiq . Durée demand P
-  Statistiq . Duration Vavg

Durée	Description
2 s	s
5 s	s
10 s	s
15 s	secondes
30 s	secondes
1 min	minute
5 min	minute
10 min	minute
15 min	minute
30 min	minute
1 h	Heures
2 h	Heures
6 h	Heures
12 h	Heures
1 d	jours
2 d	jours
5 d	jours
7 d	jours
10 d	jours
30 d	jours

Config fenêtre

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Fenêt demand I
-  Statistiq . Fenêt demand P
-  Statistiq . Fenêtre Vavg

Config fenêtre	Description
glisst	<i>Moyenne mobile : la nouvelle valeur mesurée est ajoutée en permanence et la plus ancienne valeur est supprimée de la moyenne mobile (valeur moyenne).</i>

Config fenêtre	Description
const	<i>La moyenne est calculée pour une fenêtre constante.</i>

Selection

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Langue menu

Selection	Description
Anglais	<i>Anglais</i>
Allema	<i>Allema</i>
Russe	<i>Russe</i>
Polon	<i>Polon</i>
Français	<i>Français</i>
Portugais	<i>Portugais</i>
Espagno	<i>Espagno</i>
Roumain	<i>Roumain</i>

Mode enregistrement

Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr déf. . Mode enregistrement

Mode enregistrement	Description
Alarmes et déclenchements	<i>Un enregistrement démarre en cas d'alarme ou de déclenchement.</i>
Déclenchements uniquement	<i>Un enregistrement démarre uniquement en cas de déclenchement.</i>

Résolution

Résolution (fréquence d'enregistrement)







Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr tend . Résolution

Résolution	Description
60 min	Ajout ent suiv: 60 min
30 min	Ajout ent suiv: 30 min
15 min	Ajout ent suiv: 15 min
10 min	Ajout ent suiv: 10 min
5 min	Ajout ent suiv: 5 min

1..n, TrendRecList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Valeur analogique 0
-  Modbus . Mes. mappées 1
-  Enr tend . Tend1
-  Enr tend . Tend2
-  Enr tend . Tend3
-  Enr tend . Tend4
- [...]

1..n, TrendRecList	Description
« - »	Pas d'affectation
TT . VL1	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT . VL2	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT . VL3	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT . VX mes	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental)
TT . VG calc	Valeur mesurée (calculée) : VG (fondamental)
TT . VL12	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT . VL23	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT . VL31	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT . VL1 Eff	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)
TT . VL2 Eff	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)

1..n, TrendReclList	Description
TT . VL3 Eff	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)
TT . VX mes Eff	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace)
TT . VG calc Eff	Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace)
TT . VL12 Eff	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT . VL23 Eff	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT . VL31 Eff	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT . V/f	Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.
TT . V0	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension résiduelle(fondamental)
TT . V1	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)
TT . V2	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)
TT . %(V2/V1)	Valeur mesurée (calculée) : V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TT . VL1 moy Eff	Valeur moyenne VL1 (Efficace)
TT . VL2 moy Eff	Valeur moyenne VL2 (Efficace)
TT . VL3 moy Eff	Valeur moyenne VL3 (Efficace)
TT . VL12 moy Eff	Valeur moyenne VL12 (Efficace)
TT . VL23 moy Eff	Valeur moyenne VL23 (Efficace)
TT . VL31 moy Eff	Valeur moyenne VL31 (Efficace)
TT . f	Valeur mesurée : Fréquence
TT . VL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1
TT . VL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2
TT . VL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3
TT . VL12 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12
TT . VL23 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23
TT . VL31 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31
TC W1 . IL1	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC W1 . IL2	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC W1 . IL3	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC W1 . IG mes	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
TC W1 . IG calc	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)

1..n, TrendRecList	Description
TC W1 . IL1 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W1 . IL2 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W1 . IL3 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W1 . IG mes Eff	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC W1 . IG calc Eff	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
TC W1 . I0	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC W1 . I1	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
TC W1 . I2	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC W1 . %(I2/I1)	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC W1 . IL1 moy Eff	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC W1 . IL2 moy Eff	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC W1 . IL3 moy Eff	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC W1 . IL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC W1 . IL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC W1 . IL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
TC W2 . IL1	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC W2 . IL2	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC W2 . IL3	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC W2 . IG mes	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
TC W2 . IG calc	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)
TC W2 . IL1 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W2 . IL2 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W2 . IL3 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC W2 . IG mes Eff	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC W2 . IG calc Eff	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
TC W2 . I0	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC W2 . I1	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
TC W2 . I2	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)

1..n, TrendRecList	Description
TC W2 . %(I2/I1)	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC W2 . IL1 moy Eff	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC W2 . IL2 moy Eff	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC W2 . IL3 moy Eff	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC W2 . IL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC W2 . IL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC W2 . IL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
ThR . Cap ther utilisé	Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée
URTD . W1 L1	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W1 L1 max	Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale
URTD . W1 L2	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W1 L2 max	Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale
URTD . W1 L3	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W1 L3 max	Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale
URTD . W2 L1	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W2 L1 max	Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale
URTD . W2 L2	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W2 L2 max	Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale
URTD . W2 L3	Valeur mesurée : Température d'enroulement
URTD . W2 L3 max	Valeur mesurée : Température d'enroulement Valeur maximale
URTD . Amb1	Valeur mesurée : Température ambiante
URTD . Amb1 max	Valeur mesurée : Température ambiante Valeur maximale
URTD . Amb2	Valeur mesurée : Température ambiante
URTD . Amb2 max	Valeur mesurée : Température ambiante Valeur maximale
URTD . Aux1	Valeur mesurée : Température auxiliaire
URTD . Aux1 max	Valeur mesurée : Température auxiliaire Valeur maximale
URTD . Aux2	Valeur mesurée : Température auxiliaire
URTD . Aux2 max	Valeur mesurée : Température auxiliaire Valeur maximale
URTD . Aux3	Valeur mesurée : Température auxiliaire
URTD . Aux3 max	Valeur mesurée : Température auxiliaire Valeur maximale
URTD . Aux4	Valeur mesurée : Température auxiliaire

1..n, TrendRecList	Description
URTD . Aux4 max	Valeur mesurée : Température auxiliaire Valeur maximale
URTD . RTD Max	Température maximale de tous les canaux.
RTD . WD maxi W1	Enroulement le plus chaud du côté W1
RTD . WD maxi W2	Enroulement le plus chaud du côté W2
RTD . Amb maxi	Température ambiante la plus élevée
RTD . Temp aux maxi	Température auxiliaire la plus élevée en °C.
PQSCr . S	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (fondamental)
PQSCr . P	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (fondamental)
PQSCr . Q	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental)
PQSCr . P 1	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active dans le réseau à composante directe (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée)
PQSCr . Q 1	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive dans le réseau à composante directe (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée)
PQSCr . S Eff	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace)
PQSCr . P Eff	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace)
PQSCr . cos phi	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance ($\cos \phi$): Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$
PQSCr . cos phi eff	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance ($\cos \phi$): Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$
PQSCr . Ws Net	Heures de puissance apparente absolue
PQSCr . Wp Net	Heures de puissance active absolue
PQSCr . Wq Net	Heures de puissance réactive absolue
PQSCr . Wp+	La puissance active positive est l'énergie active consommée
PQSCr . Wp-	Puissance active négative (énergie alimentée)
PQSCr . Wq+	La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée
PQSCr . Wq-	Puissance réactive négative (énergie alimentée)
AnIn[1] . Val	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage
AnIn[2] . Val	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage
AnIn[3] . Val	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage
AnIn[4] . Val	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage

1..n, OnOffList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . Fonction

1..n, OnOffList	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Vit trans

Vit trans	Description
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>
115200	<i>115200</i>

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Disposition de la trame

Tram octet	Description
8E1	<i>8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.</i>
8O1	<i>8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.</i>
8N1	<i>8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.</i>

Tram octet	Description
8N2	<i>8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.</i>

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Variantes de démarrage de communication

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . DataLink confirmation

Variantes de démarrage de communication	Description
Jamais	<i>L'option Jamais est recommandée</i>
Toujours	<i>Si cette variable est définie sur Toujours, alors LinkLayer doit établir une connexion avant d'envoyer un cadre.</i>
On_Large	<i>Si définie sur On_Large, alors une connexion doit être établie avant d'envoyer le premier cadre d'un message multi terme</i>

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . AppLink confirmation

_AL_ResponseType_k	Description
Jamais	<i>Jamais</i>

_AL_ResponseType_k	Description
Toujours	<i>Toujours</i>
Événement	<i>Événement</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Entrée double bit 0

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[2] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[3] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[4] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[5] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[6] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Compteur binaire 0

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . FaultNo	<i>Nombre de défauts</i>

1..n, Liste affect	Description
Prot . Nombre de défauts du réseau	<i>Nombre de défauts du réseau : un défaut du réseau (par ex., court-circuit) peut entraîner plusieurs défauts de déclenchement et de réenclenchement. Dans ce cas, le nombre de défauts comptabilise chaque défaut, mais le nombre de défauts du réseau reste identique.</i>
SG[1] . TripCmd Cr	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[2] . TripCmd Cr	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[3] . TripCmd Cr	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[4] . TripCmd Cr	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[5] . TripCmd Cr	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[6] . TripCmd Cr	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
LVRT[1] . NumOf Vdips in t-LVRT	<i>Nombre de chutes de tension pendant t-LVRT</i>
LVRT[1] . Cr nb tot chutes V	<i>Nombre total de chutes de tension.</i>
LVRT[1] . Cr nb tot chutes V à déclenc	<i>Nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.</i>
LVRT[2] . NumOf Vdips in t-LVRT	<i>Nombre de chutes de tension pendant t-LVRT</i>
LVRT[2] . Cr nb tot chutes V	<i>Nombre total de chutes de tension.</i>
LVRT[2] . Cr nb tot chutes V à déclenc	<i>Nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.</i>
PQSCr . Wp+	<i>La puissance active positive est l'énergie active consommée</i>
PQSCr . Wp-	<i>Puissance active négative (énergie alimentée)</i>
PQSCr . Wq+	<i>La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée</i>
PQSCr . Wq-	<i>Puissance réactive négative (énergie alimentée)</i>
Sys . Cptr heures fonct	<i>Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection</i>

Facteur d'échelle

Multiplicateur afin de convertir les valeurs flottantes en entier.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Facteur d'échelle 0

Facteur d'échelle	Description
0.001	<i>0.001</i>
0.01	<i>0.01</i>
0.1	<i>0.1</i>
1	<i>1</i>
10	<i>10</i>
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>
1000000	<i>1000000</i>

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	<i>Port par défaut</i>
Privé	<i>Port privé</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Vit trans

Vit trans	Description
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Param. physiques

Tram octet	Description
8E1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.
8O1	8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.
8N1	8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.
8N2	8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données

Type de mappage SCADA	Description
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . État config.

État config.	Description
Modifications	La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.
OK	La configuration SCADA est active.
Config. non disponible	La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).
Erreur	Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Vit trans

Vit trans	Description
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Param. physiques

Tram octet	Description
8E1	<i>8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.</i>
8O1	<i>8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.</i>
8N1	<i>8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.</i>
8N2	<i>8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.</i>

Fuseau horaire

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Fuseau horaire

Fuseau horaire	Description
UTC	<i>UTC</i>
Heure locale	<i>Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).</i>

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	Port par défaut
Privé	Port privé

Fuseau horaire

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Fuseau horaire

Fuseau horaire	Description
UTC	UTC
Heure locale	Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	<i>Mappage par défaut des objets de données</i>
Défini par util.	<i>Mappage défini par l'utilisateur des objets de données</i>

Fus hor

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Fus hor



Fus hor	Description
UTC+14 Kiritimati	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
UTC+13 Rawaki	<i>UTC+13 Rawaki</i>
UTC+12.75 Chatham Island	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>

Fus hor	Description
UTC+12 Wellington	<i>UTC+12 Wellington</i>
UTC+11.5 Kingston	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
UTC+11 Port Vila	<i>UTC+11 Port Vila</i>
UTC+10.5 Lord Howe Island	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>
UTC+10 Sydney	<i>UTC+10 Sydney</i>
UTC+9.5 Adelaide	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
UTC+9 Tokyo	<i>UTC+9 Tokyo</i>
UTC+8 Hong Kong	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
UTC+7 Bangkok	<i>UTC+7 Bangkok</i>
UTC+6.5 Rangoon	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
UTC+6 Colombo	<i>UTC+6 Colombo</i>
UTC+5.75 Kathmandu	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
UTC+5.5 New Delhi	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>

Fus hor	Description
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Moischangt heure



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été mois
-  TimeSync . Hr hivr mois

Moischangt heure	Description
Janvier	<i>Janvier</i>
Février	<i>Février</i>
Mars	<i>Mars</i>
Avril	<i>Avril</i>
Mai	<i>Mai</i>
Juin	<i>Juin</i>
Juil	<i>Juil</i>
Août	<i>Août</i>
Septembre	<i>Septembre</i>
Octobre	<i>Octobre</i>
Novembre	<i>Novembre</i>
Décembre	<i>Décembre</i>

Date

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  TimeSync . Hr été jour
-  TimeSync . Hr hivr jour

Date	Description
Dim	<i>Dim</i>
Lundi	<i>Lundi</i>
Mardi	<i>Mardi</i>
Mercredi	<i>Mercredi</i>
Jeudi	<i>Jeudi</i>
Ven	<i>Ven</i>
Samedi	<i>Samedi</i>
Jour génér	<i>Jour général : Exemples : premier jour du mois, dernier jour du mois</i>

Jour chgt hr hiver

Jour du changement de l'heure d'été

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été sem
-  TimeSync . Hr hiver sem

Jour chgt hr hiver	Description
1er	<i>Première semaine du mois</i>
Second	<i>Deuxième semaine du mois</i>
3ème	<i>Troisième semaine du mois</i>
4ème	<i>Quatrième semaine du mois</i>
Dern	<i>Dernière semaine du mois</i>

Proto utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . TimeSync

Proto utilisé	Description
« - »	-
IRIG-B . IRIG-B	<i>Module IRIG-B</i>

Proto utilisé	Description
SNTP . SNTP	<i>Module SNTP</i>
Modbus . Modbus	<i>Protocole Modbus</i>
IEC103 . IEC 60870-5-103	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . IEC104	<i>Communication CEI 60870-5-104</i>
DNP3 . DNP3	<i>Protocole de réseau distribué</i>

IRIG-B00X

Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les “Expressions codées” incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Description
IRIGB-000	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-001	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-002	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-003	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-004	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-005	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-006	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-007	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Version du modèle d'appareil

	Description
3.6.b	<i>Version</i>

Ordre phases

Ordre des phases

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  para champ . Ordre phases

Ordre phases	Description
ABC	<i>rotation dans le sens des aiguilles d'une montre</i>
ACB	<i>Ordre des phases dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ordre des phases est inversé et l'angle de couple maximal (MTA) est pivoté de 180°.</i>

fN

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  para champ . f

fN	Description
50	<i>Fréquence nominale</i>
60	<i>Fréquence nominale</i>

Connect/terre W1

Rem: le courant nul est supprimé afin d'empêcher le déclenchement défectueux de la protection différentielle. Si un point neutre est raccordé à la terre conformément à la connexion des enroulements, le courant nul (composantes symétriques) est supprimé.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Transform . Connect/terre W1

Connect/terre W1	Description
Y	<i>Étoile (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>
D	<i>Triangle (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>
Z	<i>Zig-Zag (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>
YN	<i>Étoile raccordé à la terre (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>
ZN	<i>Zig-Zag avec branchement à la terre (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>

Connect/terre W2

Rem: le courant nul est supprimé afin d'empêcher le déclenchement défectueux de la protection différentielle. Si un point neutre est raccordé à la terre conformément à la connexion des enroulements, le courant nul (composantes symétriques) est supprimé.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Transform . Connect/terre W2

Connect/terre W2	Description
o	Étoile (connexion groupée des enroulements côté secondaire)
d	Triangle (connexion groupée des enroulements côté secondaire)
z	Zig-Zag (connexion groupée des enroulements côté secondaire)
yn	Étoile raccordé à la terre (connexion groupée des enroulements côté secondaire)
zn	Zig-Zag avec branchement à la terre (connexion groupée des enroulements côté secondaire)

Côté enrout TT

Les fonctions directionnelles dépendent de l'emplacement des transformateurs de tension (enroulement primaire ou secondaire) lorsque la tension est utilisée comme grandeur de polarisation. Ce paramètre détermine également le côté sur lequel les fonctions de puissance prélèvent les grandeurs mesurées.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . Côté enrout TT
-  TT . Côté enrout VX

Côté enrout TT	Description
W1	W1
W2	W2

TT con

Ce paramètre doit être défini afin de garantir l'affectation correcte des canaux de mesure de la tension dans le module.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . TT con

TT con	Description
Phase / phase	Les entrées de mesure des tensions de phase sont alimentées en tensions "Phase/phase" (connexion en triangle)
Phase/terre	Les entrées de mesure des tensions de phase sont alimentées en tensions "Phase/terre" (connexion en étoile)

Tensions à synchroniser

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


-  TT . V Sync

Tensions à synchroniser	Description
L1	Phase 1
L2	Phase 2
L3	Phase 3
L12	L12
L23	L23
L31	L31

Rap prim/sec

w_prim/w_sec


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC W1 . TC sec
-  TC W1 . ECT sec

Rap prim/sec	Description
1	Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.
5	Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.

Polarité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC W1 . TC dir
-  TC W1 . ECT dir

Polarité	Description
0	0
180	Correction de polarité à 180° (défauts de câblage)

Rap prim/sec

w_prim/w_sec

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC W2 . TC sec
-  TC W2 . ECT sec

Rap prim/sec	Description
1	Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.
5	Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.

Polarité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC W2 . TC dir
-  TC W2 . ECT dir

Polarité	Description
0	0
180	Correction de polarité à 180° (défauts de câblage)

3V0 Source

Les fonctions de protection de surintensité à la terre tiennent compte de ce paramètre pour les décisions de direction. Vous devez vérifier que ce paramètre est configuré sur "Mesuré" uniquement si la tension résiduelle est alimentée sur la quatrième entrée de la carte de mesure de la tension.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . 3V0 Source

3V0 Source	Description
mesuré	<i>mesuré</i>
calculé	<i>calculé</i>

Ctrl IG mes dir

Options de détection de la direction. IGmeas est utilisée comme grandeur d'exploitation.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . Ctrl IG mes dir

Ctrl IG mes dir	Description
IG mes 3V0	<i>Mode de détection de la direction IG meas 3V0 (angle entre le courant à la terre mesuré et la tension résiduelle (mesurée ou calculée))</i>
I2,V2	<i>Mode de polarisation de l'unité de direction IG meas : Neg (utiliser IG meas comme grandeur de fonctionnement, mais utiliser V2/I2 pour détecter la direction)</i>
Dual	<i>Mode de polarisation de l'unité de direction IG mes. : Double (utiliser V2/I2 pour détecter la direction de préférence, si disponible), sinon utiliser le courant de terre mesuré et la tension neutre.</i>
cos(ϕ)	<i>Mode de détection de la direction : cette méthode est utilisée pour la détection de la direction de défaut de terre sur les réseaux compensés. 3V0 est la grandeur de polarisation et IG mes. est la grandeur de fonctionnement.</i>
sin(ϕ)	<i>Mode de détection de la direction : cette méthode est utilisée pour la détection de la direction de défaut de terre sur les réseaux isolés. 3V0 est la grandeur de polarisation et IG mes. est la grandeur de fonctionnement.</i>

Ctrl dir IG

Options de détection de la direction. IGcalc est utilisée comme grandeur d'exploitation.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . Ctrl dir IG

Ctrl dir IG	Description
IG calc 3V0	<i>Mode de détection de la direction IG calc 3V0 (angle entre le courant à la terre calculé et la tension résiduelle (mesurée ou calculée))</i>
IG calc IPol (IG mes)	<i>Détection de direction : angle entre le courant à la terre calculé et mesuré.</i>
Dual	<i>Mode de détection de la direction : l'angle double (entre le courant résiduel et le courant de terre mesuré (de préférence, dans la mesure du possible) est évalué. Sinon, l'angle entre le courant résiduel et la tension neutre est évalué.</i>
I2,V2	<i>Mode de polarisation de l'unité de direction : utiliser l'angle V2/I2 pour détecter la direction</i>
cos(ϕ)	<i>Mode de détection de la direction : cette méthode est utilisée pour la détection de la direction de défaut de terre sur les réseaux compensés. 3V0 est la grandeur de polarisation et IG calc. est la grandeur de fonctionnement.</i>
sin(ϕ)	<i>Mode de détection de la direction : cette méthode est utilisée pour la détection de la direction de défaut de terre sur les réseaux isolés. 3V0 est la grandeur de polarisation et IG calc. est la grandeur de fonctionnement.</i>

delta phi - Mode

Le module Delta Phi (saut de vecteur) se déclenche en cas de dépassement du décalage angulaire de la tension admissible (delta phi) des trois tensions mesurées (phase-terre ou phase-phase) sur une seule phase, deux phases ou toutes les phases.







Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . delta phi - Mode

delta phi - Mode	Description
Phase unique	<i>phase unique</i>
deux phases	<i>deux phases</i>
trois phases	<i>trois phases</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  Empl SB X2 . Ctrl DÉARMÉ
-  Empl SB X5 . Ctrl DÉARMÉ
-  Prot . ExBlo Fc
-  Prot . ExBlo TripCmd Fc
-  Id . ExBlo Fc
-  Id . ExBlo TripCmd Fc
- [...]

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Côté enroult TC

Les valeurs mesurées seront utilisées sur ce côté du transformateur

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  IdG[1] . Côté enroult TC
-  IdGH[1] . Côté enroult TC
-  IH2[1] . Côté enroult TC
-  I[1] . Côté enroult TC
-  IG[1] . Côté enroult TC
-  ThR . Côté enroult TC
- [...]

Côté enroult TC	Description
W1	W1
W2	W2

AdaptSet

Paramètres adaptatifs

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . AdaptSet 1
-  I[1] . AdaptSet 2
-  I[1] . AdaptSet 3
-  I[1] . AdaptSet 4
-  IG[1] . AdaptSet 1
-  IG[1] . AdaptSet 2
- [...]]

AdaptSet	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
IH2[1] . Blo L1	<i>Signal : L1 bloquée</i>
IH2[1] . Blo L2	<i>Signal : L2 bloquée</i>
IH2[1] . Blo L3	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2[1] . Blo IG mes	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2[1] . Blo IG calc	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2[1] . 3-ph Blo	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>
IH2[2] . Blo L1	<i>Signal : L1 bloquée</i>
IH2[2] . Blo L2	<i>Signal : L2 bloquée</i>
IH2[2] . Blo L3	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2[2] . Blo IG mes	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2[2] . Blo IG calc	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2[2] . 3-ph Blo	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>
U[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
Interdéclenchement . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>

AdaptSet	Description
LVRT[1] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de tension
LVRT[1] . t-LVRT exéc	Signal: t-LVRT exéc
LVRT[2] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de tension
LVRT[2] . t-LVRT exéc	Signal: t-LVRT exéc
VG[1] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
VG[2] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
V 012[1] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[2] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[3] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[4] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[5] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[6] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
UFLS . Alarme	Signal : Alarme P ->&f<
UFLS . Décl	Signal: Signal : Décl
SOTF . activé	Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.
CLPU . activé	Signal : Charge froide activée
Exp[1] . Alarm	Signal : Alarme
Exp[2] . Alarm	Signal : Alarme
Exp[3] . Alarm	Signal : Alarme
Exp[4] . Alarm	Signal : Alarme
Ext press soud . Alarm	Signal : Alarme
Temp hui ext . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[1] . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[2] . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[3] . Alarm	Signal : Alarme
CTS[1] . Alarm	Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant
CTS[2] . Alarm	Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant
PdP . Alarm	Signal : Alarme de perte de potentiel
Empl EN X1 . EN 1	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 2	Signal : Entrée numérique

AdaptSet	Description
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

AdaptSet	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

AdaptSet	Description
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

CurrentBase

Sélection du courant de base (en fonction des caractéristiques nominales du module (1A/ 5A)/ caractéristiques nominales de l'objet protégé).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . CurrentBase

CurrentBase	Description
Car nom modul	<i>Car nom modul</i>
Caract nom obj protégé	<i>Caract nom obj protégé</i>

Sens d'alimentation

Ce paramètre permet d'inverser le sens de la puissance active et réactive dans le module QV (inversion de polarité).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :




-  Q->&V< . Sens d'alimentation

Sens d'alimentation	Description
Positif	<i>P/Q positif (puissance active/réactive)</i>
Négatif	<i>P/Q négatif (puissance active/réactive)</i>

1..n, ent num

Liste des entrées numériques disponibles pour la détection de la position du disjoncteur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


-  Recon[1] . Déf fu ex TT PCC
-  TCS[1] . Entr 1
-  TCS[1] . Entr 2

1..n, ent num	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, ent num	Description
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>

Fonctions de découplage

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Découplage1

Fonctions de découplage	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Id . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Fonctions de découplage	Description
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
df/dt . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
delta phi . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Pr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Qr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
VG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
VG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Fonctions de découplage	Description
f[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Q->&V< . Générat. distrib. de découp.	<i>Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)</i>
Q->&V< . Découplage PCC	<i>Signal : Découplage au point de couplage commun</i>
UFLS . Décl	<i>Signal: Signal : Décl</i>
V/f>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V/f>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Ext press soud . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Temp hui ext . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
RTD . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>

Fonctions de découplage	Description
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
AnaP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[7] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[8] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

Fonctions de découplage	Description
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

Fonctions de découplage	Description
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>

Fonctions de découplage	Description
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

Fonctions de découplage	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

Fonctions de découplage	Description
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>

Fonctions de découplage	Description
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

P Block dir

Par le biais de ce paramètre, la direction de bloc de la puissance active peut être inversée avec cette (inversion du signe).







Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  UFLS . P Block dir

P Block dir	Description
positive	<i>Blocage du délestage de charge si la puissance active est positive</i>
négative	<i>Blocage du délestage de charge si la puissance active est négative</i>

1..n, DI-LogicList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sync . Dériv
-  SOTF . SOTF ext
-  SG[1] . Aux ON
-  SG[1] . Aux OFF
-  SG[1] . Prêt
-  SG[1] . Supprim
- [...]

1..n, DI-LogicList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, DI-LogicList	Description
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, DI-LogicList	Description
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>





1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE79.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE79.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE80.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE80.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE80.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE80.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Gestr disj

États des disjoncteurs

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sync . Détec pos CB
-  CLPU . Détec pos CB
-  TCS[1] . Détec pos CB
-  PdP . Détec pos CB

Gestr disj	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[2] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[3] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[4] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[5] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[6] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)

1..n, SyncRequestList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sync . CBCloseInitiate

1..n, SyncRequestList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[2] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[3] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[4] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[5] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[6] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SOTF . Mode

Mode	Description
Pos CB	L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.
I<	Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.
Pos CB Et I<	(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Et (Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.)
CB manuel ON	Le disjoncteur a été actionné manuellement
SOTF ext	Commutation sur défaut externe

Lst dis

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SOTF . SG affecté

Lst dis	Description
« - »	Pas d'affectation
. SG[1]	Appareillage de connexion
. SG[2]	Appareillage de connexion
. SG[3]	Appareillage de connexion
. SG[4]	Appareillage de connexion
. SG[5]	Appareillage de connexion
. SG[6]	Appareillage de connexion

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CLPU . Mode

Mode	Description
Pos CB	L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.
I<	La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".

Mode	Description
Pos CB Ou I<	(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Ou (La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".)
Pos CB Et I<	(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Et (La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".)

Sélection TripCmd

Ce paramètre détermine si le dernier déclenchement du module RTD est émis par le moyen par défaut ou par les groupes de vote.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ RTD . Sélection TripCmd

Sélection TripCmd	Description
Décl	Déclenchement RTD par défaut
Déclenchement sur vote	Déclenchement sur vote. Déclenchement si l'un des groupes de vote dispose d'un déclenchement en attente/actif.

1..n, AnalogOutputList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


- ↳ AnaP[1] . Entrée mesure

1..n, AnalogOutputList	Description
« - »	Pas d'affectation
AnIn[1] . Val	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage
AnIn[2] . Val	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage
AnIn[3] . Val	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage
AnIn[4] . Val	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage

t-Alarm

Retard au déclenchement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnaP[1] . Mode Alarm

t-Alarm	Description
Sur	Alarme lorsque le signal d'entrée est supérieur au seuil.
Sous	Sous

Schéma

Le schéma de surveillance du disjoncteur doit être sélectionné via ce menu de sélection.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF[1] . Schéma

Schéma	Description
50BF	Un défaut de disjoncteur est détecté si les courants mesurés ne descendent pas en dessous d'un seuil configurable dans un intervalle de temps configurable.
Pos CB	Un défaut de disjoncteur est détecté après une commande d'ouverture du disjoncteur, si les contacts de position du disjoncteur ne permettent pas de déterminer que le disjoncteur se trouve actuellement en position ouverte dans un intervalle de temps configurable.
50BF et Pos CB	Un défaut de disjoncteur est détecté si l'évaluation des indicateurs de position ou de la mesure actuelle indique que la commande OFF du disjoncteur n'a pas été exécutée. Ce régime est appelé "Régime de courant minimal", selon IEEEC37.119.

Lst dis

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF[1] . CB

Lst dis	Description
« - »	Pas d'affectation
SG[1] .	
SG[2] .	
SG[3] .	

Lst dis	Description
SG[4] .	
SG[5] .	
SG[6] .	

Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF[1] . Décl

Décl	Description
- . -	<i>pas d'affect</i>
Ts décls	<i>Tous les signaux de déclenchement affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
Décls ext	<i>Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
Décls cour	<i>Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>

Décls ext

Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls ext	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Ext press soud . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls ext	Description
Temp hui ext . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[7] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[8] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls cour

Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls cour	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Id . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls cour	Description
I[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ThR . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ CBF[1] . Décl1

Décl	Description
« - »	Pas d'affectation
Id . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IdH . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IdG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IdGH[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IdG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IdGH[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

Décl	Description
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
df/dt . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
delta phi . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Pr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Qr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
VG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
VG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décl	Description
f[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PF[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PF[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Q->&V< . Découplage PCC	Signal : Découplage au point de couplage commun
Q->&V< . Générat. distrib. de découp.	Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)
UFLS . Décl	Signal: Signal : Décl
V/f>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V/f>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Ext press soud . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Temp hui ext . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
RTD . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Empl EN X1 . EN 1	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 2	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 3	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 4	Signal : Entrée numérique

Décl	Description
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
AnaP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[7] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[8] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **TCS[1] . Mode**

Mode	Description
Fermé	<i>Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est fermé.</i>
N'imp	<i>Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est ouvert ou fermé.</i>

Blo décl.

Détermination des blocages pour perte de potentiel

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PdP . Blo décl.1

Blo décl.	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
I[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
IG[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>
IG[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>
IG[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>
IG[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>

Contac PSet

Changement d'un groupe de paramètres

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Contac PSet

Contac PSet	Description
PS1	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.1</i>
PS2	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.2</i>
PS3	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.3</i>
PS4	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.4</i>
PSS via ent fct	<i>Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
PSS via Scada	<i>Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>

1..n, PSS

Liste des signaux disponibles de commutation de la configuration

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . PS1: activé par

1..n, PSS	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
CTS[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
CTS[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
PdP . Alarm	<i>Signal : Alarme de perte de potentiel</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, PSS	Description
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
I2	<i>La protection se base sur le courant inverse</i>

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Car

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Normalement inverse</i>
IEC VINV	<i>IEC Très inverse [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extrêmement Inverse - Courbe</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverse long - Courbe [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Courbe</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Très inverse [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extrêmement Inverse - Courbe</i>
Therm Flat	<i>Therm Flat [TF] - Courbe</i>
IT	<i>IT - Courbe</i>
I2T	<i>I2T - Courbe</i>
I4T	<i>I4T - Courbe</i>

Réini mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  I[1] . Réini mode

Réini mode	Description
instantané	Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.
retardée	Réinitialisation après un délai fixé. (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).
calculé	Réinitialisation calculée définie par les normes ANSI C37.112 et IEC.

IH2 Blo

Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . IH2 Blo
-  IG[1] . IH2 Blo

IH2 Blo	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>
Sys . actif	<i>actif</i>

Mode de mesure

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  I[1] . Mode de mesure

Mode de mesure	Description
Phase/terre	<i>Tension phase/terre</i>
Phase / phase	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions entre phases</i>

Bloc VTS

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Surv circ mes
-  IG[1] . Surv circ mes
-  U[1] . Surv circ mes
-  Pr . Volt MeasCircSv
-  Qr . Volt MeasCircSv
-  LVRT[1] . Surv circ mes
- [...]]

Bloc VTS	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>
PdP . actif	<i>actif</i>

Measuring Channel

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . IG Source

Measuring Channel	Description
TC W1 . mesure sensible	<i>mesure sensible</i>
TC W1 . mesuré	<i>mesuré</i>
TC W1 . calculé	<i>calculé</i>
TC W2 . mesuré (X4)	<i>mesuré (empl X4)</i>
TC W2 . mesure sensible (X4)	<i>mesure sensible (empl X4)</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)
Eff vrai	La protection est basée sur la valeur efficace

Source VX

Sélection si VG est mesurée ou calculée (tension neutre ou résiduelle)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ IG[1] . Source VX

Source VX	Description
mesuré	mesuré
calculé	calculé

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ IG[1] . Car

Car	Description
DEFT	DEFT
IEC NINV	IEC Normalement inverse
IEC VINV	IEC Très inverse [VINV]
IEC EINV	IEC Extrêmement Inverse - Courbe
IEC LINV	IEC Inverse long - Courbe [LINV]
RINV	R Inverse [RINV] - Courbe
ANSI MINV	ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe
ANSI VINV	ANSI Très inverse [VINV]
ANSI EINV	ANSI Extrêmement Inverse - Courbe
Therm Flat	Therm Flat [TF] - Courbe
IT	IT - Courbe

Car	Description
I2T	I2T - Courbe
I4T	I4T - Courbe
RXIDG	Special Overcurrent Curve

Réini mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


-  IG[1] . Réini mode

Réini mode	Description
instantané	Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.
retardée	Réinitialisation après un délai fixé. (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).
calculé	Réinitialisation calculée définie par les normes ANSI C37.112 et IEC.

Car

Caractéristique


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Car

Car	Description
DEFT	DEFT
INV	INV

mode bloca

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IH2[1] . mode bloca

mode bloca	Description
1-ph Blo	<i>1-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur une phase, la phase correspondante des modules, où le blocage d'appel de courant est activé, est bloquée.</i>
3-ph Blo	<i>3-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur au moins une phase, les 3 phases des modules où le blocage d'appel de courant est activé sont bloquées.</i>

Mode de mesure

Mode de mesure/supervision : Détermine si les tensions entre phases ou entre la phase et la terre doivent être surveillées

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  U[1] . Mode de mesure

Mode de mesure	Description
Phase/terre	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions phase/terre</i>
Phase / phase	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions entre phases</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou efficace ou \supervision de la tension mobile moyenne"

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  U[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
V glisst moy Supv	<i>Surveillance de la tension mobile moyenne. Remarque : les paramètres pour le calcul de la valeur moyenne doivent être définis dans le menu [Param. Module/Statistiques/Tension moyenne] (Device Para/Statistics/Vavg).</i>

Mode alar.

Critère d'alarme de l'étage de protection de la tension.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


-  U[1] . Mode alar.

Mode alar.	Description
tout	<i>toute valeur : commande de déclenchement, si la condition de déclenchement est remplie sur au moins une phase.</i>
deux	<i>deux</i>
tt	<i>tous : commande de déclenchement pour les défauts de 3 phases, autrement dit, si la condition de déclenchement est remplie pour les 3 phases.</i>

Source VX

Sélection si VG est mesurée ou calculée (tension neutre ou résiduelle)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  VG[1] . Source VX

Source VX	Description
mesuré	<i>VX/VG est mesurée sur la 4ème entrée de mesure</i>
calculé	<i>VX/VG est mesurée sur la 4ème entrée de mesure</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  VG[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- \hookrightarrow f[1] . mode df/dt

Mode	Description
df/dt abslu	augmentation et diminution de la fréquence
df/dt positif	augmentation de la fréquence
df/dt négatif	diminution de la fréquence

Bloc VTS

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- \hookrightarrow Pr . Cour MeasCircSv
- \hookrightarrow Qr . Cour MeasCircSv
- \hookrightarrow PQS[1] . Cour MeasCircSv

Bloc VTS	Description
Sys . inactif	inactif
Sys . actif	actif

PowMeasMethod

Détermine si les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces ou de la transformée de Fourier (DFT).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- \hookrightarrow PQS[1] . PowMeasMethod

PowMeasMethod	Description
DFT	Les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs de testabilisation (DFT).
Eff	Les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces.

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  PF[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Mode

mode de fonctionnement général


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PF[1] . Mode déc
-  PF[1] . Réin Mod

Mode	Description
I avan/V	<i>Pour des charges capacitives (batterie de condensateurs), le phaseur de courant est en avance sur le phaseur de tension.</i>
I ret/V	<i>Pour des charges inductives (ex. moteurs), le phaseur de courant est en retard sur le phaseur de tension.</i>

Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  V/f>[1] . Form courbe

Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
Inv A	<i>Caractéristique inverse Type A</i>

Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.	Description
Inv B	Caractéristique inverse Type B
Inv C	Caractéristique inverse Type C

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  df/dt . mode df/dt

Mode	Description
df/dt abslu	augmentation et diminution de la fréquence
df/dt positif	augmentation de la fréquence
df/dt négatif	diminution de la fréquence

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  delta phi . mode df/dt

Mode	Description
df/dt abslu	augmentation et diminution de la fréquence
df/dt positif	augmentation de la fréquence
df/dt négatif	diminution de la fréquence

PowMeasMethod

Détermine si les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces ou de la transformée de Fourier (DFT).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Pr . PowMeasMethod

PowMeasMethod	Description
DFT	<i>Les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs de testabilisation (DFT).</i>
Eff	<i>Les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces.</i>

Mode de mesure

Mode de mesure/supervision : Détermine si les tensions entre phases ou entre la phase et la terre doivent être surveillées

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  LVRT[1] . Mode de mesure

Mode de mesure	Description
Phase/terre	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions phase/terre</i>
Phase / phase	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions entre phases</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  LVRT[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Mode alar.

Critère d'alarme de l'étage de protection de la tension.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  LVRT[1] . Mode alar.

Mode alar.	Description
tout	<i>toute valeur : commande de déclenchement, si la condition de déclenchement est remplie sur au moins une phase.</i>
deux	<i>deux : commande de déclenchement uniquement si la condition de déclenchement est remplie pour au moins 2 phases.</i>
tt	<i>tous : commande de déclenchement pour les défauts de 3 phases, autrement dit, si la condition de déclenchement est remplie pour les 3 phases.</i>
seulement 2	<i>seulement 2 : commande de déclenchement pour les défauts de 2 phases, autrement dit, si la condition de déclenchement est remplie pour exactement 2 phases.</i>

Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Q->&V< . QV-Méthod

Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive	Description
Surv angle de charge	<i>Surv angle de charge</i>
Surv puiss réactive pure	<i>Surveillance de la puissance réactive pure</i>

I1 Débloc

Critère d'activation du "Courant minimal I1".

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Q->&V< . I1 Débloc

I1 Débloc	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Cond débloc réencl

Ce paramètre garantit que la tension secteur est rétablie.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Cond débloc réencl

Cond débloc réencl	Description
V Débloc interne	<i>Le signal de déblocage est créé par les mesures de tension interne. La tension ligne/ligne est supérieure à 95% de VN.</i>
Débl ext V PCC Fc	<i>Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe). La tension ligne/ligne est supérieure à 95% de VN.</i>
Les deux	<i>Les deux : le signal de déblocage est généré par le point de couplage commun (PCC, déblocage externe) et par les valeurs de mesure de la tension interne.</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou efficace ou \supervision de la tension mobile moyenne"

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
V glisst moy Supv	<i>Surveillance de la tension mobile moyenne. Remarque : les paramètres pour le calcul de la valeur moyenne doivent être définis dans le menu [Param. Module/Statistiques/Tension moyenne] (Device Para/Statistics/Vavg).</i>

Méthode UFLS

Sélection de la méthode UFLS : Angle de puissance ou seuil de puissance active de la fréquence basée uniquement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ UFLS . Méthode UFLS

Méthode UFLS	Description
Aucun Pdir / Ex Pdir	<i>Délestage de charge basé sur la fréquence classique. Ne tient pas compte de la direction du flux de courant ou de la commande externe de la zone de blocage.</i>
Surveillance de l'angle de charge	<i>Surveillance de la puissance active pure</i>
Surveillance de la puissance active pure	<i>Surveillance de la puissance active pure</i>

I1 Débloc

"I courant minimum" afin d'éviter un déclenchement intempestif. Le module sera libéré si le courant dépasse cette valeur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ UFLS . I1 Débloc

I1 Débloc	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

SyncMode

Mode Contrôle de la synchronisation : GENERATOR2SYSTEM = synchronisation de la génératrice avec le réseau (lancement de la fermeture du disjoncteur nécessaire).
SYSTEM2SYSTEM = contrôle de la synchronisation entre 2 réseaux (autonome, aucune information du disjoncteur nécessaire)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ Sync . SyncMode

SyncMode	Description
System2System	<i>SYSTEM2SYSTEM = contrôle de la synchronisation entre 2 réseaux (autonome, aucune information du disjoncteur nécessaire)</i>
Generator2System	<i>GENERATOR2SYSTEM = synchronisation de la génératrice avec le réseau (lancement de la fermeture du disjoncteur nécessaire).</i>

NonIL ResetMode

Mode de réinitialisation non bloquant

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ctrl . Réi NonIL

NonIL ResetMode	Description
Opération simple	<i>Opération simple</i>
Timeout	<i>Timeout</i>
permanent	<i>permanent</i>

Position manip

AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  SG[1] . Position manip

Position manip	Description
inactif	<i>inactif</i>
Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>

1..n, cmds déc.

Liste des commandes de déclenchement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Cmd Off1
-  SG[1] . Cmd Off2
-  SG[1] . Cmd Off3
-  SG[1] . Cmd Off4
-  SG[1] . Cmd Off5
-  SG[1] . Cmd Off6

• [...]

1..n, cmds déc.	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Id . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
df/dt . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
delta phi . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Pr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, cmds déc.	Description
Qr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
VG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
VG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V/f>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V/f>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Ext press soud . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, cmds déc.	Description
Temp hui ext . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
RTD . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[7] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
AnaP[8] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, In-SyncList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Synchronism

1..n, In-SyncList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Sync . Prêt à fermer	<i>Signal: Prêt à fermer</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

LE1.Port

Porte logique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Logiqu . LE1.Port

LE1.Port	Description
ET	<i>Porte AND</i>
OU	<i>Porte OR</i>
NAND	<i>Porte NAND</i>
NOR	<i>Porte NOR</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode désarm
-  Empl SB X2 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Empl SB X2 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X5 . Mode désarm
-  Empl SB X5 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X5 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode fonct des relais

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Empl SB X2 . Force ts sort

-  Empl SB X2 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

Mode fonct des relais

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X5 . Force ts sort
-  Empl SB X5 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Fonction

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . État

État	Description
Off	<i>Off</i>
PreFault	<i>Durée de l'état avant défaut</i>
FaultSimulation	<i>Durée de la simulation de défaut</i>
PostFault	<i>Durée de l'état après défaut</i>
Init Res	<i>Réinitialisation</i>

Mode TripCmd

Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode TripCmd

Mode TripCmd	Description
No TripCmd	<i>Pas de commande de déclenchement : la commande de déclenchement de toutes les fonctions de protection est bloquée. La fonction de protection pourra être déclenchée, mais ne générera pas de commande de déclenchement.</i>
Avec TripCmd	<i>Avec commande de déclenchement : le déclenchement d'une fonction de protection génère une commande de déclenchement capable d'ouvrir le disjoncteur.</i>

Index

.....	620
1	
1...n Modes fonctiont	472, 590
1..n Éch puiss.	468
1..n Éch énergie.	469
1..n, AnalogOutputList	592, 704
1..n, DI-LogicList.	672
1..n, In-SyncList	757
1..n, Liste affect.	472, 609, 609
1..n, OnOffList	607
1..n, PSS.	726
1..n, SyncRequestList.	689
1..n, TrendRecList.	602
1..n, cmds déc..	754
1..n, ent num	648
3	
3V0 Source.	625
A	
Acquitter via la touche « C »	598
AdaptSet	627
AnaP[1]	379, 379, 380, 381, 381
Autoris commut	451
actif/inactif.	626, 772, 772, 773
B	
Blo décl.	725
Bloc VTS.	741, 747
C	
CBF[1]	383, 383, 384, 385, 385, 385
CEI 61850.	149, 149, 149, 150, 151, 153, 153
CLPU.	328, 328, 329, 330, 331
CTS[1]	390, 390, 390, 391, 392
Car	740, 743, 744
Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.	748
Certificat TLS	451
Cond débloc réencl.	752

Config fenêtre	600
Config. réinit. dispositif	452
Connect/terre W1	621
Connect/terre W2	622
Contac PSet	725
Coul activ DEL	596, 597
Ctrl	397, 397, 397, 398, 398, 399
Ctrl IG mes dir	625
Ctrl dir IG	626
CurrentBase	647
Côté enroult TC	627
Côté enroult TT	622

D

DNP3	134, 139, 140, 140, 140
Date	618
Direction	446
Durée	599, 599
Durée anti-reb	470, 471, 471
Décl	706, 708
Décls cour	707
Décls ext	706
Déf.	446
delta phi	247, 247, 247, 250, 250
delta phi - Mode	626
df/dt	242, 242, 242, 244, 245

E

Enr déf.	424, 424, 424
Enr perturb.	421, 422, 422, 423, 423
Enr tend	425, 427, 427, 427
Enr. évt.	420, 420
ExP[1].	332, 332, 333, 334, 334
Ext press soud	336, 336, 337, 338, 338

F

Facteur d'échelle	610
Fonctions de découplage	649
Fus hor	616
Fuseau horaire	614, 615
fN	621
f[1].	281, 281, 281, 283, 284

G

Gestr disj 688

H

HMI. 67, 68, 68

I

I1 Débloc 751, 753

I2>[1]. 231, 231, 232, 234, 234

I>. 454

IEC103 154, 156, 157, 157

IEC104 159, 162, 162, 163, 163

IG[1]. 217, 217, 219, 222, 223

IH2 Blo 741

IH2[1]. 205, 205, 205, 206, 206

IRIG-B. 169, 169, 169, 170, 170

IRIG-B00X. 620

I[1]. 208, 208, 209, 213, 214

Id 115, 115, 116, 183, 183, 183, 187, 187,
191, 192

Id PNO 448

IdG 117, 117, 117

IdGH[1]. 201, 201, 202, 203, 203

IdG[1]. 197, 197, 198, 199, 199

IdH 193, 193, 193, 194, 195

Interdéclenchement. 252, 252, 253, 254, 254

J

Jour chgt hr hiver 619

L

LE1.Port 771

LVRT[1]. 264, 264, 264, 269, 269, 269, 271

Logiqu. 428, 429, 430, 430

Lst dis. 703, 705

M

Measuring Channel. 742

Modbus. 142, 145, 145, 146, 147, 147

Mode 450, 453, 453, 453, 454, 457, 457, 459,
460, 460, 461, 461, 461, 462, 462, 462,
465, 465, 466, 467, 467, 596, 597, 702,
703, 724, 747, 748, 749, 749, 771, 772,
773

Mode TripCmd	774
Mode alar.	746, 751
Mode de mesure.	741, 745, 750
Mode enregistrement.	601
Mode fonct des relais.	772, 773
Moischangt heure.	618
Méthode UFLS	752
Méthode mesure	739, 742, 745, 746, 748, 750, 752
mode bloca.	744
N	
Nb équations:	467
NonIL ResetMode	754
O	
Ordre phases	621
Organis module	454, 455, 456, 456, 456, 456, 457, 458, 458, 458, 459, 463, 463, 463, 463, 464, 464, 464, 465, 465
oui/no.	455
P	
P Block dir	672
PF[1].	291, 291, 291, 293, 294
PQScr.	119, 119, 119, 121, 122
PQS[1]	286, 286, 286, 289, 289
PdP.	393, 393, 394, 395, 396
Polarité.	624, 624
Pos optique repos.	608, 611, 614
Position manip	754
PowMeasMethod.	747, 749
Pr	256, 256, 256, 258, 259
Profibus	165, 165, 166, 166, 167, 168
Prot.	178, 179, 179, 179, 182
Proto utilisé	619
Protocole utilisé	466
para champ	71
Q	
Q->&V<.	295, 295, 295, 298, 298
Qr.	260, 260, 260, 262, 263
R	
RTD.	356, 356, 357, 369, 369, 378

Rap prim/sec	623, 624
Recon[1].	300, 300, 301, 304, 304
Réini mode.	740, 744
Résolution.	602

S

SG[1]	400, 404, 405, 406, 410, 413, 414, 415, 415
SNTP.	171, 171, 172, 172, 172, 173
SOTF.	324, 324, 325, 326, 326
SSV.	432, 432, 432
Scada.	132, 132
Schéma	705
Selection	601
Sens d'alimentation	648
Sgen.	434, 434, 435, 436, 436, 437, 438, 442
Source VX.	743, 746
Statistiq	125, 128, 129, 130, 130
Surintens terre.	455
Surv temp ext[1]	344, 344, 345, 346, 346
Sync	313, 313, 314, 317, 317, 319
SyncMode.	753
Sys.	106, 108, 109, 110, 112
SysA.	416, 416, 418, 418
Sélect port	611, 615
Sélection TripCmd.	704
Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive	751

T

TC W1.	86, 87, 88, 91
TC W2.	95, 96, 97, 100
TCS[1].	387, 387, 388, 389, 389
TT.	72, 77, 77, 82
TT con.	623
Tcplp.	133
Temp hui ext.	340, 340, 341, 342, 342
Tension nom.	469, 470, 471
Tensions à synchroniser	623
ThR.	226, 226, 227, 228, 228, 229, 229, 230
TimeSync	175, 177
Tram octet	607, 612, 614
Transform.	104
Type de mappage SCADA.	612, 615, 616

Type déf. mot de passe	451
Type entrée	591, 591, 591, 592
Type sortie	594, 595, 595, 595
t-Alarm	705

U

UFLS	306, 306, 307, 310, 311
URTD	348, 348, 352, 353, 354
U[1]	236, 236, 236, 239, 240
Units	468

V

V 012[1]	277, 277, 278, 279, 280
V/f>[1]	320, 320, 320, 322, 322
VG[1]	272, 272, 273, 274, 275
Variantes de démarrage de communication	608
Vit trans	448, 607, 612, 613
vrai ou faux	450

-

_AL_ResponseType_k	608
------------------------------	-----

É

Échelle	468
État	447, 447, 449, 774
État config..	449, 613, 616
État enr	446
État serveur	449

Vos commentaires sur le contenu de nos publications sont les bienvenus.

Envoyez vos commentaires à : kemp.doc@woodward.com

Veillez indiquer le numéro du manuel : MCDTV4-3.6-FR-REF

<http://wwdmanuals.com/mcdtv4-2>



Woodward Kempen GmbH se réserve le droit de mettre à jour une partie de cette publication à tout moment. Les informations fournies par Woodward Kempen GmbH sont considérées comme correctes et fiables. Toutefois, Woodward Kempen GmbH décline toute responsabilité, sauf indication contraire explicite.



Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 1

Internet : — www.woodward.com

Ventes

Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 331
Fax : : +49 (0) 21 52 145 354
Courriel : : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Service

Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 600
Fax : : +49 (0) 21 52 145 455
Courriel : : SupportPGD_Europe@woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.