



MRM4

Protection de moteur

Version: 3.6.b (Compi 41481)

Traduction de l'original · Français

Revision: - (Compi 42251)

© 2019

Traduction du manuel de référence d'origine

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 1

© 2019 Woodward Kempen GmbH

Table des matières

1	À propos de ce Manuel de référence	9
2	Matériel	13
2.1	Configuration du périphérique	13
2.2	Entr numér.	15
2.2.1	Empl EN X1 (« DI8-X1 »)	15
2.2.2	Empl EN X1 (« DI4-X1 »)	16
2.3	Sort binaires	17
2.3.1	Empl SB X2 (6 Sort binaires)	17
2.3.2	Empl SB X2 (4 Sort binaires)	27
2.4	Sort analogs	34
2.4.1	AnOut[1]	34
2.5	DEL	35
2.5.1	DEL 1	35
2.5.2	DEL 2	38
2.5.3	DEL 3	41
2.5.4	DEL 4	44
2.5.5	DEL 5	47
2.5.6	DEL 6	50
2.5.7	DEL 7	53
2.6	HMI	56
2.6.1	HMI: Paramètres globales	56
2.6.2	HMI: Commandes directes	57
2.6.3	HMI: Valeurs mesurées	57
3	Sécurité	58
4	Paramètres d'excitation	60
4.1	para champ: Paramètres globales	60
4.2	TC	61
4.2.1	TC: Paramètres globales	61
4.2.2	TC: Signaux (états des sorties)	62
4.2.3	TC: Valeurs mesurées	63
4.2.4	TC: Statistiques	65
5	Réseau	68
5.1	Sys: Paramètres globales	68
5.2	Sys: Commandes directes	70
5.3	Sys: États des entrées	72
5.4	Sys: Signaux (états des sorties)	72
5.5	Sys: Valeurs mesurées	75
6	Valeurs mesurées	77

7	Statistiq	78
7.1	Statistiq: Paramètres globales	78
7.2	Statistiq: Commandes directes.	79
7.3	Statistiq: États des entrées	80
7.4	Statistiq: Signaux (états des sorties)	80
7.5	Statistiq: Compteurs.	80
8	Communication	82
8.1	Scada: Paramètres d'organisation	82
8.2	Scada: Signaux (états des sorties).	82
8.3	Tcplp.	83
8.3.1	Tcplp: Paramètres globales.	83
8.4	DNP3	84
8.4.1	DNP3: Paramètres globales	84
8.4.2	DNP3: Commandes directes.	89
8.4.3	DNP3: États des entrées.	90
8.4.4	DNP3: Signaux (états des sorties)	90
8.4.5	DNP3: Compteurs.	90
8.5	Modbus.	92
8.5.1	Modbus: Paramètres globales.	92
8.5.2	Modbus: Commandes directes.	95
8.5.3	Modbus: États des entrées.	95
8.5.4	Modbus: Signaux (états des sorties)	96
8.5.5	Modbus: Valeurs mesurées.	97
8.5.6	Modbus: Compteurs.	97
8.6	CEI 61850.	99
8.6.1	CEI 61850: Paramètres globales.	99
8.6.2	CEI 61850: Commandes directes.	99
8.6.3	CEI 61850: Signaux (états des sorties).	99
8.6.4	CEI 61850: Valeurs mesurées.	100
8.6.5	CEI 61850: Compteurs.	101
8.6.6	CEI 61850 - Sort. virt..	103
8.7	IEC103	104
8.7.1	IEC103: Paramètres globales	104
8.7.2	IEC103: Commandes directes.	106
8.7.3	IEC103: Signaux (états des sorties)	107
8.7.4	IEC103: Compteurs	107
8.8	IEC104	109
8.8.1	IEC104: Paramètres globales	109
8.8.2	IEC104: Commandes directes.	112
8.8.3	IEC104: Signaux (états des sorties).	112
8.8.4	IEC104: Valeurs mesurées	113
8.8.5	IEC104: Compteurs	113
8.9	Profibus	115

8.9.1	Profibus: Paramètres globales	115
8.9.2	Profibus: Commandes directes.	115
8.9.3	Profibus: États des entrées.	116
8.9.4	Profibus: Signaux (états des sorties)	116
8.9.5	Profibus: Valeurs mesurées	117
8.9.6	Profibus: Compteurs.	118
8.10	IRIG-B.	119
8.10.1	IRIG-B: Paramètres d'organisation	119
8.10.2	IRIG-B: Paramètres globales.	119
8.10.3	IRIG-B: Commandes directes	119
8.10.4	IRIG-B: Signaux (états des sorties).	120
8.10.5	IRIG-B: Compteurs	120
8.11	SNTP.	121
8.11.1	SNTP: Paramètres d'organisation.	121
8.11.2	SNTP: Paramètres globales.	121
8.11.3	SNTP: Commandes directes.	122
8.11.4	SNTP: Signaux (états des sorties).	122
8.11.5	SNTP: Valeurs mesurées.	122
8.11.6	SNTP: Compteurs.	123
8.12	TimeSync	125
8.12.1	TimeSync: Paramètres globales.	125
8.12.2	TimeSync: Signaux (états des sorties).	127
9	Paramètre de protection	128
9.1	Prot: Paramètres globales.	128
9.2	Prot: Commandes directes.	129
9.3	Prot: États des entrées.	129
9.4	Prot: Signaux (états des sorties).	129
9.5	MStart	132
9.5.1	MStart: Paramètres globales	132
9.5.2	MStart: Définition du groupe de paramètres	138
9.5.3	MStart: Commandes directes.	138
9.5.4	MStart: États des entrées.	138
9.5.5	MStart: Signaux (états des sorties)	139
9.5.6	MStart: Valeurs mesurées.	143
9.5.7	MStart: Statistiques	143
9.5.8	MStart: Compteurs.	144
9.6	I[1] I[6].	147
9.6.1	I[1]: Paramètres d'organisation	147
9.6.2	I[1]: Paramètres globales.	147
9.6.3	I[1]: Définition du groupe de paramètres.	148
9.6.4	I[1]: États des entrées	151
9.6.5	I[1]: Signaux (états des sorties).	152
9.6.6	I[1]: Compteurs	153

9.7	IG[1] ... IG[4]	155
9.7.1	IG[1]: Paramètres d'organisation	155
9.7.2	IG[1]: Paramètres globales.	155
9.7.3	IG[1]: Définition du groupe de paramètres.	157
9.7.4	IG[1]: États des entrées	159
9.7.5	IG[1]: Signaux (états des sorties).	160
9.7.6	IG[1]: Compteurs	162
9.8	ThR.	163
9.8.1	ThR: Paramètres globales.	163
9.8.2	ThR: Définition du groupe de paramètres.	164
9.8.3	ThR: Commandes directes	166
9.8.4	ThR: États des entrées	166
9.8.5	ThR: Signaux (états des sorties).	166
9.8.6	ThR: Compteurs	168
9.9	Jam[1] ... Jam[2].	169
9.9.1	Jam[1]: Paramètres d'organisation.	169
9.9.2	Jam[1]: Paramètres globales.	169
9.9.3	Jam[1]: Définition du groupe de paramètres	170
9.9.4	Jam[1]: États des entrées.	171
9.9.5	Jam[1]: Signaux (états des sorties)	171
9.9.6	Jam[1]: Compteurs.	172
9.10	I<[1] ... I<[3].	173
9.10.1	I<[1]: Paramètres d'organisation.	173
9.10.2	I<[1]: Paramètres globales.	173
9.10.3	I<[1]: Définition du groupe de paramètres	174
9.10.4	I<[1]: États des entrées	175
9.10.5	I<[1]: Signaux (états des sorties).	176
9.10.6	I<[1]: Compteurs	177
9.11	MLS	178
9.11.1	MLS: Paramètres d'organisation.	178
9.11.2	MLS: Paramètres globales	178
9.11.3	MLS: Définition du groupe de paramètres	178
9.11.4	MLS: États des entrées.	179
9.11.5	MLS: Signaux (états des sorties)	179
9.12	I2>[1] ... I2>[2].	181
9.12.1	I2>[1]: Paramètres d'organisation.	181
9.12.2	I2>[1]: Paramètres globales.	181
9.12.3	I2>[1]: Définition du groupe de paramètres	182
9.12.4	I2>[1]: États des entrées	184
9.12.5	I2>[1]: Signaux (états des sorties).	184
9.12.6	I2>[1]: Compteurs	185
9.13	ExP[1] ... ExP[4].	186
9.13.1	ExP[1]: Paramètres d'organisation.	186
9.13.2	ExP[1]: Paramètres globales.	186

9.13.3	Exp[1]: Définition du groupe de paramètres	187
9.13.4	Exp[1]: États des entrées	188
9.13.5	Exp[1]: Signaux (états des sorties)	188
9.13.6	Exp[1]: Compteurs	189
9.14	URTD	190
9.14.1	URTD: Paramètres globales	190
9.14.2	URTD: Commandes directes	190
9.14.3	URTD: Signaux (états des sorties)	194
9.14.4	URTD: Valeurs mesurées	195
9.14.5	URTD: Statistiques	196
9.15	RTD	198
9.15.1	RTD: Paramètres d'organisation	198
9.15.2	RTD: Paramètres globales	198
9.15.3	RTD: Définition du groupe de paramètres	199
9.15.4	RTD: États des entrées	213
9.15.5	RTD: Signaux (états des sorties)	213
9.15.6	RTD: Compteurs	222
9.16	Surv	224
9.16.1	CBF	224
9.16.2	TCS	228
9.16.3	CTS	231
10	Contrôl	234
10.1	Ctrl: Paramètres d'organisation	234
10.2	Ctrl: Paramètres globales	234
10.3	Ctrl: Commandes directes	234
10.4	Ctrl: États des entrées	235
10.5	Ctrl: Signaux (états des sorties)	235
10.6	Ctrl: Valeurs mesurées	236
10.7	SG[1]	237
10.7.1	SG[1]: Paramètres globales	237
10.7.2	SG[1]: Commandes directes	241
10.7.3	SG[1]: États des entrées	241
10.7.4	SG[1]: Signaux (états des sorties)	242
10.7.5	Usure du disjoncteur	246
11	Alarmes réseau	252
11.1	SysA: Paramètres d'organisation	252
11.2	SysA: Paramètres globales	252
11.3	SysA: États des entrées	253
11.4	SysA: Signaux (états des sorties)	253
12	Enregistrements	255
12.1	Enr. évt.	255
12.1.1	Enr. évt: Commandes directes	255

12.1.2	Enr. évt: Signaux (états des sorties)	255
12.2	Enr perturb.	256
12.2.1	Enr perturb: Paramètres globales.	256
12.2.2	Enr perturb: Commandes directes	257
12.2.3	Enr perturb: États des entrées	257
12.2.4	Enr perturb: Signaux (états des sorties).	258
12.2.5	Enr perturb: Valeurs mesurées.	258
12.3	Enr déf.	259
12.3.1	Enr déf.: Paramètres globales.	259
12.3.2	Enr déf.: Commandes directes	259
12.3.3	Enr déf.: Signaux (états des sorties).	259
12.4	Enr tend	260
12.4.1	Enr tend: Paramètres globales.	260
12.4.2	Enr tend: Commandes directes	262
12.4.3	Enr tend: Signaux (états des sorties).	262
12.4.4	Enr tend: Compteurs	262
12.5	Dém enr.	263
12.5.1	Dém enr: Paramètres globales.	263
12.5.2	Dém enr: Commandes directes	263
12.5.3	Dém enr: Signaux (états des sorties).	264
13	Logiq.	265
13.1	Logiqu.	265
13.1.1	Logiqu: Paramètres d'organisation.	265
13.1.2	Logiqu ... Logiqu.	266
14	Auto-surveillance	269
14.1	SSV: Commandes directes	269
14.2	SSV: Signaux (états des sorties).	269
14.3	SSV: Compteurs	269
15	Service	270
15.1	Sgen.	271
15.1.1	Sgen: Paramètres d'organisation	271
15.1.2	Sgen: Paramètres globales.	271
15.1.3	Sgen: Commandes directes	272
15.1.4	Sgen: États des entrées	273
15.1.5	Sgen: Signaux (états des sorties).	273
15.1.6	Sgen: Valeurs mesurées.	274
15.1.7	Sgen.	275
16	Listes sélect.	279
17	Index.	472

1 À propos de ce Manuel de référence

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MRM4. Autrement dit, il dresse la liste de tous les paramètres disponibles (ou susceptibles d'être rendus disponibles) avec les versions complètes (en option) du dispositif de protection MRM4.

PRUDENCE !



Ce document n'a pas été conçu pour fournir une description longue et/ou détaillée, ni pour remplacer de quelque façon que ce soit le Manuel technique complet. Pour chaque paramètre, seule une brève description est fournie.

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MRM4.

Chaque dispositif de protection HighPROTEC fonctionne en utilisant de nombreuses valeurs numériques de types différents. Dans toute notre documentation technique, il est fait référence aux « réglages » (ou « paramètres ») ou aux « signaux » ou encore aux « valeurs (mesurées) », selon le type.

Veuillez consulter le Manuel technique et, plus particulièrement le chapitre « Modules, paramètres, signaux et valeurs », afin d'obtenir les détails relatifs aux types de données existants.

Modules

Le micrologiciel de chaque dispositif de protection HighPROTEC peut être considéré comme étant divisé en plusieurs blocs de fonction indépendants, appelés « modules ». Chaque fonction de protection, par exemple, est un module à elle seule. Mais l'un des concepts fondamentaux d'un dispositif de protection HighPROTEC est d'assurer sa mise en œuvre avec des conséquences importantes : La fonction de calcul des données statistiques est un module (appelé « Statistiq »), chaque protocole de communication est un module, le contrôle des dispositifs d'appareillage de connexion est un module (appelé « Ctrl »), mais les propriétés du dispositif d'appareillage de connexion proprement dit font partie d'un autre module. Il existe même un module de protection générale (appelé « Prot ») qui interagit avec tous les modules de protection spécifiques.

Chaque paramètre, chaque valeur et chaque signal est, par conséquent, membre d'un module.

Mais, notez que souvent, les boîtes de dialogue de paramètres (sur le tableau (IHM) ou dans le logiciel d'exploitation *Smart view*) ne mentionnent pas le nom du module, dès lors qu'il est évident dans la branche de menu. Cela signifie que les paramètres sont souvent affichés uniquement avec leur nom de paramètre individuel, c'est-à-dire, simplement « Fonction » au lieu du nom complet « I[1] . Fonction ». Cela offre un meilleur aperçu tout en simplifiant toutes les opérations et tâches de configuration. Néanmoins, sachez que l'écriture « Fonction » est une simple abréviation. En effet, **chaque** paramètre appartient **toujours** à un module et, par conséquent, pour que cela soit parfaitement clair, les tableaux de référence comportent toujours le nom du module qui est ajouté devant chaque nom de paramètre.

Plus spécifiquement, pour les fonctions de protection, il est souvent nécessaire d'avoir plusieurs instances actives. Par exemple, la protection contre les surintensités consiste généralement en plusieurs « étages » et ceux-ci sont exécutés simultanément (en utilisant leurs valeurs de réglage individuelles). C'est donc une particularité importante de tous les dispositifs de protection HighPROTEC que de nombreux modules existent dans

plusieurs « instances », qui sont numérotées (entre parenthèses) : Pour la protection contre les surintensités, par exemple : »I[1]«, I[2]«, ...

Dans les tableaux de référence, chaque module est généralement associé à un chapitre dédié, qui répertorie dès le début le nombre d'instances disponibles. Par la suite, dans les sous-chapitres qui répertorient les différents types de paramètre, seule la première instance (par ex., »I[1]«) est mentionnée car toutes les autres sont identiques.

Structure d'un tableau de référence

Étant donné que tous les modules (ou presque tous) peuvent être activés ou désactivés indépendamment des autres modules et que tous les paramètres d'un module inactif disparaissent de la branche de menu, il ne serait pas utile que ce Manuel de référence liste les paramètres triés selon la structure de menus. Au lieu de cela, la liste des catégories de modules (par ex., « Fonctions de protection ») et de tous les modules de chaque catégorie est fournie.

Chaque paramètre est associé à un tableau répertoriant ses propriétés, qui ressemble à ce qui suit :

Module Paramètre	[Chemin de menu pour accéder à ce paramètre]	
Valeur par défaut	Plage de valeurs	Autorisation
Pour certains paramètres :		
<ul style="list-style-type: none"> • Restrictions de disponibilité 		
Type Courte description expliquant la fonction de ce paramètre.		

« Type » désigne le type de données associé au paramètre, qui est représenté par une petite icône. Les types possibles sont les suivants :

-  Paramètre de réglage
-  Contrôle direct
-  État d'entrée
-  Signal (état de sortie)
-  Valeur statistique
-  Compteur
-  Valeur (de mesure)
-  Boîte de dialogue : une boîte de dialogue peut présenter plusieurs objets de données en utilisant une représentation et/ou une fonction spéciale.

« Autorisation » indique le niveau d'accès et le mot de passe requis pour modifier le paramètre. (Reportez-vous au chapitre « Sécurité » du Manuel technique complet pour obtenir plus de détails.)

«  Adapt. param. » signifie que ce paramètre prend en charge les " Groupes de paramètres adaptatifs. (Reportez-vous à la section « Groupes de paramètres adaptatifs » du Manuel d'utilisation.)

Pour certains types de paramètre (par ex., les états d'entrée et de sortie), la deuxième ligne (valeur par défaut, plage de valeurs, autorisation) n'est pas utile et n'est donc pas mentionnée.

Exemple de paramètre :

I[1] .Mode	[Organis module]	
non directionnel	Liste sélect  Mode: -, non directionnel, direct, inverse	S.3
 <i>mode de fonctionnement général</i>		

Cela signifie que le paramètre est accessible via le menu [Organis module] et que ses valeurs sont sélectionnées à partir d'une liste de sélection nommée « Mode ». La flèche «  » indique une référence croisée (lien hypertexte) dans le chapitre « Listes de sélection » et il suffit de cliquer pour accéder à un tableau fournissant la liste de tous les choix disponibles. Le niveau d'accès « S.3 » correspond au niveau d'accès « Superviseur-Lv3 », qui est nécessaire pour modifier le paramètre.

Public ciblé

Ce manuel est destiné à servir de base de travail aux :

- Ingénieurs du secteur de la protection,
- Techniciens de mise en service,
- Personnel chargé de la configuration, des tests et de la maintenance des dispositifs de protection et de commande,
- Personnel qualifié pour les installations et les centrales électriques.

Toutes les fonctions concernant le MRM4 sont répertoriées. S'il s'avérait qu'une description de fonction, de paramètre ou d'entrée-sortie ne s'applique pas à l'appareil utilisé, ignorez ces informations.

Ce manuel décrit les versions complètes (le cas échéant) des appareils.

Toutes les informations et données techniques contenues dans le présent manuel reflètent leur état au moment de la publication du document. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements techniques en rapport avec les développements futurs sans modifier ce manuel et sans préavis. Ainsi, aucune réclamation ne peut être apportée sur la base des informations et des descriptions contenues dans ce manuel.

Nous ne saurons être tenus responsable des dommages et défaillances de fonctionnement causés par des erreurs de manipulation ou le non respect des directives du présent manuel.

La reproduction ou la transmission à des tiers sous toute forme que ce soit de tout ou partie de ce manuel est formellement interdite, sauf autorisation écrite de *Woodward*.

Le présent Manuel de référence est livré avec l'appareil lors de son achat. Dans le cas où celui-ci est transmis (vendu) à un tiers, le manuel doit être remis également.

Informations relatives à la responsabilité et à la garantie

Woodward réfute toute responsabilité en cas de dommages résultants de conversions ou de modifications apportées au dispositif ou au travail de planification (projection), à la configuration des paramètres ou aux modifications de réglage effectuées par le client.

La garantie expire lorsqu'un dispositif est ouvert par des personnes autres que des spécialistes *Woodward*.

Les explications mentionnées ci-dessus ne complètent pas les conditions de garantie et de responsabilité stipulées dans les Conditions générales de *Woodward*.

2 Matériel

2.1 Configuration du périphérique

Protection de moteur						
MRM4	-2	#	#	#	#	#
Var matérielle 1						
8 entr numér 6 relais sortie binaire IRIG-B	A					
4 DI, 2 NO, 2 bascules, 1 AnOut, IRIG, URTD	B					
Var matérielle 2						
Courant phase 5A/1A, courant terre 5A/1A	0					
Courant phase 5A/1A, courant sens à la terre 5A/1A	1					
Boîtier						
Mont encastré				A		
Montage 19 po (semi-encastré)				B		
Vers personnel 1				H		
Vers personnel 2				K		
Communication						
Sans					A	
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					B	
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					C	
Fib optique: Profibus-DP					D	
D-SUB: Profibus-DP					E	
Fib optique: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					F	
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					G	
Ethernet: Communication CEI 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					H	
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					I	
Ethernet/Fib optique: Communication CEI 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					K	
Ethernet/Fib optique: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					L	
RS 485, Ethernet: CEI 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					T	
Circuit imprimé						

2 Matériel

2.1 Configuration du périphérique

Protection de moteur						
MRM4	-2	#	#	#	#	#
Standard						A
les circuits imprimés sont tropicalisés						B

2.2 Entr numér

2.2.1 Empl EN X1 (« DI8-X1 »)

Empl EN X1 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA ↳ Tension nom.	S.3
 Tension nominale des entrées numériques		

Empl EN X1 . Inversion 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1]	
...	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2]	
Empl EN X1 . Inversion 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion des signaux d'entrée.		

Empl EN X1 . Durée anti-reb 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1]	
...	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2]	
Empl EN X1 . Durée anti-reb 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms ↳ Durée anti-reb.	S.3
 Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.		

Empl EN X1 . EN 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1]	
...	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2]	
Empl EN X1 . EN 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
 Signal : Entrée numérique		

2.2.2 Empl EN X1 (« DI4-X1 »)

Empl EN X1 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X1]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA	S.3
	↳ Tension nom.	
 Tension nominale des entrées numériques		

Empl EN X1 . Inversion 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1]	
...		
Empl EN X1 . Inversion 4		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion des signaux d'entrée.		

Empl EN X1 . Durée anti-reb 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1]	
...		
Empl EN X1 . Durée anti-reb 4		
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms	S.3
	↳ Durée anti-reb.	
 Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.		

Empl EN X1 . EN 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X1]	
...		
Empl EN X1 . EN 4		
 Signal : Entrée numérique		

2.3 Sort binaires

2.3.1 Empl SB X2 (6 Sort binaires)

Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
🔗 <i>Mode fonctiont</i>		

Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
🔗 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		

Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
🔗 <i>Retard désactiv</i>		

Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
actif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		

Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
🔗 <i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>		

Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		

Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . Inversion 1 ... Empl SB X2 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
Empl SB X2 . Affect 2 ... Empl SB X2 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
 <i>Mode fonctiont</i>		
Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		
Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		

Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
 <i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>		

Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		

Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

Empl SB X2 . Affect 2	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		
Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		
Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		
Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		
Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		
Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		

Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		

Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
SG[1] . Cmd ON	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

Empl SB X2 . Affect 2		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 <i>Mode fonctiont</i>		

Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	
Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	
Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	
Empl SB X2 . Acquiescement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
	<i>Signal d'acquiescement - Il est possible d'affecter un signal d'acquiescement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquiescement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	
Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	
Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
SG[1] . Cmd OFF	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

Empl SB X2 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

Empl SB X2 . Affect 2	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
 <i>Mode fonctiont</i>		

Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		

Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		

Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
« - »		« - » ... Sys . Internal test state
<i>Dispo seult si:</i>		↳ 1..n, Liste affect.
	• Empl SB X2 . Mémor. = actif	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémemorisé" est actif.</i>	

Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
inactif		inactif, actif
		↳ Mode.
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	

Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
MStart . Blo		« - » ... Sys . Internal test state
		↳ 1..n, Liste affect.
	<i>Affect</i>	

Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif		inactif, actif
		↳ Mode.
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

Empl SB X2 . Affect 2		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »		« - » ... Sys . Internal test state
		↳ 1..n, Liste affect.
	<i>Affect</i>	

2.3.1.1 Empl SB X2: Service

Empl SB X2 . Ctrl DÉSARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ actif/inactif.	
	<i>Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉSARMÉ" pour la deuxième étape.</i>	

Empl SB X2 . Mode désarm		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
permanent	permanent, Timeout	S.3
	↳ Mode.	
	<i>ATTENTION ! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	

Empl SB X2 . t-Tempo DÉSARM		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Empl SB X2 . Mode désarm = Timeout 		
	<i>Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.</i>	

Empl SB X2 . DÉSARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ actif/inactif.	
	<i>Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉSARMER les sorties relais. Cela DÉSARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	

Empl SB X2 . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

Empl SB X2 . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Empl SB X2 . Force Mode = Timeout 		
	<i>L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.</i>	

Empl SB X2 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.</i>	

Empl SB X2 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
...		
Empl SB X2 . Force RS5		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

2.3.2 Empl SB X2 (4 Sort binaires)

Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
	Mode fonctiont	

Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.	

Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Retard désactiv	

Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
actif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.	

Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
	• Empl SB X2 . Mémor. = actif	
	Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.	

Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.	

Empl SB X2 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

Empl SB X2 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		

Empl SB X2 . Affect 2	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 Mode fonctiont		

Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		

Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		

Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		

Empl SB X2 . Acquitement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
 <i>Signal d'acquitement - Il est possible d'affecter un signal d'acquitement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquitement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>		

Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		

Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
SG[1] . Cmd ON	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

Empl SB X2 . Affect 2	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		
Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		
Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		
Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		
Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		
Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		

Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		

Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
SG[1] . Cmd OFF	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

Empl SB X2 . Affect 2		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

2.3.2.1 Empl SB X2: Service

Empl SB X2 . Ctrl DÉSARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ actif/inactif.	
	<i>Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉSARMÉ" pour la deuxième étape.</i>	

Empl SB X2 . Mode désarm		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
permanent	permanent, Timeout	S.3
	↳ Mode.	
	<i>ATTENTION ! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	

Empl SB X2 . t-Tempo DÉSARM		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Empl SB X2 . Mode désarm = Timeout 		
	<i>Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.</i>	

Empl SB X2 . DÉSARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ actif/inactif.	
	<i>Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉSARMER les sorties relais. Cela DÉSARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	

Empl SB X2 . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

Empl SB X2 . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Empl SB X2 . Force Mode = Timeout 		
	<i>L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.</i>	

Empl SB X2 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.</i>	

Empl SB X2 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
Empl SB X2 . Force RS2		
Empl SB X2 . Force RS3		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

2.4 Sort analogs

2.4.1 AnOut[1]

AnOut[1] . Affect		[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]
« - »	« - » ... RTD . MotBearTemp maxi ↳ 1..n, AnalogOutputList.	S.3
	Affect	

AnOut[1] . Plage		[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]
0...20mA	0...20mA, 4...20mA ↳ Type sortie.	S.3
	Plage réglable	

AnOut[1] . Plage max		[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Plage maximale de réglage.	

AnOut[1] . Plage min		[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Plage minimale de réglage.	

2.5 DEL

2.5.1 DEL 1

DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 1]
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		

DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 1]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		

DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		

DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 1]
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		

2.5.2 DEL 2

DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 2]
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		

DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 2]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		

DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		

DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 2]
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		

2.5.3 DEL 3

DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 3]
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		

DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 3]
rou	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		

DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		

DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 3]
ThR . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 3]
I[1] . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	

DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	

2.5.4 DEL 4

DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 4]
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		

DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		

DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 4]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		

DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		

DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 4]
MStart . Blo	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	

DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

2.5.5 DEL 5

DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		

DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 5]
clig roug	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		

DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		

DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 5]
MStart . Démar	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	
DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	
DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	
DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	
DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	
DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
	Affect	

DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	Inversion de l'état du signal affecté.	

2.5.6 DEL 6

DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		

DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 6]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		

DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		

DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 6]
MStart . Run	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	

DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	

2.5.7 DEL 7

DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		

DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 7]
vert	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		

DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		

DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 7]
MStart . Arr.	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		

DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	
DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	
DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	
DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	
DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	
DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion de l'état du signal affecté.		

2.6 HMI

face avant

Mot pass	[Para module / Sécurité / Mot pass]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Modification du mot de passe</i>

Niveau d'accès	[Para module / Sécurité / Niveau d'accès]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Niveau d'accès</i>

2.6.1 HMI: Paramètres globales

HMI . Affichage éteint	[Para module / HMI]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>La lumière arrière de l'affichage s'éteint lorsque cette temporisation a expiré.</i>	

HMI . Langue menu	[Para module / HMI]
Anglais	Anglais ... Roumain S.3
	 Selection.
 <i>Sélection de la langue</i>	

HMI . Affichage du numéro ANSI	[Para module / HMI]
actif	inactif, actif S.3
	 Mode.
 <i>Affichage des numéros de module ANSI</i>	

HMI . t-max modi/accès	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Si aucune autre touche n'est activée sur le panneau, après l'expiration de cette période, tous les paramètres mis en cache (modifiés) sont annulés. L'accès au module sera verrouillé en retombant au niveau Lecture seule Lv0.</i>	

2.6.2 HMI: Commandes directes

HMI . Contrast	[Para module / HMI]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Contrast</i>	
HMI . Config. réinit. dispositif	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée ↳ Config. réinit. dispositif.	S.3
☉	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	

2.6.3 HMI: Valeurs mesurées

HMI . Config. réinit. dispositif	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée ↳ Config. réinit. dispositif.	
✎	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	

3 Sécurité

- Ctrl . Autoris commut:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- HMI . t-max modi/accès:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- Mot pass:  Tab.
- Niveau d'accès:  Tab.

Sys . Smart view via USB	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif	inactif, actif  Mode.
 <i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>	

Sys . Smart view via Eth	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif <i>Dispo. selon matériel</i>	inactif, actif  Mode.
 <i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).</i>	

Sys . Mot de passe pour conn. USB	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Désactivé	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.  Type déf. mot de passe.
 <i>Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion USB.</i>	

Sys . Mot de passe conn. rés. distante	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Désactivé <i>Dispo. selon matériel</i>	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.  Type déf. mot de passe.
 <i>Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion Smart view via une interface réseau.</i>	

Sys . Certificat TLS		[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Spécifique au dispositif	Spécifique au dispositif, Basique, Altération	
	 Certificat TLS.	
	<i>Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.</i>	

Journal de sécurité		[Utilisat / Sécurité / Journal de sécurité]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Messages liés à la sécurité</i>	

Sys . Smart view via USB		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface USB.</i>	

Sys . Smart view via Eth		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif	S.3
	<i>Dispo. selon matériel</i>	
	 Mode.	
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface Ethernet.</i>	

4 Paramètres d'excitation

Paramètres d'excitation

4.1 para champ: Paramètres globales

para champ . Ordre phases	[para champ / Paramètres généraux]	
ABC	ABC, ACB  Ordre phases.	S.3
 <i>Ordre des phases</i>		

para champ . f	[para champ / Paramètres généraux]	
50Hz	50Hz, 60Hz  fN.	S.3
 <i>Fréquence nominale</i>		

4.2 TC

Transformateur de courant

4.2.1 TC: Paramètres globales

TC . Niv coupure IL1, IL2, IL3	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	

TC . Niv coupure IG mes	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre mesuré affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	

TC . Niv coupure IG calc	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre calculé affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	

TC . Niv coupure I012	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La composante symétrique affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	

TC . TC pri	[para champ / TC]	
10A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Courant nominal du côté primaire des transformateurs de courant.</i>	

TC . TC sec	[para champ / TC]	
1A	1A, 5A	S.3
	 Rap prim/sec.	
	<i>Courant nominal du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>	

TC . TC dir	[para champ / TC]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>Les fonctions de protection avec directionnalité fonctionnent correctement uniquement si la connexion des transformateurs de courant ne comporte pas d'erreur de câblage. Si tous les transformateurs de courant sont connectés au module avec une polarité incorrecte, ce paramètre peut compenser l'erreur de câblage. Ce paramètre fait pivoter les vecteurs de courant de 180 degrés.</i>	

TC . ECT pri	[para champ / TC]	
50A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal primaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est mesuré via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	

TC . ECT sec	[para champ / TC]	
1A	1A, 5A  Rap prim/sec.	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal secondaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est réalisé via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	

TC . ECT dir	[para champ / TC]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>La protection contre les défauts à la terre avec directionnalité dépend également du câblage correct du transformateur de courant raccordé à la terre. Il est possible de corriger un câblage ou une polarité incorrecte au moyen du paramètre "0°" ou "180°". L'utilisateur peut faire pivoter le vecteur de courant de 180 degrés (changement de signe) sans modifier le câblage. Cela signifie que, en chiffres, l'indicateur de courant déterminé a été pivoté de 180° par le périphérique.</i>	

4.2.2 TC: Signaux (états des sorties)

TC . Séq. de phase incorrecte	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / Ordre phases]	
	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>	

4.2.3 TC: Valeurs mesurées

TC . IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)	
TC . IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)	
TC . I0	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)	
TC . I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)	
TC . I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC . %(I2/I1)	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC . phi IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1	
	Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

TC . phi IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC . phi IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC . phi IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC . phi IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC . phi I0	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC . phi I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC . phi I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse	
	<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.</i>
TC . IL1 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC . IL2 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	

TC . IL3 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	

TC . IG mes Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)	

TC . IG calc Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)	

TC . %IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1	

TC . %IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2	

TC . %IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3	

TC . IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1	

TC . IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2	

TC . IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3	

4.2.4 TC: Statistiques

TC . IL1 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL1 (Efficace)	

TC . IL2 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL12 (Efficace)	

TC . IL3 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL13 (Efficace)	
TC . Dem IL1 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 en crête, IL1 efficace	
TC . Dem IL2 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> IL2 en crête, IL2 efficace	
TC . Dem IL3 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> IL3 en crête, IL3 efficace	
TC . IL1 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL1 (Efficace)	
TC . IL2 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL12 (Efficace)	
TC . IL3 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL13 (Efficace)	
TC . IG mes max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)	
TC . IG calc max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)	
TC . I1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC . I2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)	
TC . %(I2/I1) max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	

TC . IL1 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL1 (Efficace)	
TC . IL2 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL12 (Efficace)	
TC . IL3 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL3 (Efficace)	
TC . IG mes min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)	
TC . IG calc min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)	
TC . I1 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC . I2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC . %(I2/I1) min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	

5 Réseau

Réseau

5.1 Sys: Paramètres globales

Sys . Échelle		[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]
Vals par unité	Vals par unité, Vals prims, Vals secs ↳ Échelle.	S.3
 Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité		
Sys . Acquitter via la touche « C »		[Para module / Acquitter]
Acquitter DEL sans mot de passe	Ne rien acquitter, Acquitter DEL sans mot de passe, Acquitter les DEL, Acquitter DEL et relais, Acquitter tout ↳ Acquitter via la touche « C ».	P.2
 Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».		
Sys . Réin à dist		[Para module / Acquitter]
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Active ou désactive l'option d'acquittement externe/distant via des signaux (affectations) et le système SCADA.		
Sys . DEL acq		[Para module / Acquitter]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sys . Réin à dist = actif 		
 Toutes DEL réinitialisables sont acquittées si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.		

Sys . Acq SB		[Para module / Acquitter]
« - »		« - » ... Sys . Internal test state
<i>Dispo seult si:</i>		↳ 1..n, Liste affect.
	• Sys . Réin à dist = actif	
	<i>Tous les relais de sortie binaire réinitialisables sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	

Sys . Acq Scada		[Para module / Acquitter]
« - »		« - » ... Sys . Internal test state
<i>Dispo seult si:</i>		↳ 1..n, Liste affect.
	• Sys . Réin à dist = actif	
	<i>Les signaux SCADA mémorisés sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur « vrai ».</i>	

Sys . Program mode		[para champ / Paramètres généraux]
Mot arrêté ou en fonctionnement		Mot arrêté ou en fonctionnement, Arr. mot
		↳ .
	<i>Program mode</i>	

Sys . Contac PSet		[Param protect / Contac PSet]
PS1		PS1, PS2, PS3, PS4, PSS via ent fct, PSS via Scada
		↳ Contac PSet.
	<i>Changement d'un groupe de paramètres</i>	

Sys . PS1: activé par	[Param protect / Contac PSet]	
...		
Sys . PS4: activé par		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, PSS.	P.2
	<i>Ce groupe de paramètres est celui qui est actif si : le contacteur du groupe de paramètres est défini avec la valeur "Commuter via une entrée" et les autres fonctions d'entrée sont simultanément inactives. Si plusieurs fonctions d'entrée sont actives, aucune commutation de la configuration n'est exécutée. Si toutes les fonctions d'entrée sont inactives, le module continue à fonctionner avec le groupe de paramètres activé en dernier.</i>	

5.2 Sys: Commandes directes

Sys . Ack BO LED Scd TCmd	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Réinitialisation des relais de sortie binaire, des DEL, du système SCADA et de la commande de déclenchement.</i>	

Sys . DEL acq	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Toutes les DEL réinitialisables sont acquittées.</i>	

Sys . Acq SB	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Tous les relais de sortie binaire réinitialisables sont acquittés.</i>	

Sys . Acq Scada	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Les signaux SCADA mémorisés ont été acquittés.</i>	

Sys . Réi OperationsCr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser tous les compteurs dans les opérations de groupe historique		

Sys . Réi AlarmCr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser tous les compteurs dans les alarmes de groupe historique		

Sys . Réi TripCmdCr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser tous les compteurs dans les déclenchements de groupe historique		

Sys . Réi TotalCr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser tous les compteurs dans le total du groupe historique		

Sys . Réin tt	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Réinitialisation de tous les compteurs		

Sys . Conf dériv verr	[para champ / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Déverrouillage bref		

Sys . Redém	[Service / Général]	
no	no, oui ↳ oui/no.	S.3
☉	Redémarrage du module.	

5.3 Sys: États des entrées

Sys . DEL acq-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓	État d'entrée d'un module : Acquittement des DEL par une entrée numérique	

Sys . Acq SB-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓	État d'entrée d'un module : Acquittement des relais de sortie binaire	

Sys . Acq Scada-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓	État de l'entrée d'un module : acquittement des signaux SCADA mémorisés.	

Sys . PS1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
...		
Sys . PS4-I		
↓	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.	

5.4 Sys: Signaux (états des sorties)

Sys . Redém	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↑	Signal : Redémarrage du module.	
	Codes de démarrage du module : 1=Démarrage normal; 2=Redémarrage par l'opérateur; 3=Redémarrage au moyen de la super réinitialisation; 4=obsolète; 5=obsolète; 6=Source d'erreur inconnue; 7=Redémarrage forcé (initié par le processeur principal); 8=Limite de temps du cycle de protection dépassée; 9= Redémarrage forcé (initié par le processeur de signal numérique); 10=Limite de temps du traitement e la valeur mesurée dépassée; 11=Affaiblissement de la tension d'alimentation; 12=Accès mémoire non autorisé.	

Sys . Act Set	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
	[Param protect / Contac PSet]	
↑	Signal: Groupe de paramètres actif	

Sys . PS 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1</i>
Sys . PS 2	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2</i>
Sys . PS 3	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3</i>
Sys . PS 4	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4</i>
Sys . PSS manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres</i>
Sys . PSS via Scada	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>
Sys . PSS via ent fct	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
Sys . min 1 param modif	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Au moins un paramètre a été modifié</i>
Sys . Conf dériv verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Déverrouillage bref</i>
Sys . DEL acq	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal : Acquittement de DEL</i>
Sys . Acq SB	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires</i>
Sys . Acq Scada	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés</i>

Sys . Acq TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement</i>
Sys . DEL acq-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement de DEL : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq SB-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq Scada-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq TripCmd-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement : Pupitre opérateur</i>
Sys . DEL acq-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement de DEL : SCADA</i>
Sys . Acq SB-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires : SCADA</i>
Sys . Comptr acq-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Réinitialisation de tous les compteurs : SCADA</i>
Sys . Acq Scada-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés : SCADA</i>
Sys . Acq TripCmd-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement : SCADA</i>
Sys . Réi OperationsCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal:: Réi OperationsCr</i>
Sys . Réi AlarmCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal:: Réi AlarmCr</i>

Sys . Réi TripCmdCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal:: Réi TripCmdCr</i>	

Sys . Réi TotalCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal:: Réi TotalCr</i>	

5.5 Sys: Valeurs mesurées

Sys . Compt horaire	[Utilisat / Histor / TotalCr]
 <i>Compt horaire</i>	

Sys . Cptr heures fonct	[Utilisat / Nb et RevData / Sys]
 <i>Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection</i>	

Sys . Version du modèle d'appareil	[Para module / Version]
3.6.b	3.6.b 
 <i>Version du modèle d'appareil</i>	

Sys . Version du logiciel	[Para module / Version]
 <i>Version du microprogramme de l'appareil</i>	

Sys . Compi	[Para module / Version]
 <i>Numéro de construction</i>	

Sys . CAT No	[Para module / Version]
 <i>CAT No. : référence du module (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	

Sys . REV.	[Para module / Version]
 <i>Révision (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	

Sys . S/N	[Para module / Version]
 <i>Le numéro de série du module.</i>	

Sys . **Construction du bootloader** [Para module / Version]

 *Numéro de construction du bootloader*

6 Valeurs mesurées

- HMI: ↪ « HMI: Valeurs mesurées »
- TC: ↪ « TC: Valeurs mesurées »
- Réseau: ↪ « Sys: Valeurs mesurées »
- Modbus: ↪ « Modbus: Valeurs mesurées »
- CEI 61850: ↪ « CEI 61850: Valeurs mesurées »
- IEC104: ↪ « IEC104: Valeurs mesurées »
- Profibus: ↪ « Profibus: Valeurs mesurées »
- SNTP: ↪ « SNTP: Valeurs mesurées »
- MStart: ↪ « MStart: Valeurs mesurées »
- URTD: ↪ « URTD: Valeurs mesurées »
- Contrôle: ↪ « Ctrl: Valeurs mesurées »
- Usure du disjoncteur: ↪ « SG[1]: Valeurs mesurées »
- Enr perturb: ↪ « Enr perturb: Valeurs mesurées »
- Sgen: ↪ « Sgen: Valeurs mesurées »

7 Statistiq

- TC:  « TC: Statistiques »
- MStart:  « MStart: Statistiques »
- URTD:  « URTD: Statistiques »

7.1 Statistiq: Paramètres globales

Statistiq . Dém demand I:	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
Durée	Durée, StartFct  Durée.	S.3
 Demande de courant au démarrage par :		
Statistiq . Dém demand I Fc:	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - » Dispo seult si: • Statistiq . Dém demand I: = StartFct	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Commencer le calcul si le signal affecté prend la valeur 'vrai'.		
Statistiq . ResFc I Demand	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)		
Statistiq . Durée demand I	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
15 s Dispo seult si: • Statistiq . Dém demand I: = Durée	2 s ... 30 d  Durée.	S.3
 Durée de l'enregistrement		

Statistiq . Fenêt demand I		[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]
glisst	glisst, const	S.3
	↳ Config fenêtre.	
🔗 Config fenêtre		

Statistiq . ResFc Max		[Para module / Statistiq / Min / Max]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
🔗 Réinitialisation de toutes les valeurs maximales		

Statistiq . ResFc Min		[Para module / Statistiq / Min / Max]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
🔗 Réinitialisation de toutes les valeurs minimales		

7.2 Statistiq: Commandes directes

Statistiq . ResFc tt		[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
🔗 Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)		

Statistiq . ResFc Max		[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
🔗 Réinitialisation de toutes les valeurs maximales		

Statistiq . ResFc Min		[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
🔗 Réinitialisation de toutes les valeurs minimales		

Statistiq . ResFc I Demand	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
⦿	Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)

7.3 Statistiq: États des entrées

Statistiq . StartFc 2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬇	État entrée module: Démarrage des statistiques 2

7.4 Statistiq: Signaux (états des sorties)

Statistiq . ResFc tt	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬇	Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)

Statistiq . ResFc I Demand	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬇	Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)

Statistiq . ResFc Max	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬇	Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales

Statistiq . ResFc Min	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
⬇	Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales

7.5 Statistiq: Compteurs

Statistiq . Réi Cr demand I	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
#	Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.

Statistiq . Réi Cr vals max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant] [Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
#	Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.

Statistiq . **Réi Cr vals min**

[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]

Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.

8 Communication

Scada

8.1 Scada: Paramètres d'organisation

Scada . Protocol	[Organis module]	
« - »	« - » ... Profibus ↳ Protocole utilisé.	S.3
 <i>Sélectionnez le protocole SCADA à utiliser.</i>		

8.2 Scada: Signaux (états des sorties)

Scada . SCADA connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]
 <i>Au moins un système SCADA est connecté au module</i>	
Scada . SCADA non connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]
 <i>Aucun système SCADA n'est connecté au module</i>	

8.3 Tcplp

Tcplp

Config TCP/IP	[Para module / TCP/IP / Config TCP/IP]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Configuration du protocole TCP/IP.</i>

8.3.1 Tcplp: Paramètres globales

Tcplp . Durée Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
720s	1s ... 7200s	S.3
	<i>La durée Keep Alive est la durée entre deux transmissions keep alive en état de veille</i>	

Tcplp . Intervalle Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
15s	1s ... 60s	S.3
	<i>L'intervalle Keep Alive est la durée entre deux retransmissions Keep Alive successives, si l'acquittement de la transmission keepalive précédente n'a pas été reçu.</i>	

Tcplp . Tentative Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
3	3 ... 3	S.3
	<i>La tentative Keep alive est le nombre de retransmissions à effectuer avant de déclarer que l'extrémité distante n'est pas disponible.</i>	

8.4 DNP3

Protocole de réseau distribué

8.4.1 DNP3: Paramètres globales

DNP3 . Fonction	[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

DNP3 . Numéro port IP	[Para module / DNP3 / Communication]	
20000	0 ... 65535	S.3
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.</i> <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionner un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	

DNP3 . Vit trans	[Para module / DNP3 / Communication]	
19200	1200 ... 115200  Vit trans.	S.3
	<i>Vitesse de transmission pour la communication</i>	

DNP3 . Disposition de la trame	[Para module / DNP3 / Communication]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
	<i>Disposition de la trame</i>	

DNP3 . Pos optique repos	[Para module / DNP3 / Communication]	
Allumer <i>Dispo. selon matériel</i>	Éteindre, Allumer  Pos optique repos.	S.3
	<i>Pos optique repos</i>	

DNP3 . AdressAuto		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Prise en charge des adresses automatiques</i>		

DNP3 . DataLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
Jamais	Jamais, Toujours, On_Large	S.3
	↳ Variantes de démarrage de communication.	
🔗 <i>Active ou désactive la confirmation de la couche de données (acq).</i>		

DNP3 . t-DataLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
🔗 <i>Temporisation de confirmation de la couche de données</i>		

DNP3 . DataLink nombre de tentatives		[Para module / DNP3 / Communication]
3	0 ... 255	S.3
🔗 <i>Nombre de répétition d'envoi de paquet de liaison de données après un échec</i>		

DNP3 . Direction Bit		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Active la fonctionnalité Direction Bit. Le Direction Bit est 0 pour la station esclave et 1 pour la station maître</i>		

DNP3 . Taille de cadre max		[Para module / DNP3 / Communication]
255	64 ... 255	S.3
🔗 <i>Cette valeur est utilisée pour limiter la taille du cadre net Frame</i>		

DNP3 . Test Link Period		[Para module / DNP3 / Communication]
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
🔗 <i>Cette valeur indique la période de temps où envoyer un Link-Frame de test</i>		

DNP3 . AppLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
Toujours	Jamais, Toujours, Événement	S.3
	↳ <code>_AL_ResponseType_k</code> .	
🔗	<i>Détermine si le module demandera que la réponse de couche d'application soit confirmée ou non</i>	

DNP3 . t-AppLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
🔗	<i>Temporisation de réponse de couche d'application</i>	

DNP3 . AppLink nombre de tentatives		[Para module / DNP3 / Communication]
0	0 ... 255	S.3
🔗	<i>Nombre de fois où le module retransmettra un fragment de couche d'application</i>	

DNP3 . Rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ <code>Mode</code> .	
🔗	<i>Cette option permet d'activer les rapports non sollicités. Elle est disponible uniquement pour les connexions DNP3 TCP, et pour DNP3 RTU en cas de connexion de pair à pair.</i>	

DNP3 . Tempo rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
🔗	<i>Définir la durée pendant laquelle la station externe attendra une confirmation de couche d'application de la part du maître indiquant que celui-ci a reçu un message de réponse non sollicité.</i>	

DNP3 . Essais rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
2	0 ... 255	S.3
🔗	<i>Définir le nombre de tentatives qu'une station externe transmet à chaque série de réponses non sollicitées si elle ne reçoit aucune confirmation de la part du maître.</i>	

DNP3 . TestSeqNo		[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Test si le numéro de séquence de la demande est incrémenté. S'il n'est pas incrémenté correctement, la demande est ignorée. Il est recommandé de le désactiver, mais certaines implémentations DNP plus anciennes nécessitent de l'activer.</i>		

DNP3 . TestSBO		[Para module / DNP3 / Communication]	
actif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Il permet une comparaison plus stricte de SBO et des commandes d'opération. Pour les anciennes versions DNP, il est recommandé de le désactiver.</i>		

DNP3 . Tempo SBO		[Para module / DNP3 / Communication]	
30s	1.0s ... 60.0s		S.3
	<i>Les sorties DNP peuvent être contrôlées dans une procédure en deux étapes (SBO : Sélectionner Avant Opération). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'opération. Lorsque cette temporisation est expirée, le bit est libéré.</i>		

DNP3 . Redemarrage à froid		[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Active le support pour la fonction de démarrage à froid.</i>		

DNP3 . Tps intégr. bande neutre		[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 300		S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>		

DNP3 . Entrée binaire 0	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées binaires]	
...		
DNP3 . Entrée binaire 63		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>	

DNP3 . Entrée double bit 0	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées double bit]	
...		
DNP3 . Entrée double bit 5		
« - »	« - », SG[1] . Pos ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>	

DNP3 . Compteur binaire 0	[Para module / DNP3 / Point map / Compteur binaire]	
...		
DNP3 . Compteur binaire 7		
« - »	« - » ... Sys . Compt horaire ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Compteur pour signaler les valeurs de compteur au maître DNP.</i>	

DNP3 . Valeur analogique 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Valeur analogique 31		
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Valeur analogique pour signaler des valeurs au maître (DNP)</i>	

DNP3 . Facteur d'échelle 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Facteur d'échelle 31		
1	0.001 ... 1000000	S.3
	↳ Facteur d'échelle.	
	Le facteur d'échelle sert à convertir la valeur mesurée en valeur entière	

DNP3 . Bande neutre 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Bande neutre 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	Tout changement de valeur mesurée supérieur à la valeur de bande neutre sera transmis au maître.	

8.4.2 DNP3: Commandes directes

DNP3 . Réinitialisation compteur diag	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3] [Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic	

DNP3 . ID esclave	[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 65519	S.3
	SlaveID définit l'adresse DNP3 de ce module (station externe)	

DNP3 . ID maître	[Para module / DNP3 / Communication]	
65500	0 ... 65519	S.3
	MasterID définit l'adresse DNP3 du maître (SCADA)	

8.4.3 DNP3: États des entrées

DNP3 . Entrée binaire0-I	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées binaires]
...	
DNP3 . Entrée binaire63-I	
↓	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

DNP3 . Entrée double bit0-I	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées double bit]
...	
DNP3 . Entrée double bit5-I	
↓	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>

8.4.4 DNP3: Signaux (états des sorties)

DNP3 . occupé	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>

DNP3 . prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>

DNP3 . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i> <i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>

8.4.5 DNP3: Compteurs

DNP3 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus</i>

DNP3 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés</i>

DNP3 . NTramagesIncorr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre de tramages incorrects. Un chiffre important indique un problème de connexion série.

DNP3 . NParitésIncorr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre d'erreurs de parité. Un chiffre important indique un problème de connexion série.

DNP3 . NSignauxInterr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre de signaux d'interruption. Un chiffre important indique un problème de connexion série.

DNP3 . NSomContrErr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.

8.5 Modbus

Modbus

8.5.1 Modbus: Paramètres globales

Modbus . t-app		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
10s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>	

Modbus . CmdBlo Scada		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation (autorisation) / désactivation (interdiction) du blocage des commandes Scada</i>	

Modbus . Désact mémoris		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Désactiver la mémorisation : si ce paramètre est actif (vrai), aucun état Modbus n'est mémorisé. Cela signifie que Modbus ne mémorise pas les signaux de déclenchement.</i>	

Modbus . AllowGap		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Si ce paramètre est actif (vrai), l'utilisateur peut interroger un ensemble de registres Modbus sans recevoir d'exception à cause d'une adresse incorrecte dans le tableau demandé. Les adresses incorrectes ont la valeur spéciale 0xFAFA, mais l'utilisateur est responsable de l'ignorance des adresses incorrectes. Attention : cette valeur spéciale peut être correcte si l'adresse est correcte.</i>	

Modbus . Pos optique repos		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
Allumer	Éteindre, Allumer	S.3
<i>Dispo. selon matériel</i>	↳ Pos optique repos.	
 Pos optique repos		

Modbus . Config port TCP		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
Défaut	Défaut, Privé	S.3
	↳ Sélection port.	
 Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.		

Modbus . Port		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
502	Si: Modbus . Config port TCP = Défaut	S.3
	• 502 ... 502	
	Si: Modbus . Config port TCP = Privé	
	• 49152 ... 65535	
 Numéro de port de l'adresse IP.		
	<i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	

Modbus . t-temps		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
 Pendant ce temps, le système SCADA doit recevoir la réponse, faute de quoi la demande est annulée. Dans ce cas, le système Scada détecte un défaut de communication et doit envoyer une autre demande.		

Modbus . Vit trans		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	S.3
	↳ Vit trans.	
 Vit trans		

Modbus . Param. physiques		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
	↳ Tram octet.	
<p>☞ <i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i></p>		
Modbus . Entr bin config1		[Para module / Modbus / Registres configb / États]
...		
Modbus . Entr bin config32		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
<p>☞ <i>Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.</i></p>		
Modbus . Entr bin config mém1		[Para module / Modbus / Registres configb / États]
...		
Modbus . Entr bin config mém32		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
<p>☞ <i>Entrée binaire configurable mémorisée</i></p>		
Modbus . Mes. mappées 1		[Para module / Modbus / Registres configb / Valeurs mesurées]
...		
Modbus . Mes. mappées 16		
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi	S.3
	↳ 1..n, TrendRecList.	
<p>☞ <i>Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.</i></p>		

Modbus . Type de mappage SCADA	[Para module / Modbus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util. ↳ Type de mappage SCADA.	S.3
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	

8.5.2 Modbus: Commandes directes

Modbus . Res Diagn Cr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Tous les compteurs de diagnostics Modbus seront réinitialisés.</i>	

Modbus . ID unit	[Para module / Modbus / Communication / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
	<i>L'identifiant de l'appareil est utilisé pour le routage. Ce paramètre doit être défini si des réseaux Modbus RTU et Modbus TCP doivent être couplés.</i>	

Modbus . ID escl	[Para module / Modbus / Communication / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
	<i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>	

8.5.3 Modbus: États des entrées

Modbus . Entr bin config1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Registres config]	
...		
Modbus . Entr bin config32-I		
	<i>État entrée module: Entr bin config</i>	

8.5.4 Modbus: Signaux (états des sorties)

Modbus . Transmission RTU	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↕	<i>Signal : SCADA actif</i>

Modbus . Transmission TCP	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↕	<i>Signal : SCADA actif</i>

Modbus . Device Type	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↕	<p><i>Device Type (Type de module) : code du type de module pour la mise en relation entre le nom du module et son code Modbus.</i></p> <p><i>Woodward:</i></p> <p><i>MRI4 - 1000</i></p> <p><i>MRU4 - 1001</i></p> <p><i>MRA4 - 1002</i></p> <p><i>MCA4 - 1003</i></p> <p><i>MRDT4 - 1005</i></p> <p><i>MCDTV4 - 1006</i></p> <p><i>MCDGV4 - 1007</i></p> <p><i>MRM4 - 1009</i></p> <p><i>MRMV4 - 1010</i></p> <p><i>MCDLV4 - 1011</i></p>

Modbus . Version Comm	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↕	<i>Version de communication Modbus. Ce numéro de version change si une incompatibilité est présente entre différentes versions de Modbus.</i>

Modbus . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Commands]
...	
Modbus . Scada Cmd 16	
↕	<i>Commande Scada</i>

8.5.5 Modbus: Valeurs mesurées

Modbus . Mes. mappées 1	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / Valeurs mesurées]
...	
Modbus . Mes. mappées 16	
 <i>Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.</i>	

Modbus . Information config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	

Modbus . Version config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	

Modbus . État config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur  État config..
 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i>	
<i>- La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>	
<i>- La configuration SCADA est active.</i>	
<i>- La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>	
<i>- Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>	

8.5.6 Modbus: Compteurs

Modbus . NoOfRequestsTotal	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes. Comprend les requêtes des autres esclaves.</i>	

Modbus . NoOfRequestsForMe	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes pour cet esclave</i>
Modbus . NoOfResponse	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes ayant reçu une réponse.</i>
Modbus . NoOfQueryInvalid	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
#	<i>Nombre total d'erreurs de requêtes. Impossible d'interpréter la requête</i>
Modbus . NoOfInternalError	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
#	<i>Nombre total d'erreurs internes pendant l'interprétation de la requête.</i>
Modbus . NoOfFrameErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfParityErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de parité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfResponTimeOverruns	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes avec dépassement du temps de réponse. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfOverrunErros	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de dépassement de capacité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfBreaks	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre d'abandons de communication détectés</i>

8.6 CEI 61850

Communication CEI 61850

8.6.1 CEI 61850: Paramètres globales

CEI 61850 . Fonction	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
inactif	inactif, actif  1..n, OnOffList.	S.3
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

CEI 61850 . Tps intégr. bande neutre	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
0	0 ... 300	S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>	

8.6.2 CEI 61850: Commandes directes

CEI 61850 . ResetStatistic	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostics IEC61850</i>	

8.6.3 CEI 61850: Signaux (états des sorties)

CEI 61850 . Client MMS connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
	<i>Au moins un client MMS est connecté au module</i>	

CEI 61850 . Tout abonné Goose actif	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
	<i>Tout abonné Goose dans le module fonctionne</i>	

CEI 61850 . SPCSO1 ... CEI 61850 . SPCSO32	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Contrôle des entrées]
 <i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>	

CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal ... CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1] [Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>	

CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q ... CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1] [Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>	

8.6.4 CEI 61850: Valeurs mesurées

CEI 61850 . GoosePublisherState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'éditeur GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . GooseSubscriberState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'abonné GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . MmsServerState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 État du serveur MMS (on ou off)	

8.6.5 CEI 61850: Compteurs

CEI 61850 . NoOfGooseRxAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE reçus, y compris les messages d'autres périphériques (messages d'abonnés ou non).</i>

CEI 61850 . NoOfGooseRxSubscribed	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE, y compris les messages ayant un contenu incorrect.</i>

CEI 61850 . NoOfGooseRxCorrect	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus.</i>

CEI 61850 . NoOfGooseRxNew	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus ayant un nouveau contenu.</i>

CEI 61850 . NoOfGooseTxAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE publiés par ce périphérique.</i>

CEI 61850 . NoOfGooseTxNew	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de nouveaux messages GOOSE (contenu modifié) publiés par ce périphérique.</i>

CEI 61850 . NoOfServerRequestsAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de requêtes du serveur MMS, y compris les requêtes incorrectes.</i>

CEI 61850 . NoOfDataReadAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs lues sur ce périphérique, y compris les requêtes incorrectes.</i>

CEI 61850 . **NoOfDataReadCorrect** [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre total de valeurs lues correctement sur ce périphérique.

CEI 61850 . **NoOfDataWrittenAll** [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre total de valeurs écrites sur ce périphérique, y compris les valeurs incorrectes.

CEI 61850 .
NoOfDataWrittenCorrect [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre total de valeurs correctement écrites par ce périphérique.

CEI 61850 .
NoOfDataChangeNotification [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre de modifications détectées dans les groupes de données publiés avec des messages GOOSE.

CEI 61850 . **Nombre de connexions client** [Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]

Nombre de connexions client MMS actives

8.6.6 CEI 61850 - Sort. virt.

Communication CEI 61850

8.6.6.1 CEI 61850: Paramètres globales

CEI 61850 . COU TGGIO1.Ind1.stVal ... CEI 61850 . COU TGGIO1.Ind32.stVal	[Para module / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Sortie virtuelle. Ce signal peut être affecté ou affiché via le fichier SCD vers d'autres périphériques dans la sous-station IEC61850.</i>		

8.6.6.2 CEI 61850: États des entrées

CEI 61850 . COU TGGIO1.Ind1.stVal-I ... CEI 61850 . COU TGGIO1.Ind32.stVal-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
 <i>État d'entrée d'un module : État binaire de la sortie virtuelle (GGIO)</i>		

8.7 IEC103

Communication CEI 60870-5-103

8.7.1 IEC103: Paramètres globales

IEC103 . Fonction	[Para module / IEC103]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Activation ou désactivation de la communication IEC103.</i>		

IEC103 . ID escl	[Para module / IEC103]	
1	1 ... 247	S.3
 <i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>		

IEC103 . Vit trans	[Para module / IEC103]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Vit trans.	S.3
 <i>Vit trans</i>		

IEC103 . Param. physiques	[Para module / IEC103]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
 <i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i>		

IEC103 . t-app	[Para module / IEC103]	
60s	1s ... 3600s	S.3
 <i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>		

IEC103 . Transm val mes priv		[Para module / IEC103]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Transmettre les valeurs mesurées (privées) supplémentaires		

IEC103 . Enr. de perturbation de transfert		[Para module / IEC103]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Active la transmission d'enregistrements de perturbation		

IEC103 . Fuseau horaire		[Para module / IEC103]
UTC	UTC, Heure locale	S.3
	↳ Fuseau horaire.	
 Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)		

IEC103 . Taux d'impulsion énergétique		[Para module / IEC103]
0	0 ... 100	S.3
 Les valeurs d'énergie sont toujours transmises sous la forme de valeurs de compteur (c'est-à-dire des nombres entiers). Ce paramètre définit l'étalonnage de l'unité : s'il est réglé sur « 1 », chaque incrément de compteur correspondra à 1 kWh, s'il est réglé sur « 2 », chaque incrément de compteur correspondra à 2 kWh, etc. S'il est réglé sur « 0 », aucune valeur d'énergie ne sera transmise.		

IEC103 . Compat. DFC		[Para module / IEC103]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Ce paramètre est uniquement requis pour certains types d'implantation de sous-stations. En cas de problèmes de communication concernant la file d'attente de réponse de commande, ce réglage permet de définir un comportement différent pour le module.		

IEC103 . Pos optique repos		[Para module / IEC103]
Allumer	Éteindre, Allumer	S.3
<i>Dispo. selon matériel</i>	↳ Pos optique repos.	
🔗 <i>Pos optique repos</i>		

IEC103 . Activation mode test (Ex)		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
Sgen . Exéc.	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
🔗 <i>Le signal affecté à ce paramètre bascule la communication IEC103 en mode test.</i>		

IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
🔗 <i>Le signal affecté à ce paramètre active le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>		

8.7.2 IEC103: Commandes directes

IEC103 . Réin ts cptr diag		[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i>		

IEC103 . Activation mode test		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Ce paramètre de contrôle direct bascule la communication IEC103 en mode test (ou permet de revenir au mode normal).</i>		

IEC103 . Activation blocage MD	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
⦿	<i>Ce paramètre de contrôle direct active (ou désactive) le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>

8.7.3 IEC103: Signaux (états des sorties)

IEC103 . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
...	
IEC103 . Scada Cmd 10	
⬆	<i>Commande Scada</i>

IEC103 . Transmission	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬆	<i>Signal : SCADA actif</i>

IEC103 . Déf perte évént	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬆	<i>Perte d'événement de panne</i>

IEC103 . Mode test actif	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬆	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>

IEC103 . Blocage MD actif	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬆	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>

8.7.4 IEC103: Compteurs

IEC103 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre total de messages reçus</i>

IEC103 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre total de messages envoyés</i>

IEC103 . NBadFramings	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre de messages incorrects</i>
IEC103 . NBadParities	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre d'erreurs de parité</i>
IEC103 . NBreakSignals	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre d'interruptions des communications</i>
IEC103 . NInternalError	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre d'erreurs internes</i>
IEC103 . NBadCharChecksum	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
#	<i>Nombre d'erreurs de somme de contrôle</i>

8.8 IEC104

Communication CEI 60870-5-104

8.8.1 IEC104: Paramètres globales

IEC104 . Fonction	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.
	<i>Activation ou désactivation de la communication IEC104.</i>

IEC104 . Config port TCP	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
Défaut	Défaut, Privé  Sélectionner port.
	<i>Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.</i>

IEC104 . Port	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
2404	Si: IEC104 . Config port TCP = Défaut <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Si: IEC104 . Config port TCP = Privé <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.</i> <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>

IEC104 . Fuseau horaire	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
UTC	UTC, Heure locale  Fuseau horaire.
	<i>Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).</i>

IEC104 . Tps intégr. bande neutre		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
1s	0s ... 1000s	S.3
 <i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>		

IEC104 . SBE temporisation		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
30s	1s ... 60s	S.3
 <i>Les sorties de communication peuvent être contrôlées dans le cadre d'une procédure en deux étapes (SBE : Sélectionner Avant Exécution). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'exécution. Ce réglage définit la minuterie pour cette réservation. Lorsque la minuterie a expiré, le bit est libéré.</i>		

IEC104 . Temporisation t0		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
30s	30s ... 30s	S.3
 <i>Temporisation de l'établissement de la connexion</i>		

IEC104 . Temporisation t1		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
15s	15s ... 15s	S.3
 <i>Temporisation des APDU d'envoi ou de test</i>		

IEC104 . Temporisation t2		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
10s	10s ... 10s	S.3
 <i>Temporisation pour les acquittements en l'absence de messages de données</i>		

IEC104 . Temporisation t3		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
20s	20s ... 20s	S.3
 <i>Temporisation pour l'envoi des trames de test en cas d'état d'inactivité prolongé</i>		

IEC104 . Param. k		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
12	12 ... 12	S.3
 <i>Paramètre k du protocole</i>		

IEC104 . Param. w		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
8	8 ... 8	S.3
 <i>Paramètre w du protocole</i>		

IEC104 . Longueur de l'adresse		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse commune de l'ASDU</i>	

IEC104 . Longueur de la COT		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de la raison de la transmission</i>	

IEC104 . Longueur adr. obj. Info		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
3	3 ... 3	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse de l'objet Information</i>	

IEC104 . Heure de mise à jour		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
1s	1s ... 60s	S.3
	<i>Ce paramètre spécifie l'heure après laquelle les valeurs de mesure sont rafraîchies. Si la transmission cyclique est sélectionnée, les nouvelles valeurs sont signalées une fois cette heure dépassée.</i>	

IEC104 . Transmettre état Int.		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Si ce paramètre est réglé sur « actif » (par défaut), la position intermédiaire d'un appareillage de connexion est également transmise. Ce réglage doit être changé en « inactif » uniquement dans le rare cas où la communication de la sous-station ne prend pas en charge le signalement des positions intermédiaires.</i>	

IEC104 . Trans. Cmd. State		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	

IEC104 . Type de mappage SCADA		[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Standard	Standard, Défini par util.	S.3
	↳ Type de mappage SCADA.	
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	

8.8.2 IEC104: Commandes directes

IEC104 . Réin ts cptr diag		[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i>	

IEC104 . Adresse commune		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
1	1 ... 65535	S.3
	<i>Adresse commune de l'ASDU</i>	

8.8.3 IEC104: Signaux (états des sorties)

IEC104 . Scada Cmd 1		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
...		
IEC104 . Scada Cmd 16		
	<i>Commande Scada</i>	

IEC104 . occupé		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>	

IEC104 . prêt		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>	

IEC104 . Transmission		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	<i>Signal : SCADA actif</i>	

IEC104 . Déf perte évént	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
 Perte d'événement de panne	

8.8.4 IEC104: Valeurs mesurées

IEC104 . Information config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
 Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)	

IEC104 . Versio n config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
 Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur	

IEC104 . État config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur
	 État config..
 État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.	
Valeurs possibles :	
- Modifications: La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.	
- OK: La configuration SCADA est active.	
- Config. non disponible: La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).	
- Erreur: Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.	

8.8.5 IEC104: Compteurs

IEC104 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus	

IEC104 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés	

IEC104 . Nbre de conn. perdues	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 Compteur de diagnostic : Nombre de connexions perdues	

IEC104 . **NSomContrErr**

[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]

Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.

8.9 Profibus

Module Profibus

8.9.1 Profibus: Paramètres globales

Profibus . Config Bin Inp 1	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . Config Bin Inp 32		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.</i>	

Profibus . Mémor. 1	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . Mémor. 32		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Définit si l'entrée est mémorisée.</i>	

Profibus . Type de mappage SCADA	[Para module / Profibus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util.  Type de mappage SCADA.	S.3
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	

8.9.2 Profibus: Commandes directes

Profibus . ID escl	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Param bus]	
2	2 ... 125	P.1
	<i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>	

Profibus . Réinit cmds	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
<p>☉ <i>Toutes les commandes Profibus seront réinitialisées.</i></p>		

8.9.3 Profibus: États des entrées

Profibus . Affect 1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 1-16]
...	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 17-32]
Profibus . Affect 32-I	
↓	<i>État d'entrée d'un module : Affectation Scada</i>

8.9.4 Profibus: Signaux (états des sorties)

Profibus . Data OK	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
↑	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>

Profibus . SubModul Err	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
↑	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>

Profibus . Connexion active	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
↑	<i>Connexion active</i>

Profibus . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Commands]
...	
Profibus . Scada Cmd 16	
↑	<i>Commande Scada</i>

8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées

Profibus . État escl	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
Rech vitess	Rech vitess ... Éch données ↳ État.
 état des communications entre l'esclave et le maître	

Profibus . Vit trans	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
--	12 Mb/s ... -- ↳ Vit trans.
 La dernière vitesse de transmission détectée est affichée après un problème de connexion.	

Profibus . Id PNO	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
0C50h	0C50h ↳ Id PNO.
 Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.	

Profibus . Information config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
 Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)	

Profibus . Version config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
 Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur	

Profibus . État config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur ↳ État config..
 État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur. Valeurs possibles :	

8.9.6 Profibus: Compteurs

Profibus . ID maître	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
#	<i>Adresse du module (ID maître) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>
Profibus . Id HO PSub	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
#	<i>Id de transfert de PbSub</i>
Profibus . t-WatchDog	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
#	<i>La puce Profibus détecte un problème de communication si cette temporisation a expiré sans communication (télégramme de paramétrage).</i>
Profibus . Err sync Fr	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Les trames provenant du maître sont défectueuses.</i>
Profibus . Num. CRC err.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Number of CRC errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i>
Profibus . Num. frame loss err.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Number of frame loss errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i>
Profibus . Num. trig. CRC err.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Number of CRC errors that the subsystem has recognized in the received trigger frames from the host.</i>
Profibus . Num. subsys. res.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Number of subsystem restarts or resets that the subsystem manager has caused.</i>

8.10 IRIG-B

Module IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Paramètres d'organisation

IRIG-B . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 <i>Module IRIG-B, mode de fonctionnement général</i>		

8.10.2 IRIG-B: Paramètres globales

IRIG-B . Fonction	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les "Expressions codées" incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).</i>		

8.10.3 IRIG-B: Commandes directes

IRIG-B . Réi IRIG-B Cr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 <i>Réinitialisation des compteurs de diagnostic : IRIG-B</i>		

8.10.4 IRIG-B: Signaux (états des sorties)

IRIG-B . IRIG-B Actif	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
↑	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>
IRIG-B . High-Low Invert	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
↑	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>
IRIG-B . Signal contr1 ... IRIG-B . Signal contr18	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
↑	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>

8.10.5 IRIG-B: Compteurs

IRIG-B . NoOfFramesOK	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Nombre total de trames correctes.</i>
IRIG-B . NoOfFrameErrors	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>
IRIG-B . Front	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Fronts : Nombre total de fronts montants et descendants. Ce signal indique si un signal est disponible à l'entrée IRIG-B.</i>

8.11 SNTP

Module SNTP

8.11.1 SNTP: Paramètres d'organisation

SNTP . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 <i>Module SNTP, mode de fonctionnement général</i>		

8.11.2 SNTP: Paramètres globales

SNTP . Servr1	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Servr 1</i>		

SNTP . Oct IP1	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
...		
SNTP . Oct IP4		
0	0 ... 255	S.3
 <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>		

SNTP . Servr2	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Servr 2</i>		

8.11.3 SNTP: Commandes directes

SNTP . Res Counter		[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
 Réinitialiser tous les compteurs.		

8.11.4 SNTP: Signaux (états des sorties)

SNTP . SNTP actif		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
	Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.	

8.11.5 SNTP: Valeurs mesurées

SNTP . Srvr util		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
Aucu	Server1, Server2, Aucu	
	 État serveur.	
 Serveur utilisé pour la synchronisation SNTP.		

SNTP . PrecServer1		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
 Précision du serveur 1		

SNTP . PrecServer2		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
 Précision du serveur 2		

SNTP . ServerQlty		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »	
	 État.	
 Qualité du serveur utilisé pour la synchronisation (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)		

SNTP . NetConn	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »  État.
 <i>Qualité de la connexion réseau (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)</i>	

8.11.6 SNTP: Compteurs

SNTP . StratumServer1	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
# <i>Couche du serveur 1</i>	

SNTP . StratumServer2	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
# <i>Couche du serveur 2</i>	

SNTP . NoOfSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Nombre total de synchronisations.</i>	

SNTP . NoOfConnectLost	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Nombre total de connexions SNTP perdues (pas de synchronisation pendant 120 s).</i>	

SNTP . NoOfSmallSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de très petites corrections horaires.</i>	

SNTP . NoOfNormSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires normales.</i>	

SNTP . NoOfBigSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total d'importantes corrections horaires.</i>	

SNTP . NoOfFiltSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires filtrées.</i>	

SNTP . NoOfSlowTrans	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de transferts lents.</i>	

SNTP . NoOfHighOffs

[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]

Compteur de maintenance : nombre total de décalages importants.

SNTP . NoOfIntTimeouts

[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]

Compteur de maintenance : nombre total de temporisations internes écoulées.

8.12 TimeSync

Synchronisation horaire

Date et heure	[Para module / Heur / Date et heure]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>(Ré-)initialisation de la date et de l'heure</i>

8.12.1 TimeSync: Paramètres globales

TimeSync . Fus hor	[Para module / Heur / Fus hor]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands  Fus hor.
	<i>Fus hor</i>

TimeSync . Décal DST	[Para module / Heur / Fus hor]
60min	-180min ... 180min
	<i>Différence avec l'heure d'hiver</i>

TimeSync . DST manuel	[Para module / Heur / Fus hor]
actif	inactif, actif  Mode.
	<i>Configuration manuelle de l'heure d'été</i>

TimeSync . Hr été	[Para module / Heur / Fus hor]
inactif	inactif, actif  Mode.
	<i>Heure d'été</i>

TimeSync . Hr été mois	[Para module / Heur / Fus hor]
Mars	Janvier ... Décembre  Moischangt heure.
	<i>Mois du changement d'heure d'été</i>

TimeSync . Hr été jour		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér	S.3
		↳ Date.
🔗 Jour du changement d'heure d'été		

TimeSync . Hr été sem		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern	S.3
		↳ Jour chgt hr hiver.
🔗 Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'été)		

TimeSync . Hr été hr		[Para module / Heur / Fus hor]
2h	0h ... 23h	S.3
🔗 Heure du changement d'heure d'été		

TimeSync . Hr été min		[Para module / Heur / Fus hor]
0min	0min ... 59min	S.3
🔗 Minute du changement d'heure d'été		

TimeSync . Hr hivr mois		[Para module / Heur / Fus hor]
Octobre	Janvier ... Décembre	S.3
		↳ Mois chngt heure.
🔗 Mois du changement d'heure d'hiver		

TimeSync . Hr hivr jour		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér	S.3
		↳ Date.
🔗 Jour du changement d'heure d'hiver		

TimeSync . Hr hivr sem		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern	S.3
		↳ Jour chgt hr hiver.
🔗 Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'hiver)		

TimeSync . Hr hiver hr	[Para module / Heur / Fus hor]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Heure du changement d'heure d'hiver</i>	

TimeSync . Hr hiver min	[Para module / Heur / Fus hor]	
0min	0min ... 59min	S.3
	<i>Minute du changement d'heure d'hiver</i>	

TimeSync . TimeSync	[Para module / Heur / TimeSync / TimeSync]	
« - »	« - », IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3  Proto utilisé.	S.3
	<i>Synchronisation horaire</i>	

8.12.2 TimeSync: Signaux (états des sorties)

TimeSync . synchronized	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / TimeSync]	
	<i>L'horloge est synchronisée.</i>	

9 Paramètre de protection

Module de protection générale

9.1 Prot: Paramètres globales

Prot . Fonction	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

Prot . ExBlo Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) le blocage externe de la protection globale du module.</i>	

Prot . ExBlo1 Prot . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Si le blocage externe de ce module est activé (autorisé), la protection globale du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	

Prot . Blo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement de l'ensemble de déclenchement</i>	

Prot . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) le blocage externe de la commande de déclenchement de l'ensemble du module.</i>	

Prot . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Si le blocage externe de la commande de déclenchement est activé (autorisé), la commande de déclenchement de l'ensemble du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	

9.2 Prot: Commandes directes

Prot . Res Fault a Mains No	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>	

9.3 Prot: États des entrées

Prot . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	
Prot . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	
Prot . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.4 Prot: Signaux (états des sorties)

Prot . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>Signal : actif</i>	

9 Paramètre de protection

9.4 Prot: Signaux (états des sorties)

Prot . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Alarme générale</i>
Prot . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Déclenchement général</i>
Prot . dispo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Protection disponible</i>
Prot . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Blocage externe</i>
Prot . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Prot . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Prot . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Alarme générale L1</i>
Prot . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Alarme générale L2</i>
Prot . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Alarme générale L3</i>
Prot . Alar. G	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Alarme générale - Défaut à la terre</i>
Prot . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Déclenchement général L1</i>

Prot . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Déclenchement général L2</i>
Prot . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Déclenchement général L3</i>
Prot . Déc. G	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>
Prot . Res Fault a Mains No	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑	<i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>
Prot . FaultNo	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
↑	<i>Nombre de défauts</i>
Prot . Nombre de défauts du réseau	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
↑	<i>Nombre de défauts du réseau : un défaut du réseau (par ex., court-circuit) peut entraîner plusieurs défauts de déclenchement et de réenclenchement. Dans ce cas, le nombre de défauts comptabilise chaque défaut, mais le nombre de défauts du réseau reste identique.</i>

9.5 MStart

Démarrage du moteur

9.5.1 MStart: Paramètres globales

MStart . Inversion	[para champ / Valeurs nom moteur]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<p><i>Ce paramètre spécifie si le démarreur de ce moteur est conçu pour inverser la séquence de phase et pour faire fonctionner le moteur dans n'importe quel direction.</i></p> <p><i>S'il est réglé sur « actif », n'importe quelle séquence de phase est acceptée lors du démarrage d'un moteur.</i></p> <p><i>S'il est réglé sur « inactif », la séquence de phase inverse entraîne un déclenchement.</i></p>	

MStart . Ib	[para champ / Valeurs nom moteur]	
10A	10A ... 6000A	P.2
	<p><i>Courant à pleine charge (Ampères). Régler au courant (Ampères) primaire maximal continu (efficace) du stator sur chaque phase. Utiliser la plaque signalétique du moteur ou les caractéristiques fournies par le fabricant. Remarque : le rapport Ib/CT prim doit être compris entre 0,25 et 1,5 pour assurer une protection fiable du moteur.</i></p>	

MStart . LRC	[para champ / Valeurs nom moteur]	
3.00Ib	3.00Ib ... 12.00Ib	P.2
	<p><i>Régler le courant de blocage du rotor (courant demandé par le moteur lorsque celui-ci cale) en multiple de Ib. Utiliser la plaque signalétique du moteur ou les caractéristiques fournies par le fabricant.</i></p>	

MStart . LRTC	[para champ / Valeurs nom moteur]	
1s	1s ... 120s	P.2
	<p><i>Indique la durée pendant laquelle un rotor verrouillé ou un calage peut être maintenu avant d'endommager le moteur pour un démarrage à froid (en secondes). Utiliser la plaque signalétique du moteur ou les caractéristiques fournies par le fabricant.</i></p>	

MStart . STPC	[para champ / Valeurs nom moteur]	
0.02Ib	0.02Ib ... 0.20Ib	P.2
	<p><i>Seuil du courant d'arrêt (en pourcentage de Ib) si le courant réel est inférieur au seuil réel pendant au moins 300 millisecondes. Si l'arrêt se produit, les fonctions d'activation/désactivation, Nombre de démarrages autorisés par heure (SPH), Temps entre les démarrages (TBS) et Anti-rétro (ABS) sont forcées. Toutes les phases du courant doivent être inférieures à ce niveau avant qu'un arrêt soit déclaré.</i></p>	

MStart . Fact k	[para champ / Valeurs nom moteur]	
0.85	0.25 ... 1.50	P.2
	<i>Le facteur k doit être calculé par le courant continu minimal autorisé par rapport au courant nominal du transformateur de courant (ex. 1,2 x courant nominal du moteur par rapport au courant du transformateur).</i>	

MStart . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

MStart . Critère TRN	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
TRN T et I	TRN I, HEUR TRN, TRN T et I, TRN T ou I  1..n, List TRN.	P.2
	<i>Condition de démarrage du moteur</i>	

MStart . TRNT	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
10s	0s ... 1200s	P.2
	<i>Temps limite de transition de démarrage du moteur</i>	

MStart . TRNC	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1.30Ib	0.10Ib ... 3.00Ib	P.2
	<i>Courant de transition de démarrage du moteur en pourcentage de Ib</i>	

MStart . NOCS	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1	1 ... 5	P.2
	<i>Nombre limite de démarrages à froid</i>	

MStart . TBS Fc	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Temps entre les activations/désactivations du démarrage</i>	

MStart . Tempo TBS	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
60min	1min ... 240min	P.2
 <i>Limite de temps entre les démarrages</i>		
MStart . SPH Fc	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Démarrages par heure</i>		
MStart . SPH	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1	1 ... 10	P.2
 <i>SPH</i>		
MStart . INSQReportFrom	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, InSq Start2Run, InSq Stop2Start  1..n, InSq.	P.2
 <i>Point de départ du temps de rapport de séquence incomplète</i>		
MStart . INSQReportTime	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1s	1s ... 240s	P.2
 <i>Temps rétro signalé INSQ</i>		
MStart . LAT Fc	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Temporisation d'accélération longue</i>		
MStart . Tempo LAT	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1200s	1s ... 1200s	P.2
 <i>Les gros moteurs à forte inertie peuvent faire l'objet de courants de démarrage supérieurs au courant et au temps de blocage du rotor. Le relais de protection est doté d'une logique et de conditions pour une entrée de vitesse nulle afin de différencier le démarrage et le calage. Si le moteur tourne, le relais ne se déclenche pas pendant la durée normale de blocage du rotor, ce qui autorise le démarrage du moteur.</i>		

MStart . ABS Fc		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	<i>Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompé dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. Le relais de protection comporte une temporisation anti-réto qui empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse. Cette temporisation commence lorsque le relais déclare un arrêt.</i>	
MStart . Tempo ABS		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
3600s	1s ... 3600s	P.2
	<i>Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompé dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. Le relais de protection comporte une temporisation anti-réto qui empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse. Cette temporisation commence lorsque le relais déclare un arrêt.</i>	
MStart . ZSS		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ 1..n, Vit nulle.	
	Contacteur de vitesse nulle	
MStart . EmgOvr		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
inactif	inactif, EN, HMI, EN ou HMI	P.2
	↳ EmgOvr.	
	<i>Options prioritaires d'urgence. Le signal doit être actif pour débloquer la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN" ou "UI" pour que cette entrée prenne effet.</i>	
MStart . RemStartBlo Fc		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	RemStartBlo Fc	

MStart . ThermBlo Fc	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>ThermBlo Fc</i>		

MStart . RemStartBlock	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Blocage à distance du démarrage du moteur</i>		

MStart . EmgOvr	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Priorité en urgence. Le signal doit être actif pour débloquer la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN ou UI" pour que cette entrée prenne effet</i>		

MStart . INSQ	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Séquence incomplète</i>		

MStart . ZSS	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Contacteur de vitesse nulle</i>		

MStart . Blo STPC	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Avec ce paramètre, une entrée numérique conserve le moteur en mode Fonctionnement, même si le courant du moteur chute au-dessous du courant d'arrêt du moteur (STPC).</i>		

MStart . t-Blo-IOC	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
0.05s	0.03s ... 1.00s	P.2
	<i>Retard d'activation de surintensité de la phase. Les fonctions de surintensité de la phase sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur.</i>	

MStart . t-Blo-GOC	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
0.08s	0.03s ... 1.00s	P.2
	<i>Retard d'activation de surintensité à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur</i>	

MStart . t-Blo-I<	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
60s	0s ... 1200s	P.2
	<i>Retard d'activation de charge insuffisante. 37[x] fonctions sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur</i>	

MStart . t-Blo-IDéséq	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
10.00s	0.03s ... 1200.00s	P.2
	<i>Retard d'activation de déséquilibre du courant. 46[x] fonctions sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur</i>	

MStart . t-Blo-JAM	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
60.00s	0.03s ... 1200.00s	P.2
	<i>Retard d'activation de surcharge. 50J[x] fonctions sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur</i>	

MStart . t-Blo-Général	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
...		
MStart . t-Blo-Général5		
0s	0s ... 1200s	P.2
	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.</i>	

9.5.2 MStart: Définition du groupe de paramètres

MStart . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

MStart . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

9.5.3 MStart: Commandes directes

MStart . RstForcedStart	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Réinitialiser l'indicateur de démarrage forcé</i>	

MStart . EmergOverHMI	[Utilisat / Réinit/Acquitter / EmgOvr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Priorité en urgence sur la face avant</i>	

9.5.4 MStart: États des entrées

MStart . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

MStart . RemStartBlock-I	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]	
	<i>État entrée module: Blocage à distance du démarrage du moteur</i>	

MStart . EmgOvr-I	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]
↓	<i>État entrée module: Priorité en urgence. Le signal doit être actif pour débloquer la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN ou UI" pour que cette entrée prenne effet</i>
MStart . INSQ-I	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]
↓	<i>État entrée module: Séquence incomplète</i>
MStart . ZSS-I	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]
↓	<i>État entrée module: Contacteur de vitesse nulle</i>
MStart . Blo STPC-I	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]
↓	<i>État entrée module: Avec ce paramètre, une entrée numérique conserve le moteur en mode Fonctionnement, même si le courant du moteur chute au-dessous du courant d'arrêt du moteur (STPC).</i>

9.5.5 MStart: Signaux (états des sorties)

MStart . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : actif</i>
MStart . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : Décl</i>
MStart . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
MStart . Démarr	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : Le moteur est en mode démarrage</i>
MStart . Run	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : Le moteur est en mode Fonctionnement</i>

MStart . Arr.	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le moteur est en mode Arrêt	
MStart . Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le démarrage ou la transition du moteur est bloqué en mode Fonctionnement	
MStart . SPHBlocked	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure	
MStart . SPHBlockAlarm	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure ; activation au prochain arrêt	
MStart . TBSBlocked	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait du temps entre les limites de démarrage	
MStart . ThermalBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Blocage thermique	
MStart . RemBlockStart	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait d'un blocage externe à travers une entrée numérique EN	
MStart . TransitionTrip	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Déclenchement sur défaut de transition au démarrage	
MStart . ZSSTrip	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Déclenchement pour vitesse nulle (rotor éventuellement bloqué)	
MStart . INSQSP2STFail	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Échec de transition de l'arrêt au démarrage du fait du temps rétro signalé	
MStart . INSQSt2RunFail	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Échec de transition du démarrage à l'arrêt du fait du temps rétro signalé	

MStart . LATBlock	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Forçage de la temporisation d'accélération longue	
MStart . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Commande de déclenchement bloquée	
MStart . ColdStartSeq	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Indicateur de séquence de démarrage à froid du moteur	
MStart . ForcedStart	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Démarrage forcé du moteur	
MStart . TripPhaseReverse	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le relais s'est déclenché à cause de la détection d'une inversion de phase	
MStart . EmergOverrideDI	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers une entrée numérique EN	
MStart . EmergOverrideUI	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers le tableau de commande	
MStart . ABSActive	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : L'anti-rétro est actif. Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompe dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. La temporisation anti-rétro empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse.	
MStart . I_Transit	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Signal de transition du courant	
MStart . T_Transit	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Signal de transition du temps	
MStart . MotorStopBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : L'arrêt du moteur bloque d'autres fonctions de protection	

MStart . Rot avant	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Rotation dans le sens direct	
MStart . Rot arrière	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Rotation dans le sens inverse	
MStart . NOCSBlocked	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages à froid	
MStart . Blo-GOCStart	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre	
MStart . Blo-IOCSstart	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée de la phase. Les fonctions IOC (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre	
MStart . Blo-I<Dém	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Retard d'activation de charge insuffisante. Les fonctions de charge insuffisante (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre	
MStart . Blo-JamStart	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Retard d'activation de surcharge. Les fonctions de surcharge (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre	
MStart . Blo-UnbalStart	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Signal de déséquilibre du courant de blocage de démarrage du moteur	
MStart . Blo-Général1	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.1	
MStart . Blo-Général2	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.2	

MStart . Blo-Géné3	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
<input type="checkbox"/> Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.3	

MStart . Blo-Géné4	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
<input type="checkbox"/> Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.4	

MStart . Blo-Géné5	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
<input type="checkbox"/> Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.5	

9.5.6 MStart: Valeurs mesurées

MStart . I3 PRMS moy	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
<input type="checkbox"/> Courant efficace moyen des 3 phases	

MStart . RunTime	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
<input type="checkbox"/> Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation.	

MStart . Highest%I2/I1	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
<input type="checkbox"/> Valeur %I2/I1 la plus élevée depuis la dernière réinitialisation. Ce marqueur chronologique indique le moment où la charge déséquilibrée maximale s'est produite.	

MStart . TRunTime	[Utilisat / Histor / TotalCr]
<input type="checkbox"/> Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation.	

9.5.7 MStart: Statistiques

MStart . IL1 moy Ib	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL1 en multiples de Ib	

MStart . IL2 moy Ib	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL12 en multiples de Ib	

MStart . IL3 moy Ib	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL13 en multiples de Ib	

MStart . Demand Fla I3P	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Courant efficace des 3 phases calculé dans une fenêtre constante de puissance en pourcentage de Ib</i>	
MStart . IL1 max Ib	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur maximale IL1 en multiples de Ib</i>	
MStart . IL2 max Ib	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur maximale IL12 en multiples de Ib</i>	
MStart . IL3 max Ib	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur maximale IL13 en multiples de Ib</i>	
MStart . IL1 min Ib	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur minimale IL1 en multiples de Ib</i>	
MStart . IL2 min Ib	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur minimale IL12 en multiples de Ib</i>	
MStart . IL3 min Ib	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur minimale IL3 en multiples de Ib</i>	

9.5.8 MStart: Compteurs

MStart . IL1 Ib	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
<input type="checkbox"/> <i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>	
MStart . IL2 Ib	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
<input type="checkbox"/> <i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>	
MStart . IL3 Ib	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
<input type="checkbox"/> <i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>	
MStart . I3 P (%Ib) moy	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
<input type="checkbox"/> <i>Courant efficace moyen des 3 phases en pourcentage de Ib</i>	

MStart . StartPerHour	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>StartPerHour</i>
MStart . Débloc SPH	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>Si le moteur est bloqué par un blocage du nombre de démarrages autorisés par heure (SPH), cette temporisation doit être expirée avant que le blocage est libéré et que le prochain démarrage du moteur est autorisé. Le prochain démarrage du moteur incrémente le compteur SPH.</i>
MStart . WaitTimeStarts	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>Temps d'attente restant entre les démarrages</i>
MStart . ColdStartPermit	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>Nombre de démarrages à froid restants</i>
MStart . AntiBackSpin	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>Temporisation anti-rétro</i>
MStart . OCNT	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
#	<i>Nombre d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . HighestStartI	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
#	<i>Courant de phase de démarrage le plus élevé. Ce marqueur chronologique indique le moment où le courant maximal s'est produit.</i>
MStart . HighestRunI	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
#	<i>Courant de phase de fonctionnement le plus élevé. Ce marqueur chronologique indique le moment où le courant maximal s'est produit.</i>
MStart . nEmrgOvr	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
#	<i>Nombre de priorités en urgence depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . nTRNTrips	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de déclenchements pendant le démarrage du moteur depuis la dernière réinitialisation</i>
MStart . nRevTrips	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de déclenchements sur inversion du sens de rotation arrière depuis la dernière réinitialisation</i>

MStart . **nZSWTrips** [Utilisat / Histor / TripCmdCr]

Nombre de déclenchements sur vitesse nulle depuis la dernière réinitialisation

MStart . **nISQT** [Utilisat / Histor / TripCmdCr]

Nombre de séquences de déclenchement incomplètes depuis la dernière réinitialisation.

MStart . **nSPHBlocks** [Utilisat / Histor / TripCmdCr]

Nombre de blocages du démarrage par heure depuis la dernière réinitialisation.

MStart . **nTBSBlocks** [Utilisat / Histor / TripCmdCr]

Temps entre les blocages du démarrage depuis la dernière réinitialisation.

MStart . **TOCS** [Utilisat / Histor / TotalCr]

Nombre total d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation.

9.6 I[1] ... I[6]

Étage à maximum de courant de phase

9.6.1 I[1]: Paramètres d'organisation

I[1] . Mode	[Organis module]	
non directionnel	« - », non directionnel  I>.	S.3
	Étage à maximum de courant de phase, mode de fonctionnement général	

9.6.2 I[1]: Paramètres globales

I[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
I[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

I[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
MStart . Blo-IOCStart	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.	

I[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

I[1] . Ex rev InterI	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

I[1] . AdaptSet 1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>	

I[1] . AdaptSet 2	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 2</i>	

I[1] . AdaptSet 3	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 3</i>	

I[1] . AdaptSet 4	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 4</i>	

9.6.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres

I[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

I[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

I[1] . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	

I[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

I[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

I[1] . Méthode mesure	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Fondamental	Fondamental, Eff vrai, I2 ↳ Méthode mesure.	P.2
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	

I[1] . I>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
2.0In	0.02In ... 40.00In	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.		

I[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
DEFT	DEFT ... I4T	P.2
⊕ Adapt. param.	 Car.	
 Caractéristique		

I[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0.5s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Retard au déclenchement		

I[1] . tchar	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.		

I[1] . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
instantané	instantané, retardée, calculé	P.2
⊕ Adapt. param.	 Réini mode.	
 Réini mode		

I[1] . Délai de réinit. décl.	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • I[1] . Réini mode = retardée 		
⊕ Adapt. param.		
 <i>Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)</i>		

9.6.4 I[1]: États des entrées

I[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	
I[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	
I[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
I[1] . Ex rev InterI-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>	
I[1] . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>	
I[1] . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>	
I[1] . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>	
I[1] . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>	

9.6.5 I[1]: Signaux (états des sorties)

I[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : actif</i>	
I[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Alarme</i>	
I[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Décl</i>	
I[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
I[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe</i>	
I[1] . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Verrouillage externe</i>	
I[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
I[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
I[1] . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Alarme L1</i>	

I[1] . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Alarme L2</i>	

I[1] . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Alarme L3</i>	

I[1] . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Déclenchement général phase L1</i>	

I[1] . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Déclenchement général phase L2</i>	

I[1] . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Déclenchement général phase L3</i>	

I[1] . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Groupe de paramètres par défaut</i>	

I[1] . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Paramètre adaptatif 1</i>	

I[1] . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Paramètre adaptatif 2</i>	

I[1] . AdaptSet 3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Paramètre adaptatif 3</i>	

I[1] . AdaptSet 4	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ Signal : <i>Paramètre adaptatif 4</i>	

9.6.6 I[1]: Compteurs

I[1] . NumberOfAlarms	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
# Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.	

9 Paramètre de protection

9.6 I[1] ... I[6]

I[1] . **NumberOfTripCmds**

[Utilisat / Histor / TripCmdCr]

#

Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation

9.7 IG[1] ... IG[4]

Protection du courant à la terre - Étage

9.7.1 IG[1]: Paramètres d'organisation

IG[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », non directionnel ↳ Surintens terre.	S.3
 Protection du courant à la terre - Étage, mode de fonctionnement général		

IG[1] . Seulement surv.	[Organis module]	
no	no, oui ↳ oui/no.	S.3
 Protection du courant à la terre - Étage, en cas de réglage sur « Oui » : la fonction est limitée à une fonction de supervision, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alarme générale, de déclenchement général ni de commande de déclenchement.		

9.7.2 IG[1]: Paramètres globales

IG[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
IG[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

IG[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... MStart . Blo-FrqStart ↳ 1..n, cmds déc..	P.2
 Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.		

IG[1] . ExBlo TripCmd		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no 		 1..n, Liste affect.
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

IG[1] . Ex rev Interl		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no 		 1..n, Liste affect.
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

IG[1] . AdaptSet 1		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no 		 AdaptSet.
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>	

IG[1] . AdaptSet 2		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no 		 AdaptSet.
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 2</i>	

IG[1] . AdaptSet 3		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no 		 AdaptSet.
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 3</i>	

IG[1] . AdaptSet 4		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no 		 AdaptSet.
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 4</i>	

9.7.3 IG[1]: Définition du groupe de paramètres

IG[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

IG[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	

IG[1] . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués	

IG[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> IG[1] . Seulement surv. = no 		
	Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.	

IG[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> IG[1] . Seulement surv. = no 		
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués	

IG[1] . IG Source		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
TC . calculé	TC . mesure sensible, TC . mesuré, TC . calculé	P.2
	 Measuring Channel.	
	<i>Sélection si le courant à la terre mesuré ou calculé doit être utilisé.</i>	

IG[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai	P.2
	 Méthode mesure.	
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	

IG[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif	P.2
	 Bloc VTS.	
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	

IG[1] . IG>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In	0.02In ... 20.00In	P.2
	Adapt. param.	
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	

IG[1] . IGs>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In	0.002In ... 2.000In	P.2
	Adapt. param.	
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	

IG[1] . Car		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
	Adapt. param.	
	Car.	
	<i>Caractéristique</i>	

IG[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Retard au déclenchement		

IG[1] . tchar	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.		

IG[1] . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
instantané	instantané, retardée, calculé	P.2
⊕ Adapt. param.	 Réini mode.	
 Réini mode		

IG[1] . Délai de réinit. décl.	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 60.00s	P.2
Dispo seult si:		
• IG[1] . Réini mode = retardée		
⊕ Adapt. param.		
 Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)		

9.7.4 IG[1]: États des entrées

IG[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		

IG[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		

IG[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓ <i>Dispo seult si:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[1] . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[1] . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[1] . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[1] . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[1] . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>

9.7.5 IG[1]: Signaux (états des sorties)

IG[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : actif</i>
IG[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Alarme IG</i>
IG[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Décl</i>

IG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[1] . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[1] . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[1] . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[1] . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[1] . AdaptSet 3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>

IG[1] . AdaptSet 4	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↕	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>

9.7.6 IG[1]: Compteurs

IG[1] . NumberOfAlarms	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.</i>

IG[1] . NumberOfTripCmds	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<p><i>Dispo seult si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <p><i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i></p>

9.8 ThR

Module d'image thermique

9.8.1 ThR: Paramètres globales

ThR . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
ThR . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

ThR . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

ThR . Util vals RTD	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
inactif <i>Dispo. selon matériel</i>	If: empl 2 = 8 ent num 4 rel sortie binaire, sortie anal IRIG-B <ul style="list-style-type: none">• inactif, actif If: empl 2 ≠ 8 ent num 4 rel sortie binaire, sortie anal IRIG-B <ul style="list-style-type: none">• inactif  Mode.	P.2
	<i>Tenir compte des valeurs de température des résistance (RTD) pour le calcul du modèle thermique.</i>	

ThR . K2	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
6.01	0.10 ... 10.00	P.2
	<i>Cette valeur représente le coefficient du courant inverse du moteur.</i>	

ThR . t-ref	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
60s	5s ... 240s	P.2
	<i>Constante de temps du refroidissement</i>	

9.8.2 ThR: Définition du groupe de paramètres

ThR . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

ThR . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

ThR . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

ThR . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

ThR . Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activer ou désactiver la fonction de déclenchement</i>	

ThR . Seuil décl	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
0.99	0.60 ... 0.99	P.2
	<i>Seuil de déclenchement du modèle thermique en fonction du pourcentage de la capacité thermique utilisée. Cette valeur doit être généralement configurée avec 0,99</i>	

ThR . t-retar décl	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
0.0s	0.0s ... 3600.0s	P.2
	<i>La capacité thermique a utilisé le retard de déclenchement</i>	

ThR . Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activer ou désactiver la fonction d'alarme</i>	

ThR . Seuil alarme	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
0.70	0.60 ... 0.99	P.2
	<i>Seuil d'alarme du modèle thermique en fonction du pourcentage de la capacité thermique utilisée</i>	

ThR . t-retar alarm	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
1min	1min ... 360min	P.2
	<i>La capacité thermique a utilisé le retard d'alarme</i>	

9.8.3 ThR: Commandes directes

ThR . Réi I2T util	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser la capacité thermique utilisée.		

9.8.4 ThR: États des entrées

ThR . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
ThR . ExBlo2-I		
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe	

ThR . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.8.5 ThR: Signaux (états des sorties)

ThR . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
↑	Signal : actif	

ThR . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
↑	Signal : Alarme	

ThR . Alarme excit	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
↑	Signal : Alarme d'excitation	

ThR . Tempo ala exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
↳	<i>Signal : Temporisation d'alarme écoulée</i>
ThR . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
↳	<i>Signal : Décl</i>
ThR . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
↳	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
↳	<i>Signal : Blocage externe</i>
ThR . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
↳	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ThR . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
↳	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ThR . RTD efficace	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
↳	<i>Cet état devient vrai si les conditions suivantes sont remplies :</i> <ul style="list-style-type: none"> - l'état « Charge supérieure au facteur de service » est vrai, - la fonctionnalité RTD est active, - au moins une valeur de température affichée est supérieure à 0°C (et valide).
ThR . Charge > SF	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
↳	<i>« Charge supérieure au facteur de service » : si le courant dépasse la valeur définie pour UTC (ultimate trip threshold : seuil de déclenchement ultime), alors la capacité thermique utilisée est prise en compte et l'état Load above SF (charge supérieure au facteur de service) devient vrai. Si le courant est inférieur à la valeur UTC, cet état est faux.</i>

9.8.6 ThR: Compteurs

ThR . I2T util	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
#	<i>Capacité thermique utilisée.</i>
ThR . I2T rest	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
#	<i>Capacité thermique restante.</i>
ThR . nAlarms	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>nAlarms</i>
ThR . NumberOfTripCmds	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>

9.9 Jam[1] ... Jam[2]

Rotor bloqué (JAM)

9.9.1 Jam[1]: Paramètres d'organisation

Jam[1] . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>Rotor bloqué (JAM), mode de fonctionnement général</i>	

9.9.2 Jam[1]: Paramètres globales

Jam[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / JAM-Prot / Jam[1]]	
Jam[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

Jam[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.	[Param protect / Para glob prot / JAM-Prot / Jam[1]]	
MStart . Blo-JamStart	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	<i>Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.</i>	

Jam[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / JAM-Prot / Jam[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

9.9.3 Jam[1]: Définition du groupe de paramètres

Jam[1] . Fonction		[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

Jam[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		

Jam[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
 <i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>		

Jam[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>		

Jam[1] . Excit		[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]
10lb	1.00lb ... 12.00lb	P.2
 <i>Surcharge basée sur un multiplicateur de lb</i>		

Jam[1] . t		[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]
2.0s	0.0s ... 1200.0s	P.2
 <i>Retard au déclenchement</i>		

9.9.4 Jam[1]: États des entrées

Jam[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Jam[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Jam[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.9.5 Jam[1]: Signaux (états des sorties)

Jam[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : actif	
Jam[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Alarme	
Jam[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Décl	
Jam[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement	
Jam[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Blocage externe	
Jam[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement bloquée	

Jam[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
-------------------------------	--

 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.9.6 Jam[1]: Compteurs

Jam[1] . NumberOfAlarms	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
--------------------------------	-------------------------------

 <i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.</i>

Jam[1] . NumberOfTripCmds	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
----------------------------------	---------------------------------

 <i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>

9.10 I<[1] ... I<[3]

Charge insuffisante / courant insuffisant

9.10.1 I<[1]: Paramètres d'organisation

I<[1] . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	Charge insuffisante / courant insuffisant, mode de fonctionnement général	

9.10.2 I<[1]: Paramètres globales

I<[1] . ExBlo1 I<[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

I<[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.	[Param protect / Para glob prot / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
MStart . Blo-I<Dém	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.	

I<[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

9.10.3 I<[1]: Définition du groupe de paramètres

I<[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

I<[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	

I<[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.	

I<[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués	

I<[1] . Sous-intens	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
0.50lb	0.05lb ... 0.90lb	P.2
	Excitation de charge insuffisante basée sur un multiplicateur de lb	

I<[1] . Mode alar.	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
tout	tout, tt  Mode alar..	P.2
	Indique si une, deux ou trois phases sont indispensables pour le fonctionnement	

I<[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
10.0s	0.4s ... 1200.0s	P.2
	Retard au déclenchement	

I<[1] . Cour MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, CTS . actif  Bloc VTS.	P.2
	Courant de surveillance du circuit de mesure	

9.10.4 I<[1]: États des entrées

I<[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

I<[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

I<[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.10.5 I<[1]: Signaux (états des sorties)

I<[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : actif</i>	
I<[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Alarme</i>	
I<[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Décl</i>	
I<[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
I<[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
I<[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
I<[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.10.6 I<[1]: Compteurs

I<[1] . NumberOfAlarms	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.</i>

I<[1] . NumberOfTripCmds	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>

9.11 MLS

Délestage mécanique

9.11.1 MLS: Paramètres d'organisation

MLS . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>Délestage mécanique, mode de fonctionnement général</i>	

9.11.2 MLS: Paramètres globales

MLS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / MLS]	
MLS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

9.11.3 MLS: Définition du groupe de paramètres

MLS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

MLS . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

MLS . Seuil excit	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
0.90Ib	0.50Ib ... 1.50Ib	P.2
	<i>Courant d'excitation du délestage mécanique en tant que multiplicateur de Ib</i>	

MLS . t-retard excit	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
1.0s	0.0s ... 5.0s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	

MLS . Seuil compens	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
0.50Ib	0.50Ib ... 1.50Ib	P.2
	<i>Courant de réenclenchement mécanique (compensation du délestage) en tant que multiplicateur de Ib</i>	

MLS . t-ret chute	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
1.0s	0.0s ... 5.0s	P.2
	<i>Retard de compensation</i>	

9.11.4 MLS: États des entrées

MLS . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / MLS]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

MLS . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / MLS]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

9.11.5 MLS: Signaux (états des sorties)

MLS . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / MLS]	
	<i>Signal : actif</i>	

MLS . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / MLS]	
	<i>Signal : Alarme</i>	

9 Paramètre de protection

9.11 MLS

MLS . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / MLS]
-------------------	--

↕ *Signal : Décl*

MLS . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / MLS]
--------------------	--

↕ *Signal : Blocage externe*

9.12 I2>[1] ... I2>[2]

Étage de charge déséquilibrée

9.12.1 I2>[1]: Paramètres d'organisation

I2>[1] . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Organis module.	S.3
	Étage de charge déséquilibrée, mode de fonctionnement général	

9.12.2 I2>[1]: Paramètres globales

I2>[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
I2>[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

I2>[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
MStart . Blo-UnbalStart	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.	

I2>[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

9.12.3 I2>[1]: Définition du groupe de paramètres

I2>[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

I2>[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		

I2>[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>		

I2>[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>		

I2>[1] . I2>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.08In	0.01In ... 4.00In	P.2
 <i>Le paramètre de seuil définit l'amplitude minimale du courant de fonctionnement pour I2 afin que la fonction 46 soit opérationnelle, ce qui garantit que le relais dispose d'une base fiable pour lancer un déclenchement sur déséquilibre de charge. Il s'agit d'une fonction de surveillance et non de déclenchement.</i>		

I2>[1] . %(I2/I1)	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	

I2>[1] . %(I2/I1)	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	

I2>[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV  Car.	P.2
	Caractéristique	

I2>[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Retard au déclenchement	

I2>[1] . K	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Ce paramètre est la constante de puissance inverse. Cette valeur est normalement fournie par le fabricant de la génératrice.</i>	

I2>[1] . t-ref	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Si le courant de charge déséquilibrée est inférieur à la valeur d'excitation, le temps d'arrêt du refroidissement est pris en compte. Si la charge déséquilibrée est à nouveau supérieure à la valeur d'excitation, la chaleur enregistrée dans l'appareil électrique entraîne un déclenchement accéléré.</i>	

9.12.4 I2>[1]: États des entrées

I2>[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
I2>[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
I2>[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.12.5 I2>[1]: Signaux (états des sorties)

I2>[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : actif	
I2>[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Alarme de composante inverse	
I2>[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Décl	
I2>[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement	
I2>[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Blocage externe	
I2>[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement bloquée	

I2>[1] . **ExBlo TripCmd**

[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]

 *Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement*

9.12.6 I2>[1]: Compteurs

I2>[1] . **NumberOfAlarms**

[Utilisat / Histor / AlarmCr]

 *Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.*I2>[1] . **NumberOfTripCmds**

[Utilisat / Histor / TripCmdCr]

 *Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation*

9.13 ExP[1] ... ExP[4]

Module de protection externe

9.13.1 ExP[1]: Paramètres d'organisation

ExP[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.13.2 ExP[1]: Paramètres globales

ExP[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
ExP[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

ExP[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

ExP[1] . Alarm	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	

ExP[1] . Décl	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.13.3 ExP[1]: Définition du groupe de paramètres

ExP[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

ExP[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

ExP[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

ExP[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

9.13.4 ExP[1]: États des entrées

ExP[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[1] . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[1] . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>

9.13.5 ExP[1]: Signaux (états des sorties)

ExP[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑	<i>Signal : actif</i>
ExP[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑	<i>Signal : Décl</i>
ExP[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

ExP[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.13.6 ExP[1]: Compteurs

ExP[1] . NumberOfAlarms	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.</i>
ExP[1] . NumberOfTripCmds	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>

9.14 URTD

Détecteur polyvalent de température d'une résistance

9.14.1 URTD: Paramètres globales

URTD . Unité tempér	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]	
Celsius	Celsius, Fahrenheit  Units.	P.2
 Unité tempér		

URTD . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]	
permanent	permanent, Timeout  Mode.	P.2
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

URTD . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]	
0.03s <i>Dispo seult si:</i> • URTD . Force Mode = Timeout	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.</i>	

9.14.2 URTD: Commandes directes

URTD . Fonction	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.1
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

URTD . Force Enrlt1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 1</i>	

URTD . Force Enrlt2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 2</i>	

URTD . Force Enrlt3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 3</i>	

URTD . Force Enrlt4	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 4</i>	

URTD . Force Enrlt5	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 5</i>	

URTD . Force Enrlt6	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 6</i>	

URTD . Force MotBear1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Palier moteur 1</i>	

URTD . Force MotBear2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Palier moteur 2</i>	

URTD . Force LoadBear1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Palier de charge 1</i>	

URTD . Force LoadBear2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Palier de charge 2</i>	

URTD . Force Aux1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Auxiliaire1</i>	

URTD . Force Aux2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Auxiliaire2</i>	

9.14.3 URTD: Signaux (états des sorties)

URTD . Enrlt1 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Enrlt2 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Enrlt3 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Enrlt4 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt4, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Enrlt5 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt5, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Enrlt6 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt6, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . MotBear1 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: MotBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . MotBear2 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: MotBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . LoadBear1 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: LoadBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	

URTD . LoadBear2 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: LoadBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Aux1 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Aux1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Aux2 Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Aux2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
URTD . Surv	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : canal de surveillance URTD. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que tous les canaux RTD fonctionnent normalement.)</i>	
URTD . Connexion active	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : une connexion active existe entre le détecteur de température (URTD) et le relais de protection.</i>	
URTD . Sorts forcé	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>	

9.14.4 URTD: Valeurs mesurées

URTD . Enrlt1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 1</i>	
URTD . Enrlt2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 2</i>	
URTD . Enrlt3	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 3</i>	
URTD . Enrlt4	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 4</i>	

URTD . Enrlt5	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Enroulement 5	
URTD . Enrlt6	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Enroulement 6	
URTD . MotBear1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Palier moteur 1	
URTD . MotBear2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Palier moteur 2	
URTD . LoadBear1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Palier de charge 1	
URTD . LoadBear2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Palier de charge 2	
URTD . Aux1	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Auxiliaire1	
URTD . Aux2	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Auxiliaire2	
URTD . RTD Max	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 Température maximale de tous les canaux.	

9.14.5 URTD: Statistiques

URTD . Enrlt1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Enroulement1 Valeur maximale	
URTD . Enrlt2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> Enroulement2 Valeur maximale	

URTD . Enrlt3 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement3 Valeur maximale</i>	
URTD . Enrlt4 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement4 Valeur maximale</i>	
URTD . Enrlt5 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement5 Valeur maximale</i>	
URTD . Enrlt6 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement6 Valeur maximale</i>	
URTD . MotBear1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Palier moteur1 Valeur maximale</i>	
URTD . MotBear2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Palier moteur2 Valeur maximale</i>	
URTD . LoadBear1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Palier de charge1 Valeur maximale</i>	
URTD . LoadBear2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Palier de charge2 Valeur maximale</i>	
URTD . Aux1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Auxiliaire1 Valeur maximale</i>	
URTD . Aux2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Auxiliaire2 Valeur maximale</i>	

9.15 RTD

Module de protection thermique

9.15.1 RTD: Paramètres d'organisation

RTD . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		

9.15.2 RTD: Paramètres globales

RTD . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
RTD . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

RTD . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

RTD . Sélection TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
Décl	Décl, Déclenchement sur vote ↳ Sélection TripCmd.	P.2
 Ce paramètre détermine si le dernier déclenchement du module RTD est émis par le moyen par défaut ou par les groupes de vote.		

9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

RTD . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	
RTD . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	
RTD . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	
RTD . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

RTD . Enrlt 1 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 1 Fonct alarme</i>	

RTD . Enrlt 1 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 1 Fonction décl</i>	

RTD . Enrlt 1 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 1 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Enrlt 1 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 1 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Enrlt 1 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 1 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Enrlt 2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 2 Fonct alarme</i>	

RTD . Enrlt 2 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 2 Fonction décl</i>	

RTD . Enrlt 2 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 2 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Enrlt 2 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 2 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Enrlt 2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 2 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Enrlt 3 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 3 Fonct alarme</i>	

RTD . Enrlt 3 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 3 Fonction décl</i>	

RTD . Enrlt 3 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 3 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Enrlt 3 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 3 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Enrlt 3 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 3 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Enrlt 4 Fonct alarme		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement 4 Fonct alarme</i>		

RTD . Enrlt 4 Fonction décl		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement 4 Fonction décl</i>		

RTD . Enrlt 4 Alarm		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Enroulement 4 Seuil d'alarme de température</i>		

RTD . Enrlt 4 t-retar		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
1min	0min ... 360min	P.2
 <i>Enroulement 4 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>		

RTD . Enrlt 4 Décl		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Enroulement 4 Seuil de déclenchement thermique</i>		

RTD . Enrlt 5 Fonct alarme		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement 5 Fonct alarme</i>		

RTD . Enrlt 5 Fonction décl		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement 5 Fonction décl</i>		

RTD . Enrlt 5 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 5 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Enrlt 5 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 5 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Enrlt 5 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 5 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Enrlt 6 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 6 Fonct alarme</i>	

RTD . Enrlt 6 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 6 Fonction décl</i>	

RTD . Enrlt 6 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 6 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Enrlt 6 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 6 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Enrlt 6 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 6 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . MotBear 1 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier moteur 1 Fonct alarme</i>		

RTD . MotBear 1 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier moteur 1 Fonction décl</i>		

RTD . MotBear 1 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Palier moteur 1 Seuil d'alarme de température</i>		

RTD . MotBear 1 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
1min	0min ... 360min	P.2
 <i>Palier moteur 1 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>		

RTD . MotBear 1 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Palier moteur 1 Seuil de déclenchement thermique</i>		

RTD . MotBear 2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier moteur 2 Fonct alarme</i>		

RTD . MotBear 2 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier moteur 2 Fonction décl</i>		

RTD . MotBear 2 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier moteur 2 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . MotBear 2 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier moteur 2 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . MotBear 2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier moteur 2 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . LoadBear 1 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge 1 Fonct alarme</i>	

RTD . LoadBear 1 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge 1 Fonction décl</i>	

RTD . LoadBear 1 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge 1 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . LoadBear 1 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier de charge 1 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . LoadBear 1 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge 1 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . LoadBear 2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge 2 Fonct alarme</i>	

RTD . LoadBear 2 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge 2 Fonction décl</i>	

RTD . LoadBear 2 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge 2 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . LoadBear 2 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier de charge 2 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . LoadBear 2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge 2 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Aux1 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire 1 Fonct alarme</i>	

RTD . Aux1 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire 1 Fonction décl</i>	

RTD . Aux1 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire 1 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Aux1 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Auxiliaire 1 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Aux1 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire 1 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Aux2 Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Fonct alarme</i>	

RTD . Aux2 Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Fonction décl</i>	

RTD . Aux2 Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Aux2 t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Aux2 Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Enrlt Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement Fonct alarme</i>	

RTD . Enrlt Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement Fonction décl</i>	

RTD . Enrlt Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Enrlt t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Enrlt Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . MotBear Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier moteur Fonct alarme</i>	

RTD . MotBear Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier moteur Fonction décl</i>	

RTD . MotBear Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier moteur Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . MotBear t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier moteur Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . MotBear Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier moteur Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . LoadBear Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge Fonct alarme</i>	

RTD . LoadBear Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge Fonction décl</i>	

RTD . LoadBear Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . LoadBear t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier de charge Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . LoadBear Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Aux Fonct alarme	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire Fonct alarme</i>	

RTD . Aux Fonction décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire Fonction décl</i>	

RTD . Aux Alarm	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire Seuil d'alarme de température</i>	

RTD . Aux t-retar	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Auxiliaire Si ce temps est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

RTD . Aux Décl	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire Seuil de déclenchement thermique</i>	

RTD . Vote 1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1]	
RTD . Vote 2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
1	1 ... 12	P.2
	<i>Vote : ce paramètre définit le nombre de canaux sélectionnés qui doivent être supérieurs à leur seuil pour obtenir un déclenchement sur vote</i>	

RTD . Enrlt 1		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 1</i>		

RTD . Enrlt 2		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 2</i>		

RTD . Enrlt 3		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 3</i>		

RTD . Enrlt 4		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 4</i>		

RTD . Enrlt 5		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 5</i>		

RTD . Enrlt 6	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 6</i>		

RTD . MotBear 1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Palier moteur 1</i>		

RTD . MotBear 2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Palier moteur 2</i>		

RTD . LoadBear 1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Palier de charge 1</i>		

RTD . LoadBear 2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Palier de charge 2</i>		

RTD . Aux1	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 Auxiliaire1		

RTD . Aux2	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 Auxiliaire2		

9.15.4 RTD: États des entrées

RTD . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		

RTD . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		

RTD . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement		

9.15.5 RTD: Signaux (états des sorties)

RTD . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 Signal : actif		

RTD . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]	
 Alarme de température de résistance (RTD)		

RTD . Enr1t 1 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 1]
 <i>Enroulement 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Enr1t 1 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 1]
 <i>Enroulement 1 Tempo al exp</i>	
RTD . Enr1t 2 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 2]
 <i>Enroulement 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Enr1t 2 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 2]
 <i>Enroulement 2 Tempo al exp</i>	
RTD . Enr1t 3 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]
 <i>Enroulement 3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Enr1t 3 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]
 <i>Enroulement 3 Tempo al exp</i>	
RTD . Enr1t 4 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 4]
 <i>Enroulement 4 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Enr1t 4 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 4]
 <i>Enroulement 4 Tempo al exp</i>	

RTD . Enrlt 5 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
 <i>Enroulement 5 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Enrlt 5 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
 <i>Enroulement 5 Tempo al exp</i>	
RTD . Enrlt 6 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]
 <i>Enroulement 6 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Enrlt 6 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]
 <i>Enroulement 6 Tempo al exp</i>	
RTD . MotBear 1 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]
 <i>Palier moteur 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . MotBear 1 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]
 <i>Palier moteur 1 Tempo al exp</i>	
RTD . MotBear 2 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]
 <i>Palier moteur 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . MotBear 2 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]
 <i>Palier moteur 2 Tempo al exp</i>	

RTD . LoadBear 1 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]
 <i>Palier de charge 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . LoadBear 1 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]
 <i>Palier de charge 1 Tempo al exp</i>	
RTD . LoadBear 2 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]
 <i>Palier de charge 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . LoadBear 2 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]
 <i>Palier de charge 2 Tempo al exp</i>	
RTD . Aux1 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliaire 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Aux1 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliaire 1 Tempo al exp</i>	
RTD . Aux2 Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliaire 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . Aux2 Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliaire 2 Tempo al exp</i>	

RTD . Alar groupe WD	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]
↑ <i>Alarme sur tous les enroulements</i>	
RTD . TimeoutAlmWDGrp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]
↑ <i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les enroulements</i>	
RTD . Alar groupe MB	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]
↑ <i>Alarme sur tous les paliers moteur</i>	
RTD . TimeoutAlmMBGrp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]
↑ <i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers moteur</i>	
RTD . Alar groupe LB	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]
↑ <i>Alarme sur tous les paliers sous charge</i>	
RTD . TimeoutAlmLBGrp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]
↑ <i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers sous charge</i>	
RTD . Alarm grp aux	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
↑ <i>Alarme de groupe auxiliaire</i>	

RTD . TimeoutAlmAuxGrp	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
 <i>Temporisation de groupe auxiliaire écoulée</i>	
RTD . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Décl</i>	
RTD . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
RTD . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
RTD . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
RTD . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
RTD . Tempo al exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 <i>Temporisation d'alarme expirée</i>	
RTD . Enrlt 1 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]
 <i>Enroulement 1 Signal : Décl</i>	
RTD . Enrlt 1 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]
 <i>Enroulement 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Enrlt 2 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]
 <i>Enroulement 2 Signal : Décl</i>	

RTD . Enrlt 2 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]
⤴	<i>Enroulement 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 3 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]
⤴	<i>Enroulement 3 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 3 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]
⤴	<i>Enroulement 3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 4 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
⤴	<i>Enroulement 4 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 4 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
⤴	<i>Enroulement 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 5 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
⤴	<i>Enroulement 5 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 5 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
⤴	<i>Enroulement 5 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 6 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]
⤴	<i>Enroulement 6 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 6 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]
⤴	<i>Enroulement 6 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . MotBear 1 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]
⤴	<i>Palier moteur 1 Signal : Décl</i>
RTD . MotBear 1 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]
⤴	<i>Palier moteur 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>

RTD . MotBear 2 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]
 <i>Palier moteur 2 Signal : Décl</i>	
RTD . MotBear 2 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]
 <i>Palier moteur 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . LoadBear 1 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]
 <i>Palier de charge 1 Signal : Décl</i>	
RTD . LoadBear 1 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]
 <i>Palier de charge 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . LoadBear 2 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]
 <i>Palier de charge 2 Signal : Décl</i>	
RTD . LoadBear 2 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]
 <i>Palier de charge 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Aux1 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliaire 1 Signal : Décl</i>	
RTD . Aux1 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliaire 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Aux2 Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliaire 2 Signal : Décl</i>	
RTD . Aux2 Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliaire 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Déc groupe WD	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]
 <i>Déclencher tous les enroulements</i>	

RTD . Enrlt Group Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]
 <i>Enroulement Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Déc groupe MB	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]
 <i>Déclenchement sur tous les paliers moteur</i>	
RTD . MotBear Group Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]
 <i>Palier moteur Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Déc groupe LB	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]
 <i>Déclenchement sur tous les paliers sous charge</i>	
RTD . LoadBear Group Invalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]
 <i>Palier de charge Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
RTD . Décl grp aux	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
 <i>Déclenchement de groupe auxiliaire</i>	
RTD . AuxGrpInvalid	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
 <i>Groupe auxiliaire incorrect</i>	
RTD . Décl/tt groupe	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
 <i>Décl/tt groupe</i>	
RTD . Alarm tt groupe	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
 <i>Alarm tt groupe</i>	
RTD . TimeoutAlmAnyGrp	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
 <i>Temporisation d'alarme écoulée sur n'importe quel groupe</i>	
RTD . Grp décl 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Vote]
 <i>Grp décl 1</i>	

RTD . Grp décl 2	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Vote]
 Grp décl 2	

9.15.6 RTD: Compteurs

RTD . HottestWindingTemp	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Température la plus élevée des enroulements du moteur en °C.</i>	

RTD . MotBearTemp maxi	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Température la plus élevée des paliers moteur en °C.</i>	

RTD . LoadBearTemp maxi	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Température la plus élevée des paliers de la charge en °C.</i>	

RTD . Temp aux maxi	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Température auxiliaire la plus élevée en °C.</i>	

RTD . HighestWdTemp	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
 <i>Température la plus élevée des enroulements du moteur en °C.</i>	

RTD . HighestMbTemp	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
 <i>Température la plus élevée des paliers du moteur en °C.</i>	

RTD . HighestLbTemp	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
 <i>Température la plus élevée des paliers de la charge en °C.</i>	

RTD . HighestAuxTemp	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
 <i>Température auxiliaire la plus élevée en °C.</i>	

RTD . nWdAlarms	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
 <i>Nombre d'alarmes de température des enroulements depuis la dernière réinitialisation.</i>	

RTD . nMbAlarms	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
 <i>Nombre d'alarmes de température des paliers du moteur depuis la dernière réinitialisation.</i>	

RTD . nLbAlarms [Utilisat / Histor / AlarmCr]

Nombre d'alarmes de température des paliers de la charge depuis la dernière réinitialisation.

RTD . nAuxAlarms [Utilisat / Histor / AlarmCr]

Nombre d'alarmes de température auxiliaire depuis la dernière réinitialisation.

RTD . nChannelFails [Utilisat / Histor / AlarmCr]

Nombre d'échecs du canal de détection de température de résistace (RTD).

RTD . nWdTrips [Utilisat / Histor / TripCmdCr]

Nombre de déclenchements sur température des enroulements depuis la dernière réinitialisation.

RTD . nMbTrips [Utilisat / Histor / TripCmdCr]

Nombre de déclenchements de température des paliers du moteur depuis la dernière réinitialisation.

RTD . nLbTrips [Utilisat / Histor / TripCmdCr]

Nombre de déclenchements de température des paliers de la charge depuis la dernière réinitialisation.

RTD . nAuxTrips [Utilisat / Histor / TripCmdCr]

Nombre de déclenchements sur température auxiliaire depuis la dernière réinitialisation.

9.16 Surv

9.16.1 CBF

Module de protection de défaut de disjoncteur

9.16.1.1 CBF: Paramètres d'organisation

CBF . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
 <i>Module de protection contre les défauts de disjoncteur, mode de fonctionnement général</i>		

9.16.1.2 CBF: Paramètres globales

CBF . Schéma	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
50BF	50BF, Pos CB, 50BF et Pos CB  Schéma.	P.2
 <i>Schéma</i>		

CBF . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
CBF . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>		

CBF . Décl	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
Ts décls	- . -, Ts décls, Décls ext, Décls cour  Décl.	P.2
 <i>Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur.</i>		

CBF . Décl1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
CBF . Décl2		
CBF . Décl3		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  Décl.	P.2
	<i>Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>	

9.16.1.3 CBF: Définition du groupe de paramètres

CBF . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

CBF . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

CBF . I-CBF >	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
	<i>L'alarme de défaut du disjoncteur sera déclenchée si ce seuil est toujours dépassé après expiration du délai imparti (50 BF).</i>	

CBF . t-CBF	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
	<i>Si le délai a expiré, une alarme de défaut de disjoncteur (CBF) est émise.</i>	

9.16.1.4 CBF: Commandes directes

CBF . Réinit verr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.
 Réinit verr	P.1

9.16.1.5 CBF: États des entrées

CBF . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

CBF . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

CBF . Décl1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
CBF . Décl2-I	
CBF . Décl3-I	
 Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)	

9.16.1.6 CBF: Signaux (états des sorties)

CBF . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 Signal : actif	

CBF . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 Signal : Défaut de disjoncteur	

CBF . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 Signal : Blocage externe	

CBF . En attente de décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>En attente de décl.</i>
CBF . exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF . Verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal: Verr</i>
CBF . Réinit verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal: Réinit verr</i>

9.16.2 TCS

Déclenchement de surveillance du circuit

9.16.2.1 TCS: Paramètres d'organisation

TCS . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Déclenchement de surveillance du circuit, mode de fonctionnement général</i>	

9.16.2.2 TCS: Paramètres globales

TCS . Mode	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
Fermé	Fermé, N'imp ↳ Mode.	P.2
	<i>Sélectionner ces commandes si le circuit de déclenchement va être surveillé lorsque le disjoncteur est ouvert ou fermé.</i>	

TCS . Entr 1	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4 ↳ 1..n, ent num.	P.2
	<i>Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est fermé.</i>	

TCS . Entr 2	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4 ↳ 1..n, ent num.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • TCS . Mode = N'imp 		
	<i>Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est ouvert. Disponible uniquement si le mode est "N'importe".</i>	

TCS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
TCS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

9.16.2.3 TCS: Définition du groupe de paramètres

TCS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

TCS . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

TCS . t-TCS	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
0.2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Délai du déclenchement de la surveillance du circuit</i>	

9.16.2.4 TCS: États des entrées

TCS . Aux ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]	
	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>	

TCS . Aux OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]	
	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>	

TCS . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

TCS . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

9.16.2.5 TCS: Signaux (états des sorties)

TCS . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>Signal : actif</i>

TCS . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>

TCS . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>Signal : Blocage externe</i>

TCS . Impossible	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>

9.16.3 CTS

Surveillance TC

9.16.3.1 CTS: Paramètres d'organisation

CTS . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Surveillance TC, mode de fonctionnement général</i>	

9.16.3.2 CTS: Paramètres globales

CTS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CTS]	
CTS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

9.16.3.3 CTS: Définition du groupe de paramètres

CTS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

CTS . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

CTS . ΔI	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
0.50In	0.10In ... 1.00In P.2
	<i>Afin d'empêcher des déclenchements intempestifs des fonctions de protection sélective des phases qui utilisent le courant comme condition de déclenchement. Si la différence entre le courant à la terre mesuré et la valeur calculée I_0 est supérieure au seuil ΔI, un événement d'alarme est généré à l'expiration de la durée d'excitation. Dans ce cas, on peut supposer qu'il existe un défaut de fusible, un fil cassé ou un circuit de mesure défectueux.</i>

CTS . Ret alarme	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
1.0s	0.0s ... 9999.0s P.2
	<i>Ret alarme</i>

CTS . Kd	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
0.00	0.00 ... 0.99 P.2
	<i>Facteur de correction dynamique pour l'évaluation de la différence entre le courant à la terre calculé et mesuré. Ce facteur de correction permet de compenser des défauts du transformateur dus à des courants élevés.</i>

9.16.3.4 CTS: États des entrées

CTS . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

CTS . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

9.16.3.5 CTS: Signaux (états des sorties)

CTS . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>Signal : actif</i>

CTS . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>

CTS . **ExBlo**

[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]



Signal : Blocage externe

10 Contrôl

Contrôl

Page contrôl	[Contrôl / Page contrôl]	
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Page contrôl</i>	

10.1 Ctrl: Paramètres d'organisation

10.2 Ctrl: Paramètres globales

Ctrl . Réi NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]	
Opération simple	Opération simple, Timeout, permanent	C.2
	 NonIL ResetMode.	
	<i>Mode de réinitialisation non bloquant</i>	

Ctrl . Timeout NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]	
60s	2s ... 3600s	C.2
	<i>Temporisation non bloquante</i>	

Ctrl . Affect NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]	
< - >	< - > ... Sys . Internal test state	C.2
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affectation non bloquante</i>	

10.3 Ctrl: Commandes directes

Ctrl . Autoris commut	[Contrôl / Paramètres généraux]	
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant	C.2
	 Autoris commut.	
	<i>Autoris commut</i>	

Ctrl . NonInterl	[Contrôl / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	C.2
☉	<i>Courant continu non bloquant</i>	

10.4 Ctrl: États des entrées

Ctrl . NonInterl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
⇅	<i>Absence de blocage</i>	

10.5 Ctrl: Signaux (états des sorties)

Ctrl . Local	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
⇅	<i>Autorisation de commutation : Local</i>	

Ctrl . Dist	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
⇅	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>	

Ctrl . NonInterl	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
⇅	<i>L'absence de blocage est active</i>	

Ctrl . SG indéterminé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
⇅	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>	

Ctrl . Perturbation SG	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
⇅	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>	

Ctrl . CES SAutorité	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
⇅	<i>Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées suite à l'absence d'autorisation de commutation.</i>	

Ctrl . CES DoubleOperating	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
⇅	<i>Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées pour couasse de commutation vers une seconde commande en conflit avec une commande en attente.</i>	

10.6 Ctrl: Valeurs mesurées

Ctrl . Autoris commut	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant  Autoris commut.
 <i>Autoris commut</i>	

10.7 SG[1]

Appareillage de connexion

10.7.1 SG[1]: Paramètres globales

SG[1] . OFF incl TripCmd		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
actif	inactif, actif	C.2
	 Mode.	
	<i>La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>	
SG[1] . t-dépl ON		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
	<i>Moment de déplacement en position ON</i>	
SG[1] . t-dépl OFF		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
	<i>Moment de déplacement en position OFF</i>	
SG[1] . t-paus		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0s	0s ... 100.00s	C.2
	<i>Temps mort</i>	
SG[1] . t-TripCmd		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
0.2s	0s ... 300.00s	P.2
	<i>Temps d'appui minimal de la commande OFF (disjoncteur, contacteur de coupure de la charge)</i>	
SG[1] . Mémor.		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
inactif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
	<i>Définit si la commande de déclenchement est mémorisée.</i>	

SG[1] . Acq TripCmd		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		P.2
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Acq TripCmd</i>		

SG[1] . Cmd Off1		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
MStart . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off2		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I[1] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off3		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I[2] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off4		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I2>[1] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off5		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
ThR . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off6		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
Jam[1] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off7		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I<[1] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off8		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
...			
SG[1] . Cmd Off30			
« - »	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Aux ON		[Contrôle / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur est en position ON si l'état du signal affecté est 'vrai' (52a).</i>		

SG[1] . Aux OFF		[Contrôle / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur est en position OFF si l'état du signal affecté est 'vrai' (52b).</i>		

SG[1] . Prêt		[Contrôle / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	C.2	
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur est prêt à fonctionner si l'état du signal affecté est 'vrai'. Cette entrée numérique est utilisable par certaines fonctions de protection (si elles sont disponibles dans le module) telles que le réenclenchement automatique (ex. signal de déclenchement).</i>		
SG[1] . Supprim		[Contrôle / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	C.2	
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>		
SG[1] . SCmd ON		[Contrôle / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	C.2	
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>		
SG[1] . SCmd OFF		[Contrôle / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	C.2	
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>		
SG[1] . Sécu ON1		[Contrôle / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . Sécu ON3			
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	C.2	
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>		
SG[1] . Sécu ON2		[Contrôle / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
MStart . Blo	« - » ... Sys . Internal test state	C.2	
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>		

SG[1] . Sécu OFF1	[Contrôl / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . Sécu OFF2		
SG[1] . Sécu OFF3		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	C.2
 Verrouillage de sécurité de la commande OFF		

10.7.2 SG[1]: Commandes directes

SG[1] . Acq TripCmd	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Acquitter commande de déclenchement		

SG[1] . Réi SGwear SI SG	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent		

SG[1] . Position manip	[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, Pos OFF, Pos ON ↳ Position manip.	C.2
 AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position		

10.7.3 SG[1]: États des entrées

SG[1] . Sécu ON1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
SG[1] . Sécu ON2-I		
SG[1] . Sécu ON3-I		
 État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON		

SG[1] . Sécu OFF1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
SG[1] . Sécu OFF2-I	
SG[1] . Sécu OFF3-I	

↓ État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF

SG[1] . SCmd ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
--------------------------	---

↓ État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique

SG[1] . SCmd OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
---------------------------	---

↓ État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique

SG[1] . Aux ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
-------------------------	---

↓ État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)

SG[1] . Aux OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
--------------------------	---

↓ État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)

SG[1] . Prêt-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
-----------------------	---

↓ État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt

SG[1] . Supprim-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
--------------------------	---

↓ État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé

SG[1] . Acq TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
------------------------------	---

↓ État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module

10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
------------------------	--

↓ Signal : Commande de déclenchement

SG[1] . SI SingleContactInd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>
SG[1] . Pos pas ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[1] . Pos ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[1] . Pos OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[1] . Pos indéterm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[1] . Pos perturb	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[1] . Pos	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[1] . Prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[1] . t-paus	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[1] . Supprim	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Sécu ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>

SG[1] . Sécu OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[1] . CES réussi	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[1] . CES perturbé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[1] . CES déf TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[1] . CES SwitchgDir	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . CES SG pas prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . CES Fiel Séc	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[1] . CES SG supprimé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[1] . Acq TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>

SG[1] . OFF incl TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↳	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[1] . Position manip ind	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↳	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[1] . SGwear SG lent	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↳	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[1] . Réi SGwear SI SG	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↳	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . Cmd ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↳	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↳	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd ON manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↳	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[1] . Cmd OFF manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↳	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>

10.7.5 Usure du disjoncteur

Appareillage de connexion

10.7.5.1 SG[1]: Paramètres globales

SG[1] . Alarm opérations		[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]
9999	1 ... 100000	C.2
	<i>Nombre maximum d'opérations. Si le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« dépasse cette limite, le signal »Alarme opérations« est définie.</i>	
SG[1] . Alarm Isum Intr		[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Alarme : la somme (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	
SG[1] . Isum Intr ph Alm		[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	
SG[1] . SGwear courb Fc		[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	C.2
	<i>La courbe d'usure du disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) définit le nombre de cycles d'ouverture/fermeture en fonction des courants de freinage. Si la courbe de maintenance du disjoncteur est dépassée, une alarme est émise. La courbe de maintenance du disjoncteur doit provenir des données de la fiche technique du fabricant du disjoncteur. Les données disponibles permettent de tracer la courbe.</i>	
SG[1] . Alarm WearLevel		[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Seuil de l'alarme</i>	
SG[1] . Débloc WearLevel		[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Seuil du verrouillage</i>	

SG[1] . Courant1	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #1</i>	

SG[1] . Nb1	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #1</i>	

SG[1] . Courant2	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #2</i>	

SG[1] . Nb2	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #2</i>	

SG[1] . Courant3	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #3</i>	

SG[1] . Nb3	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
150	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #3</i>	

SG[1] . Courant4	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #4</i>	

SG[1] . Nb4	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
12	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #4</i>	

SG[1] . Courant5	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #5</i>	

SG[1] . Nb5	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #5</i>	

SG[1] . Courant6	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #6</i>	

SG[1] . Nb6	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #6</i>	

SG[1] . Courant7	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #7</i>	

SG[1] . Nb7	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #7</i>	

SG[1] . Courant8	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #8</i>	

SG[1] . Nb8	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #8</i>	

SG[1] . Courant9	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #9</i>	

SG[1] . Nb9	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #9</i>	

SG[1] . Courant10	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	Niveau de courant interrompu #10	

SG[1] . Nb10	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	Nombre de coupures autorisées #10	

10.7.5.2 SG[1]: Commandes directes

SG[1] . Res TripCmd Cr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialisation du compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion	

SG[1] . Réin som déc	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialiser la somme des courants de déclenchement	

SG[1] . Réi capac CB OUV	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialiser la capacité CB OUV. (Remarque : une valeur « Capacité CB OUV » de 100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)	

SG[1] . Réi Isum Intr /hr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialisation de la somme par heure des courants de coupure.	

10.7.5.3 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . Alarm opérations	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL1	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL2	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL3	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3</i>
SG[1] . Déc Isum Intr	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.</i>
SG[1] . Res TripCmd Cr	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[1] . Réin som déc	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>
SG[1] . Alarm WearLevel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Seuil de l'alarme</i>
SG[1] . Débloc WearLevel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Seuil du verrouillage</i>
SG[1] . Réi capacité CB OUV	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).</i>

SG[1] . Isum Intr ph Alm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>

SG[1] . Réi Isum Intr ph Alm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".</i>

10.7.5.4 SG[1]: Valeurs mesurées

SG[1] . Som décl IL1	[Utilisat / Histor / TotalCr]
SG[1] . Som décl IL2	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
SG[1] . Som décl IL3	
✂	<i>Somme des courants de déclenchement de phase</i>

SG[1] . Isum Intr /hr	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
✂	<i>Somme par heure des courants de coupure.</i>

SG[1] . Capacité CB OUV	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
✂	<i>Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)</i>

10.7.5.5 SG[1]: Compteurs

SG[1] . TripCmd Cr	[Utilisat / Histor / TotalCr]
	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
#	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>

11 Alarmes réseau

Alarmes réseau

11.1 SysA: Paramètres d'organisation

SysA . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		

11.2 SysA: Paramètres globales

SysA . Fonction	[SysA / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

SysA . ExBlo Fc	[SysA / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

SysA . Alarm	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Alarm		

SysA . Seuil	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 <i>Seuil (à saisir comme valeur primaire)</i>		

SysA . t-retar	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
0min	0min ... 60min	P.2
 <i>Retard au déclenchement</i>		

11.3 SysA: États des entrées

SysA . ExBlo-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]	
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>		

11.4 SysA: Signaux (états des sorties)

SysA . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]	
 <i>Signal : actif</i>		

SysA . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]	
 <i>Signal : Blocage externe</i>		

SysA . Alm dmd courant	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]	
 <i>Signal: Alarme de demande moyenne de courant</i>		

SysA . Alarm I THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]	
 <i>Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale</i>		

SysA . Décl demand courant	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]	
 <i>Signal: Déclenchement sur demande moyenne de courant</i>		

11 Alarmes réseau

11.4 SysA: Signaux (états des sorties)

SysA . **Décl I THD**

[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]

↑ *Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale*

12 Enregistrements

12.1 Enr. évt

L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.

Enr. évt	[Utilisat / Enregist / Enr. évt]
	<p>Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)</p> <p><i>L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.</i></p>

12.1.1 Enr. évt: Commandes directes

Enr. évt . Res ts enr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialiser tous les enregistrements	

12.1.2 Enr. évt: Signaux (états des sorties)

Enr. évt . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr. évt]
	<p><i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i></p>

12.2 Enr perturb

Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques

Enr perturb	[Utilisat / Enregist / Enr perturb]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques</i>

12.2.1 Enr perturb: Paramètres globales

Enr perturb . Dém: 1	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
Prot . Décl	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.</i>	

Enr perturb . Dém: 2	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
...		
Enr perturb . Dém: 8		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.</i>	

Enr perturb . Écras. auto	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Si la mémoire est insuffisante, le fichier le plus ancien est écrasé.</i>	

Enr perturb . Tps avant décl.	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Le temps avant déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il correspond à la partie de l'enregistrement qui précède la survenue de l'événement de déclenchement.</i>	

Enr perturb . Tps apr déclenc.	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Le temps après déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il s'agit du temps restant de la « taille maximale du fichier », cette valeur dépend du réglage du « temps avant déclenchement » et de la durée de l'événement de déclenchement. Sa valeur maximale est le « temps après déclenchement » défini ici.</i>	

Enr perturb . Tail max fich	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>Capacité de stockage maximale (durée max.) autorisée par enregistrement (temps avant déclenchement et après déclenchement inclus). Le nombre d'enregistrements pouvant être consignés dépend de la durée de chaque enregistrement, de la taille de fichier maximale autorisée (durée max., définie ici), ainsi que de la capacité de stockage totale de l'enregistreur.</i>	

12.2.2 Enr perturb: Commandes directes

Enr perturb . Déc. manuel	[Utilisat / Enregist / Déc. manuel]	
Faux	Faux, VRAI  vrai ou faux.	P.1
	<i>Déclenchement manuel</i>	

Enr perturb . Res ts enr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les enregistrements</i>	

12.2.3 Enr perturb: États des entrées

Enr perturb . Démar1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]	
...		
Enr perturb . Démar8-I		
	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>	

12.2.4 Enr perturb: Signaux (états des sorties)

Enr perturb . enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Enregistrement</i>	
Enr perturb . mém saturée	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Mémoire saturée</i>	
Enr perturb . Eff échec	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>	
Enr perturb . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>	
Enr perturb . Res. tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>	
Enr perturb . Déc. manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Déclenchement manuel</i>	

12.2.5 Enr perturb: Valeurs mesurées

Enr perturb . État enr	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
Prêt	Prêt, Enregist, Écr fichier, Blo déclen.  État enr.
 <i>Enregistrement de l'état en cours</i>	
Enr perturb . Cod erreur	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
OK	OK, Err écr, Eff échec, Erreur calcul, Fich introuv, Écras. auto off  Déf.
 <i>Cod erreur</i>	

12.3 Enr déf.

Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.

Enr déf.	[Utilisat / Enregist / Enr déf.]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.</i>

12.3.1 Enr déf.: Paramètres globales

Enr déf. . Mode enregistrement	[Para module / Enregist / Enr déf.]
Déclenchements uniquement	Alarmes et déclenchements, Déclenchements uniquement  Mode enregistrement.
	Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)

Enr déf. . t-meas-delay	[Para module / Enregist / Enr déf.]
0ms	0ms ... 60ms  Après le déclenchement, la mesure sera retardée pour cette période.

12.3.2 Enr déf.: Commandes directes

Enr déf. . Res ts enr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.
	Réinitialiser tous les enregistrements

12.3.3 Enr déf.: Signaux (états des sorties)

Enr déf. . Res. tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr déf.]
	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)

12.4 Enr tend

Enregistr de tendance

Enr tend	[Utilisat / Enregist / Enr tend]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Enregistr de tendance</i>

12.4.1 Enr tend: Paramètres globales

Enr tend . Résolution	[Para module / Enregist / Enr tend]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min  Résolution.
 <i>Résolution (fréquence d'enregistrement)</i>	S.3

Enr tend . Tend1	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL1 Eff	« - » ... RTD . Temp aux maxi  1..n, TrendRecList.
 <i>Valeur mesurée1</i>	S.3

Enr tend . Tend2	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL2 Eff	« - » ... RTD . Temp aux maxi  1..n, TrendRecList.
 <i>Valeur mesurée2</i>	S.3

Enr tend . Tend3	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL3 Eff	« - » ... RTD . Temp aux maxi  1..n, TrendRecList.
 <i>Valeur mesurée3</i>	S.3

Enr tend . Tend4		[Para module / Enregist / Enr tend]	
TC . IG mes Eff	« - » ... RTD . Temp aux maxi		S.3
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée4		

Enr tend . Tend5		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi		S.3
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée5		

Enr tend . Tend6		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi		S.3
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée6		

Enr tend . Tend7		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi		S.3
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée7		

Enr tend . Tend8		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi		S.3
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée8		

Enr tend . Tend9		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi		S.3
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée9		

Enr tend . Tend10	[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi ↳ 1..n, TrendRecList.	S.3
 Valeur mesurée10		

12.4.2 Enr tend: Commandes directes

Enr tend . Res ts enr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Réinitialiser tous les enregistrements		

12.4.3 Enr tend: Signaux (états des sorties)

Enr tend . Res. tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr tend]	
 <i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>		

12.4.4 Enr tend: Compteurs

Enr tend . Entr dispo max	[Utilisat / Nb et RevData / Enr tend]	
 Nombre maximal d'entrées disponibles dans la configuration active		

12.5 Dém enr

Démarrer l'enregistreur

Dém enr	[Utilisat / Enregist / Dém enr]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Démarrer l'enregistreur</i>

Enr statistiq	[Utilisat / Enregist / Enr statistiq]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Enregistreur de statistiques</i>

12.5.1 Dém enr: Paramètres globales

Dém enr . Résolution	[Para module / Enregist / Dém enr]	
50ms	50ms, 100ms, 1s	S.3
	 Résolution.	
	<i>Résolution (fréquence d'enregistrement)</i>	

12.5.2 Dém enr: Commandes directes

Dém enr . ClearStartRec	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Supprimer tous les enregistrements de démarrage de l'enregistreur</i>	

Dém enr . ClearStatisticRec	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Supprimer tous les enregistrements statistiques de l'enregistreur</i>	

12.5.3 Dém enr: Signaux (états des sorties)

Dém enr . Mémor	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Dém enr]
 <i>Signal : Données enregistrées</i>	

13 Logiq

13.1 Logiqu

Logiq

13.1.1 Logiqu: Paramètres d'organisation

Logiqu . Nb équations:	[Organis module]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80	S.3
	↳ Nb équations:.	
 Nombre d'équations logiques nécessaires :		

13.1.2 Logiqu ... Logiqu

Logiq

13.1.2.1 Logiqu: Paramètres globales

Logiqu . LE1.Port	[Logiqu / LE 1]	
ET	ET, OU, NAND, NOR ↳ LE1.Port.	S.3
 <i>Porte logique</i>		

Logiqu . LE1.Entré1 ... Logiqu . LE1.Entré4	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affectation du signal d'entrée</i>		

Logiqu . LE1.Inversion1 ... Logiqu . LE1.Inversion4	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion des signaux d'entrée.</i>		

Logiqu . LE1.Retar t-On	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard d'activ</i>		

Logiqu . LE1.Retar t-Off	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

Logiqu . LE1.Réinit mémor	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		

Logiqu . LE1.Invers. réinit.	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		

Logiqu . LE1.Invers. déf	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal de configuration pour la mémorisation de l'état</i>		

13.1.2.2 Logiqu: États des entrées

Logiqu . LE1.Port In1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
...		
Logiqu . LE1.Port In4-I		
 <i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>		

Logiqu . LE1.Réin mémor-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
 <i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		

13.1.2.3 Logiqu: Signaux (états des sorties)

Logiqu . LE1.Port Out	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
 <i>Signal : Sortie de la porte logique</i>		

Logiqu . LE1.Tempo exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
 <i>Signal : Sortie de la temporisation</i>		

Logiqu . LE1.Out	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
-------------------------	---

↑	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
---	--------------------------------------

Logiqu . LE1.Out inversé	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
---------------------------------	---

↑	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
---	---

14 Auto-surveillance

Auto-surveillance

Messages	[Utilisat / Auto-surveillance / Messages]
<p> Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)</p> <p><i>Messages internes</i></p>	

14.1 SSV: Commandes directes

SSV . Acq System LED	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
Faux	Faux, VRAI	P.1
	 vrai ou faux.	
 DEL système d'acquitterment (LED rouge/vert clignotante)		

14.2 SSV: Signaux (états des sorties)

SSV . Erreur système	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 Signal: Défaillance du module	

SSV . Contact d'auto-surveillance	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 Signal: Contact d'auto-surveillance	

SSV . Nouvelle erreur	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.	

SSV . Nouvel avertissement	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.	

14.3 SSV: Compteurs

SSV . Compteur Nb. de sockets libres	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 Compteur pour le diagnostic réseau. Nombre de sockets libres.	

15 Service

- Sys . Redém:  Tab.

15.1 Sgen

Générateur de signal sinusoïdal

15.1.1 Sgen: Paramètres d'organisation

Sgen . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>Générateur de signal sinusoïdal, mode de fonctionnement général</i>	

15.1.2 Sgen: Paramètres globales

Sgen . Mode TripCmd	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
No TripCmd	No TripCmd, Avec TripCmd  Mode TripCmd.	S.3
	<i>Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).</i>	

Sgen . Démar simul ex	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>	

Sgen . ExBlo1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
SG[1] . Pos ON	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.1</i>	

Sgen . ExBlo2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.2</i>	

Sgen . Ex ForcePost	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>	

Sgen . PreFault	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Durée de l'état avant défaut</i>	

Sgen . FaultSimulation	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
	<i>Durée de la simulation de défaut</i>	

Sgen . PostFault	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Durée de l'état après défaut</i>	

15.1.3 Sgen: Commandes directes

Sgen . Démar simul	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Démarrer la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>	

Sgen . Arrêt simul	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
☉	<i>Arrêter la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>	

15.1.4 Sgen: États des entrées

Sgen . Démar simul ex-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]	
↓	<i>État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>	

Sgen . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]	
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

Sgen . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]	
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

Sgen . Ex ForcePost-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]	
↓	<i>État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>	

15.1.5 Sgen: Signaux (états des sorties)

Sgen . Démarrage manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]	
↑	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>	

Sgen . Arrêt manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]	
↑	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>	

Sgen . Exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
⬆	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>

Sgen . Démarrée	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬆	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>

Sgen . Arrêtée	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬆	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>

Sgen . État	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬆	<i>Signal : États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>

15.1.6 Sgen: Valeurs mesurées

Sgen . État	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
Off	Off, PreFault, FaultSimulation, PostFault, Init Res ↳ État.
⌘	<i>États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>

15.1.7 Sgen

Générateur de signal sinusoïdal

15.1.7.1 Sgen: Paramètres globales

Sgen . IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L1</i>	

Sgen . IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L2</i>	

Sgen . IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L3</i>	

Sgen . IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In 	S.3
	<i>Amplitude fondamentale cour en pré-état: IG</i>	

Sgen . phi IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L1</i>	

Sgen . phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L2</i>	

Sgen . phi IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L3</i>		
Sgen . phi IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase: IG</i>		
Sgen . IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L1</i>		
Sgen . IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L2</i>		
Sgen . IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L3</i>		
Sgen . IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: IG</i>		
Sgen . phi IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L1</i>		

Sgen . phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L2</i>	

Sgen . phi IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L3</i>	

Sgen . phi IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut: IG</i>	

Sgen . IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L1</i>	

Sgen . IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L2</i>	

Sgen . IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L3</i>	

Sgen . IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
	<i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: IG</i>	

Sgen . phi IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L1</i>	
Sgen . phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L2</i>	
Sgen . phi IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L3</i>	
Sgen . phi IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: IG</i>	

16 Listes sélect

État enr

Enregistrement de l'état en cours

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . État enr

État enr	Description
Prêt	<i>Prêt</i>
Enregist	<i>Enregist</i>
Écr fichier	<i>Signal : Écriture dans un fichier</i>
Blo déclen.	<i>Le signal de déclenchement est toujours actif - attente de la disparition Un nouvel enregistrement peut commencer uniquement si le signal de déclenchement qui a démarré l'enregistrement précédent a disparu une fois. Les enregistrements interminables sont ainsi évités.</i>

Déf

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . Cod erreur

Déf	Description
OK	<i>OK</i>
Err écr	<i>Signal : Écriture en cours de l'erreur en mémoire</i>
Eff échec	<i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>
Erreur calcul	<i>Erreur de calcul</i>
Fich introuv	<i>Fich introuv</i>
Écras. auto off	<i>Si la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête.</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . GoosePublisherState
-  CEI 61850 . GooseSubscriberState

-  CEI 61850 . MmsServerState

État	Description
Off	Off
On	On
Err	Err

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . État escl

État	Description
Rech vitess	Absence de connexion au maître PROFIBUS-DP
Vit trouvé	L'esclave PROFIBUS DP est connecté au bus. L'esclave n'a pas encore été adressé par le périphérique maître (il n'a pas été adressé depuis la dernière coupure de la connexion).
PRM OK	L'esclave a été adressé par le maître ; le message de configuration des paramètres a été reçu et est correct ; un message de configuration est attendu du maître.
PRM REQ	L'esclave n'est plus adressé par le maître (paramètres modifiés dans le maître sans couper la connexion ; le logiciel du maître est désactivé mais la couche inférieure PROFIBUS est toujours active)
Déf. PRM	Une erreur dans le message de configuration des paramètres (ex. numéro d'identification PNO incorrect)
Déf. CFG	Erreur de configuration : le nombre d'octets d'entrées/sorties paramétrés dans le maître ne correspond pas au nombre paramétré dans le périphérique (esclave).
Ef données	Le maître envoie une commande de contrôle général pour effacer les données.
Éch données	Données échangées entre le maître et l'esclave.

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Vit trans

Vit trans	Description
12 Mb/s	12 Mb/s
6 Mb/s	6 Mb/s
3 Mb/s	3 Mb/s
1.5 Mb/s	1.5 Mb/s
0.5 Mb/s	0.5 Mb/s
187500 baud	187500 baud
93750 baud	93750 baud
45450 baud	45450 baud
19200 baud	19200 baud
9600 baud	9600 baud
--	--

Id PNO

Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Id PNO

Id PNO	Description
0C50h	<i>PnodID du fichier de configuration.</i>

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>

État config.	Description
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

État serveur

État du serveur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Srvr util

État serveur	Description
Server1	<i>Serveur1 utilisé.</i>
Server2	<i>Serveur2 utilisé.</i>
Aucu	<i>Aucun serveur utilisé.</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . ServerQlty
-  SNTP . NetConn

État	Description
BON	<i>BON</i>
SUFFISANT	<i>SUFFISANT</i>
MÉD	<i>MÉD</i>
« - »	<i>PAS DE CONNEXION</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Inversion 1
-  Empl EN X1 . Inversion 1
-  Empl SB X2 . Mémor.
-  Empl SB X2 . Inversion
-  Empl SB X2 . Inversion 1
-  Empl SB X2 . Mémor.
- [...]]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

vrai ou faux

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . Déc. manuel
-  SSV . Acq System LED

vrai ou faux	Description
Faux	<i>Faux</i>
VRAI	<i>VRAI</i>

Type déf. mot de passe

Type de définition du mot de passe. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité de l'accès au dispositif.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Mot de passe pour conn. USB
-  Sys . Mot de passe conn. rés. distante

Type déf. mot de passe	Description
Désactivé	<i>Le mot de passe a été désactivé par l'utilisateur.</i>
Valeur par défaut	<i>Le mot de passe est identique à la valeur par défaut (définie en usine), ce qui signifie qu'il ne peut pas être modifié par l'utilisateur.</i>

Type déf. mot de passe	Description
Déf. par util.	<i>Le mot de passe a été défini par l'utilisateur. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé de l'accès au dispositif.</i>

Certificat TLS

Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Certificat TLS

Certificat TLS	Description
Spécifique au dispositif	<i>Le dispositif utilise un certificat spécifique au dispositif pour les communications cryptées. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé des communications.</i>
Basique	<i>Le dispositif utilise un certificat de base pour les communications cryptées. Par rapport à un certificat spécifique au dispositif, cela signifie que le niveau de sécurité est légèrement inférieur.</i>
Altération	<i>Le certificat pour la communication cryptée est altéré et ne peut donc pas être utilisé.</i>

Autoris commut

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut

Autoris commut	Description
Aucu	<i>Aucu</i>
Local	<i>Local</i>
Dist	<i>Dist</i>
Local et distant	<i>Local et distant</i>

Config. réinit. dispositif

Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif

Config. réinit. dispositif	Description
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	Deux options de réinitialisation sont disponibles : - "Restaurer les paramètres d'usine", - "Réinitialiser les mots de passe".
« Défaut usine » uniquement	Une seule option de réinitialisation doit être disponible : - « Restaurer les paramètres d'usine». <i>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, la seule possibilité pour récupérer le contrôle consiste à réinitialiser le dispositif de protection et à rétablir les paramètres d'usine.</i>
Réinit. désactivée	Les options de réinitialisation doivent être désactivées. <i>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, le dispositif de protection doit être envoyé au fabricant dans le cadre d'une demande de service.</i>

I>

Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Mode

I>	Description
« - »	ne pas uti
non directionnel	non directionnel

Surintens terre

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Mode

Surintens terre	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
non directionnel	<i>non directionnel</i>

oui/no

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Redém
-  IG[1] . Seulement surv.
-  RTD . Enrlt 1
-  RTD . Enrlt 2
-  RTD . Enrlt 3
-  RTD . Enrlt 4
- [...]]

oui/no	Description
no	<i>no</i>
oui	<i>oui</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Jam[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>

Mode	Description
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I<[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MLS . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Exp[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  RTD . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CTS . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SysA . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Protocole utilisé

Protocole SCADA utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Scada . Protocol

Protocole utilisé	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
Modbus RTU	<i>Protocole Modbus RTU</i>

Protocole utilisé	Description
Modbus TCP	<i>Protocole Modbus TCP</i>
Modbus TCP/RTU	<i>Protocole Modbus TCP/RTU</i>
DNP3 RTU	<i>Protocole de réseau distribué RTU</i>
DNP3 TCP	<i>Protocole de réseau distribué TCP</i>
DNP3 UDP	<i>Protocole de réseau distribué UDP</i>
IEC 60870-5-103	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC 60870-5-104	<i>Protocole IEC 60870-5-104</i>
CEI 61850	<i>Communication CEI 61850</i>
Profibus	<i>Module Profibus</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IRIG-B . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Nb équations:

Nombre d'équations logiques nécessaires :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Logiqu . Nb équations:

Nb équations:	Description
0	0
5	5
10	10
20	20
40	40
80	80

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Échelle

Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Échelle

Échelle	Description
Vals par unité	<i>Vals par unité</i>
Vals prims	<i>Vals prims</i>
Vals secs	<i>Vals secs</i>

Units

Unités de mesure

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Unité tempér

Units	Description
Celsius	Celsius
Fahrenheit	Fahrenheit

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Tension nom

Tension nom	Description
24 VCC	24 VCC
48 VCC	48 VCC
60 VCC	60 VCC
110 VCC	110 VCC
230 VCC	230 VCC
110 VCA	110 VCA
230 VCA	230 VCA

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Tension nom

Tension nom	Description
24 VCC	24 VCC
48 VCC	48 VCC
60 VCC	60 VCC
110 VCC	110 VCC
230 VCC	230 VCC
110 VCA	110 VCA
230 VCA	230 VCA

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms

Durée anti-reb	Description
100 ms	100 ms

1...n Modes fonctiont

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
Normalement fermé (NC)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Acquittement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
-  Empl SB X2 . Acquittement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
- [...]

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . dispo	<i>Signal : Protection disponible</i>

1..n, Liste affect	Description
Prot . actif	<i>Signal : actif</i>
Prot . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Prot . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Prot . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Prot . Alar. L1	<i>Signal : Alarme générale L1</i>
Prot . Alar. L2	<i>Signal : Alarme générale L2</i>
Prot . Alar. L3	<i>Signal : Alarme générale L3</i>
Prot . Alar. G	<i>Signal : Alarme générale - Défaut à la terre</i>
Prot . Alarm	<i>Signal : Alarme générale</i>
Prot . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général L1</i>
Prot . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général L2</i>
Prot . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général L3</i>
Prot . Déc. G	<i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>
Prot . Décl	<i>Signal : Déclenchement général</i>
Prot . Res Fault a Mains No	<i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>
Prot . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Prot . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Prot . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
TC . Séq. de phase incorrecte	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>
Ctrl . Local	<i>Autorisation de commutation : Local</i>
Ctrl . Dist	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>
Ctrl . NonInterl	<i>L'absence de blocage est active</i>
Ctrl . SG indéterminé	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>
Ctrl . Perturbation SG	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>
Ctrl . NonInterl-I	<i>Absence de blocage</i>
SG[1] . SI SingleContactInd	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>
SG[1] . Pos pas ON	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[1] . Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Pos OFF	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
SG[1] . Pos indéterm	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[1] . Pos perturb	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[1] . Prêt	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[1] . t-paus	Signal: Temps mort
SG[1] . Supprim	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[1] . Sécu ON	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[1] . Sécu OFF	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
SG[1] . CES réussi	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[1] . CES perturbé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
SG[1] . CES déf TripCmd	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
SG[1] . CES SwitchgDir	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
SG[1] . CES ON d OFF	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
SG[1] . CES SG pas prêt	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
SG[1] . CES Fiel Séc	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
SG[1] . CES SG supprimé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
SG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
SG[1] . Acq TripCmd	Signal : Acquitter commande de déclenchement
SG[1] . OFF incl TripCmd	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
SG[1] . Position manip ind	Signal: Indicateurs de position factices
SG[1] . SGwear SG lent	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[1] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[1] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[1] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[1] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[1] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Acq TripCmd-I	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[1] . Sécu ON1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu ON2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu ON3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu OFF1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . Sécu OFF2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . Sécu OFF3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . SCmd ON-I	<i>État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>
SG[1] . SCmd OFF-I	<i>État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>
SG[1] . Alarm opérations	<i>Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL1	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL2	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL3	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3</i>
SG[1] . Déc Isum Intr	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Res TripCmd Cr	<i>Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[1] . Réin som déc	<i>Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>
SG[1] . Alarm WearLevel	<i>Signal: Seuil de l'alarme</i>
SG[1] . Déblocc WearLevel	<i>Signal: Seuil du verrouillage</i>
SG[1] . Réi capacité CB OUV	<i>Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).</i>
SG[1] . Isum Intr ph Alm	<i>Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>
SG[1] . Réi Isum Intr ph Alm	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".</i>
MStart . actif	<i>Signal : actif</i>
MStart . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
MStart . Décl	<i>Signal : Décl</i>
MStart . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
MStart . Démar	<i>Signal : Le moteur est en mode démarrage</i>
MStart . Run	<i>Signal : Le moteur est en mode Fonctionnement</i>
MStart . Arr.	<i>Signal : Le moteur est en mode Arrêt</i>
MStart . Blo	<i>Signal : Le démarrage ou la transition du moteur est bloqué en mode Fonctionnement</i>
MStart . NOCSBlocked	<i>Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages à froid</i>
MStart . SPHBlocked	<i>Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure</i>
MStart . SPHBlockAlarm	<i>Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure ; activation au prochain arrêt</i>
MStart . TBSBlocked	<i>Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait du temps entre les limites de démarrage</i>
MStart . ThermalBlo	<i>Signal : Blocage thermique</i>
MStart . RemBlockStart	<i>Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait d'un blocage externe à travers une entrée numérique EN</i>
MStart . TransitionTrip	<i>Signal : Déclenchement sur défaut de transition au démarrage</i>
MStart . ZSSTrip	<i>Signal : Déclenchement pour vitesse nulle (rotor éventuellement bloqué)</i>
MStart . INSQSP2STFaill	<i>Signal : Échec de transition de l'arrêt au démarrage du fait du temps rétro signalé</i>

1..n, Liste affect	Description
MStart . INSQSt2RunFail	<i>Signal : Échec de transition du démarrage à l'arrêt du fait du temps rétro signalé</i>
MStart . LATBlock	<i>Signal : Forçage de la temporisation d'accélération longue</i>
MStart . ColdStartSeq	<i>Signal : Indicateur de séquence de démarrage à froid du moteur</i>
MStart . ForcedStart	<i>Signal : Démarrage forcé du moteur</i>
MStart . TripPhaseReverse	<i>Signal : Le relais s'est déclenché à cause de la détection d'une inversion de phase</i>
MStart . EmergOverrideDI	<i>Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers une entrée numérique EN</i>
MStart . EmergOverrideUI	<i>Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers le tableau de commande</i>
MStart . ABSActive	<i>Signal : L'anti-rétro est actif. Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompe dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. La temporisation anti-rétro empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse.</i>
MStart . Blo-GOCStart	<i>Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-IOCStart	<i>Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée de la phase. Les fonctions IOC (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-I<Dém	<i>Signal : Retard d'activation de charge insuffisante. Les fonctions de charge insuffisante (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-JamStart	<i>Signal : Retard d'activation de surcharge. Les fonctions de surcharge (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-UnbalStart	<i>Signal : Signal de déséquilibre du courant de blocage de démarrage du moteur</i>
MStart . Blo-Géné1	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.1</i>
MStart . Blo-Géné2	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.2</i>
MStart . Blo-Géné3	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.3</i>
MStart . Blo-Géné4	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.4</i>
MStart . Blo-Géné5	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.5</i>
MStart . I_Transit	<i>Signal : Signal de transition du courant</i>
MStart . T_Transit	<i>Signal : Signal de transition du temps</i>

1..n, Liste affect	Description
MStart . MotorStopBlo	Signal : L'arrêt du moteur bloque d'autres fonctions de protection
MStart . Rot avant	Signal : Rotation dans le sens direct
MStart . Rot arrière	Signal : Rotation dans le sens inverse
MStart . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
MStart . RemStartBlock-I	État entrée module: Blocage à distance du démarrage du moteur
MStart . EmgOvr-I	État entrée module: Priorité en urgence. Le signal doit être actif pour débloquer la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN ou UI" pour que cette entrée prenne effet
MStart . INSQ-I	État entrée module: Séquence incomplète
MStart . ZSS-I	État entrée module: Contacteur de vitesse nulle
MStart . Blo STPC-I	État entrée module: Avec ce paramètre, une entrée numérique conserve le moteur en mode Fonctionnement, même si le courant du moteur chute au-dessous du courant d'arrêt du moteur (STPC).
I[1] . actif	Signal : actif
I[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[1] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[1] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[1] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[1] . Alarm	Signal : Alarme
I[1] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[1] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[1] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[1] . Décl	Signal : Décl
I[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[1] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[1] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[1] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[1] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3

1..n, Liste affect	Description
I[1] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[1] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[1] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[1] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[1] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[2] . actif	Signal : actif
I[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[2] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[2] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[2] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[2] . Alarm	Signal : Alarme
I[2] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[2] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[2] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[2] . Décl	Signal : Décl
I[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[2] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[2] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[2] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[2] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[2] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

1..n, Liste affect	Description
I[2] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[2] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[2] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[2] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[2] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[3] . actif	Signal : actif
I[3] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[3] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[3] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[3] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[3] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[3] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[3] . Alarm	Signal : Alarme
I[3] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[3] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[3] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[3] . Décl	Signal : Décl
I[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[3] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[3] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[3] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[3] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[3] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[3] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[3] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[3] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[3] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[3] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[3] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3

1..n, Liste affect	Description
I[3] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[4] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[4] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[4] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[4] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[4] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[4] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[4] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[4] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[4] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[4] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[4] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[4] . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[4] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[4] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[4] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[4] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[5] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[5] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[5] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>

1..n, Liste affect	Description
I[5] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[5] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[5] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[5] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[5] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[5] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[5] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[5] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[5] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[5] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[5] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[5] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[5] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[5] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[5] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[5] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[5] . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[5] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[5] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[5] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[5] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[6] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[6] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[6] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[6] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[6] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[6] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[6] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>

1..n, Liste affect	Description
I[6] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[6] . Alarm	Signal : Alarme
I[6] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[6] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[6] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[6] . Décl	Signal : Décl
I[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[6] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[6] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[6] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[6] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[6] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[6] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[6] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[6] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[6] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[6] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[6] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[6] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[6] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
IG[1] . actif	Signal : actif
IG[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
IG[1] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
IG[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] . Alarm	Signal : Alarme IG
IG[1] . Décl	Signal : Décl
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
IG[1] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
IG[1] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2

1..n, Liste affect	Description
IG[1] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
IG[1] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
IG[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[1] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
IG[1] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
IG[1] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
IG[1] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
IG[2] . actif	Signal : actif
IG[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
IG[2] . Ex rev InterI	Signal : Verrouillage externe
IG[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[2] . Alarm	Signal : Alarme IG
IG[2] . Décl	Signal : Décl
IG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[2] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
IG[2] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
IG[2] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
IG[2] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
IG[2] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
IG[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[2] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[2] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
IG[2] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
IG[2] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
IG[2] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4

1..n, Liste affect	Description
IG[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[3] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>
IG[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[3] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[3] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[3] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[3] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[3] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[3] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[3] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[3] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[4] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme IG</i>
IG[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[4] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>

1..n, Liste affect	Description
IG[4] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[4] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[4] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[4] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[4] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[4] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[4] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[4] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
ThR . Alarme excit	<i>Signal : Alarme d'excitation</i>
ThR . Tempo ala exp	<i>Signal : Temporisation d'alarme écoulée</i>
ThR . RTD efficace	<i>Cet état devient vrai si les conditions suivantes sont remplies :</i> <ul style="list-style-type: none"> - l'état « Charge supérieure au facteur de service » est vrai, - la fonctionnalité RTD est active, - au moins une valeur de température affichée est supérieure à 0°C (et valide).
ThR . Charge > SF	<i>« Charge supérieure au facteur de service » : si le courant dépasse la valeur définie pour UTC (ultimate trip threshold : seuil de déclenchement ultime), alors la capacité thermique utilisée est prise en compte et l'état Load above SF (charge supérieure au facteur de service) devient vrai. Si le courant est inférieur à la valeur UTC, cet état est faux.</i>
ThR . actif	<i>Signal : actif</i>
ThR . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ThR . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ThR . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ThR . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ThR . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
ThR . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>

1..n, Liste affect	Description
ThR . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Jam[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
Jam[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Jam[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Jam[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Jam[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Jam[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Jam[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Jam[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Jam[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Jam[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
Jam[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Jam[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Jam[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Jam[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Jam[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Jam[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Jam[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Jam[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I<[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
I<[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I<[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I<[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I<[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I<[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I<[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I<[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

1..n, Liste affect	Description
I<[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I<[2] . actif	Signal : actif
I<[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I<[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I<[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I<[2] . Alarm	Signal : Alarme
I<[2] . Décl	Signal : Décl
I<[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I<[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I<[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I<[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I<[3] . actif	Signal : actif
I<[3] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I<[3] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I<[3] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I<[3] . Alarm	Signal : Alarme
I<[3] . Décl	Signal : Décl
I<[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I<[3] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I<[3] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I<[3] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
MLS . actif	Signal : actif
MLS . ExBlo	Signal : Blocage externe
MLS . Alarm	Signal : Alarme
MLS . Décl	Signal : Décl
MLS . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
MLS . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I2>[1] . actif	Signal : actif
I2>[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I2>[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée

1..n, Liste affect	Description
I2>[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[1] . Alarm	Signal : Alarme de composante inverse
I2>[1] . Décl	Signal : Décl
I2>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I2>[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I2>[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[2] . actif	Signal : actif
I2>[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I2>[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I2>[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[2] . Alarm	Signal : Alarme de composante inverse
I2>[2] . Décl	Signal : Décl
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I2>[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I2>[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[1] . actif	Signal : actif
ExP[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
ExP[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
ExP[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[1] . Alarm	Signal : Alarme
ExP[1] . Décl	Signal : Décl
ExP[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
ExP[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
ExP[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[1] . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
ExP[1] . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
ExP[2] . actif	Signal : actif

1..n, Liste affect	Description
ExP[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[2] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[2] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
ExP[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
ExP[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[3] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[3] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
ExP[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
ExP[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

1..n, Liste affect	Description
ExP[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[4] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[4] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
URTD . Enrlt1 Surv	<i>Signal: Enrlt1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Enrlt2 Surv	<i>Signal: Enrlt2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Enrlt3 Surv	<i>Signal: Enrlt3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Enrlt4 Surv	<i>Signal: Enrlt4, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Enrlt5 Surv	<i>Signal: Enrlt5, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Enrlt6 Surv	<i>Signal: Enrlt6, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . MotBear1 Surv	<i>Signal: MotBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . MotBear2 Surv	<i>Signal: MotBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . LoadBear1 Surv	<i>Signal: LoadBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . LoadBear2 Surv	<i>Signal: LoadBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Aux1 Surv	<i>Signal: Aux1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Aux2 Surv	<i>Signal: Aux2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . Surv	<i>Signal : canal de surveillance URTD. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que tous les canaux RTD fonctionnent normalement.)</i>

1..n, Liste affect	Description
URTD . Connexion active	<i>Signal : une connexion active existe entre le détecteur de température (URTD) et le relais de protection.</i>
URTD . Sorts forcé	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
RTD . actif	<i>Signal : actif</i>
RTD . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
RTD . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
RTD . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
RTD . Alarm	<i>Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Décl	<i>Signal : Décl</i>
RTD . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
RTD . Enrlt 1 Décl	<i>Enroulement 1 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 1 Alarm	<i>Enroulement 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Enrlt 1 Tempo al exp	<i>Enroulement 1 Tempo al exp</i>
RTD . Enrlt 1 Invalid	<i>Enroulement 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 2 Décl	<i>Enroulement 2 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 2 Alarm	<i>Enroulement 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Enrlt 2 Tempo al exp	<i>Enroulement 2 Tempo al exp</i>
RTD . Enrlt 2 Invalid	<i>Enroulement 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 3 Décl	<i>Enroulement 3 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 3 Alarm	<i>Enroulement 3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Enrlt 3 Tempo al exp	<i>Enroulement 3 Tempo al exp</i>
RTD . Enrlt 3 Invalid	<i>Enroulement 3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 4 Décl	<i>Enroulement 4 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 4 Alarm	<i>Enroulement 4 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Enrlt 4 Tempo al exp	<i>Enroulement 4 Tempo al exp</i>

1..n, Liste affect	Description
RTD . Enrlt 4 Invalid	<i>Enroulement 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 5 Décl	<i>Enroulement 5 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 5 Alarm	<i>Enroulement 5 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Enrlt 5 Temporal exp	<i>Enroulement 5 Temporal exp</i>
RTD . Enrlt 5 Invalid	<i>Enroulement 5 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Enrlt 6 Décl	<i>Enroulement 6 Signal : Décl</i>
RTD . Enrlt 6 Alarm	<i>Enroulement 6 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Enrlt 6 Temporal exp	<i>Enroulement 6 Temporal exp</i>
RTD . Enrlt 6 Invalid	<i>Enroulement 6 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . MotBear 1 Décl	<i>Palier moteur 1 Signal : Décl</i>
RTD . MotBear 1 Alarm	<i>Palier moteur 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . MotBear 1 Temporal exp	<i>Palier moteur 1 Temporal exp</i>
RTD . MotBear 1 Invalid	<i>Palier moteur 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . MotBear 2 Décl	<i>Palier moteur 2 Signal : Décl</i>
RTD . MotBear 2 Alarm	<i>Palier moteur 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . MotBear 2 Temporal exp	<i>Palier moteur 2 Temporal exp</i>
RTD . MotBear 2 Invalid	<i>Palier moteur 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . LoadBear 1 Décl	<i>Palier de charge 1 Signal : Décl</i>
RTD . LoadBear 1 Alarm	<i>Palier de charge 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . LoadBear 1 Temporal exp	<i>Palier de charge 1 Temporal exp</i>
RTD . LoadBear 1 Invalid	<i>Palier de charge 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . LoadBear 2 Décl	<i>Palier de charge 2 Signal : Décl</i>

1..n, Liste affect	Description
RTD . LoadBear 2 Alarm	<i>Palier de charge 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . LoadBear 2 Tempo al exp	<i>Palier de charge 2 Tempo al exp</i>
RTD . LoadBear 2 Invalid	<i>Palier de charge 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Aux1 Décl	<i>Auxiliaire 1 Signal : Décl</i>
RTD . Aux1 Alarm	<i>Auxiliaire 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Aux1 Tempo al exp	<i>Auxiliaire 1 Tempo al exp</i>
RTD . Aux1 Invalid	<i>Auxiliaire 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Aux2 Décl	<i>Auxiliaire 2 Signal : Décl</i>
RTD . Aux2 Alarm	<i>Auxiliaire 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . Aux2 Tempo al exp	<i>Auxiliaire 2 Tempo al exp</i>
RTD . Aux2 Invalid	<i>Auxiliaire 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Déc groupe WD	<i>Déclencher tous les enroulements</i>
RTD . Alar groupe WD	<i>Alarme sur tous les enroulements</i>
RTD . TimeoutAlmWDGrp	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les enroulements</i>
RTD . Enrlt Group Invalid	<i>Enroulement Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Déc groupe MB	<i>Déclenchement sur tous les paliers moteur</i>
RTD . Alar groupe MB	<i>Alarme sur tous les paliers moteur</i>
RTD . TimeoutAlmMBGrp	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers moteur</i>
RTD . MotBear Group Invalid	<i>Palier moteur Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Déc groupe LB	<i>Déclenchement sur tous les paliers sous charge</i>
RTD . Alar groupe LB	<i>Alarme sur tous les paliers sous charge</i>
RTD . TimeoutAlmLBGrp	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers sous charge</i>

1..n, Liste affect	Description
RTD . LoadBear Group Invalid	<i>Palier de charge Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . Décl/tt groupe	<i>Décl/tt groupe</i>
RTD . Alarm tt groupe	<i>Alarm tt groupe</i>
RTD . TimeoutAlmAnyGrp	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur n'importe quel groupe</i>
RTD . Grp décl 1	<i>Grp décl 1</i>
RTD . Grp décl 2	<i>Grp décl 2</i>
RTD . Tempo al exp	<i>Temporisation d'alarme expirée</i>
RTD . Décl grp aux	<i>Déclenchement de groupe auxiliaire</i>
RTD . Alarm grp aux	<i>Alarme de groupe auxiliaire</i>
RTD . TimeoutAlmAuxGrp	<i>Temporisation de groupe auxiliaire écoulée</i>
RTD . AuxGrpInvalid	<i>Groupe auxiliaire incorrect</i>
RTD . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
RTD . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
RTD . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
CBF . actif	<i>Signal : actif</i>
CBF . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CBF . En attente de décl.	<i>En attente de décl.</i>
CBF . exéc.	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF . Alarm	<i>Signal : Défaut de disjoncteur</i>
CBF . Verr	<i>Signal: Verr</i>
CBF . Réinit verr	<i>Signal: Réinit verr</i>
CBF . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CBF . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CBF . Décl1-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF . Décl2-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF . Décl3-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
TCS . actif	<i>Signal : actif</i>

1..n, Liste affect	Description
TCS . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
TCS . Alarm	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>
TCS . Impossible	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>
TCS . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
TCS . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
TCS . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
TCS . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CTS . actif	<i>Signal : actif</i>
CTS . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CTS . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
CTS . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CTS . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
SysA . actif	<i>Signal : actif</i>
SysA . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
SysA . Alm dmd courant	<i>Signal: Alarme de demande moyenne de courant</i>
SysA . Alarm I THD	<i>Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Décl demand courant	<i>Signal: Déclenchement sur demande moyenne de courant</i>
SysA . Décl I THD	<i>Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . ExBlo-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, Liste affect	Description
Empl EN X1 . EN 3	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 4	Signal : Entrée numérique
Empl SB X2 . SB 1	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 2	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 3	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 4	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 5	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . DÉSARMÉ!	Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
Empl SB X2 . Sorts forcé	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
Empl SB X2 . SB 1	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 2	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 3	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . DÉSARMÉ!	Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
Empl SB X2 . Sorts forcé	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
AnOut[1] . Force Mode	Pour les opérations de mise en service ou de maintenance, les sorties analogiques peuvent être forcées. Cette fonction permet d'ignorer les sorties analogiques normales.
Enr. évt . Res tous enreg.	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)
Enr perturb . enreg.	Signal : Enregistrement
Enr perturb . mém saturée	Signal : Mémoire saturée
Enr perturb . Eff échec	Signal : Effacer le défaut en mémoire
Enr perturb . Res tous enreg.	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)
Enr perturb . Res. tous enreg.	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)

1..n, Liste affect	Description
Enr perturb . Déc. manuel	<i>Signal : Déclenchement manuel</i>
Enr perturb . Démar1-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar2-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar3-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar4-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar5-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar6-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar7-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar8-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr déf. . Res. tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr tend . Res. tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Dém enr . Mémor	<i>Signal : Données enregistrées</i>
SSV . Erreur système	<i>Signal: Défaillance du module</i>
SSV . Contact d'auto-surveillance	<i>Signal: Contact d'auto-surveillance</i>
SSV . Nouvelle erreur	<i>Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.</i>
SSV . Nouvel avertissement	<i>Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.</i>
Syslog . actif	<i>Signal : actif</i>
Sys . Smart view via USB	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>
Sys . Smart view via Eth	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).</i>
Scada . SCADA connecté	<i>Au moins un système SCADA est connecté au module</i>
Scada . SCADA non connecté	<i>Aucun système SCADA n'est connecté au module</i>
DNP3 . occupé	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . prêt	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
DNP3 . actif	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i> <i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une entr�e binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr�e binaire0-I	<i>Entr�e num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une sortie binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr�e binaire1-I	<i>Entr�e num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une sortie binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr�e binaire2-I	<i>Entr�e num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une sortie binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr�e binaire3-I	<i>Entr�e num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une sortie binaire num�rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr�e binaire4-I	<i>Entr�e num�rique virtuelle (DNP). Correspond � une sortie binaire num�rique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire5-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire6-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire7-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire8-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire9-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire10-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire11-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire12-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire13-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire14-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire15-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire16-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire17-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire18-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire19-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire20-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire21-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire22-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire23-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire24-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire25-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire26-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire27-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire28-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire29-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire30-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire31-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire32-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire33-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire34-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire35-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire36-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire37-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire38-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire39-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire40-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire41-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire42-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire43-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire44-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire45-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire46-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire47-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire48-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire49-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire50-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire51-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire52-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire53-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire54-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire55-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire56-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire57-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire58-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire59-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire60-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire61-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire62-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire63-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
Modbus . Transmission RTU	<i>Signal : SCADA actif</i>

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Transmission TCP	<i>Signal : SCADA actif</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Entr bin config1-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config2-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config3-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config4-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config5-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config6-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config7-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config8-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config9-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Entr bin config10-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config11-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config12-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config13-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config14-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config15-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config16-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config17-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config18-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config19-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config20-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config21-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config22-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config23-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config24-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config25-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config26-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config27-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config28-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config29-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Entr bin config30-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config31-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config32-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
CEI 61850 . Client MMS connecté	<i>Au moins un client MMS est connecté au module</i>
CEI 61850 . Tout abonné Goose actif	<i>Tout abonné Goose dans le module fonctionne</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	<i>Signal : Entr�ee virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr�ee GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO17	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO18	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO19	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO20	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO21	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO22	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO23	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO24	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO25	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO26	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO27	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . SPCSO28	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO29	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO30	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO31	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO32	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Transmission	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC103 . Déf perte événement	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC103 . Mode test actif	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>
IEC103 . Blocage MD actif	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>
IEC103 . Activation mode test (Ex)-I	<i>État d'entrée du module : mode test de la communication IEC103.</i>
IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)-I	<i>État d'entrée du module : activation du blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>
IEC104 . occupé	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>
IEC104 . prêt	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
IEC104 . Transmission	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC104 . Déf perte événement	<i>Perte d'événement de panne</i>

1..n, Liste affect	Description
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Data OK	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>
Profibus . SubModul Err	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>
Profibus . Connexion active	<i>Connexion active</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>

1..n, Liste affect	Description
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
IRIG-B . IRIG-B Actif	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>
IRIG-B . High-Low Invert	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>
IRIG-B . Signal contr1	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr2	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr3	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr4	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr5	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr6	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr7	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr8	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr9	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr10	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr11	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>

1..n, Liste affect	Description
IRIG-B . Signal contr12	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr13	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr14	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr15	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr16	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr17	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr18	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
SNTP . SNTP actif	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.</i>
TimeSync . synchronized	<i>L'horloge est synchronisée.</i>
Statistiq . ResFc tt	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)</i>
Statistiq . ResFc I Demand	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>
Statistiq . ResFc Max	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>
Statistiq . ResFc Min	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>
Statistiq . StartFc 2-I	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 2</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE1.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE1.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE4.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Sgen . Démarrage manuel	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>
Sgen . Arrêt manuel	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>
Sgen . Exéc.	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>
Sgen . Démarrée	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>
Sgen . Arrêtée	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>
Sgen . Démar simul ex-I	<i>État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>
Sgen . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sgen . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sgen . Ex ForcePost-I	<i>État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>
Sys . PS 1	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1</i>
Sys . PS 2	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2</i>
Sys . PS 3	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3</i>
Sys . PS 4	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4</i>
Sys . PSS manuel	<i>Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres</i>
Sys . PSS via Scada	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>
Sys . PSS via ent fct	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
Sys . min 1 param modif	<i>Signal: Au moins un paramètre a été modifié</i>
Sys . Conf dériv verr	<i>Signal: Déverrouillage bref</i>

1..n, Liste affect	Description
Sys . DEL acq	<i>Signal : Acquittement de DEL</i>
Sys . Acq SB	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires</i>
Sys . Acq Scada	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés</i>
Sys . Acq TripCmd	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement</i>
Sys . DEL acq-HMI	<i>Signal : Acquittement de DEL : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq SB-HMI	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq Scada-HMI	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés : Pupitre opérateur</i>
Sys . Acq TripCmd-HMI	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement : Pupitre opérateur</i>
Sys . DEL acq-Sca	<i>Signal : Acquittement de DEL : SCADA</i>
Sys . Acq SB-Sca	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires : SCADA</i>
Sys . Comptr acq-Sca	<i>Signal : Réinitialisation de tous les compteurs : SCADA</i>
Sys . Acq Scada-Sca	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés : SCADA</i>
Sys . Acq TripCmd-Sca	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement : SCADA</i>
Sys . Réi OperationsCr	<i>Signal:: Réi OperationsCr</i>
Sys . Réi AlarmCr	<i>Signal:: Réi AlarmCr</i>
Sys . Réi TripCmdCr	<i>Signal:: Réi TripCmdCr</i>
Sys . Réi TotalCr	<i>Signal:: Réi TotalCr</i>
Sys . DEL acq-I	<i>État d'entrée d'un module : Acquittement des DEL par une entrée numérique</i>
Sys . Acq SB-I	<i>État d'entrée d'un module : Acquittement des relais de sortie binaire</i>
Sys . Acq Scada-I	<i>État de l'entrée d'un module : acquittement des signaux SCADA mémorisés.</i>
Sys . PS1-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS2-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS3-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS4-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . Internal test state	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

1...n Modes fonctiont

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
Normalement fermé (NC)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

1..n, AnalogOutputList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[1] . Affect

1..n, AnalogOutputList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
TC . IL1 Eff	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . IL2 Eff	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . IL3 Eff	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . IG mes Eff	<i>Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)</i>
TC . IG calc Eff	<i>Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)</i>
TC . I1	<i>Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)</i>
TC . I2	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)</i>
TC . %IL1 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1</i>
TC . %IL2 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2</i>
TC . %IL3 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3</i>
TC . IL1 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1</i>
TC . IL2 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2</i>
TC . IL3 THD	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3</i>
MStart . IL1 Ib	<i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>

1..n, AnalogOutputList	Description
MStart . IL2 Ib	Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib
MStart . IL3 Ib	Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib
MStart . I3 P (%Ib) moy	Courant efficace moyen des 3 phases en pourcentage de Ib
MStart . Demand Fla I3P	Courant efficace des 3 phases calculé dans une fenêtre constante de puissance en pourcentage de Ib
ThR . I2T util	Capacité thermique utilisée.
ThR . I2T rest	Capacité thermique restante.
URTD . Enrlt1	Enroulement 1
URTD . Enrlt2	Enroulement 2
URTD . Enrlt3	Enroulement 3
URTD . Enrlt4	Enroulement 4
URTD . Enrlt5	Enroulement 5
URTD . Enrlt6	Enroulement 6
URTD . MotBear1	Palier moteur 1
URTD . MotBear2	Palier moteur 2
URTD . LoadBear1	Palier de charge 1
URTD . LoadBear2	Palier de charge 2
URTD . Aux1	Auxiliaire1
URTD . Aux2	Auxiliaire2
URTD . RTD Max	Température maximale de tous les canaux.
RTD . HottestWindingTemp	Température la plus élevée des enroulements du moteur en °C.
RTD . MotBearTemp maxi	Température la plus élevée des paliers moteur en °C.

Type sortie

Type de sortie : sélectionner la plage et le type de la sortie

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[1] . Plage

Type sortie	Description
0...20mA	0...20mA

Type sortie	Description
4...20mA	4...20mA

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
- [...]]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>
actif, acq. par alarme	<i>Le verrouillage des LED est actif, mais il sera acquitté (réinitialisé) automatiquement (par une fonction de protection) en cas de nouvelle alarme.</i>

Coul activ DEL

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
- [...]]

Coul activ DEL	Description
vert	vert
rou	rou
clig roug	clignotant rouge
vert clign.	clignotant vert
« - »	Pas d'affectation

Acquitter via la touche « C »

Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Acquitter via la touche « C »

Acquitter via la touche « C »	Description
Ne rien acquitter	<i>Aucun élément n'est réinitialisé directement en cas d'appui prolongé sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Dans ce mode, un appui sur la touche »C« permet uniquement d'accéder au menu d'acquittance, dans lequel l'utilisateur devra sélectionner les éléments qu'il souhaite réinitialiser.</i>
Acquitter DEL sans mot de passe	<i>Toutes les DEL sont acquittées (réinitialisées) via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Cette opération n'exige pas la saisie d'un mot de passe. Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter les DEL	<i>Toutes les DEL sont réinitialisées via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter DEL et relais	<i>Toutes les DEL et tous les relais de sortie binaire acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter tout	<i>Tous les éléments acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde) :</i> - toutes les LED, - tous les relais de sortie binaire,

Acquitter via la touche « C »	Description
	<p>- tous les signaux SCADA mémorisés, ainsi que</p> <p>- les commandes de déclenchement.</p> <p><i>Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i></p>

Durée

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Dém demand I:

Durée	Description
Durée	<i>Durée de l'enregistrement</i>
StartFct	<i>Fonction d'activation</i>

Durée

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Durée demand I

Durée	Description
2 s	s
5 s	s
10 s	s
15 s	<i>secondes</i>
30 s	<i>secondes</i>
1 min	<i>minute</i>
5 min	<i>minute</i>
10 min	<i>minute</i>

Durée	Description
15 min	<i>minute</i>
30 min	<i>minute</i>
1 h	<i>Heures</i>
2 h	<i>Heures</i>
6 h	<i>Heures</i>
12 h	<i>Heures</i>
1 d	<i>jours</i>
2 d	<i>jours</i>
5 d	<i>jours</i>
7 d	<i>jours</i>
10 d	<i>jours</i>
30 d	<i>jours</i>

Config fenêtre

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Fenêt demand I

Config fenêtre	Description
glisst	<i>Moyenne mobile : la nouvelle valeur mesurée est ajoutée en permanence et la plus ancienne valeur est supprimée de la moyenne mobile (valeur moyenne).</i>
const	<i>La moyenne est calculée pour une fenêtre constante.</i>

Selection

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Langue menu

Selection	Description
Anglais	<i>Anglais</i>
Allema	<i>Allema</i>

Selection	Description
Russe	<i>Russe</i>
Polon	<i>Polon</i>
Français	<i>Français</i>
Portugais	<i>Portugais</i>
Espagno	<i>Espagno</i>
Roumain	<i>Roumain</i>

Mode enregistrement

Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr déf. . Mode enregistrement

Mode enregistrement	Description
Alarmes et déclenchements	<i>Un enregistrement démarre en cas d'alarme ou de déclenchement.</i>
Déclenchements uniquement	<i>Un enregistrement démarre uniquement en cas de déclenchement.</i>

Résolution

Résolution (fréquence d'enregistrement)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Dém enr . Résolution

Résolution	Description
50ms	<i>Résolution: 50ms</i>
100ms	<i>Résolution: 100ms</i>
1s	<i>Résolution: 1s</i>

Résolution

Résolution (fréquence d'enregistrement)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr tend . Résolution

Résolution	Description
60 min	Ajout ent suiv: 60 min
30 min	Ajout ent suiv: 30 min
15 min	Ajout ent suiv: 15 min
10 min	Ajout ent suiv: 10 min
5 min	Ajout ent suiv: 5 min

1..n, TrendRecList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Valeur analogique 0
-  Modbus . Mes. mappées 1
-  Enr tend . Tend1
-  Enr tend . Tend2
-  Enr tend . Tend3
-  Enr tend . Tend4
- [...]

1..n, TrendRecList	Description
« - »	Pas d'affectation
TC . IL1	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC . IL2	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC . IL3	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC . IG mes	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
TC . IG calc	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)
TC . IL1 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC . IL2 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC . IL3 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)

1..n, TrendRecList	Description
TC . IG mes Eff	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC . IG calc Eff	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
TC . I0	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC . I1	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
TC . I2	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC . %(I2/I1)	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC . %(I2/I1) max	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC . IL1 moy Eff	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC . IL2 moy Eff	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC . IL3 moy Eff	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC . IL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC . IL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC . IL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
MStart . IL1 Ib	Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib
ThR . I2T util	Capacité thermique utilisée.
URTD . Enrlt1	Enroulement 1
URTD . Enrlt1 max	Enroulement1 Valeur maximale
URTD . Enrlt2	Enroulement 2
URTD . Enrlt2 max	Enroulement2 Valeur maximale
URTD . Enrlt3	Enroulement 3
URTD . Enrlt3 max	Enroulement3 Valeur maximale
URTD . Enrlt4	Enroulement 4
URTD . Enrlt4 max	Enroulement4 Valeur maximale
URTD . Enrlt5	Enroulement 5
URTD . Enrlt5 max	Enroulement5 Valeur maximale
URTD . Enrlt6	Enroulement 6
URTD . Enrlt6 max	Enroulement6 Valeur maximale
URTD . MotBear1	Palier moteur 1
URTD . MotBear1 max	Palier moteur1 Valeur maximale

1..n, TrendRecList	Description
URTD . MotBear2	<i>Palier moteur 2</i>
URTD . MotBear2 max	<i>Palier moteur2 Valeur maximale</i>
URTD . LoadBear1	<i>Palier de charge 1</i>
URTD . LoadBear1 max	<i>Palier de charge1 Valeur maximale</i>
URTD . LoadBear2	<i>Palier de charge 2</i>
URTD . LoadBear2 max	<i>Palier de charge2 Valeur maximale</i>
URTD . Aux1	<i>Auxiliaire1</i>
URTD . Aux1 max	<i>Auxiliaire1 Valeur maximale</i>
URTD . Aux2	<i>Auxiliaire2</i>
URTD . Aux2 max	<i>Auxiliaire2 Valeur maximale</i>
URTD . RTD Max	<i>Température maximale de tous les canaux.</i>
RTD . HottestWindingTemp	<i>Température la plus élevée des enroulements du moteur en °C.</i>
RTD . MotBearTemp maxi	<i>Température la plus élevée des paliers moteur en °C.</i>
RTD . LoadBearTemp maxi	<i>Température la plus élevée des paliers de la charge en °C.</i>
RTD . Temp aux maxi	<i>Température auxiliaire la plus élevée en °C.</i>

1..n, OnOffList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . Fonction

1..n, OnOffList	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Vit trans

Vit trans	Description
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600
115200	115200

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Disposition de la trame

Tram octet	Description
8E1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.
8O1	8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.
8N1	8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.
8N2	8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	Éteindre
Allumer	Allumer

Variantes de démarrage de communication

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . DataLink confirmation

Variantes de démarrage de communication	Description
Jamais	<i>L'option Jamais est recommandée</i>
Toujours	<i>Si cette variable est définie sur Toujours, alors LinkLayer doit établir une connexion avant d'envoyer un cadre.</i>
On_Large	<i>Si définie sur On_Large, alors une connexion doit être établie avant d'envoyer le premier cadre d'un message multi terme</i>

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . AppLink confirmation

<u>_AL_ResponseType_k</u>	Description
Jamais	<i>Jamais</i>
Toujours	<i>Toujours</i>
Événement	<i>Événement</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Entrée double bit 0

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Compteur binaire 0

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . FaultNo	<i>Nombre de défauts</i>
Prot . Nombre de défauts du réseau	<i>Nombre de défauts du réseau : un défaut du réseau (par ex., court-circuit) peut entraîner plusieurs défauts de déclenchement et de réenclenchement. Dans ce cas, le nombre de défauts comptabilise chaque défaut, mais le nombre de défauts du réseau reste identique.</i>
SG[1] . TripCmd Cr	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
MStart . StartPerHour	<i>StartPerHour</i>
MStart . Débloc SPH	<i>Si le moteur est bloqué par un blocage du nombre de démarrages autorisés par heure (SPH), cette temporisation doit être expirée avant que le blocage est libéré et que le prochain démarrage du moteur est autorisé. Le prochain démarrage du moteur incrémente le compteur SPH.</i>
MStart . ColdStartPermit	<i>Nombre de démarrages à froid restants</i>
MStart . OCNT	<i>Nombre d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . RunTime	<i>Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . nEmrgOvr	<i>Nombre de priorités en urgence depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . TRunTime	<i>Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . TOCS	<i>Nombre total d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . nTRNTrips	<i>Nombre de déclenchements pendant le démarrage du moteur depuis la dernière réinitialisation</i>
MStart . nRevTrips	<i>Nombre de déclenchements sur inversion du sens de rotation arrière depuis la dernière réinitialisation</i>
MStart . nZSWTrips	<i>Nombre de déclenchements sur vitesse nulle depuis la dernière réinitialisation</i>
MStart . nISQT	<i>Nombre de séquences de déclenchement incomplètes depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . nSPHBlocks	<i>Nombre de blocages du démarrage par heure depuis la dernière réinitialisation.</i>
MStart . nTBSBlocks	<i>Temps entre les blocages du démarrage depuis la dernière réinitialisation.</i>

1..n, Liste affect	Description
Sys . Cptr heures fonct	<i>Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection</i>
Sys . Compt horaire	<i>Compt horaire</i>

Facteur d'échelle

Multiplicateur afin de convertir les valeurs flottantes en entier.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Facteur d'échelle 0

Facteur d'échelle	Description
0.001	<i>0.001</i>
0.01	<i>0.01</i>
0.1	<i>0.1</i>
1	<i>1</i>
10	<i>10</i>
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>
1000000	<i>1000000</i>

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	Port par défaut
Privé	Port privé

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Vit trans

Vit trans	Description
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Param. physiques

Tram octet	Description
8E1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.
8O1	8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.
8N1	8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.
8N2	8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . État config.

État config.	Description
Modifications	La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.
OK	La configuration SCADA est active.
Config. non disponible	La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).
Erreur	Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Vit trans

Vit trans	Description
1200	1200
2400	2400
4800	4800

Vit trans	Description
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Param. physiques

Tram octet	Description
8E1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.
8O1	8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.
8N1	8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.
8N2	8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.

Fuseau horaire

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Fuseau horaire

Fuseau horaire	Description
UTC	UTC
Heure locale	Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	<i>Port par défaut</i>
Privé	<i>Port privé</i>

Fuseau horaire

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Fuseau horaire

Fuseau horaire	Description
UTC	<i>UTC</i>
Heure locale	<i>Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).</i>

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . État config.

État config.	Description
Modifications	La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.
OK	La configuration SCADA est active.
Config. non disponible	La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).
Erreur	Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

Fus hor

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Fus hor

Fus hor	Description
UTC+14 Kiritimati	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
UTC+13 Rawaki	<i>UTC+13 Rawaki</i>
UTC+12.75 Chatham Island	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>
UTC+12 Wellington	<i>UTC+12 Wellington</i>
UTC+11.5 Kingston	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
UTC+11 Port Vila	<i>UTC+11 Port Vila</i>
UTC+10.5 Lord Howe Island	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>
UTC+10 Sydney	<i>UTC+10 Sydney</i>
UTC+9.5 Adelaide	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
UTC+9 Tokyo	<i>UTC+9 Tokyo</i>
UTC+8 Hong Kong	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
UTC+7 Bangkok	<i>UTC+7 Bangkok</i>
UTC+6.5 Rangoon	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
UTC+6 Colombo	<i>UTC+6 Colombo</i>
UTC+5.75 Kathmandu	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
UTC+5.5 New Delhi	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>

Fus hor	Description
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Moischangt heure

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été mois
-  TimeSync . Hr hivr mois

Moischangt heure	Description
Janvier	<i>Janvier</i>
Février	<i>Février</i>
Mars	<i>Mars</i>
Avril	<i>Avril</i>
Mai	<i>Mai</i>
Juin	<i>Juin</i>
Juil	<i>Juil</i>
Août	<i>Août</i>
Septembre	<i>Septembre</i>
Octobre	<i>Octobre</i>
Novembre	<i>Novembre</i>
Décembre	<i>Décembre</i>

Date

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été jour
-  TimeSync . Hr hiver jour

Date	Description
Dim	<i>Dim</i>
Lundi	<i>Lundi</i>
Mardi	<i>Mardi</i>
Mercredi	<i>Mercredi</i>
Jeudi	<i>Jeudi</i>
Ven	<i>Ven</i>
Samedi	<i>Samedi</i>
Jour génér	<i>Jour général : Exemples : premier jour du mois, dernier jour du mois</i>

Jour chgt hr hiver

Jour du changement de l'heure d'été

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été sem
-  TimeSync . Hr hiver sem

Jour chgt hr hiver	Description
1er	<i>Première semaine du mois</i>
Second	<i>Deuxième semaine du mois</i>
3ème	<i>Troisième semaine du mois</i>
4ème	<i>Quatrième semaine du mois</i>
Dern	<i>Dernière semaine du mois</i>

Proto utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . TimeSync

Proto utilisé	Description
« - »	-
IRIG-B . IRIG-B	<i>Module IRIG-B</i>
SNTP . SNTP	<i>Module SNTP</i>
Modbus . Modbus	<i>Protocole Modbus</i>
IEC103 . IEC 60870-5-103	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . IEC104	<i>Communication CEI 60870-5-104</i>
DNP3 . DNP3	<i>Protocole de réseau distribué</i>

IRIG-B00X

Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les “Expressions codées” incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Description
IRIGB-000	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-001	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-002	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-003	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-004	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-005	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-006	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-007	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Version du modèle d'appareil

	Description
3.6.b	Version

Ordre phases

Ordre des phases

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  para champ . Ordre phases

Ordre phases	Description
ABC	<i>rotation dans le sens des aiguilles d'une montre</i>
ACB	<i>Ordre des phases dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ordre des phases est inversé et l'angle de couple maximal (MTA) est pivoté de 180°.</i>

fN

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  para champ . f

fN	Description
50	<i>Fréquence nominale</i>
60	<i>Fréquence nominale</i>

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Program mode

	Description
Mot arrêté ou en fonctionnement	<i>Mot arrêté ou en fonctionnement</i>
Arr. mot	<i>Moteur arrêté</i>

Arr. mot

Moteur arrêté

Arr. mot	Description
MStart . Arr.	Signal : Le moteur est en mode Arrêt

Rap prim/sec

w_prim/w_sec

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC . TC sec
-  TC . ECT sec

Rap prim/sec	Description
1	Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.
5	Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.

Polarité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC . TC dir
-  TC . ECT dir

Polarité	Description
0	0
180	Correction de polarité à 180° (défauts de câblage)

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Ctrl DÉARMÉ
-  Empl SB X2 . Ctrl DÉARMÉ

-  Prot . ExBlo Fc
-  Prot . ExBlo TripCmd Fc
-  MStart . Inversion
-  MStart . ExBlo TripCmd Fc
- [...]]

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

1..n, List TRN

Options des critères de transition du mode de fonctionnement du moteur

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . Critère TRN

1..n, List TRN	Description
TRN I	<i>Transition uniquement d'après le courant</i>
HEUR TRN	<i>Transition uniquement d'après le temps</i>
TRN T et I	<i>Transition d'après le courant ET le temps</i>
TRN T ou I	<i>Transition d'après le temps du courant RS</i>

1..n, InSq

Options de démarrage du rapport de séquence incomplète

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . INSQReportFrom

1..n, InSq	Description
inactif	<i>inactif</i>
InSq Start2Run	<i>Rapport INSQ provenant de la fonction activation > fonctionnement</i>
InSq Stop2Start	<i>Rapport INSQ provenant de la fonction arrêt > démarrage</i>

1..n, Vit nulle

Fonction de déclenchement pour vitesse nulle

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . ZSS

1..n, Vit nulle	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

EmgOvr

Options prioritaires d'urgence

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . EmgOvr

EmgOvr	Description
inactif	<i>inactif</i>
EN	<i>Activer la priorité en urgence en provenance d'une entrée numérique EN</i>
HMI	<i>Activer la priorité en urgence en provenance du pupitre opérateur</i>
EN ou HMI	<i>Activer la priorité en urgence en provenance d'une entrée numérique (EN) ou du tableau de commande (HMI)</i>

1..n, ent num

Liste des entrées numériques disponibles pour la détection de la position du disjoncteur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . RemStartBlock
-  MStart . EmgOvr
-  MStart . INSQ
-  MStart . ZSS
-  MStart . Blo STPC

-  TCS . Entr 1
- [...]

1..n, ent num	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, cmds déc.

Liste des commandes de déclenchement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.
-  IG[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.
-  Jam[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.
-  I<[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.
-  I2>[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.

1..n, cmds déc.	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
MStart . Blo-GOCStart	<i>Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>

1..n, cmds déc.	Description
MStart . Blo-IOCStart	<i>Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée de la phase. Les fonctions IOC (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-I<Dém	<i>Signal : Retard d'activation de charge insuffisante. Les fonctions de charge insuffisante (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-JamStart	<i>Signal : Retard d'activation de surcharge. Les fonctions de surcharge (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-UnbalStart	<i>Signal : Signal de déséquilibre du courant de blocage de démarrage du moteur</i>
MStart . Blo-Géné1	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.1</i>
MStart . Blo-Géné2	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.2</i>
MStart . Blo-Géné3	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.3</i>
MStart . Blo-Géné4	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.4</i>
MStart . Blo-Géné5	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.5</i>
MStart . Dém Blo-VUnbal	<i>Signal: Signal de déséquilibre de la tension de blocage de démarrage du moteur</i>
MStart . Dém Blo-UnderV	<i>Signal: Retard d'activation de tension insuffisante. Les fonctions de tension insuffisante sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Block-OverVStart	<i>Signal: Retard d'activation de la surtension. Les fonctions de surtension sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-PowerStart	<i>Signal: Retard d'activation de la puissance. Les fonctions de puissance sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-PFacStart	<i>Signal: Retard d'activation du facteur de puissance. Les fonctions de facteur de puissance sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . Blo-FrqStart	<i>Signal: Retard d'activation de la fréquence. Les fonctions de fréquence sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>

AdaptSet

Paramètres adaptatifs

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↪ I[1] . AdaptSet 1
- ↪ I[1] . AdaptSet 2
- ↪ I[1] . AdaptSet 3
- ↪ I[1] . AdaptSet 4
- ↪ IG[1] . AdaptSet 1
- ↪ IG[1] . AdaptSet 2
- [...]

AdaptSet	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
ExP[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
CTS . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

AdaptSet	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

AdaptSet	Description
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Sélection TripCmd

Ce paramètre détermine si le dernier déclenchement du module RTD est émis par le moyen par défaut ou par les groupes de vote.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  RTD . Sélection TripCmd

Sélection TripCmd	Description
Décl	<i>Déclenchement RTD par défaut</i>
Déclenchement sur vote	<i>Déclenchement sur vote. Déclenchement si l'un des groupes de vote dispose d'un déclenchement en attente/actif.</i>

Schéma

Le schéma de surveillance du disjoncteur doit être sélectionné via ce menu de sélection.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Schéma

Schéma	Description
50BF	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté si les courants mesurés ne descendent pas en dessous d'un seuil configurable dans un intervalle de temps configurable.</i>
Pos CB	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté après une commande d'ouverture du disjoncteur, si les contacts de position du disjoncteur ne permettent pas de déterminer que le disjoncteur se trouve actuellement en position ouverte dans un intervalle de temps configurable.</i>
50BF et Pos CB	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté si l'évaluation des indicateurs de position ou de la mesure actuelle indique que la commande OFF du disjoncteur n'a pas été exécutée. Ce régime est appelé "Régime de courant minimal", selon IEEEC37.119.</i>

Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Décl

Décl	Description
- . -	<i>pas d'affect</i>
Ts décls	<i>Tous les signaux de déclenchement affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
Décls ext	<i>Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
Décls cour	<i>Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>

Décls ext

Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls ext	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls cour

Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls cour	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls cour	Description
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ CBF . Décl1

Décl	Description
« - »	Pas d'affectation
MStart . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ThR . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Jam[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Jam[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I<[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I<[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I<[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

Décl	Description
Exp[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
RTD . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE80.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE80.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE80.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE80.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS . Mode

Mode	Description
Fermé	Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est fermé.
N'imp	Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est ouvert ou fermé.

Contac PSet

Changement d'un groupe de paramètres

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Contac PSet

Contac PSet	Description
PS1	Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.1
PS2	Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.2
PS3	Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.3
PS4	Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.4
PSS via ent fct	Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée
PSS via Scada	Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).

1..n, PSS

Liste des signaux disponibles de commutation de la configuration

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . PS1: activé par

1..n, PSS	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
CTS . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
I2	<i>La protection se base sur le courant inverse</i>

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Car

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Normalement inverse</i>

Car	Description
IEC VINV	<i>IEC Très inverse [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extrêmement Inverse - Courbe</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverse long - Courbe [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Courbe</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Très inverse [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extrêmement Inverse - Courbe</i>
Therm Flat	<i>Therm Flat [TF] - Courbe</i>
IT	<i>IT - Courbe</i>
I2T	<i>I2T - Courbe</i>
I4T	<i>I4T - Courbe</i>

Réini mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Réini mode

Réini mode	Description
instantané	<i>Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.</i>
retardée	<i>Réinitialisation après un délai fixé. (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).</i>
calculé	<i>Réinitialisation calculée définie par les normes ANSI C37.112 et IEC.</i>

Measuring Channel

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . IG Source

Measuring Channel	Description
TC . mesure sensible	<i>mesure sensible</i>

Measuring Channel	Description
TC . mesuré	<i>mesuré</i>
TC . calculé	<i>calculé</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Bloc VTS

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Surv circ mes

Bloc VTS	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Car

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Normalement inverse</i>

Car	Description
IEC VINV	IEC Très inverse [VINV]
IEC EINV	IEC Extrêmement Inverse - Courbe
IEC LINV	IEC Inverse long - Courbe [LINV]
RINV	R Inverse [RINV] - Courbe
ANSI MINV	ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe
ANSI VINV	ANSI Très inverse [VINV]
ANSI EINV	ANSI Extrêmement Inverse - Courbe
Therm Flat	Therm Flat [TF] - Courbe
IT	IT - Courbe
I2T	I2T - Courbe
I4T	I4T - Courbe
RXIDG	Special Overcurrent Curve

Réini mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Réini mode

Réini mode	Description
instantané	Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.
retardée	Réinitialisation après un délai fixé. (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).
calculé	Réinitialisation calculée définie par les normes ANSI C37.112 et IEC.

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Car

Car	Description
DEFT	DEFT
INV	INV

Mode alar.

Indique si une, deux ou trois phases sont indispensables pour le fonctionnement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I<[1] . Mode alar.

Mode alar.	Description
tout	<i>toute valeur : commande de déclenchement, si la condition de déclenchement est remplie sur au moins une phase.</i>
tt	<i>tous : commande de déclenchement pour les défauts de 3 phases, autrement dit, si la condition de déclenchement est remplie pour les 3 phases.</i>

Bloc VTS

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I<[1] . Cour MeasCircSv

Bloc VTS	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>
CTS . actif	<i>actif</i>

NonIL ResetMode

Mode de réinitialisation non bloquant

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ctrl . Réi NonIL

NonIL ResetMode	Description
Opération simple	<i>Opération simple</i>
Timeout	<i>Timeout</i>
permanent	<i>permanent</i>

Position manip

AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Position manip

Position manip	Description
inactif	<i>inactif</i>
Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>

1..n, cmds déc.

Liste des commandes de déclenchement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Cmd Off1
-  SG[1] . Cmd Off2
-  SG[1] . Cmd Off3
-  SG[1] . Cmd Off4
-  SG[1] . Cmd Off5
-  SG[1] . Cmd Off6
- [...]]

1..n, cmds déc.	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
MStart . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, cmds déc.	Description
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
RTD . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, DI-LogicList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Aux ON
-  SG[1] . Aux OFF
-  SG[1] . Prêt
-  SG[1] . Supprim
-  SG[1] . SCmd ON

-  SG[1] . SCmd OFF

1..n, DI-LogicList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, DI-LogicList	Description
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, DI-LogicList	Description
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

LE1.Port

Porte logique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Logiqu . LE1.Port

LE1.Port	Description
ET	<i>Porte AND</i>
OU	<i>Porte OR</i>
NAND	<i>Porte NAND</i>
NOR	<i>Porte NOR</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode désarm
-  Empl SB X2 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode désarm
-  Empl SB X2 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode fonct des relais

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Force ts sort
-  Empl SB X2 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

Mode fonct des relais

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Force ts sort
-  Empl SB X2 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Fonction

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . État

État	Description
Off	<i>Off</i>
PreFault	<i>Durée de l'état avant défaut</i>
FaultSimulation	<i>Durée de la simulation de défaut</i>
PostFault	<i>Durée de l'état après défaut</i>
Init Res	<i>Réinitialisation</i>

Mode TripCmd

Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode TripCmd

Mode TripCmd	Description
No TripCmd	<i>Pas de commande de déclenchement : la commande de déclenchement de toutes les fonctions de protection est bloquée. La fonction de protection pourra être déclenchée, mais ne générera pas de commande de déclenchement.</i>
Avec TripCmd	<i>Avec commande de déclenchement : le déclenchement d'une fonction de protection génère une commande de déclenchement capable d'ouvrir le disjoncteur.</i>

Index

..... 390, 391

1

1...n Modes fonctiont 294, 368
 1..n, AnalogOutputList 368
 1..n, DI-LogicList 451
 1..n, InSq 393
 1..n, List TRN 393
 1..n, Liste affect 294, 379, 380
 1..n, OnOffList 377
 1..n, PSS 432
 1..n, TrendRecList 375
 1..n, Vit nulle 394
 1..n, cmds déc. 395, 450
 1..n, ent num 394

A

Acquitter via la touche « C » 371
 AdaptSet 396
 Arr. mot 392
 Autoris commut 284
 actif/inactif 392, 468, 468, 470

B

Bloc VTS 447, 449

C

CBF 224, 224, 225, 226, 226, 226
 CEI 61850 99, 99, 99, 100, 101, 103, 103
 CTS 231, 231, 231, 232, 232
 Car 445, 447, 448
 Certificat TLS 284
 Config fenêtre 373
 Config. réinit. dispositif 285
 Contac PSet 431
 Coul activ DEL 370
 Ctrl 234, 234, 234, 235, 235, 236

D

DNP3 84, 89, 90, 90, 90
 Date 389

Durée	372, 372
Durée anti-reb	292, 293
Décl	415, 417
Décls cour	416
Décls ext	416
Déf	279
Dém enr	263, 263, 264
E	
EmgOvr	394
Enr déf.	259, 259, 259
Enr perturb.	256, 257, 257, 258, 258
Enr tend	260, 262, 262, 262
Enr. évt.	255, 255
ExP[1].	186, 186, 187, 188, 188, 189
F	
Facteur d'échelle	381
Fus hor	387
Fuseau horaire	384, 385
fN	391
H	
HMI.	56, 57, 57
I	
I2>[1].	181, 181, 182, 184, 184, 185
I<[1].	173, 173, 174, 175, 176, 177
I>	285
IEC103	104, 106, 107, 107
IEC104	109, 112, 112, 113, 113
IG[1].	155, 155, 157, 159, 160, 162
IRIG-B	119, 119, 119, 120, 120
IRIG-B00X	390
I[1].	147, 147, 148, 151, 152, 153
Id PNO	281
J	
Jam[1].	169, 169, 170, 171, 171, 172
Jour chgt hr hiver	389
L	
LE1.Port	467

Logiqu. 265, 266, 267, 267

M

MLS. 178, 178, 178, 179, 179
MStart 132, 138, 138, 138, 139, 143, 143, 144
Measuring Channel. 446
Modbus. 92, 95, 95, 96, 97, 97
Mode 282, 286, 287, 287, 289, 290, 290, 291,
370, 431, 467, 468, 469
Mode TripCmd. 470
Mode alar. 449
Mode enregistrement. 374
Mode fonct des relais. 469, 469
Moischangt heure. 388
Méthode mesure 445, 447

N

Nb équations: 291
NonIL ResetMode 449

O

Ordre phases 391
Organis module 287, 288, 288, 288, 288, 289
oui/no. 286

P

Polarité. 392
Pos optique repos. 378, 381, 384
Position manip 450
Profibus 115, 115, 116, 116, 117, 118
Prot. 128, 129, 129, 129
Proto utilisé 390
Protocole utilisé 289
para champ 60

R

RTD. 198, 198, 199, 213, 213, 222
Rap prim/sec 392
Réini mode. 446, 448
Résolution. 374, 375

S

SG[1]	237, 241, 241, 242, 246, 249, 250, 251, 251
SNTP	121, 121, 122, 122, 122, 123
SSV	269, 269, 269
Scada	82, 82
Schéma	415
Selection	373
Sgen	271, 271, 272, 273, 273, 274, 275
Statistiq	78, 79, 80, 80, 80
Surintens terre	286
Sys	68, 70, 72, 72, 75
SysA	252, 252, 253, 253
Sélect port	382, 385
Sélection TripCmd	414

T

TC	61, 62, 63, 65
TCS	228, 228, 229, 229, 230
Tcplp	83
Tension nom	292, 293
ThR	163, 164, 166, 166, 166, 168
TimeSync	125, 127
Tram octet	378, 382, 384
Type de mappage SCADA	383, 385, 386
Type déf. mot de passe	283
Type sortie	369

U

URTD	190, 190, 194, 195, 196
Units	292

V

Variantes de démarrage de communication	379
Vit trans	280, 377, 382, 383
vrai ou faux	283

-

_AL_ResponseType_k	379
--------------------------	-----

É

Échelle	291
---------------	-----

État	279, 280, 282, 470
État config.....	281, 383, 386
État enr	279
État serveur.....	282

Vos commentaires sur le contenu de nos publications sont les bienvenus.

Envoyez vos commentaires à : kemp.doc@woodward.com

Veillez indiquer le numéro du manuel : MRM4-3.6-FR-REF

<http://wwdmanuals.com/mrm4-2>



Woodward Kempen GmbH se réserve le droit de mettre à jour une partie de cette publication à tout moment. Les informations fournies par Woodward Kempen GmbH sont considérées comme correctes et fiables. Toutefois, Woodward Kempen GmbH décline toute responsabilité, sauf indication contraire explicite.



Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 1

Internet : — www.woodward.com

Ventes

Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 331
Fax : : +49 (0) 21 52 145 354
Courriel : : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Service

Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 600
Fax : : +49 (0) 21 52 145 455
Courriel : : SupportPGD_Europe@woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.