

ANWENDUNGSNOTIZ

HIGHPROTEC↔EASYGEN | ANWENDUNGSNOTIZ |

PROTECTION TECHNOLOGY MADE SIMPLE

MODBUS-KOMMUNIKATION EINER EASYGEN-GENERATORSTEUERUNG MIT EINEM HIGHPROTEC-SCHUTZGERÄT



Modbus-Kommunikation einer Generatorsteuerung Woodward easYgen-XT mit einem HighPROTEC-Schutzgerät der SEG Electronics GmbH

Originaldokument

Deutsch

Anwendungsnotiz (Original)

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Vertrieb

Telefon: +49 (0) 21 52 145 331

E-Mail: sales@SEGelectronics.de

Service & Support

Telefon: +49 (0) 21 52 145 600

E-Mail: support@SEGelectronics.de

SEG Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation zu jedem Zeitpunkt zu verändern.

Alle durch SEG Electronics GmbH bereitgestellten Informationen wurden geprüft.

SEG Electronics übernimmt keinerlei Garantie.

© 2021 SEG Electronics GmbH

1. Sicherheitshinweise

1.1 Wichtige Definitionen

Folgende Arten von Hinweisen dienen der Sicherheit von Leib und Leben sowie der angemessenen Lebensdauer des Gerätes.

GEFAHR

GEFAHR! zeigt eine gefährliche Situation an, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen wird, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG



WARNUNG! zeigt eine gefährliche Situation an, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT

VORSICHT! zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

HINWEIS! wird verwendet, um Informationen hervorzuheben, die nicht im Zusammenhang mit Verletzungen stehen.

1.2 Voraussetzungen

Diese Anwendungsnotiz zeigt Ihnen, welche Einstellungen am HighPROTEC sowie im Modbus-Master des easYgen vorgenommen werden müssen.

WARNUNG

Bitte lesen Sie die vorliegende Applikationsbeschreibung sowie alle weiteren Publikationen, die zum Arbeiten mit diesem Produkt (insbesondere für die Installation, den Betrieb oder die Wartung) hinzugezogen werden müssen. Beachten Sie hierbei alle geltenden und zutreffenden Sicherheitsvorschriften sowie Warnhinweise.

Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Jegliche unerlaubte Änderung oder Verwendung dieses Geräts, welche über die angegebenen mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen hinausgeht, kann Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Jegliche solche unerlaubte Änderung stellt "Missbrauch" und/oder "Fahrlässigkeit" im Sinne der Gewährleistung für das Produkt dar; dies schließt die Gewährleistung für die Deckung möglicher daraus folgender Schäden aus und hebt Produktzertifizierungen und/oder -listungen auf.

HINWEIS

Dieses Dokument kann seit Erstellung dieser Kopie überarbeitet oder aktualisiert worden sein. Um sicherzustellen, dass Sie über die aktuellste Revision verfügen, sollten Sie unter http://docs.segelectronics.de nachsehen, ob eine aktualisierte Fassung vorliegt.

Wenn Sie Ihr Dokument hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei SEG Electronics, um die aktuellste Kopie zu erhalten.

2. Allgemeine Informationen

easYgen/ModbusMasterMapper ↔ HighPROTEC:

- easYgen-Geräte ab Version 2.10 verfügen über eine Funktionalität, bei der das Gerät als Modbus/TCP-Master konfiguriert werden kann, um mit bis zu 5 externen Geräten zu kommunizieren.
- Woodward stellt das Tool "ModbusMasterMapper" zur Verfügung. Das Tool ist für Windows 7 oder höher ausgelegt. Es ermöglicht das Erstellen einer Setup-Datei für alle easYgen-XT-Geräte (ab SW-Version 2.10-0). Diese Setup-Datei ermöglicht dem easYgen, über Modbus/TCP mit mehreren Slaves zu kommunizieren, d.h. Daten zu lesen oder zu schreiben.
- Der Benutzer kann die Geräte definieren, auf die zugegriffen werden soll, welche Datenübertragung erfolgen soll, und er kann die Adressen oder Adressbereiche einstellen, in die geschrieben bzw. aus denen gelesen werden soll.
- Der ModbusMasterMapper erzeugt eine SCP-Datei, die über die Software Toolkit auf ein Gerät hochgeladen werden kann. Dazu wählen Sie im Menü "LOAD APPLICATION" und folgen dann den Anweisungen.
- Das easYgen kann so konfiguriert werden, dass Messwert-Daten vom HighPROTEC (Slave) auf das easYgen (Master) übertragen werden können.
- Es werden die Funktionscodes 3 und 4 unterstützt. Es ist möglich, unterschiedliche Daten vom selben Gerät zu lesen, wie zum Beispiel: Ströme, Spannungen und Temperaturen.
- Diese gelesenen Werte können frei skaliert und dann in 99 vorbereiteten Analog-Slots und 99 Boolean-Slots zur weiteren Verwendung in der easYgen-Anwendung gespeichert werden.
- Das easYgen verfügt über eine Diagnosefunktion, um zu erkennen, ob externe Geräte kommunizieren.
- Das easYgen verfügt über zwei anpassbare Bildschirmseiten. Jeder dieser Seiten kann bis zu 9 analoge Messwerte anzeigen.

3. Gerätevarianten (Beispiel)

3.1 HighPROTEC

Wählen Sie ein für Ihre Anwendung passendes HighPROTEC-Schutzgerät aus. Wichtig ist im Rahmen dieser Anwendungsnotiz, dass das Gerät über eine TCP/IP-Schnittstelle verfügt. An allen diesen Geräten steht dann auch das SCADA-Protokoll Modbus TCP zur Verfügung.

Im Folgenden verwenden wir als Beispiel ein HighPROTEC **MCDGV4-2A0ACA**.

Generator	differenzial	٣									
MCDGV4						-2	#	#	#	#	#
Gehäuse	Display	Digitale Eingänge	Melde- ausgänge	Analoge Ein- / Ausgänge	Anschl. für ext. RTD-Box						
B2	LCD, 128 x 128 Pixel	16	11	0/0	1		A				
B2	LCD, 128 x 128 Pixel	8	11	2/2	*		В				
B2	LCD, 128 x 128 Pixel	24	11	0/0	•		С				
B2	LCD, 128 x 128 Pixel	16	16	0/0	1		D				
Hardware	variante										
Phasenstro	m 5 A/1 A, Er	dstrom 5 A/1	. Α					0			
Phasenstro	m 5 A/1 A, er	npfindliche E	rdstrommess	sung 5 A/1 A				1			
Gehäuse u	ind Einbaula	age									
Gehäuse ge	eeignet für So	chalttafel-Tür	einbau						A		
Gehäuse ge	eeignet für 19	9"-Rack / Bau	ıgruppenträg	er					В		
Leittechni	kprotokolle	(x)									
Ohne Proto	koll									A	
Modbus RT	U, IEC60870-	5-103, DNP3.	.0 RTU RS48	35 / Klemmen	,					В	
Modbus TC	P, DNP3.0 TC	P/UDP, IEC60	870-5-104 /	Ethernet 100	MB / RJ45					C	
Profibus-DP	Lichtweiler	sue	ecker							D E	
MCDGV4 Digitale Eingänge Melde- susgänge Analoge Ein./ Ausgänge Analoge für ext. RTD-Box # # # # Gehäuse Display Digitale Eingänge Melde- susgänge Analoge Ansoln Ansolne für ext. RTD-Box -2 #<											
International Construction Ausgainge RTD-Box Image: Construction Ausgainge RTD-Box Image: Construction Image: Construction											
IEC61850, M	Modbus TCP,	DNP3.0 TCP/	UDP, IEC608	70-5-104 Et	hernet 100M	B/R	45			н	
IEC60870-5	-103, Modbu	s RTU, DNP3.	0 RTU RS48	35 / Klemmer	,					I.	
Modbus TC	P, DNP3.0 TC	P/UDP, IEC60	870-5-104	Ethernet 100	MB / RJ45						

Generatordifferenzialschutz								
MCDGV4	-2	#	#	#	#	#		
IEC61850, Modbus TCP, DNP3.0 TCP/UDP, IEC60870-5-104 Optisches Ethe LC duplex Stecker	ernet	100)MB ,	/	к			
Modbus TCP, DNP3.0 TCP/UDP, IEC60870-5-104 Optisches Ethernet 100M Stecker	B/L	C du	plex	r	L			
IEC60870-5-103, Modbus RTU, DNP3.0 RTU RS485 / Klemmen					т			
IEC61850, Modbus TCP, DNP3.0 TCP/UDP, IEC60870-5-104 Ethernet 100 N	ИВ /	RJ45						
Schutzlackoption								
Ohne						A		
Schutzlack						в		
Verfügbare Menüsprachen								
Englisch (USA) / Deutsch / Spanisch / Russisch / Polnisch / Portugiesisch (Bl Rumänisch	R) / F	Franz	:ösis	ch /				
Weitere Funktionen								
Mit Steuerfunktionen für 6 Schaltgeräte und Logik mit bis zu 80 Logikgleichungen.								

IRIG-B-Schnittstelle für die Zeitsynchronisierung.

3.2 easYgen

Wählen Sie ein für Ihre Anwendung eine Generatorsteuerung vom Typ easYgen-XT aus.

Im Folgenden verwenden wir als Beispiel eine easYgen 3200XT-P1.

	easYgen-3000XT Series							
ERSYGED 3000 ^{XT} Mode	3100XT	0XT						
Packag	P1	P1	P1-LT					
Messuring	- <u>1</u>							
Generator voltane (3. nhase/4. wire)	1							
Generator current (3v true r m s)	┨							
Mains voltage (3-phase/4-wire)	┨	~						
Mains or around current (1v true r m s : Mains or around current selectable)	┨	-						
Rushar voltane (1.nhase/2.wire)	┨							
Central	J <u>L</u>	1	1					
Control Breaker control logic (once and closed transition <100 ms.) Elev Ann	×II	2						
Automatic Manual Stop and test operating modes								
Mains parallel multiple unit operation (up to 32 units)								
AME (auto mains failure) and stand-by operation	1	×						
Solar and diesel support		✓						
Critical mode operation		×						
GCB and MCB synchronization (±slipping / phase matching)		×						
Import / export control (kW and kvar)		×						
Load-dependent start/stop		×						
n/f, V, P, Q, and PF control via analog input or interface		×						
Load/var sharing for up to 32 gensets		×						
Freely configurable PID controllers		3	-					
HMI								
Color Display with Softkey operation DynamicsLCD	-	,	(
Start/stop logic for diesel / gas engines		 ✓ 						
Counters for operating hours / starts / maintenance / active/reactive energy		×						
Configuration via PC (serial connection and ToolKit software (included))		×						
Event recorder entries with real time clock (battery backup)		1000						
Operating Temperature	-40 to 70 °C	-20 to 70 °C	-40 to 70 °C					
Protection Equivalent ANSI	‡							
Generator: voltage / frequency 59 / 27 / 810 / 81	J							
Generator: overload, reverse/reduced power 32 / 32R / 32	-							
Generator: Synch Check 2	5							
Generator: unbalanced load 4	6							
Generator: instantaneous overcurrent 5	0							
Generator: time-overcurrent (IEC 255 compliant) 51 / 51	/							
Generator: ground fault (measured ground current) 500	3							
Generator: power factor 5	2	~						
Generator: Pole slip monitor 78 P	5							
Engine: overspeed / underspeed 12 / 1	<u>•</u>							
Engine: speed / frequency mismatch	-1							
Engine: D+ auxiliary excitation failure	-1							
Engine: Cylinder temperature	-							
Mains: voltage / frequency / synch check 59 / 2/ / 810 / 810 / 2	읨							
Mains: phase shift / rotation field / ROCOF (dt/dt)	5							
I/Os								
Speed input: magnetic / switching; Pickup		×						
Discrete alarm inputs (configurable)		12 (10)						
Discrete outputs, configurable LogicsManager		max. 12						
Analog inpute FL configurable	M	32132						
Analog inputs conliguiable Flexin Analog outputs: +/, 10V, +/, 20mA, PWM: configurable	┨────	2						
External analog inputs / outputs via CANopen	1	16/4						
Display and evaluation of J1939 analog values, "supported SPNs"	1	100						
CAN bus communication interfaces #2,#3 FlexCAN	M	2						
Ethernet Modbus TCP Slave interface #3		1						
USB Serial interface		1						
RS-485 Modbus RTU Slave interface	1							
Listings/Approvals								
UL / cUL Listing (61010 ,6200), VDE, EAC, VDE-AR-N 4105/ 4110								
CSA (USA and Canada)	1							
LR, ABS Marine	1	×						
CE Marked	1							
Part Numbers								
Front panel mounting with display #4		8440-2082	8440-2083					
Cabinet back mounting w/o display	8440-2081							
Spare connector kit	8923-2318	8923-2318	8923-2318					

4. Einstellungen

4.1 HighPROTEC MCDGV4-2A0ACA

Datei Gerät Bearbeiten Ansicht Einstellungen Werkzeuge Fenster Hilfe

Die Parametrier- und Bedien-Software *Smart view* kann hier heruntergeladen werden: http://docs.segelectronics.de/smart_view

Wählen Sie in der Parametrier- und Betriebs-Software *Smart view* unter dem Menüpunkt [Projektierung] das benötigte *»Leittechnik . Protokoll«*, d.h. "Modbus TCP", aus.

🕵 Unbenannt * - Sma	art view		M Decidition and			×		- 🗆	×
Datei Gerät Bear	rbeiten Ansicht Einstellungen Werkzeu	ge Fenster Hilfe	Projektierung			^			
			Modul . Name	Wert	^				
					Ubernet	nmen			
Kumunlal	C patra and patra		Sync - 25 . Modus		Deather				
Kulzwani	Daten von Datei		Served Verreg <- Z1[1] - 40 . Modus		bearbei	ten			
	V A MCDGV4		Uerreg<-Z2[1] - 40. Modus		ábbrec	hen			
M∎	> -🖾 b Betrieb				- Hobioc				
	All Projektierung		Se Uerreg<-Z2[2] - 40. Modus		Hilfe				
Betrieb	> 🐨 Geräteparameter		🖉 OST - 78 . Modus			_			
1 a	> 🔐 Feldparameter								
	> CE Schutzparameter								
	> R Steuerung		🖉 ZSS - 50/27 . Modus						
Projektierung	Logik								
	Service		🖉 Z[2] - 21P . Modus						
d l	/ del bernee		🖉 LB . Modus						
			PSP - 68. Modus						
Geräteparameter			Se FAS . Modus			_			
C			Se KLA . Modus		A Wert	Bearbeiter	n	×	
36720			Se ExS[1]. Modus						
			Se ExS[2] . Modus		Werte	details			
Feldparameter			Se ExS[3] . Modus			eittechnik F	Protokoli	0.000	
			ExS[4]. Modus		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			Vorhenger	
6670			Se Buchholz . Modus				~		
			Ext Öl Temp. Modus			Jodhus TCP	2	Nächster	
Schutzparameter			🖉 Ext Temp Überw[1]. Modus			ONP3 TCP	3		
			Ext Temp Überw[2]. Modus			DNP3 UDP			
<u></u>			Se Ext Temp Überw[3] . Modus			EC 60870-5-	-104		
			🖉 RTD . Modus		E V	Vähle gewü	inschtes Leittechnikprotokoll		
Steuerung			SV - 50BF, 62BF . Modus			oformation z	rum ausgewählten Wert:		
			AKÜ - 74TC . Modus			icht verwen	nden		
-201			🖉 StWÜ - 60L . Modus						
			🖉 SPÜ . Modus						
Logik			🖉 SysA . Modus	•			·		
			🖉 Syslog . Modus		💮 Z	Jugriffsebene	e: Admin-Lv3		
			Leittechnik . Protokoll			-			
			🖉 IRIG-B . Modus	•					
Service			SNTP . Modus			OK	Abhrachan	Liffe	
			🖉 Logik . Anz Gleichungen:	20		UN	Abbrechen	rille	
			🖉 Sgen . Modus	verwenden					
			4		> [*]				
Fertig				N	ICDGV4-2A0ACA 3.7.	b	🦼 Gerät nicht verbunden (192.168.1	78.100)	.a

Weisen Sie außerdem dem MCDGV4 unter [Geräteparameter] »TCP/IP Konfig« eine IP-Adresse (mit passender Subnetzmaske und Gateway) zu.

	2 承 承 ⊖ 母 🧿			
Kurzwahl	🛨 Daten vom Gerät	TCP/IP Kopfiguration des Geräts		
Betrieb	CDGV4 D4 Betrieb MCDGV4 Subsetrieb MDrojektierung Geräteparameter Dig Messwertdarstellung Subsetriedarstellung Subsetriedarstellung	TCP/IP auf dem Gerät aktivieren TCP/IP Eigenschaften		
Projektierung	Ausgangsrelais	IP-Adresse:	192 . 168 . 178 . 100	
Gerätanarameter	> Ion Ecos - Con Quittierung > - Ion Statistik - Con Bedieneinheit	Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0	
Feldparameter	Gecurity Gecurity	Ethernet Eigenschaften: Übertragungsrate: Duplex Modus: Verbindungsstatus: MAC-Adresse:	Unknown Unknown Down 00-12-8c-00-ac-71 Admin-Lv3	
Logik	> 啦 Logik > 🚅 Service	OK	Abbrechen	1
Service				

Stellen Sie ferner unter [Geräteparameter / Modbus / TCP] die »Geräte ID« ein. Hier zum Beispiel setzen wir die »Geräte ID« = 1.

(Dann muss auch in den Modbus-Master-Einstellungen der easYgen die Modbus-ID = 1 sein, siehe unten, Seite 12.)



4.2 easYgen / Modbus-Master

Der ModbusMasterMapper kann hier heruntergeladen werden: https://wss.woodward.com/manuals/PGC/easYgen-3000XT_series/SW_Tools/ModbusMasterMapper

Nach dem Start erscheint folgender Hauptbildschirm:

📲 ModbusMasterMapper			-	- 🗆	\times
Files Help			N.W.	OODWA	RD
			3		
DEVICE # Enable Connected 1 RATEGROUP	Timeout ModbusID IP1 IP2	IP3 IP4 Por	t		
O WRITE O READ					
					*
					+
FALSE	Connected LM Not used	Replace	Description		
Timeout [s] Float AM	Modbus- Int	Add	map file ma	ip.mmap	
+ 0.0	Dort Int	Add at End	Handoff		
0 0 0 0	0	Check	Application		
			Package		
			Release		

Um ein Projekt zu starten, muss ein Gerätebeschreibungspaket eingerichtet werden.

Das Paket enthält Beschreibungen aller notwendigen Parameter und Zugriffspunkte des Gerätes, an dem ein Modbus-Master eingerichtet werden soll. Ohne ein "geladenes Paket" hat dieses Tool keine Funktion und alle weiteren Menüs sind inaktiv ("ausgegraut").

440-2082_G_English_EDS.zip	14.05.2020 13:52	WinZip File	164 KB
1 8440-2082_G_Multilingual_Package.zip	14.05.2020 13:52	WinZip File	2.907 KB

Nachdem ein Paket geladen wurde, können über das Menü im Hauptfenster eine Reihe von unterstützenden Funktionen aktiviert werden.

ModbusMa	sterMapper										-		\times
Files Help										М	wo	ODWA	RD
	#	Enable +	+Connected	Timeout	ModbusID	IP1	IP2	IP3	IP4	Port			[
	√ 1	TRUE	-	2	1	192	168	178	11	502			
 WRITE READ 													•
													92
													+
Enable LM	Bool			Connec	ted LM N	lot used			Replace	Descrip	tion		
	JE				not us	ed			Add	MCI	OGV4-2_0	80kt2020	
Timeout [s] + 2	at AM			Modbu ID	s- Int	-				map file	map	o.mmap	
	ddr	_		Port	Int				Add at End	Handof	f 461	41	
192	168 1	78 11			502				Check	Applica	tion EG3	3200XTP1	
										Packag	e V1.	1	
										Release	2.10	0-0	

Im Menü "Device" können Sie die externen Geräte definieren, mit denen das easYgen als Modbus-Master sprechen kann.

Jede Zeile in der Liste beschreibt ein Gerät. Es sind bis zu 5 Geräte möglich. In unserem Beispiel haben wir das HighPROTEC MCDGV4 definiert.

Zuerst müssen die IP-Adresse (des *Master*-Gerätes, also des easYgen-XT) sowie die Modbus-ID (des *Slave*, d.h. des HighPROTEC-Gerätes) eingestellt werden.

Die Modbus-ID (Slave-ID) sollte exakt dieselbe sein wie im HighPROTEC, hier also gleich 1.

📲 ModbusMast	terMapper								_		\times
Files Help								W	woo	DWA	RD
	#		Rate	45							
RATEGROUP	√ 1 1										
O WRITE											•
											~
											+
Rate [s] Floa	at AM					Perlan		Description			
+ 1)				Replace		MCDGV4	1-2_08Ok	t2020	
						Add	4	ap file	map.mm	пар	
						Add at End		Handoff	46141		
						Check		Application	EG3200	XTP1	
							/	Package	V1.1		
								Release	2.10-0		
				k	Mit welch Gerä communi werden	nem t iziert soll					

Im Menüpunkt "Rategroup" können Sie die Gruppen definieren, mit denen das easYgen als Modbus-Master kommunizieren kann. In unserem Fall das MCDGV4.

Jede Zeile in der Liste beschreibt eine Zielgruppe.

- Mit diesen Schaltflächen kann die Reihenfolge in der Liste verschoben werden.
- Mit dieser Schaltfläche wird gelöscht.
- L+ Mit dieser Schaltfläche kann eine neue Gruppe hinzugefügt werden.
- Wenn Sie auf eine Zeile klicken, wird deren Inhalt unten im Editorbereich angezeigt und kann bearbeitet werden.



– Mit diesen Schaltflächen kann der Inhalt des Editors in die ausgewählte Zeile in der Liste übertragen, eingefügt oder überprüft werden.

📲 ModbusMa	asterMappe	er									-		\times
Files Help										W.	voo	DWA	RD
										6			
	Le	eng Device#	Rate# Addr.	Туре	Endianness	FC	Scale	S	ource		Com	ment	
RATEGROUP WRITE													×
O READ													+
													{
													ĮĄ t Z
Device- Int		Rate-	Int	Modbus-	Int	Datatype	Туре		Replace	Description			
number 0		number	0	address	0	L	UINT16		Add	MCDGV4	-2_08Ok	t2020	_
Function- FC code 16		Endian- ness	Endianness littleEndian	Factor/ offset	*x+y	+ + 00				map file	map.mn	nap	
Seuree In	dex Float	AM Bitfield			1 1 110				Check	Handoff	46141		
+ 0).0	Plan Planete	1							Application	EG3200	IXTP1	
Comment Str	ing									Package	V1.1		
										Release	2.10-0		

Im Menüpunkt "Write" können Sie einen Modbus-Schreibbefehl definieren. Das easYgen gibt zyklisch einen Modbus-Befehl 16 "write multiple" aus, um Daten in ein MCDGV4 zu schreiben.

Zeilen können gruppiert werden und werden dann zusammen in einem Befehl ausgegeben. Die Liste ist immer automatisch folgendermaßen sortiert:

- 1. Gerät,
- 2. Geschwindigkeit,
- 3. Modbus-Adresse.

📲 Modbu	ısMas	sterMa	pper												_		\times
Files Help	þ													W.	wo	0 D W	ARD
			Leng	Device#	Rate#	Addr.	Туре	Endianness	FC	Scale			Target		Cor	mment	
	OUP	1	1	1	1	20128	FLOAT	bigEndian	4	*1.0+0.0	A:54.01			SpW	/ Freque	enz	8
READ		 Image: A second s	1	1	1	20130	FLOAT	bigEndian	4	*1.0+0.0	A:54.02			SpW	/ U12		+
		 Image: A start of the start of	1	1	1	20132	FLOAT	bigEndian	4	*1.0+0.0	A:54.03	3		SpW	/ U23		
		 Image: A second s	1	1	1	20134	FLOAT	bigEndian	4	*1.0+0.0	A:54.04			SpW	/ U31		1
		 Image: A second s	1	1	1	20136	FLOAT	bigEndian	4	*1.0+0.0	A:54.05			SpW	/ U1		- IA
		 Image: A second s	1	1	1	20138	FLOAT	bigEndian	4	*1.0+0.0	A:54.06			SpW	/ U2		C 2
		 Image: A second s	1	1	1	20140	FLOAT	bigEndian	4	*1.0+0.0	A:54.07			SpW	/ U3		
		 Image: A second s	1	1	1	20232	FLOAT	bigEndian	4	*1.0+0.0	A:54.10			SfW	Netz IL	.1	
		<	1	1	1	20223	FLOAT	hisEndian	1	*10.00	A.54 11			CEN	Mate II		*
	Int	_	γ_{n}		Int			Int	Υ <u></u>	. Tune				Description			
Device- number	1		nu Ra	te- mber	1		address	20128	Data	FI OA	т		Replace	Description	1 2 000	0142020	
	EC	_	\rightarrow		Endia			*****	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		<u> </u>		Add	INCOGV	+-2_080		
Function-			En	dian-	higEn	dian	Factor/	x+y		. 0.0				map file	mapin	шпар	
<u> </u>					biger			·: + 1.0	+:	+ 0.0)	_	Check	Handoff	46141	1	
Target	Inde	exW[A	.M Bitf	ield										Application	EG32	00XTP1	
<u> </u>	503	3 Rem	ote con	itrol 1	_	_	Ÿ										
Comment	Strin	ng												Package	V1.1		
	Spv	V Freq	uenz										_	Release	2.10-0	0	
															L		

Im Menüpunkt "Read" können Sie einen Modbus-Lesebefehl definieren.

Das easYgen gibt zyklisch einen Modbus-Befehl 3 "read" aus, um Daten vom MCDGV4 zu lesen.

Die Bedeutung der jeweiligen Modbus-Adressen beim MCDGV4, d.h. die Zuordnung von Modbus-Adressen zu MCDGV4-Parametern, ist der MCDGV4-Modbus-Datenpunktliste zu entnehmen. Die Datenpunkliste ist unter folgendem Link erhältlich:

https://docs.segelectronics.de/library/HighPROTEC/ MCDGV4-2/04_SCADA_Communication/Modbus/

Zeilen können gruppiert werden und werden dann zusammen in einem Befehl ausgegeben. Die Liste ist immer automatisch folgendermaßen sortiert:

- 1. Gerät,
- 2. Geschwindigkeit,
- 3. Modbus-Adresse.
 - Mit dieser Schaltfläche wird gelöscht.
 - Mit dieser Schaltfläche kann eine neue Zeile (neuer analoger Messwert) hinzugefügt werden.
 - Mit dieser Schaltfläche können alle Gruppierungen in der gesamten Liste aufgehoben werden.
 - If a mit dieser Schaltfläche können ausgewählte Zeilen gruppiert werden. Eine Gruppierung ist nur möglich, wenn die zu gruppierenden Zeilen die gleiche Gerätenummer und gleiche Baudrate haben.



 Mit diesen Schaltflächen kann der Inhalt des Editors in die ausgewählte Zeile in der Liste übertragen, eingefügt oder überprüft werden. After all, the easYgen periodically reads measurement values from the HighPROTEC and displays them.







https://docs.SEGelectronics.de



SEG Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation jederzeit zu verändern und zu aktualisieren. Alle Informationen, die durch SEG Electronics GmbH bereitgestellt werden, wurden auf ihre Richtigkeit nach bestem Wissen geprüft. SEG Electronics GmbH übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die Inhalte, sofern dies nicht explizit zugesichert wird.



SEG Electronics GmbH Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany) Telefon: +49 (0) 21 52 145 1 Internet: www.SEGelectronics.de

Vertrieb Telefon: +49 (0) 21 52 145 331 Telefax: +49 (0) 21 52 145 354E-Mail: sales@SEGelectronics.de

Service Telefon: +49 (0) 21 52 145 600 Telefax: +49 (0) 21 52 145 354E-Mail: support@SEGelectronics.de

SEG Electronics hat weltweit eigene Fertigungsstätten, Niederlassungen und Vertretungen sowie autorisierte Distributoren und andere autorisierte Service- und Verkaufsstätten.

Für eine komplette Liste aller Anschriften/Telefon-/Fax-Nummern/E-Mail-Adressen aller Niederlassungen besuchen Sie bitte unsere Homepage.

ANWENDUNGSNOTIZ | **HIGHPROTEC** ↔ **EASYGEN-XT**