



Guide de dépannage HighPROTEC



Guide de dépannage HighPROTEC

Sommaire

Guide de dépannage HighPROTEC	2
Dépannage à l'aide de l'état Système-OK-LED	3
Dépannage - Matériel	6
Dépannage - Fonctionnement du module	8
Dépannage - Réglage des paramètres	10
Dépannage - Protection et contrôle	11
Dépannage - Communication	13
Dépannage - Enregistreur	17

Dépannage à l'aide de l'état Système-OK-LED

Système LED	Etat du module	Cause erreur potentielle	Action corrective
désactivé (non	Les autres LED sont aussi	Soit aucune tension d'alimentation, soit	Veuillez vérifier la tension d'alimentation. Si elle est OK,
éclairé)	désactivées.	l'alimentation est défectueuse.	envoyez le module en réparation.
non-défini, ne	Les autres LED affichent un modèle	La carte CPU est défectueuse.	Envoyer le module en réparation.
clignote pas	aléatoire.		
rouge fixe ou rouge	Le HMI affiche un numéro d'erreur.	Erreur système fatale	Prenez contact avec le fabricant. L'équipe de service fournira
clignotant			un outil pour l'analyse d'erreur.
vert clignotant,		Aucune erreur.	Aucune action nécessaire.
passe au vert fixe		Le module est dans sa phase de	
dans les 30		démarrage. Lorsque le système LED	
secondes		passe au vert fixe, les fonctions de	
		protection sont actives.	

Système LED	Etat du module	Cause erreur potentielle	Action corrective
vert/rouge	Le module est en cours d'exécution.	Le module d'auto-contrôle interne a	Vérifiez la cause du dernier redémarrage sous <operation <="" td=""></operation>
clignotant	Les fonctions de protection	détecté un problème grave dans le	Status display/ Sys/ Reboot> :
	fonctionnent.	système. Le problème sera enregistré	Reboot=11: Votre module a subi un creux de tension
		dans une mémoire de défauts intégrée.	de courte durée ou une panne de la tension
			d'alimentation. Veuillez vérifier votre alimentation.
			Vous pouvez quitter le système LED en sélectionnant
			<operation acknowledge="" led="" ssv.ack="" system=""> .</operation>
			Sinon prenez contact avec notre équipe de service.
			Fournissez-nous les informations sur les
			redémarrages non programmés du module
			(< Operation/ Self Supervision/ System Error/ Resets
			by Device>). Il vous sera fourni un outil pour
			l'analyse d'erreur.
vert fixe	Le HMI du module n'est pas	Le module est en cours de démarrage.	Vérifiez si l'action suivante rend le HMI du module utilisable :
	opérationnel. Il n'y a pas de touches	Les fonctions de protection s'exécutent	Débranchez l'Ethernet (Connecteur X100). Si le HMI
	programmables sur le panneau. Au	déjà, mais le HMI est encore en cours	fonctionne à présent, il y a une erreur sur votre réseau
	lieu de cela, le panneau affiche	de démarrage. Si cela ne se termine	Ethernet (par exemple une perturbation Ethernet). Veuillez
	"Démarrage" ou tout simplement le	pas au bout de 5 minutes, le module	vérifier votre connexion réseau.
	type de module (par exemple MCA4)	est probablement occupé à gérer des	
	sans touches programmables.	paquets Ethernet (Connecteur X100).	

Système LED	Etat du module	Cause erreur potentielle	Action corrective
	Le HMI n'est pas opérationnel. Une	Le module est occupé à gérer des	Débranchez l'Ethernet (Connecteur X100). Si le HMI
	page normale du HMI est visible :	paquets Ethernet (Connecteur X100).	fonctionne à présent, il y a une erreur sur votre réseau
	Soit il y a des touches	Les fonctions de protection	Ethernet (par exemple une perturbation Ethernet). Veuillez
	programmables visibles, soit la page	fonctionnent.	vérifier votre connexion réseau.
	d'état LED est affichée.		
			Si cette action ne change pas le comportement du module,
			veuillez consulter la prochaine ligne de ce tableau.
	Le HMI n'est pas opérationnel. Une	Certains des éléments du système de	Laissez le module connecté à la tension d'alimentation.
	page normale du HMI est visible :	module ne fonctionnent pas. Les	Prenez contact avec notre équipe de service. Il vous sera
	Soit il y a des touches	fonctions de protection fonctionnent.	fourni un outil pour l'analyse d'erreur.
	programmables visibles, soit la page		
	d'état LED est affichée. Il n'y a pas de		
	connecteur Ethernet (Connecteur		
	X100).		
	Le HMI est opérationnel.	Le module est prêt à fonctionner et	Consultez les tableaux suivants.
		protège votre équipement électrique.	
		Si vous avez l'impression que le relais	
		ne fonctionne pas correctement ou si	
		vous avez des problèmes avec le	
		réglage de ses paramètres, veuillez	
		consulter les tableaux suivants.	

Dépannage - Matériel

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
Échec de l'affichage	Après avoir sélectionné une touche, l'ensemble	Vérifiez les points suivants :
	de l'affichage reste sombre ou l'écran est	La tension d'alimentation est-elle connectée ?
	défectueux.	C'est le cas lorsque le système LED est allumé
		La température de fonctionnement est-elle dans la
		plage autorisée ?
		Essayez de régler le contraste de l'affichage à
		l'aide de Smart view (augmentation/ diminution).
		Si ces contrôles ne montrent pas de résultats, renvoyez le
		relais au fabricant.
Échec d'une sortie binaire	L'état physique ne correspond pas à l'état	Vérifiez les points suivants :
	signalé. Vérifiez l'état signalé de la sortie binaire	La sortie binaire est-elle en état mémorisé ?
(Voir aussi : "Les sorties binaires ne répondent pas")	avec le HMI ou Smart view.	Acquittez l'état si nécessaire.
		Le paramètre <inversion> de la sortie binaire est-il</inversion>
		défini ?
		Vérifiez le câblage.
		Débranchez le câblage de la sortie binaire et
		mesurez sa sortie. Définissez l'état de la sortie
		binaire en utilisant les fonctions de test
		Forcé/Désarmé.
		Si ces contrôles ne montrent pas de résultats, renvoyez le
		relais au fabricant.

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
Échec d'une entrée numérique	L'état physique d'une entrée numérique ne correspond pas à l'état signalé. Consultez l'état signalé de l'entrée numérique avec le HMI ou Smart view.	 Vérifiez les points suivants : Le niveau de tension configuré est-il correctement défini ? Le niveau de tension de l'entrée numérique (niveau du signal) est-il correct ? Le paramètre <inversion> est-il défini ?</inversion> Vérifiez le câblage. Si ces contrôles ne montrent pas de résultats, renvoyez le relais au fabricant.
Mauvais réglage de l'horloge du module après une coupure de la tension d'alimentation	La batterie interne d'alimentation de l'horloge est vide ou défectueuse.	Le relais fonctionne également correctement avec une batterie d'horloge vide. L'heure du module peut être synchronisée. Veuillez contacter l'équipe de service.
Échec d'une clé		Renvoyez le relais au fabricant.

Dépannage - Fonctionnement du module

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
Les sorties binaires ou LED sont dans un état	Une sortie binaire ou une LED a été	Acquittez les LED et sorties binaires.
inattendu.	reconfigurée de mémorisée à non mémorisée.	
	Maintenant, vous devez acquitter l'état une fois,	
	s'il était déjà en attente avant la reconfiguration.	
Description des LED manquante sur le panneau		Sur le CD de produit fourni, il existe un modèle
avant du module.		"HighPROTEC_label_Arial.pdf". Il peut être adapté et
		imprimé sur des étiquettes adhésives.
Le relais est réglé en langue anglaise.	Le relais de HighPROTEC a été livré en langue	Connectez le relais à la tension d'alimentation. Lorsque le
	anglaise. Vous souhaitez sélectionner une autre	relais est complètement chargé, sélectionnez <menu <="" td=""></menu>
	langue.	Device Para/ HMI/ Menu language > sur le HMI et
		sélectionnez une autre langue.
Smart view est réglé en langue anglaise.	Vous avez installé Smart view en langue	Selectionner <settings language=""> dans Smart view et</settings>
	anglaise. À présent, vous souhaitez sélectionner	sélectionnez la langue souhaitée. Une fenêtre va s'ouvrir.
	une autre langue.	Cela vous informe que la langue sera activée après un
		redémarrage de Smart view. Acceptez ces informations,
		fermez et redémarrez Smart view.
Un déclenchement doit être acquitté sans mot de		Définissez le mot de passe <password 0="" level=""> sur</password>
passe.		"entrée vide". Maintenant, vous n'avez pas à entrer de mot
		de passe pour des changements et acquittements de
		sécurité niveau 0.

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
Quel est le mot de passe par défaut ?		Le mot de passe fourni en usine par défaut pour tous les niveaux de sécurité est "1234".
Comment puis-je réinitialiser le mot de passe ?		Reportez-vous au chapitre "mot de passe oublié" du manuel d'utilisation.

Dépannage - Réglage des paramètres

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
Transfert de paramètres de module d'un module de protection à un autre de même type (par exemple MCA4).	Vous avez configuré les paramètres d'un module HighPROTEC. Maintenant, vous souhaitez transférer ces paramètres à un autre relais. Ceci est possible si les deux relais sont du même type, par exemple MCA4.	Consultez les paramètres du module avec Smart view depuis le premier relais. Enregistrez-les dans un fichier. Maintenant rouvrez ce fichier avec Smart view. Adaptez les paramètres au code de commande du second module <edit (typecode)="" configuration="" device="" modify=""> . Sélectionnez <apply> . Ainsi, le fichier de paramètres existant est converti au format du second module. Maintenant, il peut se trouver des paramètres invraisemblables. Ils sont signalés par un point d'interrogation. Ils ne sont pas valables pour ce type de module. Veuillez adapter les valeurs de ces paramètres invraisemblables. Ensuite, vous pouvez transférer les paramètres au second module.</apply></edit>

Dépannage - Protection et contrôle

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
Après le premier démarrage du module de protection,	Deux LED rouges sont allumées à l'avant du	Avec les réglages d'usine par défaut, le relais de
un déclenchement est en attente.	HMI. Ils indiquent un déclenchement et une	protection est configuré avec une protection contre la
	alarme.	sous-tension. Adaptez les paramètres de la protection
		contre la sous-tension ou supprimez ce module à partir
		des paramètres de projet du module (si vous n'en avez
		pas besoin). Si vous rencontrez des problèmes pour
		acquitter l'alarme en cours, veuillez vous référer à "Échec
		d'une sortie binaire".
Les appareillages de connexion ne peuvent pas		Configurez l'autorisation de commutation du module sur "à
fonctionner par communication SCADA.		distance".
Mesure de courant et de tension	Les valeurs mesurées de courant et de tension	Réglez le champ paramètres généraux des paramètres
	ont une grande fluctuation.	sur la fréquence du réseau connecté (50Hz ou 60Hz).
Les sorties binaires ne répondent pas.	Les contacts des sorties binaires ne s'ouvrent	Vérifiez les points suivants :
	pas ou ne se ferment pas. Ceci peut être vérifié	Acquittez les sorties binaires, le cas échéant.
	par la simulation d'un défaut et le contrôle des	L'état de la sortie binaire est-il forcé sur une valeur
	contacts de sortie binaire avec un équipement	dédiée ? (La sortie binaire peut être remplacée
	de mesure.	pour des fins de mise en service, reportez-vous à
		<service test=""> .)</service>
		• Le paramètre correct est-il défini sur actif (14) ?
		La fonction de protection requise est-elle active ?
		La protection globale est-elle active ?

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
		 Les paramètres de champs sont-ils définis correctement (rapport TC etc.) ? Les paramètres de protection sont-ils définis correctement (valeur de déclenchement, temps de déclenchement) ? La fonction de protection attribuée est-elle bloquée ? Le signal de déclenchement de la fonction de protection est-il acheminé vers le Gestionnaire de déclenchement du bon appareillage de connexion ? Le signal de déclenchement de l'appareillage de connexion est-il acheminé vers la sortie binaire correcte ? Le câblage est-il correct ?
Échec de contrôle du local ou distant	Vous ne pouvez pas passer sur localement ou à distance.	 Vérifiez les points suivants : La commande de commutateur est-elle bloquée ? Le câblage est-il correct ? Disposez-vous de l'autorité de commutation ? Vérifiez la valeur de l'autorité de commutation ("local" ou "à distance"). La commutation est-elle bloquée par le contrôle de synchronisation ?

Dépannage - Communication

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
Échec de synchronisation de l'heure.		 Vérifiez les points suivants : Le protocole correct pour la synchronisation de l'heure est-il sélectionné (<device para="" time="" timesync="">) ?</device> Le fuseau horaire est-il défini correctement ? Ouvrez la page d'état du protocole utilisé. Vérifiez si le module fonctionne correctement. IRIGB : Le type correct (IRIGB-00x) est-il sélectionné ? SNTP : L'adresse IP d'un serveur NTP valide est-alle configurée 2
Échec de la connexion TCP/IP.		 Vérifiez les points suivants auprès de votre service informatique local : Est-ce que le module répond à une demande "ping" ? Si le module et le PC font partie du même sous- réseau, la passerelle et le masque de sous-réseau doivent être réglés correctement dans le module (<device config="" ip="" para="" tcp="">).</device> La communication réseau est-elle bloquée par un pare-feu ?

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
Échec de connexion USB.	Il n'est pas possible de connecter Smart view, le programme d'installation Field Device ou toute autre application au relais via le port USB. Le port USB correspondant (par exemple COM 5) ne peut pas être sélectionné ou connecté par l'application.	 Vérifiez les points suivants : Smart view : Avez-vous installé la version 3.60 ou supérieure ? Le port USB du PC est-il encore occupé par une autre application (programme/application) ? Fermez ces applications. Le module de protection est-il en état correct ? Pour une connexion Smart view, le module de protection doit être démarré. Pour une connexion avec le programme d'installation Field Device, le module de protection doit être dans un état différent. Reportez-vous au manuel d'utilisation du programme d'installation Field Device. Débranchez le câble USB du module de protection et rebranchez-le. Après 10 secondes, réessayez de connecter Smart view (ou le programme d'installation Field Device) au relais. Redémarrez votre PC.
Anciens modules de protection avec RS232 : Smart view ne se connecte pas via RS232.	Il n'est pas possible d'établir une connexion avec Smart view depuis un PC vers le module via RS232.	Utilisez une version Smart view 3.41 ou supérieure. A partir de cette version, Smart view prend en charge une création simplifiée d'une connexion série. Si votre PC n'est pas équipé d'un port série, vous devez disposer d'un adaptateur USB vers série approuvé par

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
		Woodward Kempen GmbH. Il doit être installé correctement.
		Verifiez que votre cable soit un cable modem zero (veuillez vous référer au chapitre correspondant). Un câble série simple ne possède pas de lignes de contrôle de flux. Une connexion n'est possible qu'avec un câble modem zéro.
Smart view ne peut pas se connecter au module. Cela a été possible auparavant en utilisant le même ordinateur.	Une connexion entre Smart view et le module a été possible auparavant en utilisant le même PC. Actuellement, il n'est pas possible de se connecter au module.	 Vérifiez les points suivants : Les paramètres de connexion de Smart view sont- ils corrects (voir <settings device<br="">Connection>) ? En cas de connexion Ethernet (TCP) : L'adresse IP correcte est-elle sélectionnée ?</settings> Contrôlez le câblage entre le PC et le module. En cas de connexions Ethernet (TCP) : La connexion TCP/IP fonctionne-t-elle ? Reportez- vous à "Échec de la connexion TCP/IP". Attendez 15 minutes et essayez à nouveau de vous connecter au module. Redémarrez votre PC, puis essayez à nouveau de vous connecter au module.
Aucune communication (transfert de données) avec Smart view possible, même si une connexion a été	Le port 52152 est bloqué par un pare-feu.	Vérifiez les paramètres de votre pare-feu. Vous pouvez nécessiter de débloquer le port 52152.

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
établie.		

Dépannage - Enregistreur

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action	corrective
L'enregistreur d'événements enregistre en	L'enregistreur d'événements montre en	Procé	dez comme suit :
permanence de nouveaux événements.	permanence de nouveaux événements	1.	Regardez à l'intérieur de l'enregistreur d'événement dont la
	(<operation event="" rec="" recorders="">).</operation>		fonction de protection crée les événements.
		2.	Vérifiez les paramètres de cette fonction de protection.
	Pour observer ce phénomène dans Smart		Adaptez-les, si nécessaire. Exemple : La fonction de
	view, veuillez actualiser (F5 ou Ctrl+F5).		protection df/dt (ROCOF) est configurée de façon trop
			sensible et crée des alarmes à haute fréquence. Modifiez
			les paramètres de cette fonction.
L'enregistreur de perturbation crée en	L'enregistreur de perturbations montre un	Vérifie	z les points suivants :
permanence de nouveaux enregistrements.	grand nombre de créations d'enregistrements	1.	Vérifiez quels événements sont configurés pour déclencher
	de perturbations. Ce nombre est en croissance		l'enregistreur de perturbations (Device Para/Recorders /
	constante au fil du temps (<operation <="" td=""><td></td><td>Disturb rec>), par exemple, alarme de protection.</td></operation>		Disturb rec>), par exemple, alarme de protection.
	Recorders / Disturb rec>).	2.	Vérifiez dans l'enregistreur d'événements, quelle fonction
			de protection crée le déclenchement (<operation <="" td=""></operation>
	Pour observer ce phénomène dans Smart		Recorders / Event rec>).
	view, veuillez actualiser (F5 ou Ctrl+F5).	3.	Vérifiez les paramètres de cette fonction de protection.
			Adaptez-les, si nécessaire. Exemple : La fonction de
			protection df/dt (ROCOF) est configurée de façon trop
			sensible et crée des alarmes à haute fréquence. Modifiez
			les paramètres de cette fonction. Sinon, vous pouvez
			également modifier l'origine de déclenchement de

Problème ou mauvais fonctionnement dans	Description du problème	Action corrective
		l'enregistreur de perturbations. Néanmoins, cela reste
		moins souhaitable.