



**MCDTV4 – Profibus DP
HighPROTEC**

Lista de pontos de dados-

DOK-TD-MCDTV4PDT Manual

Índice

ÍNDICE.....	2
PROFIBUS.....	3
Configuração.....	3
LISTAS DE PONTOS DE DADOS.....	4
Sinais.....	4
Valores de medição.....	14
Comandos.....	16

Este manual se aplica aos dispositivos (versão):

Versão 2.3.b

Versão: 21064

Profibus

O Secundário é chamado "Secundário Modular" No Arquivo-GSD, os Módulos de Configuração opcional disponíveis são apenas descritos. A configuração precisa para um dispositivo pode ser solicitada por meio de um comando Profibus "GetConfig". A configuração consiste dos chamados "Módulos". A descrição dos módulos pode ser obtida a partir das especificações Profibus. Por favor, contate o Suporte Técnico em caso de questões a respeito da configuração. O significado dos campos Entrada e Saída pode ser obtido a partir das seguintes tabelas. Os campos de entrada são enviados do Secundário para o Primário. Os campos saída são enviados do Primário para o Secundário. O campo Saída contém os Comandos e o campo Entrada contém os Estados do dispositivo.

Configuração

O telegrama de configuração vem na sequência do telegrama de parâmetro e declara o número de bytes de entrada e de saída. O Primário envia a todos os secundário quantos bytes são necessários para cada ciclo de mensagem de entrada e saída. A seguinte tabela define o tamanho necessário de uma entrada única e de um frame de saída.

Direção	Duração	Configuração
Input	116	0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x13
Output	8	0x27

Listas de Pontos de Dados

Sinais

Estes dados podem ser obtidos a partir do Campo Entrada do Profibus. O Campo Entrada é enviado do Secundário para o Primário e contém os estados do dispositivo.

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
Distribui[1]	Pós	0/0		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[2]	Pós	0/2		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[3]	Pós	0/4		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[4]	Pós	0/6		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[5]	Pós	1/0		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Distribui[6]	Pós	1/2		Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)
Sis	PS 1	2/0		Sinal: Conjunto de Parâmetro 1
Sis	PS 2	2/1		Sinal: Conjunto de Parâmetro 2
Sis	PS 3	2/2		Sinal: Conjunto de Parâmetro 3
Sis	PS 4	2/3		Sinal: Conjunto de Parâmetro 4
Profibus	Dado OK	2/4		Os dados dentro do campo de Entrada estão OK (Sim=1)
Prot	ativo	2/5		Sinal: ativo
Prot	Alarm L1	2/6		Sinal: Geral-Alarme L1
Prot	Alarm L2	2/7		Sinal: Geral-Alarme L2
Prot	Alarm L3	3/0		Sinal: Geral-Alarme L3
Prot	Alarm G	3/1		Sinal: Geral-Alarme - Falha de terra
Prot	Alarm	3/2		Sinal: Alarme Geral
Prot	Desa L1	3/3	*	Sinal: Desarme Geral L1
Prot	Desa L2	3/4	*	Sinal: Desarme Geral L2

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
Prot	Desa L3	3/5	*	Sinal: Desarme Geral L3
Prot	Desa G	3/6	*	Sinal: Falha de Terra de Desarme Geral
Prot	Desa	3/7	*	Sinal: Desarme Geral
Prot	Dir pro I	4/0		Sinal: Direção progressiva da falha da corrente de fase
Prot	Dir rev I	4/1		Sinal: Direção reversa da falha da corrente de fase
Prot	Dir I imposs	4/2		Sinal: Falha de Fase - voltagem de referência ausente
Prot	IG med dir pro	4/3		Sinal: Falha de terra (medida) progressiva
Prot	IG med dir rev	4/4		Sinal: Falha de terra (medida) direção reversa
Prot	IG med dir imposs	4/5		Sinal: Não foi possível detectar a direção da falha de terra (medida)
Profibus	Atribuição 1-I	5/0		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 2-I	5/1		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 3-I	5/2		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 4-I	5/3		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 5-I	5/4		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 6-I	5/5		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 7-I	5/6		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 8-I	5/7		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 9-I	6/0		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 10-I	6/1		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 11-I	6/2		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 12-I	6/3		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 13-I	6/4		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 14-I	6/5		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 15-I	6/6		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
Profibus	Atribuição 16-l	6/7		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 17-l	7/0		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 18-l	7/1		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 19-l	7/2		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 20-l	7/3		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 21-l	7/4		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 22-l	7/5		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 23-l	7/6		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 24-l	7/7		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 25-l	8/0		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 26-l	8/1		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 27-l	8/2		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 28-l	8/3		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 29-l	8/4		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 30-l	8/5		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 31-l	8/6		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Profibus	Atribuição 32-l	8/7		Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada
Distribui[1]	CmdDesa	9/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[2]	CmdDesa	9/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[3]	CmdDesa	9/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[4]	CmdDesa	9/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[5]	CmdDesa	9/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[6]	CmdDesa	9/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[1]	Alarm	10/0		Sinal: Alarme

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
I[1]	CmdDesa	10/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[2]	Alarm	10/2		Sinal: Alarme
I[2]	CmdDesa	10/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[3]	Alarm	10/4		Sinal: Alarme
I[3]	CmdDesa	10/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[4]	Alarm	10/6		Sinal: Alarme
I[4]	CmdDesa	10/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IG[1]	Alarm	11/0		Sinal: Alarme IG
IG[1]	CmdDesa	11/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IG[2]	Alarm	11/2		Sinal: Alarme IG
IG[2]	CmdDesa	11/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ThR	Alarm	11/4		Sinal: Alarme de Sobrecarga Térmica
ThR	CmdDesa	11/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[1]	Alarm	11/6		Sinal: Alarme de Sequência Negativa
I2>[1]	CmdDesa	11/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[2]	Alarm	12/0		Sinal: Alarme de Sequência Negativa
I2>[2]	CmdDesa	12/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IH2[1]	Blo L1	12/2		Sinal: Bloqueado L1
IH2[1]	Blo L2	12/3		Sinal: Bloqueado L2
IH2[1]	Blo L3	12/4		Sinal: Bloqueado L3
IH2[1]	Blo IG med	12/5		Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)
IH2[1]	3-ph Blo	12/6		Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.
V[1]	Alarm	12/7		Sinal: Alarme de estágio de voltagem

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
V[1]	CmdDesa	13/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V[2]	Alarm	13/1		Sinal: Alarme de estágio de voltagem
V[2]	CmdDesa	13/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V[3]	Alarm	13/3		Sinal: Alarme de estágio de voltagem
V[3]	CmdDesa	13/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V[4]	Alarm	13/5		Sinal: Alarme de estágio de voltagem
V[4]	CmdDesa	13/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
VX[1]	Alarm	13/7		Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio
VX[1]	CmdDesa	14/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
VX[2]	Alarm	14/1		Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio
VX[2]	CmdDesa	14/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
f[1]	CmdDesa	14/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
f[1]	Alarm	14/4		Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)
f[2]	CmdDesa	14/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
f[2]	Alarm	14/6		Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)
f[3]	CmdDesa	14/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
f[3]	Alarm	15/0		Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)
ExP[1]	Alarm	15/1		Sinal: Alarme
ExP[1]	CmdDesa	15/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[2]	Alarm	15/3		Sinal: Alarme
ExP[2]	CmdDesa	15/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[3]	Alarm	15/5		Sinal: Alarme
ExP[3]	CmdDesa	15/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[4]	Alarm	15/7		Sinal: Alarme

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
ExP[4]	CmdDesa	16/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
CBF[1]	Alarm	16/1		Sinal: Falha do Disjuntor
CBF[2]	Alarm	16/2		Sinal: Falha do Disjuntor
TCS[1]	Alarm	16/3		Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo
TCS[2]	Alarm	16/4		Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo
CTS[1]	Alarm	16/5		Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente
CTS[2]	Alarm	16/6		Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente
V 012[1]	Alarm	16/7		Sinal: Alarme de assimetria de voltagem
V 012[1]	CmdDesa	17/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V 012[2]	Alarm	17/1		Sinal: Alarme de assimetria de voltagem
V 012[2]	CmdDesa	17/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V 012[3]	Alarm	17/3		Sinal: Alarme de assimetria de voltagem
V 012[3]	CmdDesa	17/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
V 012[4]	Alarm	17/5		Sinal: Alarme de assimetria de voltagem
V 012[4]	CmdDesa	17/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[1]	Desa Intr Isum	17/7	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[2]	Desa Intr Isum	18/0	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[3]	Desa Intr Isum	18/1	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[4]	Desa Intr Isum	18/2	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
Distribui[5]	Desa Intr Isum	18/3	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[6]	Desa Intr Isum	18/4	*	Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Temp Ex Óle	Alarm	18/5		Sinal: Alarme
Temp Ex Óle	CmdDesa	18/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Press Repe Ext	Alarm	18/7		Sinal: Alarme
Press Repe Ext	CmdDesa	19/0	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Superv Temp Ext[1]	Alarm	19/1		Sinal: Alarme
Superv Temp Ext[1]	CmdDesa	19/2	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Superv Temp Ext[2]	Alarm	19/3		Sinal: Alarme
Superv Temp Ext[2]	CmdDesa	19/4	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Superv Temp Ext[3]	Alarm	19/5		Sinal: Alarme
Superv Temp Ext[3]	CmdDesa	19/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Id	CmdDesa	19/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdG[1]	Alarm	20/0		Sinal: Alarme
IdG[1]	CmdDesa	20/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdG[2]	Alarm	20/2		Sinal: Alarme
IdG[2]	CmdDesa	20/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdGH[1]	Alarm	20/4		Sinal: Alarme
IdGH[1]	CmdDesa	20/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdGH[2]	Alarm	20/6		Sinal: Alarme
IdGH[2]	CmdDesa	20/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IdH	Alarm	21/0		Sinal: Alarme
IdH	CmdDesa	21/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
IH2[2]	Blo L1	21/2		Sinal: Bloqueado L1
IH2[2]	Blo L2	21/3		Sinal: Bloqueado L2
IH2[2]	Blo L3	21/4		Sinal: Bloqueado L3
IH2[2]	Blo IG med	21/5		Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)
IH2[2]	3-ph Blo	21/6		Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.
DI Slot X 1	DI 1	21/7		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 1	DI 2	22/0		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 1	DI 3	22/1		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 1	DI 4	22/2		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 1	DI 5	22/3		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 1	DI 6	22/4		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 1	DI 7	22/5		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 1	DI 8	22/6		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 5	DI 1	22/7		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 5	DI 2	23/0		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 5	DI 3	23/1		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 5	DI 4	23/2		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 5	DI 5	23/3		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 5	DI 6	23/4		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 5	DI 7	23/5		Sinal: Entrada Digital
DI Slot X 5	DI 8	23/6		Sinal: Entrada Digital
BO Slot X2	BO 1	23/7		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 2	24/0		Sinal: Relé de Saída Binária

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
BO Slot X2	BO 3	24/1		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 4	24/2		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 5	24/3		Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2	BO 6	24/4		Sinal: Relé de Saída Binária
RTD	ativo	24/5		Sinal: ativo
RTD	CmdDesa	24/6	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
RTD	Alarm	24/7		Alarme de Proteção de Temperatura RTD
PQS[1]	Alarm	25/0		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[1]	CmdDesa	25/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[2]	Alarm	25/2		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[2]	CmdDesa	25/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[3]	Alarm	25/4		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[3]	CmdDesa	25/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[4]	Alarm	25/6		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[4]	CmdDesa	25/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[5]	Alarm	26/0		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[5]	CmdDesa	26/1	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PQS[6]	Alarm	26/2		Sinal: Alarme de Proteção de Energia
PQS[6]	CmdDesa	26/3	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PF[1]	Alarm	26/4		Sinal: Alarme de Fator de Energia
PF[1]	CmdDesa	26/5	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
PF[2]	Alarm	26/6		Sinal: Alarme de Fator de Energia
PF[2]	CmdDesa	26/7	*	Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
CLPU	detectad	27/0		Sinal: Carga Fria detectada

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition /BitPosition)	Auto-travamento	Descrição
LOP	Alarm	27/1		Sinal: Alarme de Perda de Potencial
Q->&V<	Alarm	27/2		Sinal: Alarme de Proteção de Subvoltagem de Energia Reativa
SOTF	ativo	27/3		Sinal: ativo
SOTF	I<	27/4		Sinal: Sem Corrente de Carga.
SOTF	habilit	27/5		Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.

Valores de medição

Estes dados podem ser obtidos a partir do Campo Entrada do Profibus. O Campo Entrada é enviado do Secundário para o Primário e contém estados do dispositivo.

Modul	Nomes Funções	Neutralização (BytePosition)	Formato	Descrição
CT W1	IL1	28/0	Float IEEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT W1	IL2	32/0	Float IEEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT W1	IL3	36/0	Float IEEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT W1	med IG	40/0	Float IEEEE754	Valor medido (medido): IG (fundamental)
CT W2	IL1	44/0	Float IEEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT W2	IL2	48/0	Float IEEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT W2	IL3	52/0	Float IEEEE754	Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT W2	med IG	56/0	Float IEEEE754	Valor medido (medido): IG (fundamental)
VT	VL12	60/0	Float IEEEE754	Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)
VT	VL23	64/0	Float IEEEE754	Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)
VT	VL31	68/0	Float IEEEE754	Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)

Modul	Nomes Funções	Neutralização (BytePosition)	Formato	Descrição
VT	VX med	72/0	Float IEEE754	Valor medido (medido): VG medido (fundamental)
EnergyCr	P	76/0	Float IEEE754	Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (fundamental)
EnergyCr	Q	80/0	Float IEEE754	Valor medido (calculado): Energia reativa (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) (fundamental)
VT	f	84/0	Float IEEE754	Valor medido: Frequência
EnergyCr	cos fi	88/0	Float IEEE754	Valor medido (calculado): Fator de energia
EnergyCr	Wp+	92/0	Float IEEE754	A Energia Ativa Positiva é a energia ativa consumida
EnergyCr	Wp-	96/0	Float IEEE754	Energia Ativa Negativa (Energia Alimentada)
EnergyCr	Wq+	100/0	Float IEEE754	A Energia Reativa Positiva é a Energia Reativa consumida
EnergyCr	Wq-	104/0	Float IEEE754	Energia Reativa Negativa (Energia Alimentada)
CT W1	%(I2/I1)	108/0	Float IEEE754	Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente.
Valore	Cr horas operacion	112/0	Float IEEE754	Contador de horas de operação do dispositivo de proteção

Comandos

Os comandos são definidos no Campo Saída. Estes campos de dados são enviados do primário para o secundário. O secundário responderá apenas às modificações de dados. Por exemplo, se um estado de 2 Bits muda para Desligado (1) ou Ligado (2).

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition) em Campo Saída	Descrição
Distribui[1]	Controle/Posição do disjuntor	0/0	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[2]	Controle/Posição do disjuntor	0/2	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[3]	Controle/Posição do disjuntor	0/4	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[4]	Controle/Posição do disjuntor	0/6	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[5]	Controle/Posição do disjuntor	1/0	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Distribui[6]	Controle/Posição do disjuntor	1/2	Controle correspondente à Posição do disjuntor (1 = OFF, 2 = On).
Sis	Con LED	2/0	Todos os LEDs confirmáveis serão confirmados.
Sis	Con BO	2/2	Todos os relés de saída binária confirmáveis serão confirmados.
Sis	Con Scada	2/4	SCADA será confirmado.
PSS via Scada	PSS via Scada	3/0	Sinal: Comutação do Conjunto de Parâmetros por meio do Scada
Comandos	Cmd Scada 1	4/0	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 2	4/2	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 3	4/4	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 4	4/6	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 5	5/0	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 6	5/2	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 7	5/4	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 8	5/6	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 9	6/0	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 10	6/2	Comando Scada

Modul	Nomes Função	Neutralização (BytePosition/BitPosition) em Campo Saída	Descrição
Comandos	Cmd Scada 11	6/4	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 12	6/6	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 13	7/0	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 14	7/2	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 15	7/4	Comando Scada
Comandos	Cmd Scada 16	7/6	Comando Scada

Nós agradecemos por seus comentários sobre o conteúdo de nossas publicações.

Por favor, envie comentários para: kemp.doc@woodward.com

Por favor, inclua o número do manual da capa desta publicação.

A Woodward Kempen GmbH se reserva o direito de atualizar qualquer parte desta publicação, a qualquer momento. Acredita-se que as informações oferecidas pela Woodward Kempen GmbH sejam corretas e confiáveis. No entanto, a Woodward Kempen GmbH não assume responsabilidade a menos que expressamente declarado.

© Woodward Kempen GmbH, todos os direitos reservados.



Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 · D – 47906 Kempen (Alemanha)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) · D – 47884 Kempen (Alemanha)
Telefone: +49 (0) 21 52 145 1

Internet

www.woodward.com

Vendas

Telefone: +49 (0) 21 52 145 216 or 342
Fax: +49 (0) 21 52 145 354
e-mail: salesEMEA_PGD@woodward.com

Telefone de

Serviço +49 (0) 21 52 145 614
Fax: +49 (0) 21 52 145 455
e-mail: supportEMEA_PGD@woodward.com