



**MCDGV4 – IEC60870-5-103**  
**HighPROTEC**

Lista de puntos de datos

**Manual MCDGV4 R3.6 (Build 41594)**

---

## Tabla de contenido

CAPA FÍSICA.....	3
CAPA DE ENLACE.....	3
CAPA DE APLICACIÓN.....	4
LISTA DE PUNTOS DE DATOS.....	8
Señales.....	8
Valores de medición.....	45
Valores erróneos.....	48
Valores de energía.....	49
Comandos.....	52
Trazas analógicas.....	54

Este manual se aplica a dispositivos (versión):

Version 3.6.b

Versión: 41581

## Capa física

Interfaz eléctrica

- EIA RS-485       Número de cargas para un equipo: 32

Interfaz óptica

- Fibra de vidrio       Conector tipo F-SMA  
 Fibra de plástico       Conector tipo BFOC/2,5

Velocidad de transmisión

- 9600 bit/s       19200 bit/s  
 38400 bit/s

## Capa de enlace

No hay opciones para la capa de enlace

## Capa de aplicación

Modo de transmisión para los datos de aplicación en Modo 1 (primer octeto menos significativo) tal como se define en 4.10 de IEC 60870-5-4

### Dirección común de ADSU

- Una dirección común de ADSU  
(idéntica con dirección de estación)
- Más de una dirección común de ASDU

### Selección de números de información estándar en dirección de monitor

#### Funciones de sistema en dirección de monitor

- 0 = Fin de interrogación general
- 2 = Reajustar FCB
- 4 = Inicio/reinicio
- 0 = Sincronización de hora
- 3 = Reajustar CU
- 5 = Alimentación encendida

## Capa de aplicación

---

### Mensurandos en la dirección de monitor

- 144 Mensurando I
- 146 Mensurando I, V,P,Q
- 148 Mensurandos  $I_{L1,2,3}$ ,  $V_{L1,2,3}$ , P, Q, f
- 145 Mensurandos I,V
- 147 Mensurandos  $I_N$ ,  $V_{EN}$

### Funciones genéricas en dirección de monitor

- 240 Leer los encabezamientos de todos los grupos definidos
- 243 Leer directorio de una sola entrada
- 245 Fin de interrogación general de datos genéricos
- 250 Escribir entrada con ejecución
- 241 Leer los valores de todas las entradas de un grupo
- 244 Leer valor de una sola entrada
- 249 Escribir entrada con confirmación
- 251 Escribir entrada abortada

### Selección de números de información estándar en dirección de control

### Funciones de sistema en dirección de control

- 0 = Inicio de interrogación general
- 0 Sincronización de hora

## Capa de aplicación

---

### Comandos generales en dirección de control

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 16 Reconector automático encendido/apagado | <input checked="" type="checkbox"/> 17 Teleprotección encendida/apagada |
| <input checked="" type="checkbox"/> 18 Protección encendida/apagada            | <input checked="" type="checkbox"/> 19 Reajuste de LED                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 20 Bloqueo de dirección de monitor         | <input checked="" type="checkbox"/> 21 Modo de prueba                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 23 Activar característica 1                | <input checked="" type="checkbox"/> 24 Activar característica 2         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 25 Activar característica 3                | <input checked="" type="checkbox"/> 26 Activar característica 4         |

### Funciones genéricas en dirección de control

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 240 Leer encabezamientos de todos los grupos definidos | <input type="checkbox"/> 241 Leer los valores de todas las entradas de un grupo |
| <input type="checkbox"/> 243 Leer directorio de una sola entrada                | <input type="checkbox"/> 244 Leer valor de una sola entrada                     |
| <input type="checkbox"/> 245 Interrogación general de datos genéricos           | <input type="checkbox"/> 248 Escribir entrada                                   |
| <input type="checkbox"/> 249 Escribir entrada con confirmación                  | <input type="checkbox"/> 250 Escribir entrada con ejecución                     |
| <input type="checkbox"/> 251 Escribir anulación de entrada                      |   |

### Funciones de aplicaciones básicas

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Modo de prueba        | <input checked="" type="checkbox"/> Bloqueo de dirección de monitor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Datos de perturbación | <input type="checkbox"/> Servicios genéricos                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Datos privados        |   |

Varios

Mensurando

valor máx. = valor nominal x

1,2                    2,4

Corriente L <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corriente L <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corriente L <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tensión L <sub>1-E</sub>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tensión L <sub>2-E</sub>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tensión L <sub>3-E</sub>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tensión L <sub>1</sub> – L <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Activar potencia P	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reactivar potencia Y	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frecuencia f	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Lista de puntos de datos

## Señales

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función</b> <b>ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información</b> <b>Número (INF)</b>	<b>Dispositivo</b> <b>Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Prot	activo	1	178	18	GI	Señal: activo
IEC103	Bloquear DM activa	1	178	20	GI	Señal: se ha activado el bloqueo de la transmisión IEC103 en la dirección de monitor.
IEC103	Activar Modo de prueba	1	178	21	GI	Señal: la comunicación IEC103 ha cambiado a Modo de prueba.
Conn PSet	mín 1 parám. camb.	1	178	22	GI	Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro
ED ran. X1	ED 1	1	178	27	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1	ED 2	1	178	28	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1	ED 3	1	178	29	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1	ED 4	1	178	30	GI	Señal: Entrada Digital
CTS - 60L	Alarm	1	178	32	GI	Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente
SSV	Nueva advertencia	1	178	46	GI	Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de una nueva advertencia.
SSV	Error de sistema	1	178	47	GI	Señal: Fallo de dispositivo
Prot	IG med dir ava	1	178	51	GI	Señal: Fallo de masa (medido) hacia delante
Prot	IG med dir ret	1	178	52	GI	Señal: Fallo de masa (medido) hacia atrás
Prot	Alarm L1	2	178	64	GI	Señal: General Alarma L1

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Prot	Alarm L2	2	178	65	GI	Señal: General Alarma L2
Prot	Alarm L3	2	178	66	GI	Señal: General Alarma L3
Prot	Alarm G	2	178	67	GI	Señal: Alarma general - Error tierra
Prot	Desc	2	178	68		Señal: Desc General
Prot	Desc L1	2	178	69		Señal: Desconexión General L1
Prot	Desc L2	2	178	70		Señal: Desconexión General L2
Prot	Desc L3	2	178	71		Señal: Desconexión General L3
Prot	I dir fwd	2	178	74		Señal: Dirección directa de fallo de corriente de fase
Prot	I dir rev	2	178	75		Señal: Dirección inversa de fallo de corriente de fase
Prot	Alarm	2	178	84	GI	Señal: Alarma general
CBF - 50BF, 62BF	Alarm	2	178	85		Señal: Fallo Interruptor
I[1] - 50, 51	CmdDes	2	178	90		Señal: Comando Desc
I[2] - 50, 51	CmdDes	2	178	91		Señal: Comando Desc
IG[1] - 50N, 51N	CmdDes	2	178	92		Señal: Comando Desc
IG[2] - 50N, 51N	CmdDes	2	178	93		Señal: Comando Desc
Control	Local	1	178	160	GI	Autoridad de Comutación: Local
Id - 87	activo	1	30	50	GI	Señal: activo
Id - 87	Blo CmdDes	1	30	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
Id - 87	Desc L1	2	30	90		Señal: Sistema de Desconexión Fase L1
Id - 87	Desc L2	2	30	91		Señal: Sistema de Desconexión Fase L2
Id - 87	Desc L3	2	30	92		Señal: Sistema de Desconexión Fase L3
Id - 87	CmdDes	2	30	93		Señal: Comando Desc

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Id - 87	Alarm	2	30	100	GI	Señal: Alarma
Id - 87	Alarm L1	2	30	101	GI	Señal: Sistema de Alarma Fase L1
Id - 87	Alarm L2	2	30	102	GI	Señal: Sistema de Alarma Fase L2
Id - 87	Alarm L3	2	30	103	GI	Señal: Sistema de Alarma L3
Id - 87	Restricción	1	30	120	GI	Señal: Limitación de la protección diferencial por medio de la elevación de la curva de desconexión.
Id - 87	Transitor	1	30	121	GI	Señal: Estabilización temporal de la protección diferencial después de que el transformador se haya activado.
Id - 87	IH2 Blo L1	1	30	122	GI	Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.
Id - 87	IH2 Blo L2	1	30	123	GI	Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.
Id - 87	IH2 Blo L3	1	30	124	GI	Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.
Id - 87	IH4 Blo L1	1	30	125	GI	Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.
Id - 87	IH4 Blo L2	1	30	126	GI	Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.
Id - 87	IH4 Blo L3	1	30	127	GI	Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Id - 87	IH5 Blo L1	1	30	128	GI	Señal: Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.
Id - 87	IH5 Blo L2	1	30	129	GI	Señal: Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.
Id - 87	IH5 Blo L3	1	30	130	GI	Señal: Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.
IdH - 87	activo	1	31	50	GI	Señal: activo
IdH - 87	Blo CmdDes	1	31	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
IdH - 87	Desc L1	2	31	90		Señal: Sistema de Desconexión Fase L1
IdH - 87	Desc L2	2	31	91		Señal: Sistema de Desconexión Fase L2
IdH - 87	Desc L3	2	31	92		Señal: Sistema de Desconexión Fase L3
IdH - 87	CmdDes	2	31	93		Señal: Comando Desc
IdH - 87	Alarm	2	31	100	GI	Señal: Alarma
IdH - 87	Alarm L1	2	31	101	GI	Señal: Sistema de Alarma Fase L1
IdH - 87	Alarm L2	2	31	102	GI	Señal: Sistema de Alarma Fase L2
IdH - 87	Alarm L3	2	31	103	GI	Señal: Sistema de Alarma L3
IdG[1] - 87GN	activo	1	32	50	GI	Señal: activo
IdG[2] - 87GN	activo	1	32	51	GI	Señal: activo
IdGH[1] - 87GN	activo	1	32	52	GI	Señal: activo
IdGH[2] - 87GN	activo	1	32	53	GI	Señal: activo
IdG[1] - 87GN	Blo CmdDes	1	32	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
IdG[2] - 87GN	Blo CmdDes	1	32	61	GI	Señal: Comando Desc bloqueado

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <i>Nombres</i> <i>Funciones</i>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
IdGH[1] - 87GN	Blo CmdDes	1	32	62	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
IdGH[2] - 87GN	Blo CmdDes	1	32	63	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
IdG[1] - 87GN	CmdDes	2	32	92		Señal: Comando Desc
IdG[2] - 87GN	CmdDes	2	32	93		Señal: Comando Desc
IdGH[1] - 87GN	CmdDes	2	32	94		Señal: Comando Desc
IdGH[2] - 87GN	CmdDes	2	32	95		Señal: Comando Desc
IdG[1] - 87GN	Alarm	2	32	100	GI	Señal: Alarma
IdG[2] - 87GN	Alarm	2	32	101	GI	Señal: Alarma
IdGH[1] - 87GN	Alarm	2	32	102	GI	Señal: Alarma
IdGH[2] - 87GN	Alarm	2	32	103	GI	Señal: Alarma
Q->&V<	Blo VT Fall. Fus.	1	35	40	GI	Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)
Q->&V<	activo	1	35	50	GI	Señal: activo
Q->&V<	Alarm	1	35	100	GI	Señal: Protección Voltaje Bajo de Potencia Reactiva de Alarma
Q->&V<	Desac. generador distrib.	1	35	120	GI	Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)
Q->&V<	Desacoplam. PCC	1	35	121	GI	Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común
ReCon[1]	Bloq por superv circ medic	1	37	40	GI	Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición
ReCon[1]	activo	1	37	50	GI	Señal: activo
ReCon[1]	Liberar Recurso Energía	1	37	111	GI	Señal: liberar recurso de energía.

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
ReCon[1]	V Liber Ext PCC-I	1	37	112	GI	Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)
ReCon[2]	Bloq por superv circ medic	1	38	40	GI	Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición
ReCon[2]	activo	1	38	50	GI	Señal: activo
ReCon[2]	Liberar Recurso Energía	1	38	111	GI	Señal: liberar recurso de energía.
ReCon[2]	V Liber Ext PCC-I	1	38	112	GI	Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)
RTD	CmdDes	2	46	90		Señal: Comando Desc
RTD	Alarm	2	46	100	GI	Protección Temperatura RTD Alarma
Prot	IG calc dir ava	1	100	51	GI	Señal: Fallo de masa (calculado) hacia delante
Prot	IG calc dir ret	1	100	52	GI	Señal: Fallo de masa (calculado) hacia atrás
IEC103	Evento err. perd.	1	100	100		Evento de error perdido
I[1] - 50, 51	activo	1	101	50	GI	Señal: activo
I[2] - 50, 51	activo	1	101	51	GI	Señal: activo
I[3] - 50, 51	activo	1	101	52	GI	Señal: activo
I[4] - 50, 51	activo	1	101	53	GI	Señal: activo
I[5] - 50, 51	activo	1	101	54	GI	Señal: activo
I[6] - 50, 51	activo	1	101	55	GI	Señal: activo
IG[1] - 50N, 51N	activo	1	101	56	GI	Señal: activo
IG[2] - 50N, 51N	activo	1	101	57	GI	Señal: activo

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
IG[3] - 50N, 51N	activo	1	101	58	GI	Señal: activo
IG[4] - 50N, 51N	activo	1	101	59	GI	Señal: activo
I[1] - 50, 51	Blo CmdDes	1	101	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I[2] - 50, 51	Blo CmdDes	1	101	61	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I[3] - 50, 51	Blo CmdDes	1	101	62	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I[4] - 50, 51	Blo CmdDes	1	101	63	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I[5] - 50, 51	Blo CmdDes	1	101	64	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I[6] - 50, 51	Blo CmdDes	1	101	65	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
IG[1] - 50N, 51N	Blo CmdDes	1	101	66	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
IG[2] - 50N, 51N	Blo CmdDes	1	101	67	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
IG[3] - 50N, 51N	Blo CmdDes	1	101	68	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
IG[4] - 50N, 51N	Blo CmdDes	1	101	69	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I[3] - 50, 51	CmdDes	2	101	92		Señal: Comando Desc
I[4] - 50, 51	CmdDes	2	101	93		Señal: Comando Desc
I[5] - 50, 51	CmdDes	2	101	94		Señal: Comando Desc
I[6] - 50, 51	CmdDes	2	101	95		Señal: Comando Desc
IG[3] - 50N, 51N	CmdDes	2	101	98		Señal: Comando Desc
IG[4] - 50N, 51N	CmdDes	2	101	99		Señal: Comando Desc
I[1] - 50, 51	Alarm	2	101	100	GI	Señal: Alarma
I[2] - 50, 51	Alarm	2	101	101	GI	Señal: Alarma
I[3] - 50, 51	Alarm	2	101	102	GI	Señal: Alarma
I[4] - 50, 51	Alarm	2	101	103	GI	Señal: Alarma
I[5] - 50, 51	Alarm	2	101	104	GI	Señal: Alarma

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
I[6] - 50, 51	Alarm	2	101	105	GI	Señal: Alarma
IG[1] - 50N, 51N	Alarm	2	101	106	GI	Señal: Alarma IG
IG[2] - 50N, 51N	Alarm	2	101	107	GI	Señal: Alarma IG
IG[3] - 50N, 51N	Alarm	2	101	108	GI	Señal: Alarma IG
IG[4] - 50N, 51N	Alarm	2	101	109	GI	Señal: Alarma IG
ThR - 49	activo	1	102	50	GI	Señal: activo
ThR - 49	Blo CmdDes	1	102	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
ThR - 49	CmdDes	2	102	90		Señal: Comando Desc
ThR - 49	Alarm	2	102	100	GI	Señal: Alarma Sobrec Térmica
V 012[1] - 47	activo	1	103	50	GI	Señal: activo
V 012[2] - 47	activo	1	103	51	GI	Señal: activo
V 012[3] - 47	activo	1	103	52	GI	Señal: activo
V 012[4] - 47	activo	1	103	53	GI	Señal: activo
V 012[5] - 47	activo	1	103	54	GI	Señal: activo
V 012[6] - 47	activo	1	103	55	GI	Señal: activo
I2>[1] - 46	activo	1	103	56	GI	Señal: activo
I2>[2] - 46	activo	1	103	57	GI	Señal: activo
I2>G[1] - 46G	activo	1	103	58	GI	Señal: activo
I2>G[2] - 46G	activo	1	103	59	GI	Señal: activo
V 012[1] - 47	Blo CmdDes	1	103	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[2] - 47	Blo CmdDes	1	103	61	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[3] - 47	Blo CmdDes	1	103	62	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[4] - 47	Blo CmdDes	1	103	63	GI	Señal: Comando Desc bloqueado

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <i>Nombres</i> <i>Funciones</i>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
V 012[5] - 47	Blo CmdDes	1	103	64	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[6] - 47	Blo CmdDes	1	103	65	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>[1] - 46	Blo CmdDes	1	103	66	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>[2] - 46	Blo CmdDes	1	103	67	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>G[1] - 46G	Blo CmdDes	1	103	68	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>G[2] - 46G	Blo CmdDes	1	103	69	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>[1] - 46	CmdDes	2	103	90		Señal: Comando Desc
I2>[2] - 46	CmdDes	2	103	91		Señal: Comando Desc
V 012[1] - 47	CmdDes	2	103	92		Señal: Comando Desc
V 012[2] - 47	CmdDes	2	103	93		Señal: Comando Desc
V 012[3] - 47	CmdDes	2	103	94		Señal: Comando Desc
V 012[4] - 47	CmdDes	2	103	95		Señal: Comando Desc
V 012[5] - 47	CmdDes	2	103	96		Señal: Comando Desc
V 012[6] - 47	CmdDes	2	103	97		Señal: Comando Desc
I2>G[1] - 46G	CmdDes	2	103	98		Señal: Comando Desc
I2>G[2] - 46G	CmdDes	2	103	99		Señal: Comando Desc
I2>[1] - 46	Alarm	2	103	100	GI	Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>[2] - 46	Alarm	2	103	101	GI	Señal: Alarma Secuencia Negativa
V 012[1] - 47	Alarm	2	103	102	GI	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[2] - 47	Alarm	2	103	103	GI	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[3] - 47	Alarm	2	103	104	GI	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[4] - 47	Alarm	2	103	105	GI	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[5] - 47	Alarm	2	103	106	GI	Señal: Alarma asimetría voltaje

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
V 012[6] - 47	Alarm	2	103	107	GI	Señal: Alarma asimetría voltaje
I2>G[1] - 46G	Alarm	2	103	108	GI	Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>G[2] - 46G	Alarm	2	103	109	GI	Señal: Alarma Secuencia Negativa
V[1] - 27, 59	activo	1	104	50	GI	Señal: activo
V[2] - 27, 59	activo	1	104	51	GI	Señal: activo
V[3] - 27, 59	activo	1	104	52	GI	Señal: activo
V[4] - 27, 59	activo	1	104	53	GI	Señal: activo
VG[1] - 27A, 59N,A	activo	1	104	54	GI	Señal: activo
VG[2] - 27A, 59N,A	activo	1	104	55	GI	Señal: activo
V[5] - 27, 59	activo	1	104	56	GI	Señal: activo
V[6] - 27, 59	activo	1	104	57	GI	Señal: activo
V[1] - 27, 59	Blo CmdDes	1	104	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V[2] - 27, 59	Blo CmdDes	1	104	61	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V[3] - 27, 59	Blo CmdDes	1	104	62	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V[4] - 27, 59	Blo CmdDes	1	104	63	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
VG[1] - 27A, 59N,A	Blo CmdDes	1	104	64	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
VG[2] - 27A, 59N,A	Blo CmdDes	1	104	65	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V[5] - 27, 59	Blo CmdDes	1	104	66	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V[6] - 27, 59	Blo CmdDes	1	104	67	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
V[1] - 27, 59	CmdDes	2	104	90		Señal: Comando Desc
V[2] - 27, 59	CmdDes	2	104	91		Señal: Comando Desc
V[3] - 27, 59	CmdDes	2	104	92		Señal: Comando Desc
V[4] - 27, 59	CmdDes	2	104	93		Señal: Comando Desc

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
VG[1] - 27A, 59N,A	CmdDes	2	104	94		Señal: Comando Desc
VG[2] - 27A, 59N,A	CmdDes	2	104	95		Señal: Comando Desc
V[5] - 27, 59	CmdDes	2	104	96		Señal: Comando Desc
V[6] - 27, 59	CmdDes	2	104	97		Señal: Comando Desc
V[1] - 27, 59	Alarm	2	104	100	GI	Señal: Alarma etapa voltaje
V[2] - 27, 59	Alarm	2	104	101	GI	Señal: Alarma etapa voltaje
V[3] - 27, 59	Alarm	2	104	102	GI	Señal: Alarma etapa voltaje
V[4] - 27, 59	Alarm	2	104	103	GI	Señal: Alarma etapa voltaje
VG[1] - 27A, 59N,A	Alarm	2	104	104	GI	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual- etapa
VG[2] - 27A, 59N,A	Alarm	2	104	105	GI	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual- etapa
V[5] - 27, 59	Alarm	2	104	106	GI	Señal: Alarma etapa voltaje
V[6] - 27, 59	Alarm	2	104	107	GI	Señal: Alarma etapa voltaje
f[1] - 81	activo	1	105	50	GI	Señal: activo
f[2] - 81	activo	1	105	51	GI	Señal: activo
f[3] - 81	activo	1	105	52	GI	Señal: activo
f[4] - 81	activo	1	105	53	GI	Señal: activo
f[5] - 81	activo	1	105	54	GI	Señal: activo
f[6] - 81	activo	1	105	55	GI	Señal: activo
f[1] - 81	Blo CmdDes	1	105	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
f[2] - 81	Blo CmdDes	1	105	61	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
f[3] - 81	Blo CmdDes	1	105	62	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
f[4] - 81	Blo CmdDes	1	105	63	GI	Señal: Comando Desc bloqueado

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
f[5] - 81	Blo CmdDes	1	105	64	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
f[6] - 81	Blo CmdDes	1	105	65	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
f[1] - 81	CmdDes	2	105	90		Señal: Comando Desc
f[2] - 81	CmdDes	2	105	91		Señal: Comando Desc
f[3] - 81	CmdDes	2	105	92		Señal: Comando Desc
f[4] - 81	CmdDes	2	105	93		Señal: Comando Desc
f[5] - 81	CmdDes	2	105	94		Señal: Comando Desc
f[6] - 81	CmdDes	2	105	95		Señal: Comando Desc
f[1] - 81	Alarm	2	105	100	GI	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[2] - 81	Alarm	2	105	101	GI	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[3] - 81	Alarm	2	105	102	GI	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[4] - 81	Alarm	2	105	103	GI	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[5] - 81	Alarm	2	105	104	GI	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[6] - 81	Alarm	2	105	105	GI	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[1] - 81	Alarma df/dt DF/DT	2	105	110	GI	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[2] - 81	Alarma df/dt DF/DT	2	105	111	GI	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[3] - 81	Alarma df/dt DF/DT	2	105	112	GI	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
f[4] - 81	Alarma df/dt DF/DT	2	105	113	GI	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[5] - 81	Alarma df/dt DF/DT	2	105	114	GI	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[6] - 81	Alarma df/dt DF/DT	2	105	115	GI	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[1] - 81	Alarma delta fi	2	105	120	GI	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[2] - 81	Alarma delta fi	2	105	121	GI	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[3] - 81	Alarma delta fi	2	105	122	GI	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[4] - 81	Alarma delta fi	2	105	123	GI	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[5] - 81	Alarma delta fi	2	105	124	GI	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[6] - 81	Alarma delta fi	2	105	125	GI	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[1] - 81	Desc df/dt DF/DT	2	105	130		Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[2] - 81	Desc df/dt DF/DT	2	105	131		Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[3] - 81	Desc df/dt DF/DT	2	105	132		Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[4] - 81	Desc df/dt DF/DT	2	105	133		Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[5] - 81	Desc df/dt DF/DT	2	105	134		Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[6] - 81	Desc df/dt DF/DT	2	105	135		Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[1] - 81	Desc delta fi.	2	105	140		Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[2] - 81	Desc delta fi.	2	105	141		Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[3] - 81	Desc delta fi.	2	105	142		Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[4] - 81	Desc delta fi.	2	105	143		Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[5] - 81	Desc delta fi.	2	105	144		Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[6] - 81	Desc delta fi.	2	105	145		Señal: Incremento Vectorial de Desconexión

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
CBF - 50BF, 62BF	activo	1	108	50	GI	Señal: activo
CBF - 50BF, 62BF	ejecut	1	108	60	GI	Señal: Módulo de CBF iniciado
CBF - 50BF, 62BF	Activar1-l	1	108	100	GI	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
CBF - 50BF, 62BF	Activar2-l	1	108	101	GI	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
CBF - 50BF, 62BF	Activar3-l	1	108	102	GI	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
CBF - 50BF, 62BF	Bloqueo	1	108	106	GI	Señal: Bloqueo
CBF - 50BF, 62BF	Esperando disparo	1	108	107	GI	Esperando disparo
Temp Ext Ac	Desc-l	2	113	40	GI	Estado entrada módulo: Desconexión
Pres Ext Repen	Desc-l	2	113	41	GI	Estado entrada módulo: Desconexión
Superv Temp Ext[1]	Desc-l	2	113	42	GI	Estado entrada módulo: Desconexión
Superv Temp Ext[2]	Desc-l	2	113	43	GI	Estado entrada módulo: Desconexión
Superv Temp Ext[3]	Desc-l	2	113	44	GI	Estado entrada módulo: Desconexión
Temp Ext Ac	activo	1	113	50	GI	Señal: activo
Pres Ext Repen	activo	1	113	51	GI	Señal: activo
Superv Temp Ext[1]	activo	1	113	52	GI	Señal: activo
Superv Temp Ext[2]	activo	1	113	53	GI	Señal: activo
Superv Temp Ext[3]	activo	1	113	54	GI	Señal: activo
Temp Ext Ac	Blo CmdDes	1	113	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
Pres Ext Repen	Blo CmdDes	1	113	61	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
Superv Temp Ext[1]	Blo CmdDes	1	113	62	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
Superv Temp Ext[2]	Blo CmdDes	1	113	63	GI	Señal: Comando Desc bloqueado

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Superv Temp Ext[3]	Blo CmdDes	1	113	64	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
Temp Ext Ac	CmdDes	2	113	90		Señal: Comando Desc
Pres Ext Repen	CmdDes	2	113	91		Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[1]	CmdDes	2	113	92		Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[2]	CmdDes	2	113	93		Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[3]	CmdDes	2	113	94		Señal: Comando Desc
Temp Ext Ac	Alarm	2	113	100	GI	Señal: Alarma
Pres Ext Repen	Alarm	2	113	101	GI	Señal: Alarma
Superv Temp Ext[1]	Alarm	2	113	102	GI	Señal: Alarma
Superv Temp Ext[2]	Alarm	2	113	103	GI	Señal: Alarma
Superv Temp Ext[3]	Alarm	2	113	104	GI	Señal: Alarma
ExP[1]	activo	1	114	50	GI	Señal: activo
ExP[2]	activo	1	114	51	GI	Señal: activo
ExP[3]	activo	1	114	52	GI	Señal: activo
ExP[4]	activo	1	114	53	GI	Señal: activo
ExP[1]	Blo CmdDes	1	114	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
ExP[2]	Blo CmdDes	1	114	61	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
ExP[3]	Blo CmdDes	1	114	62	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
ExP[4]	Blo CmdDes	1	114	63	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
ExP[1]	CmdDes	2	114	90		Señal: Comando Desc
ExP[2]	CmdDes	2	114	91		Señal: Comando Desc
ExP[3]	CmdDes	2	114	92		Señal: Comando Desc
ExP[4]	CmdDes	2	114	93		Señal: Comando Desc

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
ExP[1]	Alarm	2	114	100	GI	Señal: Alarma
ExP[2]	Alarm	2	114	101	GI	Señal: Alarma
ExP[3]	Alarm	2	114	102	GI	Señal: Alarma
ExP[4]	Alarm	2	114	103	GI	Señal: Alarma
SOTF	activo	1	115	50	GI	Señal: activo
CLPU	activo	1	115	51	GI	Señal: activo
CLPU	habilitado	2	115	91		Señal: Carga en Frío activada
PQS[1] - 32, 37	activo	1	116	50	GI	Señal: activo
PQS[2] - 32, 37	activo	1	116	51	GI	Señal: activo
PQS[3] - 32, 37	activo	1	116	52	GI	Señal: activo
PQS[4] - 32, 37	activo	1	116	53	GI	Señal: activo
PQS[5] - 32, 37	activo	1	116	54	GI	Señal: activo
PQS[6] - 32, 37	activo	1	116	55	GI	Señal: activo
PF[1] - 55	activo	1	116	56	GI	Señal: activo
PF[2] - 55	activo	1	116	57	GI	Señal: activo
PQS[1] - 32, 37	Blo CmdDes	1	116	60	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
PQS[2] - 32, 37	Blo CmdDes	1	116	61	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
PQS[3] - 32, 37	Blo CmdDes	1	116	62	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
PQS[4] - 32, 37	Blo CmdDes	1	116	63	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
PQS[5] - 32, 37	Blo CmdDes	1	116	64	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
PQS[6] - 32, 37	Blo CmdDes	1	116	65	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
PF[1] - 55	Blo CmdDes	1	116	66	GI	Señal: Comando Desc bloqueado
PF[2] - 55	Blo CmdDes	1	116	67	GI	Señal: Comando Desc bloqueado

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
PQS[1] - 32, 37	CmdDes	2	116	90		Señal: Comando Desc
PQS[2] - 32, 37	CmdDes	2	116	91		Señal: Comando Desc
PQS[3] - 32, 37	CmdDes	2	116	92		Señal: Comando Desc
PQS[4] - 32, 37	CmdDes	2	116	93		Señal: Comando Desc
PQS[5] - 32, 37	CmdDes	2	116	94		Señal: Comando Desc
PQS[6] - 32, 37	CmdDes	2	116	95		Señal: Comando Desc
PF[1] - 55	CmdDes	2	116	96		Señal: Comando Desc
PF[2] - 55	CmdDes	2	116	97		Señal: Comando Desc
PQS[1] - 32, 37	Alarm	2	116	100	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
PQS[2] - 32, 37	Alarm	2	116	101	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
PQS[3] - 32, 37	Alarm	2	116	102	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
PQS[4] - 32, 37	Alarm	2	116	103	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
PQS[5] - 32, 37	Alarm	2	116	104	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
PQS[6] - 32, 37	Alarm	2	116	105	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
PF[1] - 55	Alarm	2	116	106	GI	Señal: Factor de Potencia de Alarma
PF[2] - 55	Alarm	2	116	107	GI	Señal: Factor de Potencia de Alarma
PF[1] - 55	Compensador	2	116	110	GI	Señal: Señal de Compensación
PF[2] - 55	Compensador	2	116	111	GI	Señal: Señal de Compensación
ED ran. X1	ED 5	1	121	27	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1	ED 6	1	121	28	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1	ED 7	1	121	29	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1	ED 8	1	121	30	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5	ED 1	1	121	31	GI	Señal: Entrada Digital

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
ED ran. X5	ED 2	1	121	32	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5	ED 3	1	121	33	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5	ED 4	1	121	34	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5	ED 5	1	121	35	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5	ED 6	1	121	36	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5	ED 7	1	121	37	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5	ED 8	1	121	38	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6	ED 1	1	122	31	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6	ED 2	1	122	32	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6	ED 3	1	122	33	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6	ED 4	1	122	34	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6	ED 5	1	122	35	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6	ED 6	1	122	36	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6	ED 7	1	122	37	GI	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6	ED 8	1	122	38	GI	Señal: Entrada Digital
SD ran. X2	SD 1	1	123	160	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2	SD 2	1	123	161	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2	SD 3	1	123	162	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2	SD 4	1	123	163	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2	SD 5	1	123	164	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2	SD 6	1	123	165	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5	SD 1	1	123	172	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5	SD 2	1	123	173	GI	Señal: Relé Salida Binaria

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
SD ran. X5	SD 3	1	123	174	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5	SD 4	1	123	175	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6	SD 1	1	123	178	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6	SD 2	1	123	179	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6	SD 3	1	123	180	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6	SD 4	1	123	181	GI	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6	SD 5	1	123	182	GI	Señal: Relé Salida Binaria
LB	activo	1	135	50	GI	Señal: activo
LB	Operación	1	135	60	GI	Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga durante al menos el tiempo que indique Retraso de T.
OST - 78	activo	1	136	50	GI	Señal: activo
OST - 78	Alarma	1	136	60	GI	Indica que el módulo se ha iniciado; es decir, la impedancia ha entrado en el ciclo MHO y ha pasado por el primer blindaje. »Alarma« se restablece cuando la impedancia medida deja el ciclo MHO sin »Operación« o cuando la señal »Desconexión« se restablece. Si »Núm. máx. pasos polares« es superior a 1, la señal »Alarma« permanece activa hasta que la señal »Desconexión« se restablezca o transcurra el »Tiempo de restablecimiento«.
OST - 78	Paso polar	1	136	61	GI	Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
OST - 78	Inicio	1	136	62	GI	Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.
OST - 78	CmdDes	2	136	90		Señal: Comando Desc
Z[1] - 21P	activo	1	137	50	GI	Señal: activo
Z[1] - 21P	Desconexión	1	137	60	GI	Desconexión
Z[1] - 21P	CmdDes	2	137	90		Señal: Comando Desc
Z[1] - 21P	Alarma	2	137	100	GI	Alarma
Z[1] - 21P	Iniciada	1	137	101	GI	Señal: se ha iniciado la protección de distancia.
Z[1] - 21P	Tipo error L1-L2	1	137	110	GI	Tipo error: L1-L2
Z[1] - 21P	Tipo error L1-L2-L3	1	137	111	GI	Tipo error: L1-L2-L3
Z[1] - 21P	Tipo error L2-L3	1	137	112	GI	Tipo error: L2-L3
Z[1] - 21P	Tipo error L3-L1	1	137	113	GI	Tipo error: L3-L1
Z[2] - 21P	activo	1	138	50	GI	Señal: activo
Z[2] - 21P	Desconexión	1	138	60	GI	Desconexión
Z[2] - 21P	CmdDes	2	138	90		Señal: Comando Desc
Z[2] - 21P	Alarma	2	138	100	GI	Alarma
Z[2] - 21P	Iniciada	1	138	101	GI	Señal: se ha iniciado la protección de distancia.
Z[2] - 21P	Tipo error L1-L2	1	138	110	GI	Tipo error: L1-L2
Z[2] - 21P	Tipo error L1-L2-L3	1	138	111	GI	Tipo error: L1-L2-L3
Z[2] - 21P	Tipo error L2-L3	1	138	112	GI	Tipo error: L2-L3

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Z[2] - 21P	Tipo error L3-L1	1	138	113	GI	Tipo error: L3-L1
PSB - 68	activo	1	139	50	GI	Señal: activo
PSB - 68	MHO de selección	1	139	70	GI	Señal: la impedancia se encuentra en la característica.
PSB - 68	Oscilación	1	139	80	GI	Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).
Lógica	LE1.Puer Sal	1	162	160	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE1.Tempo Sal	1	162	161	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE1.Sal	1	162	162	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE2.Puer Sal	1	162	167	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE2.Tempo Sal	1	162	168	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE2.Sal	1	162	169	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE3.Puer Sal	1	162	174	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE3.Tempo Sal	1	162	175	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE3.Sal	1	162	176	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE4.Puer Sal	1	162	181	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE4.Tempo Sal	1	162	182	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE4.Sal	1	162	183	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE5.Puer Sal	1	162	188	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE5.Tempo Sal	1	162	189	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE5.Sal	1	162	190	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE6.Puer Sal	1	162	195	GI	Señal: Salida de la puerta lógica

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Lógica	LE6.Tempo Sal	1	162	196	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE6.Sal	1	162	197	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE7.Puer Sal	1	162	202	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE7.Tempo Sal	1	162	203	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE7.Sal	1	162	204	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE8.Puer Sal	1	162	209	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE8.Tempo Sal	1	162	210	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE8.Sal	1	162	211	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE9.Puer Sal	1	162	216	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE9.Tempo Sal	1	162	217	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE9.Sal	1	162	218	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE10.Puer Sal	1	162	223	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE10.Tempo Sal	1	162	224	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE10.Sal	1	162	225	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE11.Puer Sal	1	163	160	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE11.Tempo Sal	1	163	161	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE11.Sal	1	163	162	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE11.Puer En1-I	1	163	163	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE11.Puer En2-I	1	163	164	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE11.Puer En3-I	1	163	165	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Lógica	LE11.Puer En4-I	1	163	166	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE12.Puer Sal	1	163	167	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE12.Tempo Sal	1	163	168	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE12.Sal	1	163	169	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE12.Puer En1-I	1	163	170	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE12.Puer En2-I	1	163	171	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE12.Puer En3-I	1	163	172	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE12.Puer En4-I	1	163	173	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE13.Puer Sal	1	163	174	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE13.Tempo Sal	1	163	175	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE13.Sal	1	163	176	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE13.Puer En1-I	1	163	177	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE13.Puer En2-I	1	163	178	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE13.Puer En3-I	1	163	179	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE13.Puer En4-I	1	163	180	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE14.Puer Sal	1	163	181	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE14.Tempo Sal	1	163	182	GI	Señal: Salida de Temporizador

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Lógica	LE14.Sal	1	163	183	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE14.Puer En1-l	1	163	184	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE14.Puer En2-l	1	163	185	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE14.Puer En3-l	1	163	186	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE14.Puer En4-l	1	163	187	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE15.Puer Sal	1	163	188	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE15.Tempo Sal	1	163	189	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE15.Sal	1	163	190	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE15.Puer En1-l	1	163	191	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE15.Puer En2-l	1	163	192	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE15.Puer En3-l	1	163	193	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE15.Puer En4-l	1	163	194	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE16.Puer Sal	1	163	195	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE16.Tempo Sal	1	163	196	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE16.Sal	1	163	197	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE16.Puer En1-l	1	163	198	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Lógica	LE16.Puer En2-I	1	163	199	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE16.Puer En3-I	1	163	200	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE16.Puer En4-I	1	163	201	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE17.Puer Sal	1	163	202	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE17.Tempo Sal	1	163	203	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE17.Sal	1	163	204	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE17.Puer En1-I	1	163	205	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE17.Puer En2-I	1	163	206	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE17.Puer En3-I	1	163	207	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE17.Puer En4-I	1	163	208	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE18.Puer Sal	1	163	209	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE18.Tempo Sal	1	163	210	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE18.Sal	1	163	211	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE18.Puer En1-I	1	163	212	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE18.Puer En2-I	1	163	213	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE18.Puer En3-I	1	163	214	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Lógica	LE18.Puer En4-I	1	163	215	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE19.Puer Sal	1	163	216	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE19.Tempo Sal	1	163	217	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE19.Sal	1	163	218	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE19.Puer En1-I	1	163	219	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE19.Puer En2-I	1	163	220	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE19.Puer En3-I	1	163	221	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE19.Puer En4-I	1	163	222	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE20.Puer Sal	1	163	223	GI	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica	LE20.Tempo Sal	1	163	224	GI	Señal: Salida de Temporizador
Lógica	LE20.Sal	1	163	225	GI	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica	LE20.Puer En1-I	1	163	226	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE20.Puer En2-I	1	163	227	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE20.Puer En3-I	1	163	228	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica	LE20.Puer En4-I	1	163	229	GI	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
EnIn - 50/27	activo	1	165	50	GI	Señal: activo
EnIn - 50/27	CmdDes	2	165	90		Señal: Comando Desc

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
EnIn - 50/27	Alarm	2	165	100	GI	Señal: Energización involuntaria
Intertripping	activo	1	166	50	GI	Señal: activo
Intertripping	CmdDes	2	166	90		Señal: Comando Desc
Intertripping	Alarm	2	166	100	GI	Señal: Alarma
PdE-Z1[1] - 40	activo	1	167	50	GI	Señal: activo
PdE-Z1[1] - 40	CmdDes	2	167	90		Señal: Comando Desc
PdE-Z1[1] - 40	Alarma	2	167	100	GI	Señal: Alarma pérdida de excitación
PdE-Z2[1] - 40	activo	1	167	51	GI	Señal: activo
PdE-Z2[1] - 40	CmdDes	2	167	91		Señal: Comando Desc
PdE-Z2[1] - 40	Alarma	2	167	101	GI	Señal: Alarma pérdida de excitación
PdE-Z1[2] - 40	activo	1	167	52	GI	Señal: activo
PdE-Z1[2] - 40	CmdDes	2	167	92		Señal: Comando Desc
PdE-Z1[2] - 40	Alarma	2	167	102	GI	Señal: Alarma pérdida de excitación
PdE-Z2[2] - 40	activo	1	167	53	GI	Señal: activo
PdE-Z2[2] - 40	CmdDes	2	167	93		Señal: Comando Desc
PdE-Z2[2] - 40	Alarma	2	167	103	GI	Señal: Alarma pérdida de excitación
delta phi - 78V	activo	1	169	50	GI	Señal: activo
delta phi - 78V	CmdDes	2	169	90		Señal: Comando Desc
delta phi - 78V	Alarm	2	169	100	GI	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
LVRT[1] - 27	activo	1	170	50	GI	Señal: activo
LVRT[2] - 27	activo	1	170	51	GI	Señal: activo
LVRT[1] - 27	CmdDes	2	170	90		Señal: Comando Desc

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
LVRT[2] - 27	CmdDes	2	170	91		Señal: Comando Desc
LVRT[1] - 27	Alarm	2	170	100	GI	Señal: Alarma etapa voltaje
LVRT[2] - 27	Alarm	2	170	101	GI	Señal: Alarma etapa voltaje
V/f>[1] - 24	activo	1	171	50	GI	Señal: activo
V/f>[1] - 24	CmdDes	2	171	90		Señal: Comando Desc
V/f>[1] - 24	Alarma	2	171	100	GI	Señal: Alarma Sobreexcitación
V/f>[2] - 24	activo	1	172	50	GI	Señal: activo
V/f>[2] - 24	CmdDes	2	172	90		Señal: Comando Desc
V/f>[2] - 24	Alarma	2	172	100	GI	Señal: Alarma Sobreexcitación
Pr[1] - 32R	activo	1	173	50	GI	Señal: activo
Pr[2] - 32R	activo	1	173	51	GI	Señal: activo
Pr[3] - 32R	activo	1	173	52	GI	Señal: activo
Pr[1] - 32R	CmdDes	2	173	90		Señal: Comando Desc
Pr[2] - 32R	CmdDes	2	173	91		Señal: Comando Desc
Pr[3] - 32R	CmdDes	2	173	92		Señal: Comando Desc
Pr[1] - 32R	Alarm	2	173	100	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
Pr[2] - 32R	Alarm	2	173	101	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
Pr[3] - 32R	Alarm	2	173	102	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
Qr - 32	activo	1	174	50	GI	Señal: activo
Qr - 32	CmdDes	2	174	90		Señal: Comando Desc
Qr - 32	Alarm	2	174	100	GI	Señal: Protección de Potencia de Alarma
df/dt - 81R	activo	1	175	50	GI	Señal: activo
df/dt - 81R	CmdDes	2	175	90		Señal: Comando Desc

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
df/dt - 81R	Alarm	2	175	100	GI	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
IH2	activo	1	180	50	GI	Señal: activo
IH2	Blo L1	1	180	60		Señal: Bloqueado L1
IH2	Blo L2	1	180	61		Señal: Bloqueado L2
IH2	Blo L3	1	180	62		Señal: Bloqueado L3
IH2	Blo IG med	1	180	63		Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)
IH2	3-ph Blo	1	180	64		Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)
IH2	Blo IG calc	1	180	65		Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)
SisA	activo	1	182	50	GI	Señal: activo
SisA	Alarma Alim Vat	2	182	100	GI	Señal: Alarma de Potencia Activa permitida superada
SisA	Alarma Alim VAr	2	182	101	GI	Señal: Alarma de Potencia Reactiva permitida superada
SisA	Alarma Alim VA	2	182	102	GI	Señal: Alarma de Potencia Aparente permitida superada
SisA	Alarma Demand Vat	2	182	103	GI	Señal: Alarma de Potencia Activa media superada
SisA	Alarma Demand VAr	2	182	104	GI	Señal: Alarma de Potencia Reactiva media superada
SisA	Alarma Demand VA	2	182	105	GI	Señal: Alarma de Potencia Aparente media superada

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
SisA	Alm Demd Corr	2	182	106	GI	Señal: Alarma de corriente de demanda media
SisA	Alarm I THD	2	182	107	GI	Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total
SisA	Alarm V THD	2	182	108	GI	Señal: Alarma de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
SisA	Inter Alim Vat	2	182	90		Señal: Desconexión por Potencia Activa permitida superada
SisA	Inter Alim VAr	2	182	91		Señal: Desconexión por Potencia Reactiva permitida superada
SisA	Inter Alim VA	2	182	92		Señal: Desconexión por Potencia Aparente permitida superada
SisA	Int Demand Vat	2	182	93		Señal: Desconexión por Potencia Activa media superada
SisA	Int Demand VAr	2	182	94		Señal: Desconexión por Potencia Reactiva media superada
SisA	Int Demand VA	2	182	95		Señal: Desconexión por Potencia Aparente media superada
SisA	Int Demand Corrient	2	182	96		Señal: Desconexión de corriente de demanda media
SisA	Int I THD	2	182	97		Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total
SisA	Int V THD	2	182	98		Señal: Desconexión de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
PQSCr	Desb Cr Wp Net	1	183	30		Señal: El Contador Wp Net se desbordará pronto

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
PQSCr	Desb. Cr Wp-	1	183	31		Señal: El Contador Wp- se desbordará pronto
PQSCr	Desb. Cr Wp+	1	183	32		Señal: El Contador Wp+ se desbordará pronto
PQSCr	Desb Cr Wq Net	1	183	33		Señal: El Contador Wq Net se desbordará pronto
PQSCr	Desb. Cr Wq-	1	183	34		Señal: El Contador Wq- se desbordará pronto
PQSCr	Desb. Cr Wq+	1	183	35		Señal: El Contador Wq+ se desbordará pronto
PQSCr	Desb Cr Ws Net	1	183	36		Señal: El Contador Ws Net se desbordará pronto
PQSCr	Co des Wp-	1	183	37		Señal: desbordamiento de contador Wp-
PQSCr	Co des Wp+	1	183	38		Señal: desbordamiento de contador Wp+
PQSCr	Co des Wq-	1	183	39		Señal: desbordamiento de contador Wq-
PQSCr	Co des Wq+	1	183	40		Señal: desbordamiento de contador Wq+
PQSCr	Co des Wp Net	1	183	41		Señal: Desbordamiento de contador Wp Net
PQSCr	Co des Wq Net	1	183	42		Señal: Desbordamiento de contador Wq Net
PQSCr	Co des Ws Net	1	183	43		Señal: Desbordamiento de contador Ws Net
PAra[1]	activo	1	226	50	GI	Señal: activo
PAra[2]	activo	1	226	51	GI	Señal: activo
PAra[3]	activo	1	226	52	GI	Señal: activo
PAra[4]	activo	1	226	53	GI	Señal: activo
PAra[1]	CmdDes	2	226	90		Señal: Comando Desc
PAra[2]	CmdDes	2	226	91		Señal: Comando Desc

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
PAra[3]	CmdDes	2	226	92		Señal: Comando Desc
PAra[4]	CmdDes	2	226	93		Señal: Comando Desc
PAra[1]	Alarma	2	226	100	GI	Señal: Alarma entrada analógica
PAra[2]	Alarma	2	226	101	GI	Señal: Alarma entrada analógica
PAra[3]	Alarma	2	226	102	GI	Señal: Alarma entrada analógica
PAra[4]	Alarma	2	226	103	GI	Señal: Alarma entrada analógica
TCS - 74TC	activo	1	241	50	GI	Señal: activo
TCS - 74TC	BloEx	1	241	80		Señal: Bloqueo externo
TCS - 74TC	Alarm	1	241	100	GI	Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc
TCS - 74TC	No posible	1	241	110	GI	No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.
SG[1]	Alarm operaciones	1	242	104	GI	Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[2]	Alarm operaciones	1	242	109		Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[3]	Alarm operaciones	1	242	114		Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[4]	Alarm operaciones	1	242	119		Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
SG[5]	Alarm operaciones	1	242	124		Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[6]	Alarm operaciones	1	242	129		Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[1]	Alarm NivDesgas	1	242	130	GI	Señal: Umbral de la alarma
SG[1]	Bloq NivelDesgas	1	242	131	GI	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[2]	Alarm NivDesgas	1	242	132	GI	Señal: Umbral de la alarma
SG[2]	Bloq NivelDesgas	1	242	133	GI	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[3]	Alarm NivDesgas	1	242	134	GI	Señal: Umbral de la alarma
SG[3]	Bloq NivelDesgas	1	242	135	GI	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[4]	Alarm NivDesgas	1	242	136	GI	Señal: Umbral de la alarma
SG[4]	Bloq NivelDesgas	1	242	137	GI	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[5]	Alarm NivDesgas	1	242	138	GI	Señal: Umbral de la alarma
SG[5]	Bloq NivelDesgas	1	242	139	GI	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[6]	Alarm NivDesgas	1	242	140	GI	Señal: Umbral de la alarma
SG[6]	Bloq NivelDesgas	1	242	141	GI	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
LOP	activo	1	243	50	GI	Señal: activo

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
LOP	BloEx	1	243	80	GI	Señal: Bloqueo externo
LOP	Alarm	1	243	100	GI	Señal: Alarma por Pérdida de Potencial
LOP	LOP Blo	1	243	110	GI	Señal: Pérdida de Potencial bloquea otros elementos.
LOP	FF TVT Ex	1	243	111	GI	Señal: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra
LOP	FF TV Ex	1	243	112	GI	Señal: FF TV Ex
Sinc - 25	activo	1	244	50	GI	Señal: activo
Sinc - 25	BloEx	1	244	80		Señal: Bloqueo externo
Sinc - 25	DifÁngDemAlta	1	244	110	GI	Señal: La diferencia de ángulo de fase entre los voltajes de bus y línea es demasiado alta.
Sinc - 25	Sis en Sinc	1	244	111	GI	Señal: Los voltajes de bus y de línea están en sincronismo según los criterios de sincronismo del sistema.
Sinc - 25	BusVivo	1	244	112	GI	Señal: Marca de Bus-Vivo: 1=Bus-Vivo, 0=La tensión no llega al umbral de BusVivo
Sinc - 25	LíneaViva	1	244	113	GI	Señal: Marca de Línea Viva: 1=Línea-Viva, 0=La tensión no llega al umbral de LíneaViva
Sinc - 25	DeslDemAlto	1	244	114	GI	Señal: La diferencia de frecuencia (frecuencia de deslizamiento) entre los voltajes de bus y de línea es demasiado alta.
Sinc - 25	Prep para Cier	1	244	115	GI	Señal: Prep para Cier

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Sinc - 25	ErrorSincroniz	1	244	116	GI	Señal: Esta señal indica un error en la sincronización. Se define como 5s si el interruptor sigue abierto cuando se haya agotado el tiempo de espera el temporizador de Ejecución de Sincronización.
Sinc - 25	VDifDemAlta	1	244	117	GI	Señal: La diferencia de voltaje entre el bus y la línea es demasiado alta.
Control	CM con problema	1	246	32	GI	(Al menos un) Comutador con problemas.
Control	CM indeterminado	1	246	33	GI	(Al menos un) Comutador en movimiento (no puede determinarse la posición).
SG[1]	Prot ON	1	246	113		Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[1]	CmdDes	2	246	114		Señal: Comando Desc
SG[1]	Listo	1	246	120	GI	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[2]	Prot ON	1	247	113		Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[2]	CmdDes	2	247	114		Señal: Comando Desc
SG[2]	Listo	1	247	120	GI	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[3]	Prot ON	1	248	113		Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[3]	CmdDes	2	248	114		Señal: Comando Desc
SG[3]	Listo	1	248	120	GI	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[4]	Prot ON	1	249	113		Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
SG[4]	CmdDes	2	249	114		Señal: Comando Desc
SG[4]	Listo	1	249	120	GI	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[5]	Prot ON	1	250	113		Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[5]	CmdDes	2	250	114		Señal: Comando Desc
SG[5]	Listo	1	250	120	GI	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[6]	Prot ON	1	251	113		Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[6]	CmdDes	2	251	114		Señal: Comando Desc
SG[6]	Listo	1	251	120	GI	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
Cmd Scada	PS 1	1	178	23	GI	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1
Cmd Scada	PS 2	1	178	24	GI	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2
Cmd Scada	PS 3	1	178	25	GI	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3
Cmd Scada	PS 4	1	178	26	GI	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4
SG[1]	Pos	1	131	32	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[2]	Pos	1	131	33	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <i>Nombres</i> <i>Funciones</i>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
SG[3]	Pos	1	131	34	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[4]	Pos	1	131	35	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[5]	Pos	1	131	36	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[6]	Pos	1	131	37	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)

## Valores de medición

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Código de función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Factor</b>	<b>Posición</b>	<b>Descripción</b>
TC Ntr	IL1 [%]	9	178	148	2.4	0	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr	IL2 [%]	9	178	148	2.4	1	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr	IL3 [%]	9	178	148	2.4	2	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
VT	VL1 [%]	9	178	148	2.4	3	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL2 [%]	9	178	148	2.4	4	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL3 [%]	9	178	148	2.4	5	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
PQSCr	P [%]	9	178	148	2.4	6	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental)
PQSCr	Q [%]	9	178	148	2.4	7	Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Código de función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Factor</b>	<b>Posición</b>	<b>Descripción</b>
VT	f [%]	9	178	148	1.2	8	Valor medido: Frecuencia
TC Ntr	IL1 [%]	9	152	148	2.4	0	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr	IL2 [%]	9	152	148	2.4	1	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr	IL3 [%]	9	152	148	2.4	2	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr	med IG [%]	9	152	148	2.4	3	Valor medido (medido): IG (fundamental)
VT	VL1 [%]	9	152	148	2.4	4	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL2 [%]	9	152	148	2.4	5	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL3 [%]	9	152	148	2.4	6	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VG med [%]	9	152	148	2.4	7	Valor medido (medido): VG medido (fundamental)
VT	VL12 [%]	9	152	148	2.4	8	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL23 [%]	9	152	148	2.4	9	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Código de función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Factor</b>	<b>Posición</b>	<b>Descripción</b>
VT	VL31 [%]	9	152	148	2.4	10	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
PQSCr	P [%]	9	152	148	2.4	11	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental)
PQSCr	Q [%]	9	152	148	2.4	12	Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)
PQSCr	cos fi [%]	9	152	148	1.0	13	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )
VT	f [%]	9	152	148	1.2	14	Valor medido: Frecuencia
TC Prin	IL1 [%]	9	152	148	2.4	15	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Prin	IL2 [%]	9	152	148	2.4	16	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Prin	IL3 [%]	9	152	148	2.4	17	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Prin	med IG [%]	9	152	148	2.4	18	Valor medido (medido): IG (fundamental)

## Valores erróneos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos Nombres Funciones</b>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
TC Ntr	IL1	4	92	150		Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr	IL2	4	92	151		Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr	IL3	4	92	152		Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Prin	IL1	4	92	153		Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Prin	IL2	4	92	154		Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Prin	IL3	4	92	155		Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr	med IG	4	92	186		Valor medido (medido): IG (fundamental)
TC Prin	med IG	4	92	187		Valor medido (medido): IG (fundamental)
VT	VL12	4	92	190		Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL23	4	92	191		Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL31	4	92	192		Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL1	4	92	193		Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL2	4	92	194		Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)

<b>Módulo</b> <i>(- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</i>	<b>Subgrupos</b> <i>Nombres</i> <i>Funciones</i>	<b>Tipo de función</b> <i>ASDU</i>	<b>Función</b> <i>(FUN)</i>	<b>Información</b> <i>Número (INF)</i>	<b>Dispositivo</b> <i>Interrogación</i>	<b>Descripción</b>
VT	VL3	4	92	195		Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VG med	4	92	196		Valor medido (medido): VG medido (fundamental)
Id	Id L1	4	93	150		Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1
Id	Id L2	4	93	151		Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2
Id	Id L3	4	93	152		Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3
Id	Is L1	4	93	153		Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1
Id	Is L2	4	93	154		Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2
Id	Is L3	4	93	155		Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3

## Valores de energía

<b>Módulo</b> <i>(- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</i>	<b>Subgrupos</b> <i>Nombres</i> <i>Funciones</i>	<b>Tipo de función</b> <i>ASDU</i>	<b>Función</b> <i>(FUN)</i>	<b>Información</b> <i>Número (INF)</i>	<b>Dispositivo</b> <i>Interrogación</i>	<b>Descripción</b>
Valores medidos	Wp+	195	177	20		Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida
Valores medidos	Wp-	195	177	21		Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)

Lista de puntos de datos

<b>Módulo</b> <i>(- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</i>	<b>Subgrupos</b> <i>Nombres</i> <i>Funciones</i>	<b>Tipo de función</b> <i>ASDU</i>	<b>Función</b> <i>(FUN)</i>	<b>Información</b> <i>Número (INF)</i>	<b>Dispositivo</b> <i>Interrogación</i>	<b>Descripción</b>
Valores medidos	Wq+	195	177	22		Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida
Valores medidos	Wq-	195	177	23		Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)

La unidad de medición para valores de energía siempre es kWh, independientemente del ajuste “Unidades de energía” [Parám. de dispositivo / Visualización de la medición / Ajustes generales].

Sin embargo, recomendamos adaptar este ajuste, es decir, cambiar las “Unidades de energía” a kWh. De lo contrario, la precisión del valor de la medición podría disminuir

**Función tipo ASDU 195:**

Identificación del tipo	195
Cualificador de estructura variable	129
Causa de la transmisión	1 o 7
Dirección de dispositivo	
Tipo de función	Ver tabla de puntos de datos
Número de información	Ver tabla de puntos de datos
Byte de datos 1,1	Contador valor1 (actualmente no utilizado)
Byte de datos 1,2	
Byte de datos 1,3	
Byte de datos 1,4	
Byte de datos 2,1	Contador valor 2
Byte de datos 2,2	
Byte de datos 2,3	
Byte de datos 2,4	
ms	Marca de tiempo
mín	
h	

## Comandos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Tipo de función</b> <b>ASDU</b>	<b>Función</b> <b>(FUN)</b>	<b>Información</b> <b>Número (INF)</b>	<b>Dispositivo</b> <b>Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
Cmd Scada	Con LED	20	178	19		Señal: Confirmación de LED
Cmd Scada	PS 1	20	178	23	GI	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1
Cmd Scada	PS 2	20	178	24	GI	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2
Cmd Scada	PS 3	20	178	25	GI	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3
Cmd Scada	PS 4	20	178	26	GI	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4
Cmd Scada	Cmd Scada 1	20	130	15		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 2	20	130	16		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 3	20	130	17		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 4	20	130	18		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 5	20	130	19		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 6	20	130	20		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 7	20	130	21		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 8	20	130	22		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 9	20	130	23		Comando de Scada
Cmd Scada	Cmd Scada 10	20	130	24		Comando de Scada
Cmd Scada	Con SD	20	130	40		Señal: Confirmación de las Salidas Binarias
Cmd Scada	Conf CmdDes	20	130	41		Señal: Restablecer Comando Desc

Lista de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupos</b> <i>Nombres</i> <i>Funciones</i>	<b>Tipo de función ASDU</b>	<b>Función (FUN)</b>	<b>Información Número (INF)</b>	<b>Dispositivo Interrogación</b>	<b>Descripción</b>
SG[1]	Pos	20	131	32	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[2]	Pos	20	131	33	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[3]	Pos	20	131	34	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[4]	Pos	20	131	35	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[5]	Pos	20	131	36	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[6]	Pos	20	131	37	GI	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)

## Trazas analógicas

<b>Módulo</b>	<b>IEC60870-5-103</b>	<b>Desc</b>
	<b>Número de canal</b>	
I L1	70	Trazo analógico I L1
I L2	71	Trazo analógico I L2
I L3	72	Trazo analógico I L3
IG	73	Trazo analógico IG
I L1	74	Trazo analógico I L1
I L2	75	Trazo analógico I L2
I L3	76	Trazo analógico I L3
IG	77	Trazo analógico IG
IdG (X3)	78	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG ranura X3
IdG (X4)	79	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG ranura X4
Id L1	80	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1
Id L2	81	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2
Id L3	82	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3
IsG (X3)	83	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa ranura X3
IsG (X4)	84	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa ranura X4
Is L1	85	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1
Is L2	86	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2
Is L3	87	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3
V L1 / V L12	88	Trazo analógico V L1 / V L12
V L2 / V L23	89	Trazo analógico V L2 / V L23
V L3 / V L31	90	Trazo analógico V L3 / V L31

Lista de puntos de datos

---

<b>Módulo</b>	<b>IEC60870-5-103</b>	<b>Desc</b>
	<b>Número de canal</b>	
VG	91	Trazo analógico VG

Agradecemos sus comentarios sobre el contenido de nuestras publicaciones.

Envíe sus comentarios a: [kemp.doc@woodward.com](mailto:kemp.doc@woodward.com)

Incluya el número de manual que se encuentra en la portada de esta publicación.

Woodward Kempen GmbH se reserva el derecho de actualizar cualquier parte de esta publicación en cualquier momento. La información que proporciona Woodward Kempen GmbH se considera correcta y fiable. Sin embargo, Woodward Kempen GmbH no asume ninguna responsabilidad a menos que especifique expresamente lo contrario.

© Woodward Kempen GmbH , todos los derechos reservados



**Woodward Kempen GmbH**

Krefelder Weg 47 · D – 47906 Kempen (Alemania)  
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) · D – 47884 Kempen (Alemania)  
Teléfono: +49 (0) 21 52 145 1

**Internet**

[www.woodward.com](http://www.woodward.com)

**Ventas**

(teléfono): +49 (0) 21 52 145 331 o +49 (0) 711 789 54 510  
Fax: +49 (0) 21 52 145 354 o +49 (0) 711 789 54 101  
correo electrónico: [SalesPGD\\_EUROPE@woodward.com](mailto:SalesPGD_EUROPE@woodward.com)

**Servicio**

(teléfono): +49 (0) 21 52 145 600  
Fax: +49 (0) 21 52 145 455  
correo electrónico: [SupportPGD\\_Europe@woodward.com](mailto:SupportPGD_Europe@woodward.com)