

High**PROTEC**

MRU4

PROFIBUS Liste de points de données



HighPROTEC Version: 3.11

Traduction de l'original

Français

MANUEL DE RÉFÉRENCE MRU4-3.11-FR-Profibus-Datapoints

Compi 62598

Révision A

© 2024 SEG Electronics GmbH. Tous droits réservés.

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 0

Internet : www.SEGelectronics.de

Ventes

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 331

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : sales@SEGelectronics.de

Service

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 600

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : support@SEGelectronics.de

Table des matières

1	Profibus	4
1.1	Configuration	5
2	Liste de points de données	6
2.1	Signaux	6
2.2	Valeurs de mesure	11
2.3	Commandes	12

1 Profibus

L'esclave est ce qu'il convenu d'appeler un « esclave modulaire ». Dans le fichier GSD, les modules de configuration disponibles en option sont seulement décrits. La configuration précise d'un module peut être obtenue à l'aide de la commande Profibus « GetConfig ». La configuration est constituée de modules. La description des modules figure dans la spécification Profibus. Si vous avez des questions concernant la configuration, prenez contactez avec le support technique.

La signification des champs Entrée et Sortie est indiquée dans les tableaux suivants. Les champs d'entrée sont transmis au maître par l'esclave. Les champs de sortie sont quant à eux transmis à l'esclave par le maître. Les champs de sortie contiennent les commandes et les champs d'entrée indiquent les états du module.

1.1 Configuration

Le télégramme de configuration vient juste après le télégramme des paramètres et déclare le nombre d'octets d'entrée et de sortie. Le maître indique à tous les esclaves le nombre d'octets requis pour chaque cycle de messages d'entrée et de sortie. Le tableau suivant définit la taille requise d'un seul cadre d'entrée et de sortie.

Direction	Longueur	Configuration
Input	44	0x1F 0x1F 0x1b
Output	8	0x27

2 Liste de points de données

2.1 Signaux

Ces données peuvent être extraites du champ Entrée du Profibus. Le champ d'entrée est transmis au maître par l'esclave.

Module (ANSI / IEEE)	Nom Fonction	Décalage (Byte pos. / Position binaire)	Mémorisé	Description
SG[1]	Pos	0/0		Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
Sys	PS 1	2/0		Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1
Sys	PS 2	2/1		Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2
Sys	PS 3	2/2		Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3
Sys	PS 4	2/3		Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4
Profibus	Data OK	2/4		Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)
Prot	actif	2/5		Signal : actif
Prot	Alar. L1	2/6		Signal : Alarme générale L1
Prot	Alar. L2	2/7		Signal : Alarme générale L2
Prot	Alar. L3	3/0		Signal : Alarme générale L3
Prot	Alar. G	3/1		Signal : Alarme générale - Défaut à la terre
Prot	Alarm	3/2		Signal : Alarme générale
Prot	Déc. L1	3/3	*	Signal : Déclenchement général L1
Prot	Déc. L2	3/4	*	Signal : Déclenchement général L2
Prot	Déc. L3	3/5	*	Signal : Déclenchement général L3
Prot	Déc. G	3/6	*	Signal : Déclenchement général de défaut à la terre

Module (ANSI / IEEE)	Nom Fonction	Décalage (Byte pos. / Position binaire)	Mémorisé	Description
Prot	Décl	3/7	*	Signal : Déclenchement général
Profibus	Affect 1-I	5/0		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 2-I	5/1		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 3-I	5/2		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 4-I	5/3		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 5-I	5/4		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 6-I	5/5		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 7-I	5/6		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 8-I	5/7		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 9-I	6/0		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 10-I	6/1		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 11-I	6/2		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 12-I	6/3		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 13-I	6/4		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 14-I	6/5		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 15-I	6/6		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 16-I	6/7		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 17-I	7/0		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 18-I	7/1		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 19-I	7/2		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 20-I	7/3		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 21-I	7/4		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 22-I	7/5		État d'entrée d'un module : Affectation Scada

2 Liste de points de données

2.1 Signaux

Module (ANSI / IEE)	Nom Fonction	Décalage (Byte pos. / Position binaire)	Mémorisé	Description
Profibus	Affect 23-I	7/6		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 24-I	7/7		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 25-I	8/0		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 26-I	8/1		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 27-I	8/2		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 28-I	8/3		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 29-I	8/4		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 30-I	8/5		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 31-I	8/6		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
Profibus	Affect 32-I	8/7		État d'entrée d'un module : Affectation Scada
SG[1]	TripCmd	9/0	*	Signal : Commande de déclenchement
U[1] - 27, 59	Alarm	9/1		Signal : Alarme de l'étage de tension
U[1] - 27, 59	TripCmd	9/2	*	Signal : Commande de déclenchement
U[2] - 27, 59	Alarm	9/3		Signal : Alarme de l'étage de tension
U[2] - 27, 59	TripCmd	9/4	*	Signal : Commande de déclenchement
U[3] - 27, 59	Alarm	9/5		Signal : Alarme de l'étage de tension
U[3] - 27, 59	TripCmd	9/6	*	Signal : Commande de déclenchement
U[4] - 27, 59	Alarm	9/7		Signal : Alarme de l'étage de tension
U[4] - 27, 59	TripCmd	10/0	*	Signal : Commande de déclenchement
VG[1] - 27A, 59N,A	Alarm	10/1		Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
VG[1] - 27A, 59N,A	TripCmd	10/2	*	Signal : Commande de déclenchement
VG[2] - 27A, 59N,A	Alarm	10/3		Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
VG[2] - 27A, 59N,A	TripCmd	10/4	*	Signal : Commande de déclenchement

Module (ANSI / IEEE)	Nom Fonction	Décalage (Byte pos. / Position binaire)	Mémorisé	Description
f[1] - 81	TripCmd	10/5	*	Signal : Commande de déclenchement
f[1] - 81	Alarm	10/6		Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[2] - 81	TripCmd	10/7	*	Signal : Commande de déclenchement
f[2] - 81	Alarm	11/0		Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[3] - 81	TripCmd	11/1	*	Signal : Commande de déclenchement
f[3] - 81	Alarm	11/2		Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
Exp[1]	Alarm	11/3		Signal : Alarme
Exp[1]	TripCmd	11/4	*	Signal : Commande de déclenchement
Exp[2]	Alarm	11/5		Signal : Alarme
Exp[2]	TripCmd	11/6	*	Signal : Commande de déclenchement
Exp[3]	Alarm	11/7		Signal : Alarme
Exp[3]	TripCmd	12/0	*	Signal : Commande de déclenchement
Exp[4]	Alarm	12/1		Signal : Alarme
Exp[4]	TripCmd	12/2	*	Signal : Commande de déclenchement
CBF - 62BF	Alarm	12/3		Signal : Défaut de disjoncteur
TCS - 74TC	Alarm	12/4		Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit
VTS	Alarm ΔV	12/5		Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de tension ΔV
VTS	Alarm	12/6		Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de tension
V 012[1] - 47	Alarm	12/7		Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[1] - 47	TripCmd	13/0	*	Signal : Commande de déclenchement
V 012[2] - 47	Alarm	13/1		Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[2] - 47	TripCmd	13/2	*	Signal : Commande de déclenchement

2 Liste de points de données

2.1 Signaux

Module (ANSI / IEEE)	Nom Fonction	Décalage (Byte pos. / Position binaire)	Mémorisé	Description
V 012[3] - 47	Alarm	13/3		Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[3] - 47	TripCmd	13/4	*	Signal : Commande de déclenchement
V 012[4] - 47	Alarm	13/5		Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[4] - 47	TripCmd	13/6	*	Signal : Commande de déclenchement
Empl EN X1	EN 1	13/7		Signal : Entrée numérique
Empl EN X1	EN 2	14/0		Signal : Entrée numérique
Empl EN X1	EN 3	14/1		Signal : Entrée numérique
Empl EN X1	EN 4	14/2		Signal : Entrée numérique
Empl EN X1	EN 5	14/3		Signal : Entrée numérique
Empl EN X1	EN 6	14/4		Signal : Entrée numérique
Empl EN X1	EN 7	14/5		Signal : Entrée numérique
Empl EN X1	EN 8	14/6		Signal : Entrée numérique
Empl SB X2	SB 1	14/7		Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2	SB 2	15/0		Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2	SB 3	15/1		Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2	SB 4	15/2		Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2	SB 5	15/3		Signal : Relais de sortie binaire
Recon[1]	Débl ext V PCC Fc-I	15/4		État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)

2.2 Valeurs de mesure

Ces données peuvent être extraites du champ Entrée du Profibus. Le champ d'entrée est transmis au maître par l'esclave.

Module (ANSI / IEEE)	Nom Fonction	Décalage (Byte pos. / Position binaire)	Format	Description
TT	VL12	20/0	Float IEEE754	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT	VL23	24/0	Float IEEE754	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT	VL31	28/0	Float IEEE754	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT	VX mes	32/0	Float IEEE754	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental)
TT	f	36/0	Float IEEE754	Valeur mesurée : Fréquence
Vals	Cptr heures fonct	40/0	Float IEEE754	Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection

2.3 Commandes

Les commandes sont définies dans le champ Sortie. Ces champs de données sont transmis du maître à l'esclave. L'esclave ne répond qu'aux modifications de données, par exemple, si l'état du Bit 2 passe de Désactivé (01) à Activé (2).

Module (ANSI / IEEE)	Nom Fonction	Décalage (Byte pos. / Position binaire)	Description
SG[1]	Contrôle/position disj	0/0	Contrôler la position du disjoncteur (1 = OFF, 2 = On).
Sys	DEL acq	2/0	Toutes les DEL réinitialisables sont acquittées.
Sys	Acq SB	2/2	Tous les relais de sortie binaire réinitialisables ont été acquittés.
Sys	Acq Scada	2/4	Les signaux SCADA mémorisés ont été acquittés.
PSS via Scada	PSS via Scada	3/0	Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).
Commands	Scada Cmd 1	4/0	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 2	4/2	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 3	4/4	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 4	4/6	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 5	5/0	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 6	5/2	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 7	5/4	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 8	5/6	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 9	6/0	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 10	6/2	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 11	6/4	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 12	6/6	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 13	7/0	Commande Scada

Module (ANSI / IEEE)	Nom Fonction	Décalage (Byte pos. / Position binaire)	Description
Commands	Scada Cmd 14	7/2	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 15	7/4	Commande Scada
Commands	Scada Cmd 16	7/6	Commande Scada

High **PROTEC**

MRU4

PROFIBUS - LISTE DE POINTS DE DONNÉES



SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 0

Internet : www.SEGelectronics.de

Ventes

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 331

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : sales@SEGelectronics.de

Service

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 600

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : support@SEGelectronics.de

docs.SEGelectronics.de/HighPROTEC



SEG Electronics GmbH se réserve le droit de mettre à jour une partie de cette publication à tout moment. Les informations fournies par SEG Electronics GmbH sont considérées comme correctes et fiables. Toutefois, SEG Electronics GmbH décline toute responsabilité, sauf indication contraire explicite.

[Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.](#)